10,000 mAh Power Bank
User manual

035-6211-0

Please read the manual carefully before use



Technical Specifications

Bidirectional type-C (input/output)
Micro input: DC 5 V–2 A (Max)
USB output: DC 5 V–2.1 A (Max)
Type-C input: DC 5 V–2 A (Max)
Type-C output: DC 5 V–2.1 A (Max)
Capacity: 10,000 mAh (Li-polymer)
Size: 2 1/2 x 1 x 4" (63.7 x 26 x 101 mm)
Weight: 8 oz (234 g)

Power indicator

75~100%
50~74%
25~49%
0~24%

Charging mobile phone



1: Short press button to turn on discharge output and turn on the indicator light.

2: It has the function of automatic load detection and automatic load insertion.

75~100%
50~74%
25~49%
0~24%

Charging power bank



0~24%
25~49%
50~74%
75~99%
100%

Caution

Do not use or store in damp, wet or hot environments for long periods. Avoid explosions. (Working temperature: Charging 0 to 45°C (32 to 113°F); Discharging -10 to 60°C(14 to 140°F);Storing -20 to 60°C (-4 to 140°F).

Do not place product in water or any other liquid or clean with a wet cloth to avoid leaking or short circuit.

Do not block or insert foreign objects into openings.

Do not leave the product unattended during operation.

Do not drop, shake or damage this product.

To avoid any damage to the equipment, a fire or electric shock, please do not collide, short circuit or disassemble.

Caution

Please keep product out of reach of children.

To avoid any damage, charging problems, smoking or burning risk caused by overload, please use original charger.

Please remove the charger once power bank is fully charged.

If there is a smell, if discoloouration occurs or if product is hot or leaking during operation, stop using product immediately. If battery acid comes into contact with skin or eyes, flush with water immediately and consult a physician.

Battery must be recycled or disposed of properly. Dispose of as per the requirements of your local municipality.

Tips

Daily use keeps power bank in good wording condition.

If product is not being used for long periods of time, keep charge at 50% and charge fully every 3 months.

Product should be used in a safe environment. Improper usage may result in damage to the product and possible injury to the user.

Made in China

Imported by/
Trileaf Distribution Trifeuil
Toronto, Canada M4S 2B8

Chargeur portatif 10 000 mAh
Manuel de l' utilisateur

035-6211-0

Veuillez lire attentivement le guide avant l' utilisation



Spécifications techniques

USB bidirectionnel de type C (entrée/sortie)
Entrée micro : c.c. de 5 V, 2 A (max.)
Sortie USB : c.c. de 5 V, 2,1 A (max.)
Entrée de type C : c.c. de 5 V, 2 A (max.)
Sortie de type C : c.c. de 5 V, 2,1 A (max.)
Capacité : 10 000 mAh (lithium polymère)
Dimensions : 2 1/2 x 1 x 4 po (63,7 x 26 x 101 mm)
Poids : 8 oz (234 g)

Indicateur d' alimentation

75 à 100 %
50 à 74 %
25 à 49 %
0 à 24 %

Recharge d' un téléphone cellulaire



1 : Appuyer brièvement sur le bouton pour activer la sortie de décharge et allumer le témoin lumineux.

2 : Il a la fonction de détection automatique de la charge et d' insertion automatique de la charge.

75 à 100 %
50 à 74 %
25 à 49 %
0 à 24 %

Recharge du chargeur portatif



0 à 24 %
25 à 49 %
50 à 74 %
75 à 99 %
100%

Mise en garde

Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement humide, mouillé ou chaud pendant de longues périodes. Évitez les explosions. Température de fonctionnement : Chargement de 0 à 45 °C (32 à 113 °F); déchargement de -10 à 60 °C (14 à 140 °F); Rangement de -20 à 60 °C (-4 à 140 °F).

Ne pas mettre l' article dans l' eau ou tout autre liquide ou ne pas nettoyer avec un chiffon humide, cela évite les fuites ou les court-circuits.

Ne pas obstruer les ouvertures ou y insérer des objects étranger.

Ne pas laisser l' article sans surveillance en cours d' utilisation.

Ne pas échapper, secouer ou endommager cet article.

Pour éviter tout incendie, décharge électrique ou dommage à l' équipement, ne pas le heurter, le court-circuiter ou le désassembler.

Mise en garde

Tenir l' article hors de la portée des enfants.

Pour éviter des dommages, des problèmes de recharge, des risques de fumée ou de brûlures causés par une surcharge, il est important d' utiliser le chargeur d' origine.

Enlever le chargeur une fois que la batterie est complètement chargée.

En cas d' odeur, de décoloration, de chaleur ou de fuite de l' article pendant le fonctionnement, cesser immédiatement l' utilisation. En cas de contact d' acide de batterie avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l' eau, puis consulter un médecin.

La batterie doit être recyclée ou jetée adéquatement. Éliminez-la conformément aux exigences de votre municipalité.

Conseils

L' utilisation quotidienne du chargeur portatif la maintient en bon état.

Si l' article n' est pas utilisé pendant de longues périodes, il doit être chargé à 50 % et chargé entièrement tous les trois mois.

L' article doit être utilisé dans un environnement sécuritaire. Une mauvaise utilisation risque d' endommager l' article et éventuellement de blesser l' utilisateur.

Fabriqué en Chine

Importé par :
Trileaf Distribution Trifeuil
Toronto, Canada M4S 2B8