

# **PRO/fit™** **ELITE**



**Mode d'emploi**



**PRO ACTIF.  
PRO SANTÉ.  
PRO BONNE  
FORME.**

## Bien joué !

Vous êtes sur le point d'améliorer votre forme physique et votre bien-être général.

Créé en pensant à vous, le **ProFit Elite** offre des résultats bénéfiques pour tous. Que votre objectif soit de soulager la fatigue après-entraînement ou la douleur chronique des jointures, améliorer la performance athlétique et la circulation sanguine ou que vous vouliez simplement un massage relaxant, nous pensons que la solution devrait être simple, efficace et inclusive.

Nous ne pourrions être plus heureux qu'en prenant ce trajet avec vous tout en aidant à promouvoir une meilleure santé pour vous autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Bienvenu à **ProFit**.

**Allons-y.**



APPAREIL DE MASSAGE

TÊTE RONDE

POCHETTE  
DE PIÈCES

TÊTE DOUBLE

TÊTE PRÉCISION

TÊTE PLATE

CORDON D'ALIMENTATION

ÉTUI DE TRANSPORT RIGIDE

## De meilleurs résultats pour vos objectifs de bien-être

### Inclus dans l'emballage

Appareil de massage ProFit Elite

Cordon d'alimentation

4 têtes de massage

Malette de transport

Ce fantastique manuel



### Utilisez comme vous voulez

- Mobilité et flexibilité
- Réchauffement pré entraînement
- Récupération post entraînement
- Soulagement de muscles endoloris
- Amélioration de la circulation sanguine

Performance athlétique

Soulagement de jointures endolories

Détente myofasciale

Massage de zone ciblée

Relaxation

### SOUTIEN CLIENT

Si vous avez des questions sur le montage de votre **ProFit Elite**, nous sommes là pour vous ! Appelez nous ou envoyez nous un courriel et un représentant du soutien à la clientèle se fera un plaisir de vous aider : **1-855-GO-TZUMI** ou [support@tzumi.com](mailto:support@tzumi.com)



## Apprenez à mieux connaître votre appareil de massage à percussion multi angle ProFit Elite

De multiples niveaux de fréquences percussives pénètrent vos muscles et fascia (tissu conjonctif) profondément pour vous soulager des douleurs, diminuer la tension, améliorer la circulation sanguine et réduire l'inflammation dans les zones difficiles d'accès. Équipé de quatre têtes qui ciblent des zones spécifiques du corps, le **ProFit Elite** a la précision dont vous avez besoin et que vous voulez.

### Performance multifonctionnelle et puissance

- 🔧 **Élevez vos entraînements** : Réduisez la tension musculaire, améliorez la flexibilité et réduisez les risques de blessures.
- 🔧 **Récupérez mieux et plus rapidement** : Diminuez l'inflammation, relâchez les jointures tendues et brisez les adhésions.
- 🔧 **Soulagez la douleur** : Traitez des zones ciblées efficacement, des muscles endoloris et de la douleur chronique causée par la tendinite, la bursite, le tunnel carpien et plus.
- 🔧 **Relaxez plus** : Augmentez votre circulation et votre fonction d'immunité, réduisez le niveau de stress et dormez mieux.

**Notez :** S'il vous plait consultez votre médecin avant d'utiliser ProFit si vous avez des conditions médicales qui pourraient être inquiétantes. Ceci n'est pas un appareil médical.







## Bein-être et récupération corporels totales

Le **ProFit Elite** change complètement la donne en réhabilitation et en performance sportive. Les pistolets de massage ont fait la preuve en améliorant la performance athlétique et en réduisant les douleurs musculaires. Les bénéfices de ProFit sont pour tout le monde - des employés de bureau ou manuels jusqu'aux athlètes professionnels, les haltérophiles et les athlètes d'endurance. Profitez de la versatilité qu'offre ce produit pour atteindre une récupération corporelle complète, en vous préparant mieux pour votre prochain entraînement !

Non destiné pour  
utilisation médicale

## Ajustement de l'angle de massage



Éteignez l'appareil de massage avant d'ajuster l'angle du bras.

Pesez et tenez le bouton d'ajustement du bras, ajustez le bras de massage à la position désirée et relâchez le bouton.

Il y a trois options d'ajustement d'angle 0°, 45°, et 90°

## Thérapie de précision versatile

Quatre têtes de massages sont incluses pour cibler des zones spécifiques du corps et assurer une récupération spécialisée et un soulagement.





# Instructions pour l'utilisateur

Prière de lire les instructions avant d'utiliser ProFit Elite.  
Gardez ce manuel comme référence.

## CHARGEMENT

La batterie doit être complètement chargée avant d'utiliser.

Pour charger la batterie, branchez le câble USB C fourni dans le port de chargement puis branchez l'extrémité USB dans une source d'alimentation USB.

La DEL clignotera en chargeant et arrêtera de clignoter et restera rouge une fois complètement chargé.

La durée du chargement moyen est de 100-240 minutes dépendant de la vitesse et du niveau de pression.

**S'il vous plaît notez :** Il arrive que certains câble USB-C à USB-C ne soit pas compatibles avec l'appareil de massage ProFit, utilisez alors un câble USB-A à USB-C.

## UTILISER LE PRO FIT ELITE

Sélectionnez la tête de massage que vous voulez utiliser et insérez la dans le trou rond sur le devant de l'appareil.

Pour allumer l'unité pesez sur le bouton MARCHE/ARRÊT sur l'appareil de massage.

Pour augmenter la vitesse du massage, pesez encore une fois sur le bouton marche/arrêt.

Chaque fois que vous pesez sur le bouton la vitesse augmentera jusqu'au niveau 6 et la DEL sous l'appareil à massage affichera le niveau d'intensité.

Pesez encore pour arrêter l'appareil de massage et l'éteindre.

Les lumières de l'indicateur de niveau de la batterie afficheront le niveau de batterie correspondant.

Pesez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes n'importe quand durant le massage pour ÉTEINDRE l'appareil à massage.

L'appareil de massage est muni d'un mode protection qui l'éteindra après 15 minutes d'usage consécutif.

# Consignes de sécurité

Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure, suivez bien ces instructions :

Cet appareil est recommandé pour usage par des adultes seulement.

N'utilisez pas l'appareil de massage directement sur la peau. Pour éviter toute blessure la zone de massage doit être recouverte de vêtements propres ou d'une serviette sèche.

Appuyez délicatement et faites bouger l'appareil de massage; ne passez pas au même endroit pendant plus de 60 secondes.

Utilisez la haute vitesse seulement sur les tissus corporels mous. N'utilisez pas la haute vitesse et ne mettez pas de la pression sur la tête, les os et les jointures.

Utilisez toujours la tête de massage qui convient à la partie du corps.

Trop de pression fréquente pourrait causer des abrasions cutanées. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort arrêtez d'utiliser l'appareil de massage immédiatement.

Ne submergez pas l'appareil de massage dans l'eau. Ne laissez pas de l'eau/liquide entrer dans les trous de ventilations de l'appareil de massage.

Ne faites aucune modification ou aucun changement à l'équipement de l'appareil.

Ne chargez pas et ne laissez pas l'appareil ALLUMÉ sans surveillance.

Comme mesure de sécurité si la pression mise sur l'appareil est trop forte il s'éteindra automatiquement. Pesez de nouveau sur le bouton marche/arrêt pour le rallumer.

**ATTENTION :** L'utilisation de cet appareil de massage sur une partie du corps qui est blessé devrait être évité avant de consulter votre médecin.

## ENTREtenir l'appareil de massage à percussion multi angle PROFIT ELITE

Pour tenir l'appareil en parfait état, essuyez sa surface avec une serviette légèrement humide et séchez avec un linge doux. Tenez l'appareil éloigné des liquides et de la chaleur.



## SPÉCIFICATIONS

**Vitesse :** 1600-3000 tr/min

**Longueur du trait :** 6.5-8mm

**Temps de fonctionnement :**  
4 heures

## BATTERIE

**Type de batterie :** Lithium Ion

**Capacité :** 11.1V/2000mAh/22.2Wh

**Entrée :** 5V/2A

**Temps de chargement :** 2 heures

## Dégagement de responsabilité

Lisez bien les instructions avant d'utiliser l'appareil à massage. L'utilisation de cet équipement doit être faite en suivant les instructions avec attention. tzumi n'est pas responsable pour aucun dommage ou perte causés par l'utilisation inappropriée de cet appareil.

N'utilisez pas cet appareil à massage sans la permission de votre docteur si vous êtes : enceinte, diabétique, si vous avez un stimulateur cardiaque, si vous avez subi une opération dernièrement ou si vous souffrez de migraines, de troubles neuropathiques, de protrusions discales ou d'inflammation vertébrale. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort en utilisant l'appareil à massage arrêtez de l'utiliser immédiatement et consultez votre médecin ou votre physiothérapeute.

tzumi® ProFit Elite appareil de massage à percussion multi angle Item No. 8034. Distribué par tzumi Inc. NY, NY, 10016 ©Copyright 2021 tzumi Inc. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. Toute autre marque ou noms de commerce mentionnés sont la propriété de leur propriétaires respectifs. Toutes les photos présentées sont pour fins d'illustration seulement. Le produit réel peut varier en raison d'amélioration des produits. Sujet à changement sans préavis.



Pour plus de détails sur la famille de produits  
ProFit ou pour plus d'innovations pour  
la maison et le téléphone visitez  
[tzumi.com](http://tzumi.com)

**tzumi**®  
live awesome.