


BATTERIE DE SECOURS POUR OUVRE-PORTE DE GARAGE



IMPORTANT :

Avant d'utiliser votre batterie de secours, veuillez lire et comprendre ce guide d'utilisation.


GUIDE

D'UTILISATION


2

N° de modèle : 046-0504-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928


CONTENU DE LA BOÎTE



Batterie de secours
(batterie au plomb-acide scellée de 12 V)




Accessoires de fixation



Amortisseur



Faisceau bifilaire



Support en métal




AVERTISSEMENT!

Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort, déconnectez l'alimentation électrique de l'ouvre-porte avant tout entretien ou réparation. Jetez convenablement les batteries usagées.

3

INSTALLATION

- 1 Appuyez sur l'encoche vers l'intérieur pour libérer le couvercle.
- 2 Enlevez le couvercle.
- 3 Sortez la batterie et connectez les fils aux bornes de la batterie, en tenant compte de la polarité.
- 4 Le fil rouge correspond à la borne rouge (+).
- 5 Le fil noir correspond à la borne noire (+).
- 6 Remplacez la batterie dans son compartiment. Refermez le couvercle.





4

N° de modèle : 046-0504-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

INSTALLATION DU SUPPORT EN MÉTAL

- 1 Débranchez l'ouvre-porte du courant avant de commencer.
- 2 Utilisez des vis et des écrous pour installer le support en métal à la plaque de montage.
- 3 Fixez un amortisseur sur le côté du support.
- 4 Installez la batterie de secours au support en métal.



INSTALLATION


5

CONNEXION DE LA BATTERIE DE SECOURS À L'OUVRE-PORTE DE GARAGE:

REMARQUE :

Suivez scrupuleusement ces étapes dans l'ordre pour éviter un court-circuit de la batterie.

- 1 Connectez le faisceau bifilaire à l'ouvre-porte, en tenant compte de la polarité.
- 2 Le fil rouge doit être relié à la borne « + ».
- 3 Le fil noir doit être relié à la borne « - ».
- 4 Insérez le faisceau bifilaire dans la batterie de secours.






6

N° de modèle : 046-0504-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

TEST DE LA BATTERIE

REMARQUE : La batterie de secours doit être entièrement chargée pendant 24 heures avant d'être testée ou utilisée.

- 1 Mettez en marche le bouton de la batterie de secours.
- 2 Débranchez l'ouvre-porte du courant CA.
- 3 Mettez en marche l'ouvre-porte. (La lampe de l'ouvre-porte ne s'allumera pas.)
- 4 Rebranchez l'ouvre-porte.



TEST

7

N° de modèle : 046-0504-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

STATUT DE LA BATTERIE

| STATUT DU VOYANT | STATUT | ACTION |
|---|---|---|
| Voyant rouge clignotant lentement. | Batterie entièrement chargée (adaptateur CA débranché). | Prête à faire fonctionner l'ouvre-porte. |
| Voyant rouge allumé. | Batterie de secours faible (adaptateur CA débranché). | Doit être rechargée. |
| Voyant bleu clignotant lentement. | La batterie de secours est en charge (adaptateur CA branché). | En charge. |
| Voyant bleu allumé. | Batterie entièrement chargée (adaptateur CA branché). | Prête à l'emploi. |
| Voyant bleu clignotant rapidement et voyant blanc clignotant lentement. | Batterie de secours non installée (adaptateur CA branché) ou interrupteur non mis en position Marche. | Réinstallez la batterie de secours. Mettez l'interrupteur en position Marche. Vérifiez la connexion entre la batterie et le faisceau bifilaire. |
| Voyant blanc clignotant 3 fois rapidement. | L'ouvre-porte est touché par une panne de courant. | L'ouvre-porte fonctionnera grâce à la batterie de secours. |

BATTERY STATUS

9

CHARGE DE LA BATTERIE

- La batterie se charge entièrement en 24 heures. Une batterie entièrement chargée fournit 24 V CC à l'ouvre-porte pendant 1 à 2 jours lors de pannes de courant. Si la batterie est trop faible, elle ne fonctionnera plus.
- Branchez l'adaptateur CA (fourni) dans la prise CA, puis branchez la fiche de sortie à la batterie de secours pour la charger. Reportez-vous aux consignes sur les voyants lumineux pour vérifier le statut de la batterie. La durée de vie normale de la batterie est de 3 à 5 ans si elle est utilisée dans des conditions normales.
- Pour optimiser la durée de vie de la batterie et éviter tout dommage, éteignez la batterie de secours lorsque l'ouvre-porte est censé être débranché pendant une longue période de temps.

REMARQUE :

Si la batterie n'est pas entièrement chargée, le fonctionnement de la porte peut être limité ou le voyant peut rester éteint pendant l'utilisation de la batterie.

CHARGE DE LA BATTERIE

10

N° de modèle : 046-0504-4 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

- Pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner mon ouvre-porte avec la batterie BA-100?
 - Assurez-vous que la batterie BA-100 est entièrement chargée.
- Puis-je utiliser la batterie BA-100 avec des ouvre-portes d'autres marques?
 - La batterie BA-100 est conçue pour fonctionner uniquement avec les ouvre-portes MastercraftMD.
- Puis-je charger la batterie BA-100 avec mon ouvre-porte?
 - Vous pouvez utiliser l'adaptateur CA fourni pour charger votre batterie BA-100.
- Pourquoi la lumière ne s'allume-t-elle pas lorsque j'utilise la batterie BA-100 pour faire fonctionner l'ouvre-porte?
 - La lumière de l'ouvre-porte ne s'allumera pas lorsque la batterie fonctionne.

GARANTIE

Cet article Mastercraft comprend une garantie LIMITÉE de 1 (un) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriquée en Chine
Importé pour Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

FOIRE AUX QUESTIONS

GARANTIE