




for
LIVING[®]

30-PINT DEHUMIDIFIER

Product No. 043-0748-0



Assembly Instructions

Toll-free: 1-877-483-6759

Before operating this product, please read the instructions carefully and save this manual for future use.

Imported for Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Safety Precautions	4
Control Panel	6
Parts Identification	8
Operation	9
Care and Maintenance	11
Troubleshooting	12
Limited Warranty	13

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring instructions may cause bodily harm or damage.

■ The seriousness is classified by the following indications.

 WARNING	This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
 CAUTION	This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

■ Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

	Never do this.
	Always do this.

 **WARNING**

 Do not exceed the rating of the power outlet or connection device.

- This can cause electric shock or fire due to excess heat generation.

 Do not operate or stop the unit by switching main power on or off.

- It may cause electric shock or fire due to heat generation.

 Do not damage or use an unspecified power cord.

- It may cause electric shock or fire.

 Do not modify power cord length or plug other appliances in the same outlet.

- It may cause electric shock or fire due to heat generation.

 Do not insert or pull out plug with wet hands.

- It may cause electric shock.

 Do not place the unit near a heat source.

- Plastic parts may melt and cause a fire.

 Disconnect the power if strange sounds, smell or smoke comes from the unit.

- It may cause fire and electric shock.

 You should never try to take apart or repair the unit by yourself.

- It may cause machine failure or electric shock.

 Before cleaning, turn off the power and unplug the unit.

- This can cause electric shock or injury.

 Do not use the machine near flammable gas or combustibles, such as gasoline, benzene, paint thinner, etc.

- It may cause an explosion or fire.

 Do not drink or use the water drained from the unit.

- It contains contaminants and could make you sick.

 Do not take the water bucket out during operation.

- It may cause electric shock.

 Do not use the unit in small spaces.

- Lack of ventilation can cause overheating and fire.

 Do not put in places where water may splash onto the unit.

- Water may enter the unit and degrade the insulation. It may cause an electric shock or fire.

 Place the unit on a level, sturdy section of the floor.

- If the unit falls over, it may cause water to spill and damage belongings, or it may cause electric shock or fire.

 **CAUTION**

CAUTION

 Do not cover the intake or exhaust openings with clothes or towels.

- A lack of airflow can lead to overheating and fire.

 Never insert your finger or other foreign objects into grilles or openings. Take special care to warn children.

- It may cause electric shock or failure of appliance.

 Always insert the filters securely. Clean filter once every two weeks.

- Operation without filters may cause failure.

 Care should be taken when using the unit in a room with the following persons:

- Infants, children, elderly people, and people not sensitive to humidity.

 Do not place heavy objects on the power cord and take care so that the cord is not compressed.

- There is danger of fire or electric shock.

 If water enters the unit, turn the unit off and disconnect the power; contact a qualified service technician.

- It may cause failure of appliance or accident.

 Do not use in areas where chemicals are handled.

- This will cause the unit to deteriorate due to chemicals and solvents present in the air.

 Do not climb up on or sit on the unit.

- You may be injured if you fall or if the unit falls over.

 Do not place flower vases or other water containers on top of the unit.

- Water may spill inside the unit, causing insulation failure and electrical shock or fire.

Electrical Information

- The nameplate is located on the rear panel of the unit and contains electrical and other technical data specific to this unit.
- Be sure the unit is properly grounded. To minimize shock and fire hazards, proper grounding is important. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug for protection against shock hazards.
- Your unit must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Make sure the receptacle is accessible after the unit has been installed.
- **Do not use extension cords or an adaptor plug with this unit.** However, if it is necessary to use an extension cord, use an approved "Dehumidifier" extension cord only (available at most local hardware stores).
- To avoid the possibility of personal injury, always disconnect the power supply to the unit before installing and/or servicing.

NOTE: The control panel of the unit you purchased may be slightly different depending on the model.




Fig.1



Filter button

The check filter feature is a reminder to clean the air filter for more efficient operation. The clean filter light will illuminate after 250 hours of operation. To reset after cleaning the filter, press the filter button and the light will go off.



Comfort button

Press to activate the comfort dehumidifying operation.

NOTE

On this operation, the unit can not be set for humidity level. For some models, under comfort dehumidifying operation, pressing the Up/Down button will cancel this feature.



Up/Down buttons

- Humidity Set Control Buttons

Timer Set Control Buttons

The humidity level can be set within a range of 35% RH (Relative Humidity) to 85% RH (Relative Humidity) in 5% increments.

For drier air, press the **◀** button and set to a lower percent value (%).

For damper air, press the **▶** button and set to a higher percent value (%).

- Timer Set Control Buttons

Use the **▶** and **◀** key buttons to set the Timer ON or Timer OFF from 0 to 24 hours.



Timer button

Press to initiate the Auto Start and Auto Stop feature, in conjunction with the **▶** and **◀** buttons.



Power button

Press to turn the dehumidifier on and off.



Cont (continuous) button

Press to activate the continuous dehumidifying operation.

NOTE

When CONTINUOUS function is turned on, set humidity level is automatic and cannot be changed manually.



Turbo button

Control the Turbo speed. Press to select either Turbo or normal fan speed. Set the Turbo control to high for maximum moisture removal. When room humidity is at your preferred level, it is advised to turn off Turbo speed.

LED Display

Shows the set % humidity level from 35% to 85% or auto start/stop time (0 ~ 24) while setting, then shows the actual (+/- 5% accuracy) room % humidity level in a range of 30% RH (Relative Humidity) to 90% RH (Relative Humidity).

Error Codes and Protection Code:

AS—Humidity sensor error - Unplug the unit and plug it back in. If error persists, contact Customer Service.

ES—Tube Temperature sensor of the evaporator error - Unplug the unit and plug it back in. If error persists, contact Customer Service.

P2—Bucket is full or bucket is not in right position - Empty the bucket and replace it in the right position. (Only available for the unit with no pump feature.)

E3—Unit malfunction - Unplug the unit and plug it back in. If error persists, contact Customer Service.

Eb—Bucket is removed or not in right position - Replace the bucket in the right position. (Only available for the unit with pump feature.)

Other features

Bucket Full light

Glow when the bucket is ready to be emptied, or when the bucket is removed or not replaced in the proper position.

Auto Shut Off

The dehumidifier shuts off completely after 30 seconds when the bucket is full, or when the bucket is removed or not replaced in the proper position. When the set humidity is reached, the unit will shut off automatically. For some models, the fan motor will continue operating.

Auto Defrost

The Auto Defrost indicator light will illuminate when frost builds up on the evaporator coils. The compressor will cycle off and the fan will continue to run until the frost disappears. The light will then turn off.

Wait 3 minutes before resuming operation

After the unit has stopped, it cannot restart its operation for 3 minutes. This feature protects the unit. Operation will automatically start after 3 minutes.

Check Filter feature

The system starts to count the time once the fan motor operates. The check filter feature will activate when the accumulated operation time reaches 250 hours or more. The Clean Filter indicator light will flash once per second. When finished cleaning the air filter, press the Filter button and the Clean Filter indicator light will go out.

Auto-Restart (on some models)

If the unit stops unexpectedly due to a loss of power, it will restart automatically with its previous settings when the power resumes.


Setting the Timer

- When the unit is on, press the Timer button and the Timer Off indicator light will illuminate. It indicates the Auto Stop program is initiated. Press Timer button again, the Time On indicator light illuminates and indicates the Auto Start program is initiated.
- When the unit is off, first press the Timer button and the Timer On indicator light illuminates. It indicates the Auto Start program is initiated. Press the button again, the Time Off indicator light illuminates and indicates the Auto Stop program is initiated.
- Press or hold the UP or DOWN button to change the Auto Start or Stop time in 0.5 hour increments, up to 10 hours then in 1 hour increments up to 24 hours. The control will count down the time remaining until start or stop.
- The selected time will register in 5 seconds and the system will automatically revert back to display the previous humidity setting.
- When the Auto Start and Auto Stop times are set, within the same program sequence, Timer On/Off indicator lights illuminate identifying both ON and OFF times are now programmed.
- Turning the unit ON or OFF at any time or adjusting the timer setting to 0.0 will cancel the Auto Start/Stop function.
- When LED display window displays P2 code, the Auto Start/Stop function will also be cancelled.

Parts Identification

Front

- ① Control panel
- ② Panel
- ③ Water bucket
- ④ Water level window
- ⑤ Castors



Rear

- ① Handle (both sides)
- ② Air intake
- ③ Air filter (behind the grille)
- ④ Continuous drain hose outlet
- ⑤ Power cord
- ⑥ Power plug
- ⑦ Air outlet
- ⑧ Power cord buckle (placed in the water bucket, used only when storing the unit.)
Installed as shown below.





Fig. 2

NOTE: All pictures in the manual are for explanation purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but its operations and functions are the same.



Insert the power cord buckle into the unit.

Fig. 3

Accessories:

Power cord buckle (1 pc)




Fig. 4

Positioning the unit

A dehumidifier operating in a basement will have little or no effect in drying an adjacent enclosed storage area, such as a closet, unless there is adequate circulation of air in and out of the area.

- Do not use outdoors.
- This dehumidifier is intended for indoor residential applications only. This dehumidifier should not be used for commercial or industrial applications.
- Place the dehumidifier on a smooth, level floor strong enough to support the unit with a full bucket of water.
- Allow at least 8" (20 cm) of air space on all sides of the unit for good air circulation.
- Place the unit in an area where the temperature will not fall below 5°C (41°F). The coils can become covered with frost at temperatures below 5°C (41°F), which may reduce the performance.
- Place the unit away from the clothes dryer, heater or radiator.
- Use the unit to prevent moisture damaging where books or valuables are stored.
- Use the dehumidifier in a basement to help prevent moisture damage.
- The dehumidifier must be operated in an enclosed area to be most effective.
- Close all doors, windows and other outside openings to the room.




Fig. 5

Castors (At four points on the bottom of unit)

- Castors can move freely.
- Do not force castors to move over carpet, or move the unit with water in the bucket. (The unit may tip over and spill water.)

When using the unit

- When first using the dehumidifier, operate the unit continuously for 24 hours.
- This unit is designed to operate with a working environment between 5°C (41°F) and 32°C (90°F).
- If the unit has been switched off and needs to be switched on again quickly, allow approximately three minutes for the correct operation to resume.
- Do not connect the dehumidifier to a multiple socket outlet which is also being used for other electrical appliances.
- Prior to first use or after moving, the product must remain in its upright position for at least 24 hours prior to being turned on.

- Select a suitable location, making sure you have easy access to an electrical outlet.
- Plug the unit into a electrical socket-outlet with ground connection.
- Make sure the water bucket is correctly fitted otherwise the unit will not operate properly.

NOTE: When water in the bucket reaches a certain level, please be careful when moving the machine to avoid spillage.

Removing the collected water

There are two ways to remove collected water.

1. Use the bucket

- When the unit is off, if the bucket is full, the unit will beep 8 times and the Full indicator light will flash. The digital display shows P2.
- When the unit is on, if the bucket is full, the compressor turns off but the fan continues for 30 seconds to dry the unit. Then the unit will beep 8 times and the Full indicator light will flash. The digital display shows P2.
- Slowly pull out the bucket. Grip the left and right handles securely, and carefully pull out straight so water does not spill. Do not put the bucket on the floor because the bottom of the bucket is uneven—the bucket will fall and cause the water to spill.
- Pour out the water and reinstall the bucket. The bucket must be in place and securely seated for the dehumidifier to operate.
- The machine will re-start when the bucket is restored in its correct position.

NOTES:

- When you remove the bucket, do not touch any parts inside of the unit. Doing so may damage the product.
- Be sure to push the bucket gently all the way into the unit. Banging the bucket against anything or failing to push it in securely may cause the unit not to operate.
- When you remove the bucket, if there is some water in the unit it must be dried.

2. Continuous draining

- Water can be automatically emptied into a floor drain by attaching the unit with a water hose (ID $\geq \frac{5}{16}$ ", not included) with a female threaded end (ID: M = 1", not included).
- Remove the plastic cover from the back drain outlet of the unit and set aside, then insert the drain hose through the drain outlet of the unit and lead the drain hose to the floor drain or a suitable drainage facility. (See Fig. 7 and Fig. 8)
- When you remove the plastic cover, if there is some water in the back drain outlet of the unit you must dry it. Make sure the hose is secure so there are no leaks and the end of the hose is level or down to let the water flow.
- Direct the hose toward the drain, making sure that there are no kinks that will stop the water flowing.
- Select the desired humidity setting and fan speed on the unit for continuous draining to start.

NOTE: When the continuous drain feature is not being used, remove the drain hose from the outlet.

1. Pull out the bucket a little.




Fig. 6

2. Hold both sides of the bucket with even strength, and pull it out from the unit.




Fig. 7

3. Pour the water out.




Fig. 8




Fig. 9

Care and cleaning of the dehumidifier

Turn the dehumidifier off and remove the plug from the wall outlet before cleaning.

1. Clean the grille and case

- Use water and a mild detergent. Do not use bleach or abrasives.
- Do not splash water directly onto the main unit. Doing so may cause an electric shock, cause the insulation to deteriorate, or cause the unit to rust.
- The air intake and outlet grilles get soiled easily, so use a vacuum attachment or brush to clean.

2. Clean the bucket

Every few weeks, clean the bucket to prevent growth of mould, mildew and bacteria. Partially fill the bucket with clean water and add a little mild detergent. Swish it around in the bucket, empty and rinse.

NOTE: Do not use a dishwasher to clean the bucket.

After cleaning, the bucket must be back in place and securely seated for the dehumidifier to operate.

3. Clean the air filter

- Remove the filter every two weeks based on normal operating conditions.
- Remove the filter from the top of the unit (see Fig. 10).
- Wash the filter with clean water then dry.
- Re-install the filter, and replace bucket.

CAUTION:

DO NOT operate the dehumidifier without a filter because dirt and lint will clog it and reduce the performance.




Fig. 10

4. When not using the unit for long time periods

- After turning off the unit, wait one day before emptying the bucket.
- Clean the main unit, water bucket and air filter.
- Wrap the cord and bundle it with the band.
- Cover the unit with a plastic bag.
- Store the unit upright in a dry, well-ventilated place.

Before calling customer service, review the chart below first.


Problem	What to check
Unit does not start	<ul style="list-style-type: none">Make sure the dehumidifier's plug is pushed completely into the outlet.Check the house fuse/circuit breaker box.Dehumidifier has reached its preset relative humidity level or bucket is full.Water bucket is not in the proper position.
Dehumidifier does not dry the air as it should	<ul style="list-style-type: none">Not enough time was allowed to remove the moisture.Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the dehumidifier.The humidity control may not be set low enough.Check that all doors, windows and other openings are securely closed.Room temperature is too low—below 5°C (41°F).There is a kerosene heater or something giving off water vapours in the room.
The unit makes a loud noise when operating	<ul style="list-style-type: none">The air filter is clogged.The unit is tilted instead of upright as it should be.The floor surface is not level.
Frost appears on the coils	<ul style="list-style-type: none">This is normal. The dehumidifier has an auto-defrost feature.
Water on floor	<ul style="list-style-type: none">Hose to connector or hose connection may be loose.Drain hose and adaptor are not removed when using bucket to collect water.
ES, AS , EC or P2 appear in the display	<ul style="list-style-type: none">These are error codes and protection codes. See CONTROL PANEL section.

This For Living product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Déshumidificateur de 30 chopines

Nº d'article : 043-0748-0



Instructions d'assemblage

Numero sans frais : 1 877 483-6759

Avant d'utiliser cet article, veuillez lire attentivement les instructions et conserver ce guide d'utilisation à titre de référence ultérieure.

Mesures de sécurité	4
Panneau de commandes de l'appareil	6
Identification des composantes	8
Utilisation de l'appareil	9
Entretien et nettoyage	11
Dépannage	12
Garantie	13

Pour éviter les blessures et les dommages matériels, les instructions suivantes doivent être suivies. Faire fonctionner l'appareil sans tenir compte des instructions peut causer des blessures corporelles ou des dommages.

■ La gravité de l'avertissement est classée selon les indications suivantes :

 AVERTISSEMENT	Ce symbole indique un risque de mort ou de blessure grave.
 ATTENTION	Ce symbole indique un risque de blessure ou de dommage matériel.

■ Signification des symboles utilisés dans ce manuel:

 Ne jamais faire cette action.
 Toujours faire cette action.

AVERTISSEMENT

- | | | |
|---|---|--|
|  Ne dépassez pas la puissance nominale de la prise de courant ou du dispositif de branchement. |  Ne faites pas fonctionner ou arrêter l'appareil à partir du tableau de distribution électrique principal. |  N'endommagez pas ou n'utilisez pas un cordon d'alimentation non adapté. |
| ● Un choc électrique ou un incendie peut survenir en raison d'une trop grande production de chaleur. | ● Un choc électrique ou un incendie peut survenir en raison d'une trop grande production de chaleur. | ● Un choc électrique ou un incendie peut survenir. |
|  Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation ni ne partagez la prise de courant avec d'autres appareils. |  N'insérez pas ou ne débranchez pas la fiche si vous avez les mains mouillées. |  Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur. |
| ● Un choc électrique ou un incendie peut survenir en raison d'une trop grande production de chaleur. | ● Un choc électrique peut survenir. | ● Les pièces en plastique peuvent fondre et causer un incendie. |
|  Coupez l'électricité si un son, une odeur ou de la fumée s'échappe anormalement de l'appareil. |  Vous ne devriez jamais ten-ter de désassembler ou de réparer l'appareil vous-même. |  Ne laissez jamais l'appareil branché lors du nettoyage. |
| ● Un choc électrique ou un incendie peut survenir. | ● L'appareil peut ne plus fonctionner ou un choc électrique peut survenir. | ● Un choc électrique ou une blessure peut survenir. |
|  N'utilisez pas l'appareil près de liquides ou gaz inflammables comme de l'essence, du benzène, des solvants, etc. |  Ne buvez pas ou n'utilisez pas de l'eau provenant du déshu-midificateur. |  Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant que l'appareil est en marche. |
| ● Une explosion ou un incen-die peut survenir. | ● Elle contient des contami-nants et pourrait vous rendre malade. | ● Un choc électrique peut survenir. |

ATTENTION

- | | | |
|---|--|--|
|  N'utilisez pas l'appareil dans des endroits restreints. |  Ne placez pas l'appareil dans un endroit où elle pourrait entrer en contact avec de l'eau. |  Placez l'appareil sur une sec-tion robuste et droite du plancher. |
| ● Un manque d'aération peut entraîner une surchauffe ou un incendie. | ● L'eau peut pénétrer à l'inté-rieur de l'appareil et endomma-ger l'isolation. Un choc électrique ou un incendie peut survenir. | ● Si l'appareil bascule, l'eau peut se renverser et endommager des biens, de même que cau-ser un choc électrique ou un incendie. |

ATTENTION

 Ne couvrez pas les ouvertures et les sorties avec des linges ou des serviettes.

- Un manque de débit d'air peut entraîner une surchauffe ou un incendie.

 N'insérez jamais les doigts ou autres objets dans les ouvertures. Enseigner cette précaution aux enfants.

- Un choc électrique ou des dommages pourraient survenir.

 Insérez toujours les filtres de manière sécuritaire. Nettoyez les filtres toutes les deux semaines.

- Faites fonctionner l'appareil sans filtre peut l'endommager.

 La prudence est de mise si l'appareil est utilisé dans une pièce où se trouvent les personnes suivantes :

- Les bébés, les enfants, les personnes âgées et les personnes insensibles à l'humidité.

 Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il n'est pas compressé.

- Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

 Si de l'eau pénètre dans l'appareil, éteignez-le et débranchez-le et communiquez avec un technicien qualifié en entretien et en réparation.

- L'appareil peut ne pas fonctionner ou un accident peut survenir.

 N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des produits chimiques sont manipulés.

- L'appareil pourrait se détériorer en raison des produits chimiques et des solvants présents dans l'air.

 Ne grimpez pas et ne vous asseyez pas sur l'appareil.

- Vous pouvez vous blesser si vous tombez de l'appareil. ou si elle vous tombe dessus.

 Ne placez pas de vase, de fleurs ou d'autres récipients contenant de l'eau sur l'appareil.

- L'eau peut pénétrer dans l'appareil., endommager l'isolation et causer un choc électrique ou un incendie.

Informations électriques

- La plaque signalétique est située sur le panneau arrière de l'appareil et contient les données électriques et techniques de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement branché à la terre. Afin de minimiser les risques de chocs électriques et d'incendie, une mise à la terre correcte est importante. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche à trois broches pour la protection contre les risques de choc électrique.
- Votre appareil doit être utilisé avec une prise à la terre murale. Si la prise murale que vous avez l'intention d'utiliser n'est pas mise à la terre correctement ou protégée par un dispositif de surcharge ou un disjoncteur, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée.
- Assurez-vous que la prise est accessible après l'installation de l'appareil.
- **N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur.** Cependant, si c'est nécessaire, utilisez une rallonge spécifique spécialement conçue pour les déshumidificateurs (disponible dans la plupart des quincailleries).
- Pour éviter les risques de blessures, débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant l'installation, la l'entretien.

REMARQUE : Le panneau de commande de l'appareil que vous avez achetée peut être légèrement différent selon son modèle.




Fig.1



Bouton de filtre

La fonction de vérification du filtre est un rappel pour nettoyer le filtre à air pour un fonctionnement plus efficace. Le voyant de filtre propre s'allumera après 250 heures de fonctionnement. Pour réinitialiser après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton du filtre et le voyant s'éteindra.



Bouton de confort

Appuyez sur pour activer la fonction de déshumidification confort.

REMARQUE

On this operation, the unit can not be set humidity level. For some models, under comfort dehumidifying operation, press Up/Down button will cancel this feature.



Boutons Bas/Haut

• Boutons de contrôle d'humidité

Boutons de commande de la minuterie
Le niveau d'humidité peut être réglé dans une plage allant de 35 % HR (humidité relative) à 85 % HR (humidité relative) par incrément de 5 %. Pour un air plus sec, appuyez sur le bouton **◀** et réglez-le sur un pourcentage inférieur (%). Pour l'air de registre, appuyez sur le bouton **▶** et réglez-le sur un pourcentage supérieur (%).

• Boutons de Réglage de la MINUTERIE

Utilisez les boutons **▶** et **◀** pour régler la minuterie sur MARCHE ou la minuterie sur ARRÊT de 0 à 24 heures.



Bouton de minuterie

Appuyez sur le bouton de minuterie pour lancer la fonction Auto Start et Auto Stop, en conjonction avec les boutons **▶** et **◀**.



Bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre le déshumidificateur.



Bouton de cont. (continu)

Appuyez sur pour activer la déshumidification continue.

REMARQUE

Lorsque la fonction CONTINUOUS est activée, le niveau d'humidité défini est automatique et ne peut pas être modifié manuellement.



Bouton de turbo

Contrôler la vitesse Turbo. Appuyez sur pour sélectionner la vitesse du ventilateur turbo ou normale.

Réglez le contrôle Turbo sur élevé pour éliminer au maximum l'humidité. Lorsque l'humidité ambiante est au niveau souhaité, il est conseillé d'éteindre la vitesse Turbo.

Affichage LED

Affiche le pourcentage d'humidité défini de 35% à 85% ou l'heure de démarrage / arrêt automatique (0 - 24) pendant le réglage, puis indique le niveau d'humidité actuel de la pièce (avec une précision de +/- 5%) dans une plage de 30% HR (Humidité relative) à 90% HR (humidité relative).

Codes d'erreur et code de protection :

AS-Erreur du capteur d'humidité - Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le. Si l'erreur persiste, contactez le service à la clientèle.

ES-Erreur de capteur de température de tube sur l'évaporateur - Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le. Si l'erreur persiste, contactez le service à la clientèle.

P2-Le seau est plein ou le seau n'est pas dans la bonne position - Videz le seau et remplacez-le dans la bonne position. (Disponible uniquement pour l'appareil sans fonction de pompe.)

E3-Dysfonctionnement de l'appareil - Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le. Si l'erreur persiste, contactez le service à la clientèle.

Eb-Le seau est retiré ou n'est pas dans la bonne position - Replacez le godet dans la bonne position. (Disponible uniquement pour l'unité avec fonction de pompe.)

Autres caractéristiques

Voyant de bac plein

Le voyant s'allume lorsque le bac est plein, ou lorsque le bac a été retiré ou mal remis en place.

Arrêt automatique

Le déshumidificateur s'arrête automatiquement 30 secondes après que le bac soit plein, ou lorsque le bac a été retiré ou mal remis en place. Lorsque l'humidité préréglée est atteinte, l'appareil s'arrête tout seul. Pour certains modèles, le moteur du ventilateur va continuer à fonctionner.

Dégivrage automatique

Lorsque le givre s'accumule sur les serpentins de l'évaporateur, le compresseur s'arrête et le ventilateur continuera de fonctionner jusqu'à ce que le givre fonde.

Attendre 3 minutes avant de remettre l'appareil en marche

Après que l'appareil a été arrêté, le compresseur ne redémarrera pas dans les 3 premières minutes. Ceci vise à protéger l'appareil. Il se remettra en marche automatiquement après 3 minutes.

Fonction de vérification de filtre

Le système commence à compter le temps une fois que le moteur du ventilateur fonctionne. La fonction de vérification de filtre ne peut être activée que lorsque le temps de fonctionnement accumulé atteint 250 heures ou plus. Le voyant nettoyage de filtre clignote une fois par seconde. Après avoir nettoyé le filtre, appuyez sur le bouton de filtre et le voyant de nettoyage de filtre s'éteint.

Redémarrage automatique(sur certains modèles)


En cas d'une panne de courant ou d'une interruption, l'appareil redémarre automatiquement avec les paramètres précédents une fois que le courant est rétabli.

Réglage de la minuterie

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez d'abord sur bouton de minuterie, le voyant de minuterie désactivée s'allume. Il indique que l'arrêt automatique est activé. Appuyez de nouveau, le voyant de minuterie activée s'allume. Il indique que le démarrage automatique est lancé.
- Lorsque l'appareil est éteint, appuyez d'abord sur bouton de minuterie, le voyant de la minuterie activée s'allume. Il indique que le démarrage automatique est activé. Appuyez de nouveau, le voyant de la minuterie désactivée s'allume. Il indique que l'arrêt automatique est activé.
- Appuyez ou maintenez enfoncée le bouton + ou - pour changer l'heure par échelons de 0,5 heures, jusqu'à 10 heures, puis par échelons de 1 heure jusqu'à 24 heures. Le système décompte le temps restant jusqu'au départ.
- Le temps sélectionné va être enregistré en 5 secondes et le système reviendra automatiquement pour afficher le réglage de l'humidité précédente.
- Lorsque les heures de démarrage et d'arrêt automatiques sont préréglées, les voyants de démarrage et d'arrêt automatique s'allument dans la même séquence pour indiquer que les heures de démarrage et d'arrêt sont maintenant programmées.
- Mettre l'appareil en marche ou en arrêt à tout moment ou ajuster le réglage de la minuterie à 0,0 annulera la fonction de démarrage/d'arrêt automatique.
- Lorsque l'écran à DEL affiche le code P2, la fonction de démarrage/d'arrêt automatique sera également annulée.

Identification des composantes**Avant**

1. Panneau de contrôle
2. Panneau
3. Seau d'eau
4. Fenêtre de niveau d'eau
5. Roulette

**Arrière**

1. Poignée (deux côtés)
2. Prise d'air
3. Filtre à air (derrière le gril)
4. Sortie de tuyau de vidange continue
5. Cordon d'alimentation
6. Fiche d'alimentation
7. Sortie d'air
8. Boucle de cordon d'alimentation
(placée dans le seau d'eau, utilisée uniquement pour stocker l'appareil.)
Installé comme indiqué ci-dessous.





Fig. 2

REMARQUE : Toutes les figures dans le manuel sont données à titre explicatif seulement. La forme réelle de l'appareil que vous avez achetée peut être légèrement différente, mais les opérations et les fonctions sont les mêmes.

Accessoires : Boucle de cordon d'alimentation (1 pièce).



Fig. 4



Insérez la boucle du cordon d'alimentation dans l'appareil.

Fig. 3

Positionnement de l'appareil

Le fonctionnement d'un déshumidificateur dans un sous-sol aura peu ou pas d'effet sur le séchage d'une zone de rangement fermée adjacente, telle qu'un placard, à moins qu'il y ait une circulation adéquate d'air dans et hors de la zone.

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ce déshumidificateur est destiné à un usage domestique intérieur, et non pour des applications commerciales ou industrielles.
- Le déshumidificateur doit être installé sur un sol nivelé qui le supportera avec un bac plein d'eau.
- Prévoyez au moins 8 po (20 cm) d'espace tout autour de l'appareil pour avoir une bonne circulation d'air.
- Placez l'appareil dans une zone où la température ne descend pas sous 5 °C (41°F). Les serpentins seront couverts par le givre sous 5°C (41°F), ce qui peut réduire les performances.
- Placez l'appareil loin des sèche-linges, appareils de chauffage ou radiateurs.
- Utilisez l'appareil pour éviter que l'humidité n'endommage des livres ou des objets de valeur.
- Utilisez le déshumidificateur dans un sous-sol pour aider à prévenir les dommages de l'humidité.
- Le déshumidificateur doit être utilisé dans une zone fermée pour être le plus efficace.
- Fermez toutes les portes, fenêtres, et autres ouvertures extérieures à la pièce.




Fig.5

Roulettes (aux 4 coins, sous la base de l'appareil)

- Les roulettes peuvent se déplacer librement.
- Ne forcez pas les roulettes à rouler sur du tapis et ne déplacez pas l'appareil quand le réservoir est plein (il risquerait de basculer et l'eau se renverserait.)

Utilisation de l'appareil

- Lorsque vous utilisez le déshumidificateur pour la première fois, faites fonctionner l'appareil en continu pendant 24 heures.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner dans un environnement entre 5 °C (41 °F) et 32 °C (90 °F).
- Si, après avoir été arrêté, l'appareil doit être rapidement remis en marche, prévoyez un laps d'environ 3 minutes pour que le fonctionnement correct reprenne.
- Ne branchez pas le déshumidificateur sur une prise multiple qui est aussi utilisée pour d'autres appareils électriques.
- Choisissez l'emplacement avec soin, à proximité d'une prise électrique.
- Branchez l'appareil sur une prise électrique correctement mise à la terre.
- Positionnez parfaitement le réservoir sans quoi l'appareil ne fonctionnera pas.
- Avant la première utilisation ou après avoir été déplacé, l'appareil doit rester en position debout durant au moins 24 heures avant d'être mis en marche.

REMARQUE : Lorsque l'eau dans le bac atteint un certain niveau, déplacez l'appareil avec précaution pour éviter de le faire tomber.

Évacuation de l'eau

Il existe deux façons d'évacuer l'eau recueillie.

1. En utilisant le bac d'eau

- Lorsque l'appareil est hors tension, l'appareil émet 8 bips sonores, le voyant de bac plein clignote et l'appareil affiche « P2 ».
- Lorsque l'appareil est sous tension, si le réservoir est plein, le compresseur s'arrête et le ventilateur s'éteint au bout de 30 secondes pour sécher l'eau du condensateur, ensuite l'appareil émet 8 bips sonores, le voyant de bac plein clignote et l'appareil affiche « P2 ».
- Sortez lentement le réservoir. Saisissez les poignées droite et gauche pour tirer le réservoir tout droit afin que l'eau n'éclaboussse pas. Ne posez pas le réservoir par terre – son fond n'étant pas plat, il risquerait de tomber et l'eau se renverserait.
- Videz le bac et replacez-le. Le réservoir doit être fermement en place pour que le déshumidificateur fonctionne.
- Le fonctionnement reprendra une fois le réservoir correctement replacé.

REMARQUES :

- Quand vous retirez le bac, ne touchez à aucune pièce intérieure, sinon vous endommagerez l'appareil.
- Repoussez le réservoir doucement mais à fond dans l'appareil. Le fait que le bac se heurte contre quelque chose ou qu'il n'est pas bien repoussé peut causer le non fonctionnement de l'appareil.
- Lorsque vous retirez le bac, s'il y a de l'eau dans l'appareil, vous devez la sécher.

2. Vidange continue

- L'eau peut être automatiquement vidée dans un siphon de sol en raccordant l'appareil à un tuyau d'eau (Id $\geq 0.5/16$ ", non fourni) avec une extrémité filetée femelle (ID: M = 1 ", non inclus).
- Retirez le couvercle en plastique de la sortie du drain arrière de l'appareil et mettez-le de côté, puis insérez le tuyau de vidange par la sortie du drain de l'unité et amenez le tuyau de vidange au siphon de sol ou à une installation de drainage appropriée. Voir l'illustration 7 et l'illustration 8
- Lorsque vous retirez le couvercle en plastique, s'il y a un peu d'eau dans la sortie de drain arrière de l'appareil, vous devez le sécher. Assurez-vous que le tuyau est bien en place afin qu'il n'y ait pas de fuites et que son extrémité soit à niveau ou en bas pour permettre à l'eau de s'écouler.
- Dirigez le tuyau vers le drain, en vous assurant qu'il n'y ait pas de plis qui empêcheraient l'eau de couler.
- Sélectionnez le réglage d'humidité et la vitesse du ventilateur souhaités sur l'appareil pour une vidange continue.

REMARQUE : Lorsque la fonction de vidange en continu n'est pas utilisée, retirez le tuyau de vidange de la prise.

1. Retirez un peu le bac.




Fig. 6

2. Maintenez les deux côtés du bac à égalité, et tirez-le hors de l'appareil.






Fig. 7

3. Videz l'eau.



Retirez le couvercle en plastique en le faisant tourner dans le sens antihoraire

Fig. 8



Trou de vidange

Fig. 9

Entretien et nettoyage du déshumidificateur

Éteignez l'appareil et débranchez-le avant d'entreprendre son nettoyage.

1. Nettoyage de la grille et du boîtier

- Utilisez de l'eau et un détergent doux. N'utilisez pas d'eau de Javel ou de produits abrasifs.
- N'éclaboussez pas d'eau directement sur l'appareil. Cela peut causer un choc électrique, la détérioration de l'isolation ou la production de rouille sur l'appareil.
- Les grilles d'aspiration et de sortie deviennent sales facilement, utilisez un aspirateur à vide ou une brosse pour les nettoyer.

2. Nettoyage du bac à eau

Nettoyez le réservoir toutes les 2 ou 3 semaines pour éviter la prolifération des moisissures et bactéries. Remplissez partiellement le réservoir d'eau propre à laquelle vous ajouterez un peu de détergent doux. Agitez la solution dans le bac, videz-le puis rincez-le.

REMARQUE : Ne lavez pas le bac au lave-vaisselle. Replacez le bac comme il se doit pour que l'appareil fonctionne.

3. Nettoyage du filtre à air

- Dans les conditions d'utilisations normales, retirez le filtre toutes les deux semaines pour le nettoyer.
- Retirez le filtre de la partie supérieure de l'appareil (Fig.11).
- Lavez le filtre avec de l'eau propre puis séchez-le à fond.
- Réinstallez le filtre, remettez le bac en place.

ATTENTION :

NE FAITES PAS fonctionner le déshumidificateur sans le filtre, la saleté et la peluche pourraient boucher l'appareil et réduire son rendement.




Fig. 10

4. Si l'appareil ne sert pas pendant de longues périodes :

- Après avoir débranché l'appareil, attendez un jour avant de vider le bac.
- Nettoyez l'unité principale, le bac et le filtre à air.
- Enroulez l'excédent de cordon sur le crochet à cet effet
- Recouvrez l'appareil d'un sac en plastique.
- Rangez l'appareil droit, dans un endroit sec et bien ventilé.

Avant de communiquer avec le service à la clientèle, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Problème	Quoi vérifier
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la fiche du déshumidificateur est bien branchée dans la prise murale.Vérifiez les fusibles ou le boîtier de disjoncteurs.Le déshumidificateur a atteint son niveau préréglé ou le seau est plein.Le seau n'est pas en place adéquatement.
Le déshumidificateur n'assèche pas l'air comme il le devrait.	<ul style="list-style-type: none">On n'a pas laissé assez de temps pour que l'humidité disparaîsse.Assurez-vous que des rideaux, des stores ou des meubles ne bloquent pas la partie avant ou arrière du déshumidificateur.Le réglage d'humidité n'est peut-être pas réglé assez fort.Vérifiez que les portes, les fenêtres et les autres ouvertures sont bien fermées.La température de la pièce est trop faible; elle est inférieure à 5°C (41°F).Un appareil de chauffage au kérozène ou un autre dispositif émettant de la vapeur d'eau se trouve dans la pièce.
L'appareil fait beaucoup de bruit quand il fonctionne.	<ul style="list-style-type: none">Le filtre à air est bloqué.L'appareil est incliné alors qu'elle devrait se trouver en position verticale.Le plancher n'est pas droit.
Du givre s'accumule sur les serpentins.	<ul style="list-style-type: none">C'est normal. Le déshumidificateur comporte une fonction de dégivrage automatique.
Il y a de l'eau sur le plancher.	<ul style="list-style-type: none">Le raccord du tuyau peut être dévissé.Le tuyau de vidange et l'adaptateur ne sont pas supprimés lorsque vous utilisez un seau pour recueillir l'eau.
ES, AS, EC et P2 apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">Ce sont des codes d'erreur. Consultez la section « PANNEAU DE COMMANDES DE L'APPAREIL »

Cet article For Living comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

