


**NOMA**<sup>®</sup>  
MD

## DEHUMIDIFIER

Model Nos. 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2



**Toll-free: 1-866-827-4985**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before running this dehumidifier and save it for future reference.

**Instruction Manual**

Features	2
Technical specifications	3
Installation requirements	3
Dehumidifier use	5
Dehumidifier care	15
Troubleshooting	18
Assistance or service	20
Dehumidifier safety	21
Warranty	22

- 
- 1. External filter with filter monitor
  - 2. Friendly operation interface with big buttons and display
  - 3. 2 fan speeds – High and Low
  - 4. Timer
  - 5. Auto-restart



Model	043-0752-8	043-0753-6	043-0754-4	043-0755-2
Dehumidification Pints (Litres) /24 Hours	35 (16.6)	42 (19.9)	50 (23.7)	50 (23.7)
Volts	115 V AC, 60 Hz			
Rated Amps (A)	4.8	5.8	6.8	6.8
ENERGY STAR	Yes	Yes	Yes	Yes

## ELECTRICAL REQUIREMENTS

Specific electrical requirements are listed in the chart below. Follow the requirements for the type of plug on the power supply cord.

### POWER SUPPLY CORD



### WIRING REQUIREMENTS

- 115 V (103.5 min. to 126.5 max.)
- 15 A time-delay fuse or circuit breaker



#### WARNING: Electric Shock Hazard

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adaptor.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electric shock.
- Unplug dehumidifier before servicing.



Model Nos. 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2 Contact us 1-866-827-4985

## RECOMMENDED GROUNDING METHOD

This dehumidifier must be grounded. This dehumidifier is equipped with a power supply cord with a three-prong grounding plug. The cord must be plugged into a mating, grounded three-prong outlet, grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded three-prong outlet installed by a qualified electrical installer.


### It is the customer's responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and conforms to the Canadian Electrical Code, and all local codes and ordinances.

## LOCATION REQUIREMENTS

**NOTE:** Your model may differ from the one shown.

- Allow at least 12 to 18" (30.5 to 45.7 cm) of space on the side of the dehumidifier for models with side louvres, and above the dehumidifier for models with top louvres.
- You will need a surface strong enough to support the dehumidifier when its bucket is full of water.
- You will need a surface level enough to keep the water from spilling when the bucket is full of water.
- Keep all outside doors, windows and other openings closed when you are operating the dehumidifier. Humid outdoor air will increase the dehumidifier's workload.
- Install the dehumidifier in an area where the temperature will not fall close to 38°F (3.3°C). Lower temperatures will cause performance to drop.
- Do not block the louvres on the front panel and/or the side panel.




A. 12 to 18" (30.5 to 45.7 cm)

**NOMA**<sup>®</sup>


## SETTING THE CONTROLS

### CONTROL PANEL

Control Type 1



Control Type 2 (PUMP)



NOTE: PUMP button may not be displayed on the panel if your model does not have this function.

## STARTING/STOPPING THE DEHUMIDIFIER

- Prior to first use or after moving, the product must remain in the intended use position (upright) for 24 hours at minimum prior to being turned on.
  - Before turning on the dehumidifier, be sure that the bucket is empty and fits all the way into the dehumidifier.
  - Each time you unplug the dehumidifier or power is interrupted, the controls will return to the previous settings when power is restored.
  - Operating temperature is between 38 to 90°F (3.3 to 32.2°C). At temperatures of 38 (3.3°C) or less, water freezes inside the product. At temperatures over 90 (32.2°C), the internal temperature of the product trips a protective device which deactivates the product to avoid product damage.
  - Humidity displayed is between 30% Relative Humidity and 90% Relative Humidity.
  - Humidity can be adjusted between 30% Relative Humidity and 80% Relative Humidity.
  - The compressor has a 3-minute delay before restarting. If the product is stopped and immediately restarted, to protect the compressor there is a 3-minute delay until the compressor restarts.
  - When the dehumidifier is operating, the indoor temperature will rise. The dehumidifier does not have a cooling/heating function. Heat is generated during operation, so the room temperature may be increased by about 6°F (3°C) depending on the usage conditions (indoor temperature, size of the room).
1. Plug into a grounded three-prong outlet.
  2. Press POWER to turn on the dehumidifier.
  3. Press FAN to choose the fan speed.
  4. Press MODE to choose the desired humidity.
  5. Press the PLUS or MINUS button to choose the level of humidity.
  6. Press POWER to turn off the dehumidifier.



NOTE: The dehumidifier will retain your last settings.



### WARNING: Electric Shock Hazard

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adaptor.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electric shock.



## EMPTY BUCKET LIGHT

If this light is on, the dehumidifier is not running. This light indicates that you need to check the bucket.

- If the bucket is full, empty and reinstall bucket.
- If the bucket is not in position, remove the bucket and reinstall it. Make sure the bucket fits all the way into the dehumidifier and the light is off, or the dehumidifier will not run.

## FAN SPEED

1. Press FAN to select fan speed.
2. Choose Low, High or Auto.



- Low—will reach the desired humidity setting slower with lower sound level.
- High—will reach the desired humidity setting faster.
- Auto—will provide the maximum humidity control by automatically adjusting the fan speed.

## MODE

1. Press MODE to select the desired humidity setting.



2. Choose Auto Dry, Continuous or Manual Set.
  - Auto Dry: the dehumidifier will operate in dry mode only. Auto Fan Speed is set automatically. The Desired Humidity is set to 50% automatically.
  - Continuous: the dehumidifier will operate continuously. The Fan Speed can be adjusted. The Desired Humidity cannot be adjusted. The LED display will show the room humidity level.
  - Manual Set: the dehumidifier will operate at the selected fan speed and desired humidity. If the humidity level of the room is higher than the desired humidity setting, the compressor will turn on. If the humidity level of the room is lower than the desired humidity setting, the compressor will turn off.

**NOTE:** The de-icer will turn off the compressor if a low temperature condition occurs. Pressing the MODE button or the plus or minus button will not increase or decrease the amount of moisture removed. When the de-icer senses the correct operating temperature, the compressor will cycle back on.

Model Nos. 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2 Contact us 1-866-827-4985

## POWER

Press POWER to turn on or turn off the dehumidifier.



## HUMIDITY LEVEL

1. Press the Plus or Minus button to activate the humidity setting program. Digits in the digital display will flash.
2. Press the Plus or Minus button again to set your desired humidity.




3. Digital display will stop flashing five seconds after setting. Room humidity will be displayed.

**NOTE:** Humidity can only be adjusted manually in Manual Set mode. In Continuous and Auto Dry mode, humidity level is set automatically.

## DIGITAL DISPLAY

Display shows relative humidity or time (if timer is activated).

1. When the dehumidifier operates in Manual Set mode, the display shows the relative humidity of the room.
2. When the timer is selected, the display shows the time when the dehumidifier will turn on or turn off, depending on the setting.



**NOTE:** The humidity displayed is only for reference. For accurate humidity, please check a hygrometer.



## TIMER

**To set Timer for a 30-minute to 24-hour delay before the dehumidifier is turned off (the dehumidifier must be On):**

1. Press TIMER. Timer indicator light will come on, the display will flash. The display will show remaining time before the dehumidifier will turn off.



2. Press the Plus or Minus button to change the delay time: from 30 minutes to 24 hours.

**To set Timer to turn on the dehumidifier with previous settings:**

1. Turn off the dehumidifier.
2. Press TIMER. Timer indicator light will flash. The display will show remaining time before the dehumidifier will turn on.
3. Press the Plus or Minus button to change the delay time: from 30 minutes to 24 hours.

**To clear the Timer delay program:**

**NOTE:** Dehumidifier can be either on or off.

1. Press TIMER once after it has been programmed. Display will show remaining time.
2. While the display is showing the remaining time, press TIMER again. Timer indicator light will turn off.

**To see the remaining time.**

1. Press TIMER once after it has been programmed. Display will show remaining time.

**NOTE:** Empty the drain water bucket before setting the timer function. If the water bucket becomes full during the Timer function, the Empty Bucket light goes on and dehumidification stops.

### CLEAN FILTER

1. When Clean Filter indicator light is on, remove, clean and replace air filter. See “Cleaning the Air Filter”.
2. Press CLEAN FILTER after cleaning and replacing the air filter to reset the clean filter monitor.



NOTE: When the light is on, it will remain on for 180 hours or until you press CLEAN FILTER. After 180 hours, it will turn off automatically.

### PUMP (FOR PUMP FUNCTION MODEL ONLY)

This feature can help to pump water horizontally or vertically with an included 16' (4.9 m) hose. You can also pump water to a drain, out a window or anywhere you think suitable.

IMPORTANT: You must connect the drain hose to the unit before pressing PUMP button. See “Pump-Drain” for connecting directions.

1. Press PUMP to activate the pump system for active drainage.



2. Once the PUMP button is pressed, the pump light will switch on.

#### NOTES:

- If the pump light flashes, it means that the pump is not functioning properly.
- If the drain hose is not correctly connected to the unit, or is bent, the pump light will flash and the pump system will not work. See “Troubleshooting” for instructions.




## DRAINING THE DEHUMIDIFIER


### OPTION 1: BUCKET DRAINING

If your floor drain is not available, or you do not plan to run your dehumidifier continuously, you may want to simply empty the bucket.

1. Grasp the bucket sides and slide to remove bucket from dehumidifier.



2. Grasp the handle and bottom of the bucket to lift bucket.




#### WARNING: Sickness hazard


- Do not drink water collected in water bucket. Doing so can result in sickness.

Model Nos. 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2 Contact us 1-866-827-4985

- Pour water through opening into a sink or tub.



- Snap down the handle, and reinstall bucket.




**IMPORTANT:** If the EMPTY BUCKET light comes on, the dehumidifier will not operate. Empty or adjust bucket.

## OPTION 2: GRAVITY DRAINING


### - FOR MODELS WITHOUT PUMP

If you plan to run your dehumidifier continuously, you can choose direct draining by attaching a garden hose to the unit.

- Turn off the dehumidifier and unplug the power supply cord.
- Lift the connector cover up at the tab.



- Remove bucket.
- Attach a garden hose to the dehumidifier connector. Hand tighten.




A. Garden hose

B. Drain hose connector



#### -FOR MODELS WITH PUMP

1. Turn off the dehumidifier and unplug the power supply cord.
2. Uncover the connector cover on the back of the unit.
3. Attach a garden hose to the drain hose connector on the back of the dehumidifier. Securely attach the hose and ensure there is no water leak.




**IMPORTANT:** In the North American market, the garden hose connectors are 3/4" (19 mm) diameter straight (non-tapered) thread with a pitch of 11.5 threads per inch (male part has an outer diameter of 1 1/16"/27 mm).



**WARNING:** Take care not to injure hands while connecting the hose.

**NOTE: Garden hose is sold separately.**

5. Place the other end of garden hose into a floor drain. Check to see that the hose lies flat and is in the drain. Make sure the hose end that goes to the drain is on a lower level than the hose end that connects to the dehumidifier. The hose should not be kinked or pinched.



6. Reinstall bucket.

#### NOTES:


- To use the bucket without the garden hose, remove the garden hose. Then reinstall the bucket.
- The bucket must be installed and properly aligned for the dehumidifier to operate with or without a garden hose connected.

Model Nos. 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2 Contact us 1-866-827-4985

### **OPTION 3: PUMP-DRAIN (FOR PUMP FUNCTION MODEL ONLY)**


This feature can help to pump water horizontally or vertically with an included 16' (4.9 m) hose. You can also pump water to a floor drain, out a window, or anywhere you think suitable.

Connector Type 1




**NOTE:** You must connect the drain hose to drain hose connector before pressing the PUMP button. If the pump does not function properly, see "Troubleshooting" for instructions.

1. To connect the drain hose to the unit, uncover the connector cover on the side of the unit, and pass the hose through the side hole.




2. Insert the drain hose into the drain hose connector and ensure the hose is plugged to the bottom of the connector.




#### **To disconnect drain hose**

Method 1: Push the "PUSH" button on the connector through the side hole (do not release). At the same time, pull the drain hose out. Release the "PUSH" button and close the connector cover.






Method 2: Slide out the bucket, pinch the "PUSH" button with your fingers (do not release) as shown in the following illustration. At the same time, pull the drain hose out. Release the button, close the connector cover and reinstall the bucket.




#### **Water filter cleaning (for pump function model only)**

1. Unplug the unit before cleaning.  
After every 3 months of usage, the water filter needs to be cleaned to keep it functioning properly.
2. Remove the air filter, then uncover the connector cover on the back of the unit.




3. Lean the unit back slowly to drain the water from inside the water pan. Position a container to catch the water to prevent it from spilling on the ground.



Model Nos. 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2 Contact us 1-866-827-4985

#### 4. Pull out the water filters.


**NOTE:** Before removing the filters, place a small container or dish under the filter receptacle to capture any water that may drain out.




**WARNING** Take care not to injure hands while disassembling and reinstalling the water filter parts.

#### 5. Clean the filters and reinstall. Ensure each filter is installed in the proper position.

NOTE: There are two water filters: a thick filter (on the left side; marked "L"), and a thin filter (on the right side; marked "R"). Ensure they are installed in the correct position after cleaning.



#### 6. Reinstall the air filter and replace the connector cover.



#### **NOTE:**

If the unit will not be used for a certain period of time, please clean the water filter and drain the dehumidifier completely. Please make sure to reinstall the water filter parts.

**Service calls to clean the water filter are not covered under the product warranty.**

#### **NORMAL SOUNDS**

When your dehumidifier is operating normally, you may hear sounds such as:

- Compressor sounds, which may be loud. This is normal.
- Air movement from the fan.
- Pump sounds, which may be loud. This is normal.
- Clicking sounds when the dehumidifier or compressor turns off and on.




Your new dehumidifier is designed to give you many years of dependable service. This section tells you how to clean and care for your dehumidifier. Call your local authorized dealer for an annual cleaning of the dehumidifier. Remember the cost of this service call is your responsibility.

### CLEANING THE AIR FILTER

The air filter is removable for easy cleaning. A clean filter helps remove dust, lint and other particles from the air and is important for best operating efficiency. Check the filter every two weeks to ensure maximum efficiency.

1. Turn off the dehumidifier.
2. Remove the air filter.
3. Use a vacuum cleaner to clean the air filter. If the air filter is dirty, wash it in warm water with a mild detergent.



4. Reinstall the air filter.
5. Turn on the dehumidifier.

### CLEANING THE DEHUMIDIFIER

#### EXTERIOR

1. Turn off the dehumidifier.
2. Dust the side grille with a soft brush or the dusting attachment of your vacuum cleaner.


**NOTE:** Have an authorized service technician clean and service the interior coils of your product annually.

## WATER BUCKET

Every few weeks, rinse the inside of the water bucket with a mild detergent to avoid growth of mould, mildew and bacteria.

## WATER LEVEL FLOAT

The dehumidifier has an EMPTY BUCKET light and a water float. The bucket must be properly aligned for the water level float and the EMPTY BUCKET light to work.



A. Water level float

B. Bucket

NOTE: Be sure the float and handle is snapped correctly in place..

**Before calling for service, try the suggestions below to see whether you can solve your problem without outside help.**

### DEHUMIDIFIER WILL NOT RUN

- **Is the dehumidifier turned on?**  
Turn on the dehumidifier.
- **Is the power cord plugged into a grounded three-prong outlet?**  
Plug into a grounded three-prong outlet. See "Electrical Requirements".
- **Has a household fuse blown or has a circuit breaker tripped?**  
Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician. See "Electrical Requirements".
- **Is the bucket installed properly?**  
Reinstall the bucket so that it fits all the way into the dehumidifier.
- **Does the bucket need to be emptied?**  
Empty the bucket.
- **Is the water level float in place?**  
Remove the bucket. Make sure the float is snapped in place. Reinstall the bucket.

### ICE FORMS ON COILS

- **All models have an automatic de-icer that will shut off the compressor and allow the fan to run.**  
This reduces the ice build-up on the coils. The compressor will cycle back on when the de-icer senses the correct operating temperature.



### **DEHUMIDIFIER RUNS BUT DOES NOT DEHUMIDIFY**

- All models have an automatic de-icer that will shut off the compressor and allow the fan to run.**

When the de-icer senses the correct operating temperature, the compressor will cycle back on.

- Is the control set to Continuous?**

If you have selected Continuous run, the dehumidifier will run continuously. If the room humidity level is low, little or no water may be collected.

- The filter is dirty or obstructed by debris.**

Clean the filter.

### **AIR COMING FROM DEHUMIDIFIER IS WARM**

- Dehumidifier will put out warm air under normal operating conditions.**

### **DEHUMIDIFIER DISPLAYS ERROR CODE**

- If the dehumidifier displays an error code, please contact customer service.**

### **PUMP SYSTEM DOES NOT WORK**

- Is the pump indicator flashing?**

1. Check and make sure the drain hose is correctly connected to the unit.
2. Press the POWER button to turn off the unit. Restart the unit by pressing the POWER button again.



#### **WARNING: Electric Shock Hazard**

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adaptor.
- Do not use an extension cord.
- Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electric shock.

Model Nos. 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2 Contact us 1-866-827-4985

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting". It may save you the cost of a service call. If you still need help, contact us at 1-866-827-4985.

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

### **IF YOU NEED REPLACEMENT PARTS**

If you need to order replacement parts, we recommend that you use only factory-specified replacement parts. Factory-specified replacement parts will fit right and work right because they are made with the same precision used to build every new appliance.

To locate factory-specified replacement parts in your area, call your nearest designated service centre.

### **PLEASE RECORD YOUR MODEL'S INFORMATION.**

Whenever you call to request service on your appliance, you need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label. Please record the model and serial number information below. Also, record the purchase date of your appliance and the store's name, address, and telephone number.

Model Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_

Store Name \_\_\_\_\_

Store Address \_\_\_\_\_

Store Phone \_\_\_\_\_

Keep this book and the sales slip together for future reference.



### YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT.

Many important safety messages are provided in the manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

- This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
- All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING". These words mean:



**DANGER:** You can be killed or seriously injured if you do not immediately follow instructions.



**WARNING:** You can be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury when using your dehumidifier, follow these basic precautions:



- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adaptor.
- Do not use an extension cord.
- Unplug dehumidifier before servicing.
- Do not drink water collected in the water bucket.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by young children or infirm people without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Model Nos. 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2 Contact us 1-866-827-4985

### **DISPOSING OF THE UNIT**

- Please recycle or dispose of the packaging material in an environmentally responsible manner.
- To avoid damage to the compressor, never store or ship the appliance upside down or sideways.
- When you need to dispose of the unit, consult your dealer or local council. If pipes are removed incorrectly, refrigerant may blow out and come into contact with your skin, causing injury. Releasing refrigerant into the atmosphere also damages the environment.

This product carries a (2) two year warranty against defects in workmanship and materials. CANOM anada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by CANOM anada Toronto, Canada M4S 2B8

- Veuillez recycler ou mettre au rebut le matériel d'emballage d'une façon écologique.
- Afin d'éviter d'endommager le compresseur, ne rangez jamais et n'expédiez jamais l'appareil à l'envers ni sur le côté.
- Lorsque vous devez jeter l'appareil, veuillez consulter votre revendeur ou votre conseiller municipal. Si des tuyaux sont enlevés de façon incorrecte, le matériel réfrigérant pourrait exploser et entrer en contact avec votre peau, causant ainsi des blessures.
- L'exposition du réfrigérant avec l'air n'est pas écologique.

## **ELIMINATION DE L'APPAREIL**

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des jeunes enfants ou des gens ayant des capacités limitées sans supervision. Les enfants en bas âge devraient être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne buvez pas l'eau recueillie dans le bac.
- Débranchez le déshumidificateur avant tout entretien.
- N'utilisez pas de rallonge.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- Ne rétrécissez pas la broche de terre.
- Branchez l'appareil à une prise électrique à trois broches.



Veuillez suivre ces précautions de base :

**AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure lorsqu'il vous utilisez votre déshumidificateur, veuillez suivre ces précautions de base :



## INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Instructions ne sont pas respectées.

Toutes les consignes de sécurité vous informeront sur le danger potentiel, comment réduire les risques de blessures et ce qui peut se produire si les

respectez pas ces instructions.

**AVERTISSEMENT :** Vous pouvez être tué ou sérieusement blessé si vous ne



respectez pas ces instructions immédiatement.

**DANGER :** Vous pouvez être tué ou sérieusement blessé si vous ne



mot « DANGER » OU « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient :

- Les consignes de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le

toute autre personne, tuer ou vous blesser.

- Ce symbole vous alerte d'un danger potentiel qui pourrait vous, ou

vous, le symbole d'alerte de sécurité.



sur votre appareil. Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité.

Plusieurs consignes de sécurité importantes sont fournies dans ce guide et

## IMPORTANTES

## VOUSRE SECURITE ET LA SECURITE DES AUTRES SONT TRES

**NOMA**  
MD®

Lors de chaque appel de service pour votre appareil, vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série. Vous pouvez trouver l'information sur l'étiquette du modèle et du numéro de série. Vous pouvez également noter la date d'achat de votre appareil et le nom du magasin où vous avez acheté, l'adresse et le numéro de téléphone.

Veuillez conserver ce livret ainsi que les factures ensemble pour toute consultation ultérieure.

---

Nom du modèle \_\_\_\_\_

---

Nom de série \_\_\_\_\_

---

Date d'achat \_\_\_\_\_

---

Adresse du magasin \_\_\_\_\_

---

Nom du magasin \_\_\_\_\_

---

Numéro de téléphone du magasin \_\_\_\_\_

## VEUILLEZ NOTER LES INFORMATIONS DE VOTRE APPAREIL

Si vous devrez commander des pièces du fabricant d'équipement d'origine (FEQ), nous vous recommandons d'utiliser seulement des pièces du fabricant d'équipement d'origine (FEQ). Elles s'intègrent bien et fonctionnent bien parce qu'elles sont fabriquées avec la même précision qui est utilisée pour construire tous les nouveaux appareils. Pour localiser des pièces du fabricant d'équipement d'origine (FEQ), dans votre secteur, communiquer avec votre centre de service désigné le plus près.

Si vous avez besoin de pièces de remplacement pour votre appareil, nous vous aideront à mieux répondre à votre demande. Lorsque vousappelez, veuillez avoir les informations suivantes entre les mains : la date d'achat le nom du modèle et le numéro de série de votre appareil. Ces informations nous aideront à mieux répondre à votre demande.

« Dépannage ». Cela pourrait vous faire épargner les coûts d'un appel de service. Si vous avez toujours besoin d'aide, veuillez nous contacter au 1 866 827-4985.

# NOMA

## FORMATION DE GIVRE SUR LES SERPENTINS

- Tous les modèles ont un dégivreur automatique qui arrêtera le compresseur et permettra au ventilateur de s'allumer.
- Ceci réduit l'accumulation de givre sur les serpentins. Le compresseur s'allumera lorsqu'e le dégivreur captera la bonne température de fonctionnement.

## LE DESHUMIDIFICATEUR FONCTIONNE, MAIS NE DESHUMIDE PAS

- Lorsque le dégivreur atteindra la bonne température de fonctionnement, le compresseur redémarrera.
- Si vous avez choisi le réglage Continu, le déshumidificateur fonctionnera sans interruption. Si le niveau du taux d'humidité de la pièce est bas, il sera difficile voir l'impossibilité de recueillir de l'eau.
- Nettoyez le filtre.

### • Est-ce que le réglage est à Continu ?

- Le déshumidificateur émettra de l'air chaud sous dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le déshumidificateur affiche un code d'erreur, veuillez entrer en contact avec le service à la clientèle.

## LE SYSTÈME DE POMPE NE FONCTIONNE PAS

- Assurez-vous que le boyau de vidange est correctement raccordé à l'unité.
- Appuyez sur le bouton POWER/MARCHE pour arrêter l'appareil. Remettez l'appareil en marche en appuyant à nouveau sur le bouton POWER/MARCHE.

### • Est-ce que le voyant de pompe clignote ?


## AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

- Ne retirez pas la broche de terre.
- Utilisez pas d'adaptateur.
- Utilisez pas de rallonge.
- Le non-respect de ces directives pourrait entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.



- LE DÉS'HUMIDIFICATEUR NE FONCTIONNE PAS**
- Avant de faire un appel de service, essayez les suggestions suivantes afin de vérifier si vous pouvez résoudre votre problème d'une façon autonome.
  - **Est-ce que le déshumidificateur est allumé ?**  
Allumez le déshumidificateur.
  - **Est-ce que la terre est branchée dans une prise électrique triphasée ?**  
Branchez dans une prise électrique triphasée. Consultez la section intitulée « Exigences électriques ».
  - **Est-ce que le cordon d'alimentation est branché dans une prise à 3 broches avec mise à la terre ?**  
Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur. Si le problème persiste, communiquez avec un électricien. Voir la section intitulée « Exigences électriques ».
  - **Est-ce que le bac est correctement installé ?**  
Réinstallez le bac de sorte qu'il soit complètement inséré dans le déshumidificateur. Videz le bac.
  - **Est-ce que le flotteur de niveau d'eau est en place ?**  
Enlevez le bac. Assurez-vous que le flotteur est bien en place. Réinstallez le bac.

**REMARQUE :** Assurez-vous que le flotteur est encollé en position.



- FLOTTEUR DE NIVEAU D'EAU**
- Le déshumidificateur possède un voyant VIDER BAC et un flotteur. Le bac doit être correctement aligné pour que le flotteur de niveau d'eau et le voyant VIDER BAC fonctionnent.

**BAC**

À quelques semaines d'intervalle, rinsez l'intérieur du bac avec un détergent doux afin d'éviter la croissance de moisissures et de bactéries.

**REMARQUE :** Demandez à un technicien de service autorisé de nettoyer et d'entretenir annuellement le serpentin intérieur du déshumidificateur.


**NOMA**  
MD<sup>®</sup>

Votre nouveau déshumidificateur est conçu pour vous offrir de nombreuses années de service fiable. Cette section vous explique comment nettoyer et entretenir votre déshumidificateur. Apprenez votre revendeur agréé local pour un nettoyage annuel du déshumidificateur. N'oubliez pas que le coût de cet appel de service est à votre charge.

**NETTOYAGE DU FILTRE A AIR**

Le filtre à air est démontable pour un nettoyage facile. Un filtre propre aide à enlever la poussière, la saleté et autres particules qui sont dans l'air, ce qui est important pour une meilleure rendement. Vérifiez le filtre toutes les deux semaines pour assurer une efficacité maximale.

1. Éteignez le déshumidificateur.  
2. Retirez le filtre à air.  
3. Utilisez un aspirateur pour nettoyer le filtre à air. Si le filtre à air est sale, nettoyez-le dans de l'eau tiède avec du détergent doux.



## NETTOYAGE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

### EXTÉRIEUR

d'éponges et d'un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur du déshumidificateur.

1. Éteignez le déshumidificateur.

2. Éponsez la grille latérale avec une brosse douce ou avec l'accessoire

3. Entretenez le déshumidificateur.


4. Réinstallez le filtre à air.

5. Allumez le déshumidificateur.


**REMARQUE :** Demandez à un technicien de service autorisé de nettoyer et d'entretenir annuellement le serpentin intérieur du déshumidificateur.



**NOMA**  
MD<sup>®</sup>




3. Inclinez lentement l'appareil pour évacuer l'eau de l'intérieur du bac à eau. Utilisez un récipient pour récupérer l'eau afin d'éviter qu'elle ne se répande sur le sol.



2. Retirez le filtre à air, puis retirez le couvercle du connecteur à l'aide de l'appareil.

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.  
Après tous les 3 mois d'utilisation, le filtre à eau doit être nettoyé pour que l'appareil fonctionne correctement.

**Nettoyage du filtre à eau  
(pour les modèles ayant la fonction de pompe seulement)**




- Méthode 2 : Faites glisser le bac, pincez le bouton « PUSH » avec vos doigts (ne le relâchez pas comme indiqué dans l'illustration suivante). En même temps, retirez le tuyau de vidange. Relâchez le bouton, fermez le couvercle du connecteur et réinstallez le bac.


Le bouton, fermez le couvercle du connecteur et réinstallez le bac.

## OPTION 3 : VIDANGE PAR DE POMPE SEULEMENT


Cette fonction peut aider à pomper l'eau à l'horizontale ou à la verticale, avec le tuyau inclus de 16 pi (4,9 m). Vous pouvez aussi pomper l'eau dans un drain de plancher, par une fenêtre ou à un endroit approprié.




1. Pour racorder le tuyau de vidange à l'appareil, retirez le couvercle du connecteur sur le côté de l'appareil et faites passer le tuyau à travers le trou latéral.



2. Insérez le tuyau de vidange dans le connecteur du tuyau de vidange et assurez-vous que le tuyau est branché au bas du connecteur.



**Pour débrancher le tuyau de vidange** Méthode 1 : Appuyez sur le bouton « PUSH » du connecteur à travers le trou latéral (ne le relâchez pas). En même temps, retirez le tuyau de vidange. Relâchez le bouton « PUSH » et fermez le couvercle du connecteur.




Couverture du connecteur

# NOMA

MD

## -POUR LES MODÈLES AVEC POMPE

- Éteignez le déshumidificateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Retirez le couvercle du connecteur à l'arrière de l'appareil.
- Fixez un tuyau d'arrosage au connecteur du tuyau de vidange à l'arrière du déshumidificateur. Fixez fermement le tuyau et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'eau.




**IMPORTANT :** Dans la zone du marché nord-américain, les raccords des tuyaux de vidange sont de 3/4 po de diamètre droit (non conique) avec un filetage de 1 1/2 fils par pouce (la partie male a un diamètre extérieur de 11-16 po (26,99 mm)).

**AVERTISSEMENT :** Veillez à ne pas vous blesser les mains lors de la connexion du tuyau.



- Placez l'autre extrémité du tuyau de vidange dans un drain de plancher. Vérifiez si le boyau est à plat et bien inséré dans le drain. Assurez-vous que l'extrême du tuyau dans le drain est plus bas que l'extrême raccordée au déshumidificateur. Le tuyau ne devrait pas être plié ni pincé.



- Remettez le bac en place.

- Pour utiliser le bac sans le tuyau de vidange, retirez ce dernier. Réinstallez ensuite le bac.
- Le bac doit être correctement installé et aligné pour que le déshumidificateur fonctionne et ce, avec ou sans tuyau de vidange.


**REMARQUES :**

•

•

•


•




1. Éteignez le déshumidificateur et débranchez le cordon d'alimentation.
  2. Soulevez le couvercle du connecteur au niveau de la languette.
- Le vidage directement en raccordant un boyau d'arrosage à l'appareil. Si vous préférez faire fonctionner votre déshumidificateur sans arrêt, vous pouvez choisir de

#### **OPTION 2 : VIDAGE PAR GRAVITÉ -POUR LES MODELES SANS POMPE**

**IMPORTANT : Si le voyant EMPTY BUCKET MIDER BACK s'allume, le déshumidificateur ne fonctionnera pas. Vitez ou ajustez le bac.**



4. Repélez la poignée et ré-installez le bac.




3. Versez l'eau par l'ouverture dans un évier ou dans le bain.

**NOMA**  
MD<sup>®</sup>


### VIDANGE DU DÉSÉMIDIFICATEUR

#### OPTION 1 : VIDER LE BAC

- Si un drain de plancher n'est pas disponible ou si vous ne projetez pas de faire fonctionner un déshumidificateur sans interruption, vous pouvez simplement vider le bac.
- Saisissez les cotés du bac et faites-le glisser pour le retirer du déshumidificateur.



2. Saisissez la poignée et le fond du bac pour le soulever.



AVERTISSEMENT : Risque de maladie  
• Ne buvez pas l'eau recueillie dans le bac. Vous pourriez être malade.

**REMARQUES :**

- Si le voyant de la pompe clignote, cela signifie que la pompe ne fonctionne pas correctement.
- Si le voyant de la pompe clignote, cela signifie que la pompe ne fonctionne pas correctement.
- Si le voyant de la pompe clignote, cela signifie que la pompe ne fonctionne pas correctement.

2. Lorsque le bouton PUMP/POMPE est sélectionné, le voyant de la pompe s'allume.



1. Appuyez sur PUMP/POMPE pour activer le système de pompe pour une vidange active.

**IMPORTANT :** Vous devrez brancher le tuyau de drain à l'appareil avant d'appuyer sur le bouton POMPÉ. Consultez la section intitulée « Vidange par pompe » pour les directives de raccordement.

Cette caractéristique peut aider à pomper l'eau horizontalement ou verticalement avec le tuyau inclus de 16 pi (4,9 m). Vous pouvez aussi pomper l'eau dans un drain, par une fente ou à un endroit approprié.

**POMPE POUR LE MODÈLE AVEC LA FONCTION DE POMPE SEULEMENT**

**REMARQUE :** Lorsque le voyant est allumé, il restera allumé pendant 180 heures, ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur CLEAN FILTER/NETTOYER FILTRE. Après 180 heures, il s'éteindra automatiquement.



1. Lorsque le voyant Nettoyer Filtre est allumé : retirez, nettoyez et remplacez le filtre à air afin de réinitialiser la caractéristique NETTOYER FILTRE.
2. Appuyez sur CLEAN FILTER/NETTOYER FILTRE après avoir nettoyé et remplace le filtre à air. Consultez la section intitulée « Nettoyage du filtre à air ».

**NETTOYER FILTRE**

# NOMA<sup>®</sup>

## MINUTERIE

Pour régler la minuterie pour un délai de 30 minutes à 24 heures avant l'arrêt du déshumidificateur (le déshumidificateur doit être allumé) :

1. Appuyez sur TIMER/MINUTERIE. Le voyant de la minuterie s'allume, l'afficheur clignote.
2. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins afin de changer le temps restant l'arrêt du déshumidificateur.



2. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins afin de changer le temps de délai : de 30 minutes à 24 heures.

**Réglage de la minuterie afin d'allumer le déshumidificateur, avec le réglage précédent :**

1. Eteignez le déshumidificateur.
2. Appuyez sur TIMER/MINUTERIE. Le voyant de la minuterie clignote. L'afficheur indique le temps restant avant la mise en marche du déshumidificateur.
3. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins afin de changer le temps de délai : de 30 minutes à 24 heures.


**Réinitialise à zéro du programme de délai de la minuterie :**

**REMARQUE : Le déshumidificateur peut être allumé ou éteint.**

1. Appuyez sur TIMER/MINUTERIE une fois après que cette dernière a été programmée.
2. Tandis que l'afficheur indique le temps restant, appuyez sur TIMER/MINUTERIE L'afficheur indiquera le temps restant.
3. Appuyez sur TIMER/MINUTERIE une fois après que cette dernière ait été programmée.
4. Nouveau. Le voyant de la minuterie s'éteint.

L'afficheur indique le temps restant.

**REMARQUE : Vdez le bac d'eau de vidange avant de régler la fonction de minuterie. Si le bac d'eau est plein pendant le réglage de la fonction Minuterie, le voyant lumineux BAC PLEIN s'allume et la déshumidification s'arrête.**



**REMARQUE :** Le taux d'humidité n'est affiché qu'à titre indicatif. Pour un taux d'humidité plus précis, veuillez utiliser un hygromètre.


déshumidificateur s'allumera ou s'éteindra, selon le réglage.

2. Lorsque la minuterie est sélectionnée, l'afficheur indique l'heure à laquelle le taux d'humidité relatif de la pièce.
1. Lorsque le déshumidificateur fonctionne en mode MANUEL SET, l'afficheur indique le taux d'humidité indiqué le taux d'humidité relatif ou l'heure (si la minuterie est activée).

### AFFICHAGE NUMÉRIQUE

**REMARQUE :** Le taux d'humidité peut seulement être ajusté manuellement dans le mode MANUAL SET. Lorsqu'en mode AUTO DRY/SEC et CONTINUOUS/CONTINUU, le taux d'humidité est réglé automatiquement.

3. L'affichage numérique arrêtera de clignoter cinq secondes après le réglage. Le taux d'humidité de la pièce sera affiché.




1. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins pour activer le programme de réglage d'humidité.
2. Les chiffres sur le panneau numérique clignotent.



**MISE EN MARCHE**  
Appuyez sur POWER/MARCHE pour allumer ou éteindre le déshumidificateur.

**REMARQUE :** Le dégivreur arrêtera le compresseur dans le cas où il y a une baisse de température. Appuyer sur le bouton du taux MODE ou sur le bouton Plus ou Moins n'augmentera pas, ni ne diminuera la quantité d'humidité enlevée. Lorsque le dégivreur atteint la bonne température de fonctionnement, le compresseur redémarrera.



**REMARQUE :** Le taux d'humidité n'est affiché qu'à titre indicatif. Pour un taux d'humidité plus précis, veuillez utiliser un hygromètre.

# NOMA<sup>®</sup>

MD

**VOLANT DE VIDANGE DU BAC**

- Si ce voyant s'allume, le déshumidificateur ne fonctionne pas. Ce voyant indique que vous devrez vérifier le bac.
- Si le bac est plein. Videz-le et réinstallez-le.
- Si le bac n'est pas en position, retirez-le et réinstallez-le. Assurez-vous que le bac est complètement inséré dans le déshumidificateur et que le voyant n'est pas allumé sinon le déshumidificateur ne fonctionnera pas.

**VITESSES DE VENTILATION**

1. Appuyez sur FAN/VENT. afin de sélectionner une vitesse de ventilation.

2. Choisissez entre AUTO, HIGH/ELEVÉ OU LOW/FAIBLE.



- MODE**
- 1. Appuyez sur MODE pour sélectionner le réglage du taux d'humidité désiré.
  - Faible — Attendra le réglage du taux d'humidité désiré avec un niveau sonore plus bas.
  - Elève — Attendra le réglage du taux d'humidité plus rapidement.
  - Auto — Offrira le contrôle du taux d'humidité maximal en ajustant la vitesse de ventilation automatiquement.
  - AUTO DRY/SEC : Le déshumidificateur fonctionnera en mode sec seulement. La vitesse de ventilation est réglée automatiquement. Le taux d'humidité est réglé automatiquement à 50 %.
  - CONTINUOUS/CONTINUU : Le déshumidificateur fonctionnera sans interruption. La vitesse de ventilation peut être ajustée. Le taux d'humidité désiré ne peut pas être ajusté. L'affichage DEL indiquera le niveau d'humidité de la pièce.
  - MANUAL SET/MANUEL : Le déshumidificateur fonctionnera à la vitesse de ventilation et au taux d'humidité sélectionné. Si le niveau d'humidité n'a pas été atteint, le compresseur s'allumera. Si le niveau d'humidité dépasse le réglage du taux d'humidité désiré, le compresseur s'arrêtera. Si le niveau d'humidité dépasse le réglage du taux d'humidité désiré, le compresseur s'arrêtera.



2. Choisissez le réglage AUTO DRY/SEC, CONTINUOUS/CONTINUU OU MANUAL

- AUTO DRY/SEC : Le déshumidificateur fonctionnera en mode sec seulement. La vitesse de ventilation est réglée automatiquement. Le taux d'humidité est réglé automatiquement à 50 %.
- CONTINUOUS/CONTINUU : Le déshumidificateur fonctionnera sans interruption. La vitesse de ventilation peut être ajustée. Le taux d'humidité désiré ne peut pas être ajusté. L'affichage DEL indiquera le niveau d'humidité de la pièce.
- MANUAL SET/MANUEL : Le déshumidificateur fonctionnera à la vitesse de ventilation et au taux d'humidité sélectionné. Si le niveau d'humidité n'a pas été atteint, le compresseur s'allumera. Si le niveau d'humidité dépasse le réglage du taux d'humidité désiré, le compresseur s'arrêtera. Si le niveau d'humidité dépasse le réglage du taux d'humidité désiré, le compresseur s'arrêtera.

## DEMARRAGE/ARRÊT DU DÉSÉCHATEUR


- Avant d'être utilisée une première fois ou après avoir été déplacé, cet article doit demeurer en position d'utilisation (verticale) pendant au moins 24 heures avant d'être mis en marche.
- Avant d'allumer le déséchateur, assurez-vous que son bac est vide et est complètement inséré dans le déséchateur.
- A chaque fois que vous débranchez le déséchateur, ou lors d'une panne de courant, les commandes retournent aux réglages précédents lorsqu'elles sont revenues.
- La plage de la température de fonctionnement est entre 38 et 90 °F (3,3 et 32,2 °C).
- À des températures supérieures à 90 °F (32,2 °C), l'eau gèle à l'intérieur du produit. A des températures supérieures à 38 °F (3,3 °C) ou moins, l'eau gèle à l'intérieur du produit. Si le dispositif qui désactive le produit pour éviter d'en dommager le produit.
- Le taux d'humidité affiché se situe entre 30 % et 90 % d'humidité relative.
- Le taux d'humidité peut être ajusté entre 30 % et 80 % d'humidité relative.
- Le compresseur pour garantir la protection de ce dernier.
- Lorsque le déséchateur fonctionne, la température intérieure augmente.
- Le déséchateur n'a pas de fonction de refroidissement / chauffage. La température intérieure peut augmenter d'environ 6 °F (3 °C) en fonction des conditions ambiantes.
- Le déshumidificateur n'a pas de fonction de refroidissement / chauffage. La température intérieure est généralement plus élevée pendant son fonctionnement, de sorte que la température extérieure est utilisée pour réguler la température intérieure, telle que la pièce.
- 1. Branchez l'appareil à une prise électrique triphasée.
- 2. Appuyez sur le bouton POWER/MARCHE pour éteindre le déshumidificateur.
- 3. Appuyez sur FAN/VENT pour sélectionner la vitesse de ventilation.
- 4. Appuyez sur MODE pour sélectionner le taux d'humidité désiré.
- 5. Appuyez sur le bouton PLUS ou MOINS afin de sélectionner le niveau du taux d'humidité.
- 6. Appuyez sur POWER/MARCHE pour éteindre le déshumidificateur.

**REMARQUE :** Le déshumidificateur gardera en mémoire vos dernières réglages.




- AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique**
- Ne retirez pas la broche de terre.
  - N'utilisez pas d'adaptateur.
  - N'utilisez pas de rallonge.
  - Le non-respect de ces directives pourrait entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.

## Panneau Type 2 (POMPE)




## PANNÉAU DE COMMANDE RÉGLAGE DES COMMANDES



**NOMA**  
®

REMARQUE : Le bouton POMPE pourrait ne pas être affiché sur le panneau si votre modèle de déshumidificateur ne possède pas cette fonction.

- Laissez au moins 12 à 18 po (30,5 à 45,7 cm) de place au moins 12 à 18 po (30,5 à 45,7 cm) à 45,7 cm) d'espace sur le côté du dessous du bac à déborder. La surface doit être suffisamment robuste pour événements supérieurs.
- La surface doit être suffisamment robuste pour événements supérieurs. Supporter le déshumidificateur quand son bac est rempli d'eau.
- La surface doit être à niveau pour empêcher un débordement d'eau lorsque le bac est rempli d'eau.
- Gardez toutes les portes menant à l'extérieur, les fenêtres et autres ouvertures fermées lorsque le déshumidificateur fonctionne. L'air humide venant de l'extérieur augmentera la humidité dans l'habitation.
- Installez le déshumidificateur dans un charge de travail du déshumidificateur.
- Endroit où la température ne chute pas sous 33 °C (38 °F). Des basses températures diminueront la performance du déshumidificateur.
- Ne bloquez pas les événements situés sur le panneau avant ou latéral.



**REMARQUE :** Votre modèle pourrait différer de celui illustré dans ce document.

## EXIGENCES D'EMPLACEMENT

- de communiquer avec un électricien qualifié.
- de s'assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme au Code électrique national, la dernière édition de ANSI/NFPA 70 et toutes les normes et réglementations locales.

### Il est de la responsabilité du client :

Ce déshumidificateur doit être mis à la terre. Ce déshumidificateur est équipé d'un cordon d'alimentation possédant une fiche avec mise à la terre à 3 broches. Le cordon doit être branché dans une prise correspondante avec mise à la terre, selon les normes et réglementations locaux. Si une prise adéquate n'est pas disponible, il incombe au client de faire installer une prise à 3 broches correctement avec mise à la terre, par un électricien qualifié.

Une prise adéquate n'est pas disponible, il incombe au client de faire installer une prise à 3 broches correctement avec mise à la terre, par un électricien qualifié.

Il est de la responsabilité du client :

## MÉTHODE DE MISE À LA TERRE RECOMMANDÉE

# NOMA

MD<sup>®</sup>

Modèle	043-0752-8	043-0753-6	043-0754-4	043-0755-2
Déshumidification Chopine (Litres) / 24 heures	35 (16,6)	42 (19,9)	50 (23,7)	50 (23,7)
Volts	115 V AC, 60 Hz			
Intensité nominale (A)	4,8	5,8	6,8	6,8
ENERGY STAR	Oui	Oui	Oui	Oui

**EXIGENCES ÉLECTRIQUES**

Les exigences électriques spécifiques sont énumérées dans le tableau ci-dessous. Veuillez respecter les exigences pour le type de fiche sur le cordon d'alimentation.

- 115 V (103,5 min à 126,5 max)
- Fusible temporaire ou disjoncteur de 15 A



## CORDON D'ALIMENTATION EXIGENCES DE CABLAGE

- Branchez l'appareil à une prise électrique avec mise à la terre à 3 broches non-respect de ces directives pourrait entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.
  - N'utilisez pas de rallonge.
  - N'utilisez pas un adaptateur.
  - Ne retirez pas la broche de terre.
  - Le non-respect de ces directives pourrait entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.
  - Débranchez l'appareil de la prise électrique avant d'effectuer l'entretien.
- AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique**




1. Filtre extrême avec moniteur de filtre
2. Interface de fonctionnement facile avec grand affichage et gros boutons
3. 2 vitesses de ventilation - Haut et bas
4. Minuterie
5. Redémarrage automatique

Caractéristiques	2
Fiche technique	3
Exigences pour l'installation	3
Utilisation	5
Entretien	16
Dépannage	18
Assistance ou service	19
Sécurité	21
Garantie	22

Guide d'utilisation

IMPORTANT : Veillez lire attentivement ce guide avant de faire fonctionner ce déshumidificateur et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

Numeros sans frais : 1 866 827-4985



N° de modèle : 043-0752-8/043-0753-6/043-0754-4/043-0755-2

DÉSHUMIDIFICATEUR

NOMA  
MD<sup>®</sup>