


MASTER

Chef™

1.3 CU. FT. BLACK MICROWAVE WITH STAINLESS  
STEEL TRIM

Product no. 043-1513-2



## INSTRUCTION MANUAL

Toll-free: 1-855-803-9313

Read this manual thoroughly before using this appliance and save it for future reference.



Product no. 043-1513-2 | Contact us 1-855-803-9313

Table of Contents

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy	2
Important Safety Instructions	3
Installation Guide	5
Grounding Instructions	5
Using Your Microwave	6
Cooking Techniques	7
Specifications	7
Parts Names	7
Control Panel	8
Operating Instructions	10
Cleaning and Care	16
Warranty	16

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this microwave with the door open as this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the microwave front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate this appliance if it is damaged. It is particularly important that the door close properly and that there is no damage to the:
  - a) Door (bent).
  - b) Hinges and latches (broken or loosened).
  - c) Door seals and sealing surfaces.
4. This appliance should not be adjusted or repaired by anyone except a qualified service person.

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

**WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, and injury to persons or exposure to excessive microwave energy:**

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" on page 2.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet.  
See "GROUNDING INSTRUCTIONS" on page 5.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers — for example, closed glass jars — are able to explode and should not be heated in this appliance.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapours in this appliance. This microwave is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. To reduce the risk of fire inside the microwave:
  - a) Do not overcook food. Close supervision is necessary when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the microwave to facilitate cooking.
  - b) Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in the microwave.
  - c) If materials inside the microwave ignite, keep the door closed, turn microwave off, and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
  - d) Do not use the inside of this appliance for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food inside this appliance when not in use.
9. Liquids, such as water, coffee, or tea can be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID. To reduce the risk of injury to persons:
  - a) Do not overheat the liquid.
  - b) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
  - c) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
  - d) After heating, allow the container to stand in the microwave for a short time before removing the container.
  - e) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
10. Do not heat oil or fat for deep-frying. It is difficult to control the temperature of oil in a microwave.
11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squash, apples and chestnuts before cooking.
12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food.  
Potholders may be needed to handle the utensil.
14. Do not cover or block any openings on the appliance.
15. Do not store or use this appliance outdoors. Do not use this product near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
16. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or a plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.

**Product no. 043-1513-2 | Contact us 1-855-803-9313**

17. Do not immerse cord or plug in water. Keep cord away from heated surfaces. Do not let cord hang over edge of table or counter.
18. Use only thermometers that are specifically designed for use in microwave ovens.
19. Do not operate any heating or cooking appliance beneath this appliance.
20. Be certain the glass tray and roller rings are in place when you operate the microwave.
21. This appliance should be serviced only by qualified service persons. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
22. When cleaning surfaces of door and microwave that touch when closing the door, use only mild, nonabrasive soaps or detergents, applied with a sponge or soft cloth.
23. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - a) Reorient or relocate the receiving antenna.
  - b) Increase the separation between the equipment and receiver.
  - c) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
24. HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the appliance.
2. Check the microwave for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the microwave or on the door. If there is any damage, do not operate the microwave. Contact a qualified service person.
3. This microwave must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the microwave.
4. Do not place this appliance where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm (8") of space above the oven, 10 cm (4") at back and 5 cm (2") at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet on which oven stands.
6. Do not operate the microwave without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the microwave or over any hot or sharp surfaces.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

**WARNING:** Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

### **Electrical Requirements**

The electrical requirements are a 120 V, 60 Hz, AC only, 20 A. It is recommended that a separate circuit serving only the microwave be provided. The microwave is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded.

### **Power Supply Cord**

1. A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
  - a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - b) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

### **NOTE:**



1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the microwave or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.
3. Radio or TV Interference  
Should there be any interference caused by the microwave to your radio or TV, check that the microwave oven is on a different circuit, and relocate the radio or TV as far away from the microwave as feasible or check position and signal of receiving antenna.

## Product no. 043-1513-2 | Contact us 1-855-803-9313

This section lists which utensils and materials can be used in the microwave, which ones have limited use for short periods, and which ones should not be used in the microwave.

### **Recommended**

Microwave browning dish — Use to brown the exterior of small items such as steaks, chops, or pancakes. Follow the directions provided with your browning dish.

Microwaveable plastic wrap — Use to retain steam. Leave a small opening for some steam to escape and avoid placing it directly on the food.

Paper towels and napkins — Use for short-term heating and covering; these absorb excess moisture and prevent spattering. Do not use recycled paper towels, which may contain metal and could ignite. Glass and glass-ceramic bowls and dishes — Use for heating or cooking.

Paper plates and cups — Use for short-term heating at low temperatures. Do not use recycled paper, which may contain metal and could ignite.

Wax paper — Use as a cover to prevent spattering.

Thermometers — Use only those labelled "Microwave Safe" and follow all directions. Check the food in several places. Conventional thermometers may be used on microwaved food once the food has been removed from the microwave.

### **Limited Use**

Aluminum foil — Use narrow strips of foil to prevent overcooking of exposed areas. Using too much foil can damage your microwave, so be careful. You should keep a distance of 2.54 cm (1") between aluminum foil and interior walls.

Ceramic, porcelain, and stoneware — Use these if they are labelled "Microwave Safe". If they are not labelled, test them to make sure they can be used safely.

### **Not Recommended**

Glass jars and bottles — Regular glass is too thin to be used in a microwave. It can shatter and cause damage and injury.

Paper bags — These are a fire hazard, except for popcorn bags that are designed for microwave use.

Styrofoam plates and cups — These can melt and leave an unhealthy residue on food.

Plastic storage and food containers — Containers such as margarine tubs can melt in the microwave.

Metal utensils — These can damage your microwave. Remove all metal before cooking.



#### **NOTE:**

Should you wish to check if a dish is safe for microwaving, place the empty dish in the oven and microwave on HIGH for 30 seconds. A dish which becomes very hot should not be used.

Your microwave makes cooking easier than conventional cooking, provided you keep these considerations in mind:

### **Stirring**

Stir foods such as casseroles and vegetables while cooking to distribute heat evenly. Food at the outside of the dish absorbs more energy and heats more quickly, so stir from the outside to the centre. The microwave will turn off when you open the door to stir your food.

### **Arrangement**

Arrange unevenly shaped foods, such as chicken pieces or chops, with the thicker, meatier parts toward the outside of the turntable where they receive more microwave energy. To prevent overcooking, place delicate areas, such as asparagus tips, toward the centre of the turntable.

### **Shielding**

Shield food with narrow strips of aluminum foil to prevent overcooking. Areas that need shielding include poultry wing tips, the ends of poultry legs, and corners of square baking dishes. Use only small amounts of aluminum foil. Larger amounts can damage your microwave.

### Turning

Turn foods over midway through cooking to expose all parts to microwave energy. This is especially important with large pieces of food such as roasts.


### Standing

Foods cooked in the microwave build up internal heat and continue to cook for a few minutes after heating stops. Let foods rest for a few minutes to complete cooking, especially foods such as cakes and whole vegetables. Roasts need this time to complete cooking in the centre without overcooking the outer areas. All liquids, such as soup or hot chocolate, should be shaken or stirred when cooking is complete. Let liquids stand a moment before serving. When heating baby food, stir well at removal and test the temperature before serving.

### Adding Moisture

Microwave energy is attracted to water molecules. Food that is uneven in moisture content should be covered or allowed to stand so that the heat disperses evenly. Add a small amount of water to dry food to help it cook.

Power Consumption	120 V~60 Hz, 1500 W (MICROWAVE)
Output	1000 W
Operation Frequency	2450 MHz
Outside Dimensions (H x W x D)	30 x 53.9 x 44.9 cm (11 13/16 x 21 1/4 x 17 11/16")
Oven Cavity	34 L (1.3 cu.ft.)
Net Weight	Approx. 16.1 kg (35 lb 6 oz)



1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Shaft
5. Door Release Button
6. Control Panel
7. Wave Guide Cover  
Do not remove the wave guide cover /mica plate, and do not operate a unit with a burnt, chipped, or cracked mica plate or without the mica plate in place.
8. Glass Tray

**Product no. 043-1513-2 | Contact us 1-855-803-9313**



### MENU ACTION SCREEN

Time, power and indicators are displayed.

### AUTO COOK MENUS

Instant settings to cook popular foods.

### NUMBER BUTTONS (0-9)

Press to set time or food weight. Use the number buttons from 1 to 6 to set express cooking programs.

### ECO (7)

Press to set power saving function.

### ON/OFF (9)

Press to set mute function.

### CLOCK

Press to set clock time.

### RESET

Clear all previous settings before cooking.  
It is also used to set child lock.

### POWER

Press to select microwave cooking power level.

### TIMER

Press to set timer function.

### COOK

Use to set multi-stage cooking program.

### COOK BY WEIGHT

Press to cooking food based on weight.

### WEIGHT DEFROST

Press to defrost food based on weight.

### SPEED DEFROST

Press to defrost food based on time.

### + 30 SEC.

Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.

Press to add cooking time.

### START/STOP

Press to start and stop cooking programs.

### 0/ [ ]

Press once to unlock when child safety lock is activated. During function selection, the 0/ [ ] button serves as a number button for 0.

### Braille Tactile Keypad Overlay

A braille tactile keypad overlay sticker is included in the box for your MasterChefR microwave oven and is sized to fit the control area. The abbreviated braille labels mark each key function to assist blind and visually-impaired customers while using their microwave oven.

To apply the braille tactile keypad overlay sticker:

- Remove the protective film covering the control area.
- A small paper tab identifies the top left of the overlay. Use the tab to fold the top square of the backing down. Do not tear off the tab because you will use it later. Be careful not to let the sticky part of the overlay touch anything until you are ready.
- Line up the bottom of the overlay inside the bottom edge of the control area, all edges of the overlay should be inside the frame.
- Holding the bottom of the overlay in position, smooth it into place from the bottom to top. Work carefully to avoid any wrinkles or bubbles.
- Pull down on the paper tab to peel away the rest of the backing. Hold the sticker away from the control area until you are ready to apply.
- Using one hand, hold the bottom of the overlay away from the appliance. Use the other hand to smooth the overlay down from top to bottom. Work carefully to avoid any wrinkles or bubbles.
- Once you remove the protective film covering the new braille keypad overlay, it is ready to use.

Function	Short Form	Braille
1	1	•
2	2	••
3	3	•••
4	4	••••
5	5	•••••
6	6	••••••
7	7	•••••••
8	8	••••••••
9	9	•••••••••
0	0	••••••••••
Beverage	bv	•••••••••••
Clock	cl	••••••••••••

Function	Short Form	Braille
Pizza	pz	•••••••••••••
Popcorn	pc	••••••••••••••
Potato	pt	•••••••••••••••
Power	pl	••••••••••••••••
Reheat	rh	•••••••••••••••••
Start	go	••••••••••••••••••
Stop	end	•••••••••••••••••••
Cook	tc	••••••••••••••••••••
Speed Defrost	td	•••••••••••••••••••••
Weight Defrost	wd	••••••••••••••••••••••
Timer	tm	•••••••••••••••••••••••
Frozen Dinner	fd	••••••••••••••••••••••••
Cook by Weight	cw	•••••••••••••••••••••••••

## Product no. 043-1513-2 | Contact us 1-855-803-9313

When the microwave oven is the first plugged in, the display will show "1:01". You can press number buttons to set clock time, then press CLOCK button to confirm. If you don't have to set the clock time, press RESET button directly to enter next operation.

During cooking, if the START/STOP button is pressed once, the program will be paused. Press START/STOP button once again to resume. If the RESET/HOLD button is pressed while pausing, the program will be cancelled.

### SETTING THE CLOCK

This is a 12- hour clock.

1. In standby mode, press CLOCK button once.
2. Use number buttons to set the correct time.
3. Press CLOCK button to confirm.



**NOTE:** This is a 12 hour clock. During the cooking program, the current time can be seen by touching CLOCK pad.

### Using the Child Safety Lock

1. Using the microwave for the first time:

- When the microwave is powered on, the child safety lock will be turned on by default. Before any cooking program starts, the door is unlocked and can be opened.

2. During cooking:

- When cooking function starts, the door is locked automatically and immediately.
- Press the O/ or START/STOP button once to unlock if you want to open the door during cooking. The cooking function will pause and the screen will display the remaining cooking time. The door can now be opened.
- To continue cooking, press the START/STOP button once to resume cooking. The door will be automatically locked.



#### NOTE:

- If cooking function is not resumed after closing the door, the door will remain unlocked.
- If you press the O/ or START/STOP button once without opening the door within 10 seconds, the door will lock again and a beep will be heard.
- If you push the door release button without pressing the O/ or START/STOP button, the door will be locked and will not open.
- If you press the STOP button once, cooking function will be paused and the door can be opened. The door will lock again if not opened within 10 seconds and the display will show "L-F"(Locked - Fermé)

3. When cooking is completed:

- The display will alternately show "0000" or "L-F" (Locked - Fermé) every 5 seconds and the microwave will beep every 2 minutes until the O/ or RESET/HOLD button is pressed or after the door is opened.
- To open the door, press the O/ or RESET/HOLD button once. After the door is opened and closed, the door remains unlocked until a new cooking cycle is started.



#### NOTE:

- If you press the O/ or RESET/HOLD button once without opening the door within 10 seconds, the door will lock again and a beep will be heard.
- If the door is not opened after cooking is completed, the door will remain locked for 30 minutes before returning to standby mode. After 30 minutes, the door can be opened at any time until a new cooking cycle is started.

### Deactivating and Reactivating the Child Safety Lock

1. To deactivate the child safety lock function:

- In standby mode, press and hold the 0/  button for 3 seconds.
- When display shows "L-F" (Locked - Fermé), press the 7 button and then the 9 button, the display will show "U-O" (Unlocked - Ouvert) and the microwave will beep once.
- The child safety door lock is now deactivated and the door can be opened at any time.

2. To reactivate the child safety lock function:

- In standby mode, press and hold the 0/  button for 3 seconds.
- When display shows "U-O" (Unlocked - Ouvert), press the 7 button and then the 9 button, the display will show "L-F" (Locked - Fermé) and the microwave will beep once.
- The child safety lock mode is now reactivated. The door will be locked automatically and immediately when cooking starts.



#### NOTE:

- When deactivating or activating the child safety lock function, 7 button and then 9 button must be pressed within 10 seconds after the display shows "L-F" (Locked - Fermé) or "U-O" (Unlocked - Ouvert).
- Only the 7 and 9 number buttons are valid within the 10 second time frame, other buttons are invalid. Two short beeps will be heard to remind you that it is an invalid input. If no correct steps are taken within the 10 seconds, the system will return to standby mode.
- During function selection, the 0/  button serves as a number button for 0.
- When the microwave is powered on again after a power outage, the child safety lock function will remain activated or deactivated depending on your previous setting.

### SETTING THE TIMER

1. Press TIMER button once.

2. Use number buttons to set desired time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.

3. Press START/STOP button to confirm.



**NOTE:** When the countdown ends, the buzzer will beep to remind you. Time countdown can be seen in display for 5 seconds by pressing TIMER button, you can cancel the program by pressing RESET button when display shows the time.

### EXPRESS COOKING

When in standby mode, when you press a number button (1, 2, 3, 4, 5 or 6) once, the system starts the cooking program directly with the corresponding time (respectively 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes and 6 minutes). The microwave oven will start to cook at full power level.

### +30 SEC. FUNCTION

Use this feature to program the oven to microwave food at 100% power conveniently. In standby mode, press +30 SEC. button repeatedly to set cooking time (each press to increase 30 seconds, and up to 99 minutes and 99 seconds). The oven will start working automatically. During cooking, you can add the current cooking time by pressing +30 SEC. button.



#### NOTE:

Auto cook menus, cook by weight, weight defrost and speed defrost cannot have cooking time added.

**Product no. 043-1513-2 | Contact us 1-855-803-9313**

### MICROWAVE COOKING

1. In standby mode, press POWER button repeatedly to select power level.
  2. Use number buttons to set cooking time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
  3. Press START/STOP button to confirm.
- Press POWER button to select power level:

Press POWER	Display	Power
Once	P100	100%
Twice	P-90	90%
3 times	P-80	80%
4 times	P-70	70%
5 times	P-60	60%
6 times	P-50	50%
7 times	P-40	40%
8 times	P-30	30%
9 times	P-20	20%
10 times	P-10	10%



#### NOTE:

During cooking, you can check the current cooking power level by pressing POWER button.

### SPEED DEFROST

1. Press SPEED DEF. button once.
2. Use number buttons to set defrosting time. The longest time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press START/STOP button to confirm.



#### NOTE:

During cooking, the system will pause to remind user to turn food over/over. Press START/STOP button to resume.

### COOK BY WEIGHT

1. Press COOK BY WEIGHT button once.
2. Press number button 1, 2 or 3 to select food type.

Code	Food	Maximum Weight
1	Beef	5 lb 16 oz
2	Mutton	5 lb 16 oz
3	Pork	4 lb 8 oz

3. Use number buttons to set food weight.
4. Press START/STOP button to confirm.

**NOTE:**

During cooking, the system will pause and sound to remind user to turn food over.  
Press START/STOP button to resume.

**WEIGHT DEFROST**

1. Press WEIGHT DEF. button once.
2. Use number button set food weight. The maximum weight is 64 oz.
3. Press START/STOP button to confirm.

**NOTE:**

During cooking, the system will pause and sound beep to remind user to turn food over. Press START/STOP button to resume.

**MULTI-STAGE COOKING**

Your oven can be programmed for up to 3 automatic cooking sequences. It can be composed of speed defrost with one or two microwave cooking program, or composed of two microwave cooking program. Speed defrost can only be set in the first sequence.

A. Speed defrost with one or two-stage microwave cooking programs:

1. Open the door and place the food into the oven, close it.
2. Press SPEED DEF. button once.
3. Use number buttons to set defrosting time.
4. Press COOK button once.
5. Input the first microwave cooking program. Do not press START/STOP button.
6. Press COOK button once.
7. Input the second microwave cooking program.
8. Press START/STOP button to start.

**NOTE:**

Step 6 and 7 are not necessary if you just need one microwave cooking program.

B. Two-stage microwave cooking programs:

Some recipes require different stages of cooking at different temperatures.

1. Input the first microwave cooking program. Do not press START/STOP button.
2. Press COOK button once.
3. Input the second microwave cooking program.
4. Press START/STOP button to start.

**Product no. 043-1513-2 | Contact us 1-855-803-9313****POWER SAVING**

To set: in standby mode, press and hold ECO (7) button for 3 seconds, a beep will sound and the display will go out. The power saving function has been activated at this time. Press any button, open or close the door once to light up the screen, if there is no operation within 10 seconds, the display will go out.

To cancel: in the power saving mode, press and hold ECO (7) button for 3 seconds, a beep will sound.

**MUTE FUNCTION**

To set mute function: in standby mode, press and hold ON/OFF (9) button for 3 seconds, the system has entered mute mode.

To relieve mute function: in standby mode, press and hold ON/OFF (9) button for 3 seconds, a beep will sound, the mute function has been turned off.

**AUTO COOK MENUS**

For the following food or cooking mode, it is not necessary to program the cooking power and time. It is sufficient to indicate the type of food that you wish to cook as well as the weight or servings of the food. For small portions, simply press the applicable button and start. For large portions, push the button twice.

**POTATO**

For potato 227-454 g (8 oz, 16oz):

1. Touch POTATO 1 to 2 times.
2. Touch the START/ STOP button.

**POPCORN**

For a 99 g (3.5 oz) bag of microwave popcorn:

1. Touch POPCORN once.
2. Touch the START/ STOP button.

**PIZZA**

Reheating a pizza slice 170 g (6 oz), 312 g (11 oz), 454 g (16 oz):

1. Touch PIZZA 1 to 3 times.
2. Touch the START/ STOP button.

**BEVERAGE**

For heating beverages 227 g (8 oz), 340 g (12 oz), 454 g (16 oz):

1. Touch BEVERAGE 1 to 3 times.
2. Touch the START/STOP button.

**FROZEN DINNER**

For frozen dinners 255-510 g (9-18 oz):

1. Touch FROZEN DINNER 1 to 2 times.
2. Touch the START/STOP button.

**REHEAT**

To reheat a plate of leftover 198 g – 794 g (7 – 28 oz):

1. Touch REHEAT 1 to 7 times.
2. Touch the START/STOP button.

**Control Panel Lock**

The control panel lock prevents unsupervised operation by children. To set: In standby mode, press and hold the RESET/HOLD button for 3 seconds. The microwave will enter control panel lock mode. When any button is pressed, the display will show "----" for 3 seconds. To cancel: Press and hold the RESET/HOLD button for 3 seconds. A beep will sound and the "----" will disappear.

**FCC CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)**

**WARNING:**

Any change or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Product no. 043-1513-2 | Contact us 1-855-803-9313**

1. Ensure microwave is off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the microwave clean. When food splatters or spilled liquids adhere to interior walls, wipe with a damp cloth immediately. Mild detergent may be used if the microwave gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the microwave, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or spatters.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave microwave door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the microwave door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave is operated under high humidity conditions. In such cases, this is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and the bottom surface inside the microwave should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the microwave with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring for cleaning, be sure to replace it in the proper position.
9. To remove odours from the microwave, combine 250 mL (1 cup) of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl and microwave for 5 minutes. Wipe the inside thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the microwave light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The microwave should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the microwave in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
12. Please do not dispose of this appliance in the domestic rubbish bin; it should be disposed of as per the regulations of your local municipality.

**1-YEAR LIMITED WARRANTY**

This product carries a one-year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China  
Imported by Trileaf Distribution Trifeuil,  
Toronto, Canada M4S 2B8




MASTER

Chef<sup>MC</sup>

FOUR À MICRO-ONDES NOIR À GARNITURE EN  
ACIER INOXYDABLE, 1,3 PI<sup>3</sup>

Nº de modèle: 043-1513-2



## GUIDE D'UTILISATION

Numéro sans frais : 1 855 803-9313

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil et le conserver à des fins de consultation ultérieure.



## Modèle noº 043-1513-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

Précautions permettant d'éviter l'exposition excessive aux micro-ondes	2
Consignes de sécurité importantes	3
Guide d'installation	5
Consignes de mise à la terre	5
Utilisation du four à micro-ondes	6
Techniques de cuisson	7
Fiche technique	7
Noms des pièces	7
Tableau de commande	8
Consignes d'utilisation	10
Nettoyage et entretien	16
Garantie	16

## **PRÉCAUTIONS PERMETTANT D'ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES**

1. Ne tentez pas de faire fonctionner ce four à micro-ondes avec la porte ouverte. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas défaire ou modifier les verrous de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four à micro-ondes et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
3. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four puisse fermer correctement et qu'il n'y ait aucun dommage aux pièces suivantes :
  - a) Porte (pliée),
  - b) Charnières et crochets de fermeture (ne doivent pas être brisés ou desserrés),
  - c) Joints d'étanchéité de la porte et surfaces d'étanchéité.
4. Cet appareil ne doit pas être ajusté ou réparé par quiconque sauf par du personnel de service qualifié.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment :

**AVERTISSEMENT** – Pour réduire les risques de brûlure, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition à l'énergie excessive des micro-ondes :

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Lisez bien la rubrique : « PRÉCAUTIONS PERMETTANT D'ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES » figurant à la page 2.
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne branchez qu'à une prise correctement mise à la terre. Reportez-vous à la rubrique « INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE » figurant à la page 5.
4. Installez ou placez l'appareil conformément aux instructions d'installation fournies.
5. Certains produits tels que les œufs entiers et les contenants scellés – par exemple, les pots en verre fermés – peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans cet appareil.
6. Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue, comme décrite dans le présent guide. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce four à micro-ondes est spécifiquement conçu pour chauffer, cuire ou sécher de la nourriture. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
7. Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants, ceux-ci doivent faire l'objet d'une surveillance étroite.
8. Pour réduire le risque d'incendie à l'intérieur du four :
  - a) Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez de près l'appareil lorsque du papier, du plastique, ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.
  - b) Retirez les attaches de fil métallique des sacs en papier ou en plastique avant de placer un sac dans le four à micro-ondes.
  - c) Si des matières à l'intérieur du four s'enflamme, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au niveau du panneau de fusibles ou de disjoncteurs.
  - d) N'utilisez pas la cavité du four pour ranger des objets. Ne laissez pas des produits de papier, des ustensiles de cuisine, ou de la nourriture à l'intérieur du four lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
9. Les liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans avoir l'air de bouillir en raison de la tension superficielle du liquide. Les bulles ne sont pas toujours visibles ou présentes lorsque vous retirez le contenant du four à micro-ondes. **CECI PEUT ENTRAÎNER LE DÉBORDEMENT SOUDAIN DU LIQUIDE TRÈS CHAUD LORSQU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.** Afin de réduire le risque de blessure :
  - a) Ne surchauffez pas le liquide.
  - b) Remuez le liquide avant de le chauffer et quand il est à moitié chauffé.
  - c) N'utilisez pas de contenants à bord droit avec col étroit.
  - d) Une fois le liquide chauffé, laissez reposer le récipient dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer.
  - e) Soyez extrêmement prudent lorsque vous introduisez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.
10. Ne chauffez pas d'huile ou de graisse pour la friture. Il est difficile de contrôler la température de l'huile dans le four à micro-ondes.
11. Percez les aliments avec des peaux épaisses comme les pommes de terre, les courges entières, les pommes et les marrons avant de les faire cuire.

**Modèle noº 043-1513-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313**

12. Le contenu des biberons et des bocaux doit être agité ou secoué et la température doit être vérifiée avant de servir afin d'éviter les brûlures.
13. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds à cause de la chaleur transmise par les aliments chauffés. Des maniques peuvent être nécessaires pour manipuler l'ustensile.
14. Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil.
15. N'entreposez pas ou n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou un autre endroit similaire.
16. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou a été endommagé.
17. N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau. Tenez le cordon loin de surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.
18. Utilisez uniquement des thermomètres spécialement conçus pour les fours à micro-ondes.
19. N'utilisez aucun appareil de chauffage ou de cuisson sous cet appareil.
20. Assurez-vous que le plateau en verre et l'anneau à roulettes sont en place lorsque vous utilisez le four à micro-ondes.
21. Cet appareil ne doit être réparé que par une personne qualifiée. Contactez un centre de service agréé le plus près pour examen, réparation ou réglage.
22. Lorsque vous nettoyez les surfaces de la porte et du four à micro-ondes qui se touchent lors de la fermeture de la porte, utilisez uniquement du savon doux et non abrasif ou du détergent appliqués à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
23. Cet appareil utilise et émet de l'énergie de fréquences radio, et s'il n'est pas installé et employé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.  
Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en arrêt et en marche, l'utilisateur peut corriger cette interférence de l'une des façons suivantes :
  - a) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - b) Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
  - c) Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
  - d) Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.
24. LE CONTENU CHAUD PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS UTILISER LE FOUR À MICRO-ONDES. Retirez les aliments chauds avec prudence.

**CONSERVEZ CES CONSIGNES**

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur du four à micro-ondes.
2. Vérifiez le four à micro-ondes pour tout dommage, tel qu'une porte mal alignée ou pliée, des surfaces et joints de porte d'étanchéité endommagés, des charnières et des crochets de fermeture cassés ou lâches et des bosses dans le four ou sur la porte. En cas de présence de dommage, n'utilisez pas le four à micro-ondes. Contactez un technicien qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable pour supporter son poids et les aliments les plus lourds probables d'être cuits dans le four à micro-ondes.
4. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où de la chaleur, de l'humidité ou une humidité élevée sont générées ou à proximité de matériaux combustibles.
5. Pour un fonctionnement correct, le four à micro-ondes doit avoir suffisamment d'air de circulation. Laissez un espace de 20 cm (8 po) au-dessus du four, 10 cm (4 po) à l'arrière et 5 cm (2 po) aux deux côtés. Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil. Ne retirez pas les pieds sur lesquels repose le four.
6. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes sans le plateau en verre, l'anneau à roulettes et l'arbre dans leur position appropriée.
7. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sous le four à micro-ondes ou sur une surface chaude ou tranchante.
8. La prise doit être facilement accessible afin que le four à micro-ondes puisse être facilement débranché en cas d'urgence.

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique au moyen d'un fil pour l'évacuation du courant électrique.

**AVERTISSEMENT :** Une mauvaise utilisation de la fiche de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est adéquatement mis à la terre.

### **Exigences en matière de l'électricité**

Les exigences électriques sont de 120 V, 60 Hz, CA uniquement, 20 A. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement le four. Le four à micro-ondes est doté d'une fiche de terre à 3 broches. Elle doit être branchée dans une prise murale correctement installée et mise à la terre.

### **Cordon d'alimentation**

1. Afin de réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement causés par un cordon long, le four à micro-ondes est muni d'un cordon court.
2. Une rallonge peut être utilisée si des précautions sont prises dans son utilisation.
3. Si une rallonge est utilisée :
  - a) La tension nominale du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi importante que la puissance électrique de l'appareil.
  - b) La rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre et disposée de manière qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table afin d'éviter les risques de trébuchement ou d'être tirée par un enfant.



### **REMARQUE :**

1. Si vous avez des questions concernant la mise à la terre ou les consignes électriques, consultez un électricien qualifié ou un technicien qualifié.
2. Ni le fabricant ni le revendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages causés au four à micro-ondes ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.
3. Interférences radio ou télé S'il y a des interférences causées par le four micro-ondes à votre radio ou télévision, vérifiez que le four à micro-ondes est sur un circuit différent, déplacez la radio ou la télévision aussi loin que possible du four micro-ondes ou vérifiez la position de l'antenne.

## Modèle noº 043-1513-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

Cette section énumère les ustensiles et les articles qui peuvent être utilisés dans ce four à micro-ondes, qui ont une utilisation limitée pendant de courtes périodes, et les ustensiles qui ne devraient pas être utilisés dans ce four à micro-ondes.

### **Recommandé**

Plat brunisseur allant au four à micro-ondes — utilisez-le pour doré l'extérieur de petits produits tels que des steaks, des côtelettes ou des crêpes. Suivez les instructions fournies avec votre plat brunisseur.

Pellicule de plastique allant au four à micro-ondes — utilisez-la pour retenir la vapeur. Laissez une petite ouverture pour que de la vapeur s'échappe et évitez de la placer directement sur les aliments.

Essuie-tout et serviettes en papier — utilisez-les pour couvrir et chauffer à court terme; ceux-ci absorbent l'excès d'humidité et empêchent les éclaboussures. N'utilisez pas de serviettes en papier recyclées, car elles peuvent contenir du métal et pourraient s'enflammer.

Bols et plats en verre et en vitrocéramique — utilisez-les pour chauffer ou cuire les aliments.

Assiettes et tasses en papier — utilisez-les pour chauffer les aliments/liquides à court terme à basse température. N'utilisez pas de papier recyclé qui peut contenir du métal et pourrait s'enflammer.

Papier paraffiné — utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures.

Thermomètres — utilisez uniquement ceux étiquetés « Microwave Safe » (convient aux micro-ondes) et suivez toutes les consignes. Vérifiez les aliments à plusieurs endroits. Les thermomètres traditionnels peuvent être utilisés sur les aliments cuits au micro-ondes une fois que les aliments ont été retirés du four à micro-ondes.

### **Utilisation limitée**

Papier d'aluminium — utilisez des bandes étroites de papier d'aluminium pour éviter la surchauffe des parties exposées. Utiliser trop de papier d'aluminium peut endommager votre four à micro-ondes, alors faites attention. Vous devez garder une distance de 2,54 cm (1 po) entre le papier d'aluminium et les parois internes.

Céramique, porcelaine et grès — utilisez-les s'ils sont étiquetés « Microwave Safe » (convient aux micro-ondes). S'ils ne sont pas étiquetés, testez-les pour vous assurer qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

### **Pas recommandé**

Bocaux et bouteilles en verre — Le verre ordinaire est trop mince pour être utilisé dans un four à micro-ondes. Il peut se briser et causer des dommages et des blessures. Sacs en papier — ils présentent un risque d'incendie, à l'exception des sacs de maïs soufflé conçus pour l'utilisation dans un four à micro-ondes. Assiettes et tasses en polystyrène — elles peuvent fondre et laisser un résidu malsain sur la nourriture. Récipients alimentaires en plastique — Les récipients tels que les pots de margarine peuvent fondre dans le four à micro-ondes. Utensiles en métal — ceux-ci peuvent endommager votre four à micro-ondes. Enlevez tout métal avant la cuisson.



#### **REMARQUE :**

Si vous souhaitez vérifier si un plat est sûr pour le four à micro-ondes, placez le plat vide dans le four à micro-ondes et faites chauffer à température ÉLEVÉE pendant 30 secondes. Un plat qui devient très chaud ne doit pas être utilisé.

Votre four à micro-ondes facilite la cuisson par rapport à la cuisson conventionnelle, à condition de garder ces considérations à l'esprit :

#### **Remuer**

Remuez les aliments comme les casseroles et les légumes pendant la cuisson afin de répartir la chaleur uniformément. Les aliments sur le bord externe du plat absorbent plus d'énergie et chauffent plus rapidement, alors remuez les aliments de l'extérieur au centre. Le four à micro-ondes s'éteint lorsque vous ouvrez la porte pour remuer vos aliments.

#### **Disposer**

Disposez les aliments de forme inégale, comme les morceaux de poulet ou les côtelettes, avec les parties plus épaisses et plus charnues vers l'extérieur du plateau tournant où ils reçoivent plus d'énergie par micro-ondes. Pour éviter la cuisson excessive, placez les parties délicates des aliments tels que les pointes des asperges vers le centre du plateau tournant.

#### **Protéger**

Protéger les aliments avec du papier d'aluminium coupé en bandes étroites afin d'éviter la cuisson excessive. Les parties des aliments qui ont besoin de protection comprennent les extrémités des ailes de volaille, les extrémités des pattes de volaille et les coins des plats de cuisson carrés. Utilisez seulement de petites quantités de papier d'aluminium. De grandes quantités de papier d'aluminium peuvent endommager votre four à micro-ondes.

## Retourner

Retournez les aliments au milieu de la cuisson pour exposer toutes les pièces à l'énergie par micro-ondes. Ceci est particulièrement important pour les gros morceaux d'aliment tels que les rôtis.

## Reposer


Les aliments cuits dans le four à micro-ondes accumulent de la chaleur interne et continuent de cuire quelques minutes après l'arrêt du chauffage. Laissez les aliments reposer pendant quelques minutes pour terminer la cuisson, en particulier les aliments tels que les gâteaux et les légumes entiers. Les rôtis ont besoin de ce temps pour terminer la cuisson au centre sans trop cuire les zones extérieures. Tous les liquides tels que la soupe ou le chocolat chaud doivent être remués lorsque la cuisson est terminée. Laissez reposer les liquides un moment avant de servir. Lorsque vous chauffez des aliments pour bébés, remuez-les bien au retrait du four et vérifiez la température avant de servir.

## Ajouter de l'humidité

L'énergie par micro-ondes est attirée par les molécules d'eau. Les aliments dont la teneur en eau est inégale doivent être couverts ou laissés au repos afin que la chaleur se disperse uniformément.

Ajoutez une petite quantité d'eau aux aliments secs afin de faciliter la cuisson.

Consommation d'énergie	120 V/60 Hz, 1 500 W (MICRO-ONDES)
Sortie	1 000 W
Fréquence de fonctionnement	2 450 MHz
Dimensions extérieures (H. x larg. x P.)	30 x 53,9 x 44,9 cm (11 13/16 x 21 1/4 x 17 11/16 po)
Cavité du four	34 L (1,3 pi <sup>3</sup> )
Poids net	16,1 kg (35 lb 6 oz)



1. Système de verrouillage de sécurité de la porte
2. Fenêtre du four
3. Anneau à roulettes
4. Arbre
5. Bouton de dégagement de la porte
6. Tableau de commande
7. Couverture de guide d'onde  
Ne retirez pas le couvercle de guide d'ondes/la plaque de mica, et ne faites pas fonctionner un four avec une plaque de mica brûlée, ébréchée ou fissurée ou sans la plaque de mica en place.
8. Plateau en verre

Modèle no<sup>o</sup> 043-1513-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313



#### AFFICHEUR DES COMMANDES DE MENU

Le temps, la puissance et les voyants sont affichés.

#### MENUS DE CUISSON AUTOMATIQUE

! Réglages instants pour cuire les aliments populaires.

#### TOUCHES NUMÉROTÉES (0-9)

Appuyez sur les touches pour définir le temps ou le poids des aliments. Utilisez les touches numérotées de 1 à 6 pour définir les programmes de cuisson expresse.

#### ECO (7)

Appuyez sur cette touche pour régler la fonction d'économie d'énergie.

#### MARCHE/ARRÊT (9)

Appuyez sur cette touche pour régler la fonction Silence.

#### HORLOGE

Appuyez sur cette touche pour régler l'heure de l'horloge.

#### RÉINITIALISER

Cette touche sert à effacer tous les paramètres précédents avant la cuisson. Elle est également utilisée pour définir la fonction de Verrouillage enfant.

#### PUISSEANCE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le niveau de puissance du four à micro-ondes.

#### MINUTEUR

Appuyez sur cette touche pour régler la fonction Minuteur.

#### CUISSON

Utilisez cette touche pour définir un programme de cuisson automatique.

#### CUISSON-POIDS

Appuyez sur cette touche pour cuire les aliments en fonction de leur poids.

#### DÉCONGÉLATION-POIDS

Appuyez sur cette touche pour définir le programme de décongélation en fonction du poids.

#### DÉCONGÉLATION RAPIDE

Appuyez sur cette touche pour définir le programme de décongélation en fonction du temps

#### + 30 SEC.

Appuyez simplement sur cette touche plusieurs fois pour régler le temps de cuisson et faites cuire immédiatement à pleine puissance. Appuyez sur cette touche pour ajouter du temps de cuisson.

#### DÉMARRER/ARRÊTER

Appuyez sur cette touche pour démarrer ou arrêter un programme de cuisson.

#### O/ [ ]

Appuyez une fois pour déverrouiller lorsque la fonction verrouillage-sécurité enfant est activée. Lors de la sélection de la fonction, la touche O/ [ ] sert de touche numérotée pour 0.

#### Membrane de clavier en braille

Une membrane de clavier en braille est incluse dans la boîte de votre four à micro-ondes Masterchef® et est dimensionnée pour s'adapter à la zone de commandes. Les noms en braille abrégés marquent chaque fonction clé pour aider les clients aveugles et malvoyants tout en utilisant leur four à micro-ondes.

Pour appliquer la membrane de clavier en braille :

- Retirez le film protecteur recouvrant la zone des commandes.
- Un petit onglet papier identifie le haut à gauche de la superposition. Utilisez l'onglet pour plier le carré supérieur du dos de la membrane.
- Ne déchirez pas l'onglet car vous l'utiliserez plus tard. Veillez à ne pas laisser la partie collante de la membrane toucher quoi que ce soit jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'appliquer.
- Alignez le bas de la membrane à l'intérieur du bord inférieur de la zone des commandes, tous les bords de la membrane doivent se trouver à l'intérieur du cadre.
- Maintenez le bas de la membrane en position, lissez-la en place de bas en haut. Travaillez soigneusement pour éviter les plis ou les bulles.
- Tirez vers le bas sur l'onglet papier pour décoller le reste du dos de la membrane. Tenez la membrane loin de la zone des commandes jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'appliquer.
- D'une main, tenez le bas de la membrane loin de l'appareil. Utilisez l'autre main pour lisser la membrane de haut en bas. Travaillez soigneusement pour éviter les plis ou les bulles.
- Une fois que vous avez retiré le film protecteur recouvrant la nouvelle membrane de clavier en braille, elle est prête à l'emploi.

Fonction	Raccourci	Braille
1	1	•
2	2	••
3	3	•••
4	4	••••
5	5	•••••
6	6	••••••
7	7	•••••••
8	8	••••••••
9	9	•••••••••
0	0	••••••••••
Boisson	bs	•••••••••••
Horloge	hg	••••••••••••

Fonction	Raccourci	Braille
Pizza	pz	•••••••••••••
Maïs à éclater	me	••••••••••••••
Pomme de terre	pt	•••••••••••••••
Puissance	ps	••••••••••••••••
Réchauffage	rf	•••••••••••••••••
Démarrer	dr	••••••••••••••••••
Arrêter	fin	•••••••••••••••••••
Temps de cuisson	tc	••••••••••••••••••••
Décongélation rapide	dr	•••••••••••••••••••••
Décongélation-poids	dc	••••••••••••••••••••••
Minuteur	mt	•••••••••••••••••••••••
Repas congelé	rc	••••••••••••••••••••••••
Cuisson par poids	cp	•••••••••••••••••••••••••

## Modèle no<sup>o</sup> 043-1513-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

Lorsque le four à micro-ondes est branché pour la première fois, « 1:01 » apparaît sur l'afficheur. Vous pouvez appuyer sur les touches numérotées pour régler l'heure, puis appuyer sur la touche HORLOGE pour confirmer. Si vous n'avez pas besoin de régler l'heure de l'horloge, appuyez directement sur la touche RÉINITIALISER pour passer à l'opération suivante. Pendant la cuisson, si la touche DÉMARRER/ARRÊTER est enfoncée une fois, le programme de cuisson est mis en pause. Appuyez à nouveau sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour reprendre le programme. Si la touche RÉINITIALISER/MAINTENIR est enfoncée deux fois, le programme est annulé.

### RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Il s'agit d'une horloge de 12 heures.

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche HORLOGE.
2. Utilisez les touches numérotées pour entrer la bonne heure.
3. Appuyez sur la touche HORLOGE pour confirmer.



#### REMARQUE :

Il s'agit d'une horloge de 12 heures ou de 24 heures. Pendant la cuisson, l'heure actuelle peut être vue en appuyant sur la touche HORLOGE.

### Utilisation de la fonction verrouillage-enfants

1. Utilisation du four à micro-ondes pour la première fois :

- Lorsque le four à micro-ondes est sous tension, la fonction verrouillage-enfants est activée par défaut. Avant le début d'un programme de cuisson, la porte est déverrouillée et peut être ouverte.

2. Pendant la cuisson :

- Lorsque la fonction de cuisson démarre, la porte est verrouillée automatiquement et immédiatement.
- Appuyez une fois sur la touche O/ ou DÉMARRER/ARRÊTER pour déverrouiller si vous souhaitez ouvrir la porte pendant la cuisson. La fonction de cuisson s'arrête et l'écran affiche le temps de cuisson restant. La porte peut maintenant être ouverte.
- Pour poursuivre la cuisson, appuyez une fois sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER. La porte est automatiquement verrouillée.



#### REMARQUE :

- Si la fonction de cuisson n'est pas reprise après la fermeture de la porte, la porte reste déverrouillée.
- Si vous appuyez sur la touche O/ ou DÉMARRER/ARRÊTER une fois sans ouvrir la porte dans les 10 secondes, la porte se verrouille à nouveau et un bip se fait entendre.
- Si vous appuyez sur la touche de déverrouillage de la porte sans appuyer sur la touche O/ ou DÉMARRER/ARRÊTER, la porte sera bloquée et ne s'ouvrira pas.
- Si vous appuyez une fois sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER, la fonction de cuisson sera mise en pause et la porte peut être ouverte. La porte se verrouillera de nouveau si elle n'est pas ouverte dans 10 secondes et l'affichage montrera « L-F » (Verrouillé - Fermé).

3. Une fois la cuisson est terminée :

- L'écran affiche alternativement « 0000 » ou « L-F » (Verrouillé - Fermé) toutes les 5 secondes et le four à micro-ondes émet un bip toutes les 2 minutes jusqu'à ce que la touche O/ ou RÉINITIALISER/MAINTENIR soit enfoncé ou après l'ouverture de la porte.
- Pour ouvrir la porte, appuyez une fois sur la touche O/ ou RÉINITIALISER/MAINTENIR. Une fois la porte ouverte et fermée, la porte reste déverrouillée jusqu'à ce qu'un nouveau programme de cuisson soit commencé.



#### REMARQUE :

- Si vous appuyez sur la touche O/ ou RÉINITIALISER/MAINTENIR une fois sans ouvrir la porte dans les 10 secondes, la porte se verrouille à nouveau et un bip se fait entendre.
- Si la porte n'est pas ouverte une fois la cuisson terminée, la porte reste verrouillée pendant 30 minutes avant de revenir en mode veille. Après 30 minutes, la porte peut être ouverte à tout moment jusqu'à ce qu'un nouveau programme de cuisson soit commencé.

## Désactivation et réactivation de la fonction verrouillage-enfants

1.Pour désactiver la fonction verrouillage-enfants :

- En mode veille, appuyez sur la touche 0/  et maintenez-la enfoncee pendant 3 secondes.
- Lorsque l'écran affiche « L-F »(Verrouillé - Fermé), appuyez sur la touche 7, puis sur la touche 9, l'écran affiche « U-O » (Déverrouillé - Ouvert) et le four à micro-ondes bip une fois.
- La fonction verrouillage-enfants de la porte est maintenant désactivée et la porte peut être ouverte à tout moment.

2.Pour réactiver la fonction verrouillage-enfants :

- En mode veille, appuyez sur la touche 0/  et maintenez-la enfoncee pendant 3 secondes.
- Lorsque l'écran affiche « U-O » (Déverrouillé - Ouvert), appuyez sur la touche 7, puis sur la touche 9, l'écran affiche « L-F » (Verrouillé - Fermé) et le four à micro-ondes bip une fois.
- Le mode de verrouillage-enfants est maintenant réactivé.La porte est verrouillée automatiquement et immédiatement lorsque la cuisson commence.



### REMARQUE :

- Lors de la désactivation ou de l'activation de la fonction de Verrouillage-enfants, il faut appuyer sur la touche 7 puis sur la touche 9 dans les 10 secondes après que l'écran affiche « LF » (Locked - Fermé) ou « UO » (Unlocked - Ouvert).
- Seules les touches 7 et 9 sont valides dans le délai de 10 secondes, les autres touches ne sont pas valides. Deux courts bips sont entendus pour vous rappeler qu'il s'agit d'une entrée non valide. Si aucune mesure correcte n'est prise dans les 10 secondes, le système revient en mode veille.
- Lors de la sélection de la fonction, la touche 0/  sert de touche numérotée pour 0.
- Lorsque le four à micro-ondes est activé à nouveau après une panne de courant, la fonction de verrouillage-enfants reste activée ou désactivée en fonction de votre réglage précédent.

## RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

1.Appuyez sur la touche MINUTEUR une fois.

2.Utilisez les touches numérotées pour entrer le temps souhaité.La durée maximale est de 99 minutes et 99 secondes.

3.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour confirmer.



### REMARQUE :

Lorsque le compte à rebours se termine, l'avertisseur retentit en guise de rappel. Le compte à rebours peut être vu à l'écran pendant 5 secondes en appuyant sur la touche MINUTEUR; vous pouvez annuler le programme en appuyant sur la touche RÉINITIALISER lorsque l'écran affiche l'heure.

## CUISISON EXPRESSÉ

En mode veille, lorsque vous appuyez une fois sur une touche numérotée (1, 2, 3, 4, 5 ou 6), le système démarre directement le programme de cuisson avec la durée correspondante (respectivement 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et 6 minutes). Le four à micro-ondes démarre la cuisson au niveau de puissance maximum.

## FONCTION +30 SEC.

Utilisez cette fonction pour programmer le four à micro-ondes pour chauffer les aliments à 100 % de puissance de manière pratique. En mode veille, appuyez sur la touche +30 SEC. plusieurs fois pour régler le temps de cuisson (chaque appui augmente de 30 secondes et jusqu'à 99 minutes et 99 secondes). Le four commence à fonctionner automatiquement. Pendant la cuisson, vous pouvez ajouter au temps de cuisson en cours en appuyant sur la touche +30 SEC.



### REMARQUE :

Pour les menus de cuisson automatique, la cuisson selon le poids, la décongélation selon le poids et la décongélation rapide, un temps de cuisson ne peut pas être ajouté.

## Modèle no<sup>o</sup> 043-1513-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

### Consignes d'utilisation

#### CUISSON AU FOUR À MICRO-ONDES

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur la touche PUISSANCE pour sélectionner le niveau de puissance.
2. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de cuisson. La durée maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour confirmer.

Appuyez sur la touche PUISSANCE pour sélectionner le niveau de puissance :

Appuyez sur PUISSANCE	Affichage	Puissance
Une fois	P100	100%
Deux fois	P-90	90%
3 fois	P-80	80%
4 fois	P-70	70%
5 fois	P-60	60%
6 fois	P-50	50%
7 fois	P-40	40%
8 fois	P-30	30%
9 fois	P-20	20%
10 fois	P-10	10%



#### REMARQUE :

Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier le niveau de puissance de cuisson actuel en appuyant sur la touche PUISSANCE.

#### DÉCONGÉLATION RAPIDE

1. Appuyez une fois sur la touche DÉCONGÉLATION RAPIDE.
2. Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de décongélation. La durée maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour confirmer.



#### REMARQUE :

Pendant la cuisson, le système fera une pause pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour reprendre la cuisson.

#### CUISSON-POIDS

1. Appuyez une fois sur la touche CUISSON-POIDS.
2. Appuyez sur la touche numérotée 1, 2 ou 3 pour sélectionner le type d'aliment.

Code	Aliment	Poids maximum
1	Bœuf	5 lb 16 oz
2	Viande de mouton	5 lb 16 oz
3	Porc	4 lb 8 oz

- 3.Utilisez les touches numérotées pour définir le poids des aliments.
- 4.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour confirmer.



**REMARQUE :**

Pendant la cuisson, le système fait une pause et retentit pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour reprendre la cuisson.

### DÉCONGÉLATION-POIDS

- 1.Appuyez une fois sur la touche DÉCONGÉLATION-POIDS.
- 2.Utilisez une touche numérotée pour définir le poids des aliments. Le poids maximal est de 64 oz.
- 3.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour confirmer.



**REMARQUE :**

Pendant la cuisson, le système fait une pause et retentit un son pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour reprendre la cuisson.

### CUISSON MULTI-ÉTAPE

Votre four peut être programmé jusqu'à 3 séquences de cuisson automatiques. La séquence peut être composée de décongélation rapide avec un ou deux programmes de cuisson, ou de deux programmes de cuisson. La décongélation rapide ne peut être réglée que dans la première séquence.

- A. La décongélation rapide avec des programmes de cuisson au micro-ondes en une ou deux étapes :
- 1.Ouvrez la porte du four et placez les aliments à l'intérieur, puis fermez la porte.
- 2.Appuyez une fois sur la touche DÉCONGÉLATION RAPIDE.
- 3.Utilisez les touches numérotées pour définir le temps de décongélation.
- 4.Appuyez sur la touche CUISSON une fois.
- 5.Entrez le premier programme de cuisson au micro-ondes. N'appuyez pas sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER.
- 6.Appuyez sur la touche CUISSON une fois.
- 7.Entrez le deuxième programme de cuisson au micro-ondes.
- 8.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour démarrer le programme.



**REMARQUE :**

Les étapes 6 et 7 ne sont pas nécessaires si vous n'avez besoin que d'un seul programme de cuisson au micro-ondes.

- B. Programmes de cuisson au micro-ondes en deux étapes :  
Certaines recettes nécessitent différentes étapes de cuisson à différentes températures.
- 1.Entrez le premier programme de cuisson au micro-ondes. N'appuyez pas sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER.
- 2.Appuyez sur la touche CUISSON une fois.
- 3.Entrez le deuxième programme de cuisson au micro-ondes.
- 4.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER pour démarrer le programme.

**Modèle no<sup>o</sup> 043-1513-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313****ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**

Pour définir : en mode veille, appuyez sur la touche ECO (7) pendant 3 secondes; un bip retentit et l'écran s'éteint. La fonction d'économie d'énergie a été activée à ce moment-là. Appuyez sur n'importe quelle touche, ouvrez ou fermez la porte une fois pour éclairer l'écran. S'il n'y a aucune opération dans les 10 secondes, l'écran s'éteint.

Pour annuler : en mode économie d'énergie, appuyez sur la touche ECO (7) pendant 3 secondes; un bip retentit.

**FONCTION SILENCE**

Pour régler la fonction Silence : en mode veille, appuyez sur la touche 9 pendant 3 secondes; le système entre en mode Silence.

Pour désactiver la fonction Silence : en mode veille, appuyez sur la touche 9 pendant 3 secondes; un bip retentit, la fonction Silence est désactivée.

**MENUS DE CUISSON AUTOMATIQUE**

Pour les aliments ou les modes de cuisson suivants, vous n'avez pas besoin de programmer la puissance et le temps de cuisson.

Il suffit d'indiquer le type d'aliment que vous souhaitez cuisiner ainsi que le poids ou les portions de cet aliment. Pour des portions plus petites, appuyez simplement sur la touche applicable et démarrez le programme. Pour de plus grandes portions, appuyez deux fois sur la touche.

**POMME DE TERRE**

Pour pomme de terre 227 – 454 g (8 oz, 16 oz) :

- 1.Appuyez sur la touche POMME DE TERRE 1 à 2 fois.
- 2.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER.

**MAÏS À ÉCLATER**

Pour un sac de 99 g (3,5 oz) de maïs à éclater au micro-ondes :

- 1.Appuyez sur la touche MAÏS À ÉCLATER une fois.
- 2.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER.

**PIZZA**

Réchauffez une tranche de pizza 170 g (6 oz), 312 g (11 oz), 454 g (16 oz) :

- 1.Appuyez sur la touche PIZZA 1 à 3 fois.
- 2.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER.

**BOISSON**

Pour réchauffer des boissons de 227 g (8 oz), 340 g (12 oz), 454 g (16 oz) :

- 1.Appuyez sur la touche BOISSON 1 à 3 fois.
- 2.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER.

**REPAS CONGELÉ**

Pour les repas congelés 255 – 510 g (9 – 18 oz) :

- 1.Appuyez sur la touche REPAS CONGELÉ 1 à 2 fois.
- 2.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER.

## RÉCHAUFFAGE

Pour réchauffer une assiette de restants 198 g – 794 g (7 – 28 oz) :

- 1.Appuyez sur la touche RÉCHAUFFAGE 1 à 7 fois.
- 2.Appuyez sur la touche DÉMARRER/ARRÊTER.

## Verrouillage du panneau de commande

Le verrouillage du panneau de commande empêche le fonctionnement non supervisé par les enfants.Pour définir : en mode veille, appuyez sur la touche RÉINITIALISER/MAINTENIR pendant 3 secondes. Le four à micro-ondes entre en mode de verrouillage du panneau de commande.

Lorsqu'une touche est enfoncée, l'écran affiche « ---- » pendant 3 secondes. Appuyez sur la touche RÉINITIALISER/MAINTENIR pendant 3 secondes.Un bip retentit et « ---- » disparaît.

**FCC CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)**

## AVERTISSEMENT :

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions prévues dans le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil utilise et émet de l'énergie de fréquences radio, et s'il n'est pas installé et employé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en arrêt et en marche, l'utilisateur peut corriger cette interférence de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur la prise d'un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

## Modèle no<sup>o</sup> 043-1513-2 | Communiquez avec nous au 1 855 803-9313

- Assurez-vous que le four à micro-ondes est éteint et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer.
- Gardez propre l'intérieur du four à micro-ondes. Lorsque des éclaboussures de nourriture ou des liquides renversés adhèrent aux parois internes, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide. Du détergent doux peut être utilisé si le four à micro-ondes est très sale. Évitez d'utiliser des aérosols et d'autres nettoyants puissants, car ils peuvent tacher, strier ou ternir la surface de la porte.
- Les surfaces externes du four à micro-ondes doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les pièces de fonctionnement à l'intérieur du four à micro-ondes, l'eau ne devrait pas s'infiltrer dans les ouvertures de ventilation.
- Essuyez la fenêtre des deux côtés avec un chiffon humide pour éliminer les éclaboussures.
- Ne laissez pas le tableau de commande devenir humide. Nettoyez le four à micro-ondes à l'aide d'un chiffon doux et humide. Lorsque vous nettoyez le tableau de commande, laissez la porte du four à micro-ondes ouverte pour éviter que le four à micro-ondes ne s'allume accidentellement.
- Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte du four à micro-ondes, essuyez-la avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée. Dans de tels cas, c'est normal.
- Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez le plateau dans de l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle.
- L'anneau à roulettes et la surface du fond du four à micro-ondes doivent être nettoyés régulièrement pour éviter les bruits excessifs. Essuyez simplement la surface inférieure du four à micro-ondes avec un détergent doux. L'anneau à rouleaux peut être lavé dans de l'eau savonneuse, douce ou dans un lave-vaisselle. Lors du retrait de l'anneau à roulettes pour le nettoyage, veillez à le replacer en bonne position.
- Pour éliminer les odeurs du four à micro-ondes, mélangez 250 mL (1 tasse) d'eau avec le jus et la peau d'un citron dans un bol profond allant au micro-ondes et faites cuire au four à micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement l'intérieur et séchez avec un chiffon doux.
- Lorsqu'il devient nécessaire de remplacer la lampe du four à micro-ondes, veuillez consulter un revendeur pour la faire remplacer.
- Le four à micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé. Ne pas entretenir le four à micro-ondes en bonne condition peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et causer une situation dangereuse.
- Veuillez ne pas jeter cet appareil avec les ordures ménagères; il doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

### GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Ce produit comprend une garantie d'un an contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Distribution

Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil,

Toronto, Canada M4S 2B8

