


MASTER  
**Chef**<sup>TM</sup>

# 1.1 CU. FT. MICROWAVE

Product no. 043-1538-4/ 043-1539-2



## INSTRUCTION MANUAL

Toll-free: 1-855-803-9313

Read this manual thoroughly before using this appliance and save it for future reference.



**Product no. 043-1538-4 / 043-1539-2 | Contact us 1-855-803-9313**

**Table of Contents**

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy	2
Important Safety Instructions	3
Installation Guide	5
Grounding Instructions	5
Using Your Microwave	6
Cooking Techniques	7
Specifications	7
Parts Names	7
Control Panel	8
Operating Instructions	10
Cleaning and Care	15
Warranty	15

## **PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY**

1. Do not attempt to operate this microwave with the door open as this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the microwave front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate this appliance if it is damaged. It is particularly important that the door close properly and that there is no damage to the:
  - a) Door (bent).
  - b) Hinges and latches (broken or loosened).
  - c) Door seals and sealing surfaces.
4. This appliance should not be adjusted or repaired by anyone except a qualified service person.

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

**WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, and injury to persons or exposure to excessive microwave energy:**

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" on page 2.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet.  
See "GROUNDING INSTRUCTIONS" on page 5.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers — for example, closed glass jars — are able to explode and should not be heated in this appliance.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapours in this appliance. This microwave is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. To reduce the risk of fire inside the microwave:
  - a) Do not overcook food. Close supervision is necessary when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the microwave to facilitate cooking.
  - b) Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in the microwave.
  - c) If materials inside the microwave ignite, keep the door closed, turn microwave off, and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
  - d) Do not use the inside of this appliance for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food inside this appliance when not in use.
9. Liquids, such as water, coffee, or tea can be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID. To reduce the risk of injury to persons:
  - a) Do not overheat the liquid.
  - b) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
  - c) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
  - d) After heating, allow the container to stand in the microwave for a short time before removing the container.
  - e) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
10. Do not heat oil or fat for deep-frying. It is difficult to control the temperature of oil in a microwave.
11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squash, apples and chestnuts before cooking.
12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food.  
Potholders may be needed to handle the utensil.
14. Do not cover or block any openings on the appliance.
15. Do not store or use this appliance outdoors. Do not use this product near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
16. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or a plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.

**Product no. 043-1538-4 / 043-1539-2 | Contact us 1-855-803-9313**

17. Do not immerse cord or plug in water. Keep cord away from heated surfaces. Do not let cord hang over edge of table or counter.
18. Use only thermometers that are specifically designed for use in microwave ovens.
19. Do not operate any heating or cooking appliance beneath this appliance.
20. Be certain the glass tray and roller rings are in place when you operate the microwave.
21. This appliance should be serviced only by qualified service persons. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
22. When cleaning surfaces of door and microwave that touch when closing the door, use only mild, nonabrasive soaps or detergents, applied with a sponge or soft cloth.
23. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - a) Reorient or relocate the receiving antenna.
  - b) Increase the separation between the equipment and receiver.
  - c) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
24. HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the appliance.
2. Check the microwave for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the microwave or on the door. If there is any damage, do not operate the microwave. Contact a qualified service person.
3. This microwave must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the microwave.
4. Do not place this appliance where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm (8") of space above the oven, 10 cm (4") at back and 5 cm (2") at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet on which oven stands.
6. Do not operate the microwave without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the microwave or over any hot or sharp surfaces.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

**WARNING:** Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

### **Electrical Requirements**

The electrical requirements are a 120 V, 60 Hz, AC only, 20 A. It is recommended that a separate circuit serving only the microwave be provided. The microwave is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded.

### **Power Supply Cord**

1. A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
  - a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - b) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

### **NOTE:**



1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the microwave or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.
3. Radio or TV Interference  
Should there be any interference caused by the microwave to your radio or TV, check that the microwave oven is on a different circuit, and relocate the radio or TV as far away from the microwave as feasible or check position and signal of receiving antenna.

## Product no. 043-1538-4 / 043-1539-2 | Contact us 1-855-803-9313

This section lists which utensils and materials can be used in the microwave, which ones have limited use for short periods, and which ones should not be used in the microwave.

### **Recommended**

Microwave browning dish — Use to brown the exterior of small items such as steaks, chops, or pancakes. Follow the directions provided with your browning dish.

Microwaveable plastic wrap — Use to retain steam. Leave a small opening for some steam to escape and avoid placing it directly on the food.

Paper towels and napkins — Use for short-term heating and covering; these absorb excess moisture and prevent spattering. Do not use recycled paper towels, which may contain metal and could ignite. Glass and glass-ceramic bowls and dishes — Use for heating or cooking.

Paper plates and cups — Use for short-term heating at low temperatures. Do not use recycled paper, which may contain metal and could ignite.

Wax paper - Use as a cover to prevent spattering.

Thermometers — Use only those labelled "Microwave Safe" and follow all directions. Check the food in several places. Conventional thermometers may be used on microwaved food once the food has been removed from the microwave.

### **Limited Use**

Aluminum foil — Use narrow strips of foil to prevent overcooking of exposed areas. Using too much foil can damage your microwave, so be careful. You should keep a distance of 2.54 cm (1") between aluminum foil and interior walls.

Ceramic, porcelain, and stoneware — Use these if they are labelled "Microwave Safe". If they are not labelled, test them to make sure they can be used safely.

### **Not Recommended**

Glass jars and bottles — Regular glass is too thin to be used in a microwave. It can shatter and cause damage and injury.

Paper bags — These are a fire hazard, except for popcorn bags that are designed for microwave use.

Styrofoam plates and cups — These can melt and leave an unhealthy residue on food.

Plastic storage and food containers — Containers such as margarine tubs can melt in the microwave.

Metal utensils — These can damage your microwave. Remove all metal before cooking.



#### **NOTE:**

Should you wish to check if a dish is safe for microwaving, place the empty dish in the oven and microwave on HIGH for 30 seconds. A dish which becomes very hot should not be used.

Your microwave makes cooking easier than conventional cooking, provided you keep these considerations in mind:

### **Stirring**

Stir foods such as casseroles and vegetables while cooking to distribute heat evenly. Food at the outside of the dish absorbs more energy and heats more quickly, so stir from the outside to the centre. The microwave will turn off when you open the door to stir your food.

### **Arrangement**

Arrange unevenly shaped foods, such as chicken pieces or chops, with the thicker, meatier parts toward the outside of the turntable where they receive more microwave energy. To prevent overcooking, place delicate areas, such as asparagus tips, toward the centre of the turntable.

### **Shielding**

Shield food with narrow strips of aluminum foil to prevent overcooking. Areas that need shielding include poultry wing tips, the ends of poultry legs, and corners of square baking dishes. Use only small amounts of aluminum foil. Larger amounts can damage your microwave.

### Turning

Turn foods over midway through cooking to expose all parts to microwave energy. This is especially important with large pieces of food such as roasts.


### Standing

Foods cooked in the microwave build up internal heat and continue to cook for a few minutes after heating stops. Let foods rest for a few minutes to complete cooking, especially foods such as cakes and whole vegetables. Roasts need this time to complete cooking in the centre without overcooking the outer areas. All liquids, such as soup or hot chocolate, should be shaken or stirred when cooking is complete. Let liquids stand a moment before serving. When heating baby food, stir well at removal and test the temperature before serving.

### Adding Moisture

Microwave energy is attracted to water molecules. Food that is uneven in moisture content should be covered or allowed to stand so that the heat disperses evenly. Add a small amount of water to dry food to help it cook.


Power Consumption	120 V~60 Hz, 1500 W (MICROWAVE)
Output	1100 W
Operation Frequency	2450 MHz
Outside Dimensions (H x W x D)	28 x 51.3 x 38.7 cm (11 x 20 3/16 x 15 3/16")
Oven Cavity Dimensions (H x W x D)	23.6 x 36.8 x 35.5 cm (9 5/16 x 14 1/2 x 14")
Oven Cavity	30 L (1.1 cu.ft.)
Net Weight	Approx. 12.8 kg (28 lb 3 oz)



1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Shaft
4. Roller Ring
5. Door Release Button
6. Control Panel
7. Wave Guide Cover

Do not remove the wave guide cover /mica plate, and do not operate a unit with a burnt, chipped, or cracked mica plate or without the mica plate in place.

8. Glass Tray

**MENU ACTION SCREEN**

Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

**QUICK COOK BUTTONS**

Instant settings to cook popular foods.

**EXPRESS COOK**

Number pads (1-6).

**NUMBER PADS (0-9)**

Touch to set time, weight or the amount.

**CLOCK**

Touch to set the clock.

**POWER LEVEL**

Use to set microwave power levels.

**TIME COOK**

Use for multi-stage cooking. It enables cooking at multiple power and time settings automatically.

**KITCHEN TIMER**

The KITCHEN TIMER function can be used alone, even in the process of cooking.

**TIME DEFROST**

Touch to set defrosting time.

**WEIGHT DEFROST**

Touch to set the weight of the food to be defrosted.

**STOP/CLEAR**

Stop a cooking program.

Clear all previous settings before cooking.

**START/+30 SEC**

Press to start a cooking program.

It is also used to set quick start function or to increase cooking time during cooking.

**0/ @**

Press once to unlock when child safety lock is activated. During function selection, the 0/ @ button serves as a number button for 0.

**Braille Tactile Keypad Overlay**

A braille tactile keypad overlay sticker is included in the box for your Master Chef® microwave oven and is sized to fit the control area. The abbreviated braille labels mark each key function to assist blind and visually-impaired customers while using their microwave oven.

To apply the braille tactile keypad overlay sticker:

- Remove the protective film covering the control area.
- A small paper tab identifies the top left of the overlay. Use the tab to fold the top square of the backing down. Do not tear off the tab because you will use it later. Be careful not to let the sticky part of the overlay touch anything until you are ready.
- Line up the bottom of the overlay inside the bottom edge of the control area; all edges of the overlay should be inside the frame.
- Holding the bottom of the overlay in position, smooth it into place from the bottom to top. Work carefully to avoid any wrinkles or bubbles.
- Pull down on the paper tab to peel away the rest of the backing. Hold the sticker away from the control area until you are ready to apply.
- Using one hand, hold the bottom of the overlay away from the appliance. Use the other hand to smooth the overlay down from top to bottom. Work carefully to avoid any wrinkles or bubbles.
- Once you remove the protective film covering the new braille keypad overlay, it is ready to use.

Function	Short Form	Braille
1	1	•
2	2	••
3	3	•••
4	4	••••
5	5	•••••
6	6	••••••
7	7	•••••••
8	8	••••••••
9	9	•••••••••
0	0	••••••••••
Beverage	bv	•••••••••••
Clock	cl	••••••••••••

Function	Short Form	Braille
Pizza	pz	•••••••••••••
Popcorn	pc	••••••••••••••
Potato	pt	•••••••••••••••
Power Level	pl	••••••••••••••••
Reheat	rh	•••••••••••••••••
Start / +30 Sec	go	••••••••••••••••••
Stop / Clear	end	•••••••••••••••••••
Time Cook	tc	••••••••••••••••••••
Time Defrost	td	•••••••••••••••••••••
Weight Defrost	wd	••••••••••••••••••••••
Kitchen Timer	tm	•••••••••••••••••••••••
Frozen Dinner	fd	••••••••••••••••••••••••

During cooking, press STOP/CLEAR pad once, and the program will be paused. Press START/+30 SEC pad to resume. If STOP/CLEAR pad is pressed again, the program will be cancelled.

When cooking is finished, the microwave will beep every two minutes to remind user that cooking is done. User must press STOP/CLEAR or open the door to stop the beeping sound.

### Setting the Clock

FOR EXAMPLE: If you want to set the clock time to 8:30.

1. Touch CLOCK pad once to select 12 hour clock; press again to select 24 hour clock.
2. Use the number pads to enter the clock time (touch number pads 8 3 0 in order to enter 8:30).
3. Touch START/+30 SEC pad.



**NOTE:** This is a 12 or 24 hour clock. During the cooking program, the current time can be seen by touching CLOCK pad.

### Using the Child Safety Lock

1. Using the microwave for the first time:

- When the microwave is powered on, the child safety lock will be turned on by default. Before any cooking program starts, the door is unlocked and can be opened.

2. During cooking:

- When cooking function starts, the door is locked automatically and immediately.
- Press the O/ or STOP/CLEAR button once to unlock if you want to open the door during cooking. The cooking function will pause and the screen will display the remaining cooking time. The door can now be opened.
- To continue cooking, press the START/+30 SEC. button once to resume cooking. The door will be automatically locked.



#### NOTE:

- If cooking function is not resumed after closing the door, the door will remain unlocked.
- If you press the O/ or STOP/CLEAR button once without opening the door within 10 seconds, the door will lock again and a beep will be heard.
- If you push the door release button without pressing the O/ or STOP/CLEAR button, the door will be locked and will not open.
- If you press the STOP/CLEAR button twice, cooking function will be cancelled and the door can be opened. The door will lock again if not opened within 10 seconds and the display will show "L-F"(Locked - Fermé)

3. When cooking is completed:

- The display will alternately show "0000" or "L-F" (Locked - Fermé) every 5 seconds and the microwave will beep every 2 minutes until the STOP/CLEAR button is pressed or after the door is opened.
- To open the door, press the O/ or STOP/CLEAR button once. After the door is opened and closed, the door remains unlocked until a new cooking cycle is started.



#### NOTE:

- If you press the O/ or STOP/CLEAR button once without opening the door within 10 seconds, the door will lock again and a beep will be heard.
- If the door is not opened after cooking is completed, the door will remain locked for 30 minutes before returning to standby mode. After 30 minutes, the door can be opened at any time until a new cooking cycle is started.

### Deactivating and Reactivating the Child Safety Lock

1. To deactivate the child safety lock function:
  - In standby mode, press and hold the 0/  button for 3 seconds.
  - When display shows "L-F" (Locked - Fermé), press the 7 button and then the 9 button, the display will show "U-O" (Unlocked - Ouvert) and the microwave will beep once.
  - The child safety door lock is now deactivated and the door can be opened at any time.
2. To reactivate the child safety lock function:
  - In standby mode, press and hold the 0/  button for 3 seconds.
  - When display shows "U-O" (Unlocked - Ouvert), press the 7 button and then the 9 button, the display will show "L-F" (Locked - Fermé) and the microwave will beep once.
  - The child safety lock mode is now reactivated. The door will be locked automatically and immediately when cooking starts.



**NOTE:**

- When deactivating or activating the child safety lock function, 7 button and then 9 button must be pressed within 10 seconds after the display shows "L-F" (Locked - Fermé) or "U-O" (Unlocked - Ouvert).
- Only the 7 and 9 number buttons are valid within the 10 second time frame, other buttons are invalid. Two short beeps will be heard to remind you that it is an invalid input. If no correct steps are taken within the 10 seconds, the system will return to standby mode.
- During function selection, the 0/  button serves as a number button for 0.
- When the microwave is powered on again after a power outage, the child safety lock function will remain activated or deactivated depending on your previous setting.

### Setting the Oven Timer

1. Touch KITCHEN TIMER pad once.
2. Enter the amount of time you want to count down by touching the number pads. The maximum time is 99 min. 99 sec.
3. Touch START/+30 SEC pad to start.



**NOTE:** The KITCHEN TIMER function can be used in any cooking process. You can check the countdown time by pressing KITCHEN TIMER pad, but if STOP/CLEAR pad is pressed when the display shows the time, the function is cancelled.

### Express

Program can be started immediately after touching the number pad from 1-6. If you want to set the quick cooking to 6 minutes:

1. Touch number pad 6.
2. 6:00 can be seen on display.
3. The program starts automatically.

Touch number pad	Time Minutes	Touch number pad	Time Minutes
1	1 Minute	4	4 Minutes
2	2 Minutes	5	5 Minutes
3	3 Minutes	6	6 Minutes

**Adding 30 seconds**

In standby mode, press START/+30 SEC pad repeatedly to enter cooking time (each for 30 seconds, up to 99 minutes 99 seconds) and the microwave will start automatically at 100% high power level. During cooking, (except auto cook and weight defrost), you can add cooking time by touching START/+30 SEC pad.

**Time Cook**

1. Touch the TIME COOK button.
2. Use the number buttons to enter cooking time. The longest time is 99 minutes 99 seconds.
3. Touch the POWER LEVEL button once and then press the number button to enter a cooking power level.
4. Touch the START/+30 SEC button. Press POWER LEVEL button to select power level:  
(PL is the abbreviation for power level in the chart below).

Press POWER LEVEL	Display	Cooking power
Once	P100	100%
Twice	P-90	90%
3 times	P-80	80%
4 times	P-70	70%
5 times	P-60	60%
6 times	P-50	50%
7 times	P-40	40%
8 times	P-30	30%
9 times	P-20	20%
10 times	P-10	10%
11 times	P-00	0%

During cooking, you can check the cooking power level by pressing POWER LEVEL button.

**Setting "time defrost"**

1. Touch TIME DEFROST pad.
2. Enter desired defrosting time by touching correct number pads.  
The longest time you can set is 99 min. 99 sec.
3. Touch START/+30 SEC pad.

**Setting "weight defrost"**

1. Touch WEIGHT DEFROST pad.
2. Use the number pad to enter food weight.  
For example: for 12 oz., touch 1 and 2. Press WEIGHT DEFROST to enter the weight you want if you would like to re-set the weight.
3. Touch START/+30 SEC pad.

**NOTE:**

The maximum weight is 64 oz. During defrosting program, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over. Then press START/+30 SEC pad to resume defrosting.

### Auto Menu

For the following foods or cooking operations, you do not need to input cooking power and time. You can use the auto menu pad (Potato, Popcorn, Pizza, Beverage, Frozen Dinner and Reheat) and enter the weight of the food.

1. Place food into the microwave and close the door.
2. Touch the correct auto menu pad to enter the food weight or number of servings.

Menu system automatically starts the program.

Food	Display
Potato, each 227-680 g (8 -24 oz)	1. The results of auto cook depend on factors such as the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and how you place the food in the microwave. If you find the results not satisfactory, please adjust the cooking time accordingly.
Popcorn 99 g (3.5 oz)	
Pizza slice 170 g (6 oz)	
Beverage 200 ml (6.7 oz) cup	2. For beverages and potatoes, parameters on display are not weight but number of servings
Frozen Dinners 255-510 g (9-18 oz)	
Reheat 198-794 g (7-28 oz)	

### POTATO

For potato 227-454 g (8 oz, 16oz):

1. Touch POTATO 1 to 2 times.
2. The system automatically starts the automatic menu program.

### POPCORN

For a 99 g (3.5 oz) bag of microwave popcorn:

1. Touch POPCORN once.
2. The system automatically starts the automatic menu program.

### PIZZA

Reheating a pizza slice 170 g (6 oz), 312 g (11 oz), 454 g (16 oz):

1. Touch PIZZA 1 to 3 times.
2. The system automatically starts the automatic menu program.

### BEVERAGE

For heating beverages 200 ml (6.7 oz) cup:

1. Touch BEVERAGE 1 to 3 times.
2. The system automatically starts the automatic menu program.

### FROZEN DINNER

For frozen dinners 255-510 g (9-18 oz):

1. Touch FROZEN DINNER 1 to 2 times.
2. The system automatically starts the automatic menu program.

Product no. 043-1538-4/ 043-1539-2 | Contact us 1-855-803-9313

## REHEAT

To reheat cold foods 198-794 g (7-28 oz):

1. Touch REHEAT 1 to 7 times.
2. The system automatically starts the automatic menu program.

## Program Cooking

Your microwave can be programmed for up to 2 automatic cooking sequences.

If you want to set the following cooking program:

1. In waiting mode, place food into the microwave and close the door.
2. Input the first cooking program.
3. Touch TIME COOK pad.
4. Input the second cooking program.
5. Touch START/+30 SEC to start.



**NOTE:** For multi-cooking stage settings, you can set a maximum of two microwave cooking programs.

## Control Panel Lock

The control panel lock prevents unsupervised operation by children. To set: In standby mode, press and hold the STOP/CLEAR button for 3 seconds. The microwave will enter control panel lock mode. When any button is pressed, the display will show "----" for 3 seconds. To cancel: Press and hold the STOP/CLEAR button for 3 seconds. A beep will sound and the "----" will disappear.

**FCC CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)**

### WARNING:

Any change or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1. Ensure microwave is off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the microwave clean. When food splatters or spilled liquids adhere to interior walls, wipe with a damp cloth immediately. Mild detergent may be used if the microwave gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the microwave, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or splatters.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave microwave door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the microwave door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave is operated under high humidity conditions. In such cases, this is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and the bottom surface inside the microwave should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the microwave with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring for cleaning, be sure to replace it in the proper position.
9. To remove odours from the microwave, combine 1 cup (250 mL) of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl and microwave for 5 minutes. Wipe the inside thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the microwave light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The microwave should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the microwave in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
12. Please do not dispose of this appliance in the domestic rubbish bin; it should be disposed of as per the regulations of your local municipality.

#### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a one-year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.








## FOUR À MICRO-ONDES DE 1,1 PI<sup>3</sup>

Nº de modèle: 043-1538-4 / 043-1539-2



## GUIDE D'UTILISATION

Numéro sans frais : 1 855 803-9313

Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser ce produit et le conserver aux fins de consultation ultérieure.



Nº de modèle : 043-1538-4 / 043-1539-2 | Nous contacter 1 855 803-9313

Précautions permettant d'éviter l'exposition excessive aux micro-ondes	2
Consignes de sécurité importantes	3
Guide d'installation	5
Consignes de mise à la terre	5
Utilisation du four à micro-ondes	6
Techniques de cuisson	7
Fiche technique	7
Identification des pièces	8
Tableau de commande	8
Consignes d'utilisation	10
Nettoyage et entretien	15
Garantie	15

## PRÉCAUTIONS PERMETTANT D'ÉVITER L'EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

1. Ne tentez pas de faire fonctionner ce four à micro-ondes avec la porte ouverte. Le non-respect de cette directive peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas défaire ou modifier les verrous de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four à micro-ondes et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
3. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four puisse fermer correctement et qu'il n'y ait aucun dommage aux pièces suivantes :
  - a) Porte (pliée),
  - b) Charnières et crochets de fermeture (ne doivent pas être brisés ou desserrés),
  - c) Joints d'étanchéité de la porte et surfaces d'étanchéité.
4. Cet appareil ne doit pas être ajusté ou réparé par quiconque sauf par du personnel de service qualifié.

Lorsque vous utilisez cet appareil, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment :

**AVERTISSEMENT!** Afin de réduire les risques de brûlure, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition à l'énergie excessive des micro-ondes :

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Lisez bien la rubrique : « Précautions permettant d'éviter l'exposition excessive aux micro-ondes » figurant à la page 15.
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne le branchez qu'à une prise correctement mise à la terre. Reportez-vous à la rubrique « Consignes de mise à la terre » figurant à la page 18.
4. Installez ou placez l'appareil conformément aux instructions d'installation fournies.
5. Certains produits tels que les oeufs entiers et des récipients scellés tels que des pots de verre fermés peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four à micro-ondes.
6. Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue, comme décrite dans le présent guide. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce four à micro-ondes est spécifiquement conçu pour chauffer, cuire ou sécher de la nourriture. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
7. Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants, ceux-ci doivent faire l'objet d'une surveillance étroite.
8. Afin de réduire le risque d'incendie dans la cavité du four à micro-ondes :
  - a) Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez de près l'appareil lorsque du papier, du plastique, ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four à micro-ondes pour faciliter la cuisson.
  - b) Retirez les attaches de fil métallique des sacs en papier ou en plastique avant de placer un sac dans le four à micro-ondes.
  - c) Si du matériau à l'intérieur du four à micro-ondes s'enflamme, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au niveau du tableau de distribution à fusibles ou disjoncteurs.
  - d) N'utilisez pas la cavité du four aux fins de rangement. Ne laissez pas les produits de papier, les ustensiles de cuisine, ou la nourriture dans la cavité du four lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
9. Les liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans avoir l'air de bouillir en raison de la tension superficielle du liquide. Les bulles ne sont pas toujours visibles ou présentes lorsque vous retirez le récipient du four à micro-ondes. **CECI PEUT ENTRAÎNER LE DÉBORDEMENT SOUDAIN DU LIQUIDE TRÈS CHAUD LORSQU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.** Afin de réduire le risque de blessure :
  - a) Ne surchauffez pas le liquide.
  - b) Remuez le liquide avant de le chauffer et au cours du chauffage.
  - c) N'utilisez pas de contenants à bord droit avec col étroit.
  - d) Après le chauffage, laissez reposer le récipient dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retiré.
  - e) Soyez extrêmement prudent lors de l'insertion d'une cuillère ou un autre ustensile dans le contenant.
10. Ne chauffez pas d'huile ou de graisse pour la friture. Il est difficile de contrôler la température de l'huile dans le four à micro-ondes.
11. Percez les aliments avec des peaux épaisse comme les pommes de terre, les courges entières, les pommes et les marrons avant de les faire cuire.
12. Le contenu des biberons et des bocaux doit être agité ou secoué et la température doit être vérifiée avant de servir afin d'éviter les brûlures.
13. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds à cause de la chaleur transmise par les aliments chauffés. Des mitaines de four peuvent être nécessaires pour manipuler l'ustensile.

**Nº de modèle : 043-1538-4 / 043-1539-2 | Nous contacter 1 855 803-9313**

14. Ne couvrez pas ni ne bloquez les ouvertures de l'appareil.
15. N'entreposez ou n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou un autre endroit similaire.
16. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou a été endommagé.
17. N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.
18. Utilisez uniquement des thermomètres spécialement conçus pour les fours à micro-ondes.
19. N'utilisez aucun appareil de chauffage ou de cuisson sous cet appareil.
20. Assurez-vous que le plateau en verre et l'anneau à roulettes sont en place lorsque vous utilisez le four à micro-ondes.
21. Cet appareil ne doit être réparé que par une personne qualifiée. Contactez le centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
22. Lorsque vous nettoyez les surfaces de la porte et du four à micro-ondes qui se touchent lors de la fermeture de la porte, utilisez uniquement du savon doux et non abrasif ou du détergent appliqué à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
23. Cet appareil utilise et émet de l'énergie de fréquences radio, et s'il n'est pas installé et employé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en arrêt et en marche, l'utilisateur peut corriger cette interférence de l'une des façons suivantes :
  - a) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - b) Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
  - c) Brancher l'appareil à une prise sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
  - d) Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
24. LE CONTENU CHAUD PEUT CAUSER DES GRAVES BRÛLURE. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS UTILISER LE FOUR À MICRO-ONDES. Faites attention lorsque vous retirez les articles chauds.

**CONSERVEZ CES CONSIGNES**

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'intérieur du four à micro-ondes.
2. Vérifiez le four à micro-ondes pour tout dommage, tel qu'une porte mal alignée ou pliée, des surfaces et joints de porte d'étanchéité endommagés, des charnières et des crochets de fermeture cassés ou lâches et des bosses dans la cavité ou sur la porte. En cas de dommage, n'utilisez pas le four à micro-ondes et contactez un technicien qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable pour supporter son poids et les aliments les plus lourds probables d'être cuits dans le four.
4. Ne placez pas le four à micro-ondes dans un endroit où de la chaleur, de l'humidité ou une humidité élevée sont générées ou à proximité de matériaux combustibles.
5. Pour un fonctionnement correct, le four à micro-ondes doit avoir suffisamment d'air de circulation. Laissez un espace de 20 cm (8 po) au-dessus du four à micro-ondes, 10 cm (4 po) à l'arrière et 5 cm (2 po) aux deux côtés. Ne couvrez pas ni ne bloquez les ouvertures de l'appareil. Ne retirez pas les pieds au bas du four à micro-ondes.
6. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes sans le plateau en verre, l'anneau à roulettes et l'arbre dans leur position appropriée.
7. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé, qu'il n'est pas sous le four ou déposé sur un objet chaud ou tranchant.
8. La prise doit être facilement accessible afin que le four à micro-ondes puisse être facilement débranché en cas d'urgence.

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique au moyen d'un fil pour l'évacuation du courant électrique.

**AVERTISSEMENT!** Une mauvaise utilisation de la fiche de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un technicien si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est adéquatement mis à la terre.

## Exigences électriques

Les exigences électriques sont de 120 V 60 Hz, CA seulement, 20 A. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes est doté d'une fiche de terre à 3 broches. Elle doit être branchée dans une prise murale correctement installée et mise à la terre.

## Cordon d'alimentation

1. Afin de réduire les risques d'emmèlement ou de trébuchement causés par un cordon long, le four à micro-ondes est muni d'un cordon court.
2. Une rallonge peut être utilisée si des précautions sont prises dans son utilisation.
3. Si une rallonge est utilisée :
  - a) La tension nominale de la rallonge doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil.
  - b) La rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre et disposée de manière qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table afin d'éviter les risques de trébuchement ou d'être tirée par un enfant.

### Remarque :



1. Si vous avez des questions concernant la mise à la terre ou les consignes électriques, consultez un électricien qualifié ou un technicien qualifié.
2. Ni le fabricant ni le revendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages causés au four à micro-ondes ou des blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.
3. Interférences radio ou TV
 

S'il y a des interférences causées par le four à micro-ondes à votre radio ou téléviseur, vérifiez que le four à micro-ondes est sur un circuit différent, déplacez la radio ou le téléviseur aussi loin que possible du four micro-ondes ou vérifiez la position de l'antenne.

Nº de modèle : 043-1538-4 / 043-1539-2 | Nous contacter 1 855 803-9313

Cette section énumère les ustensiles qui peuvent être utilisés dans ce four à micro-ondes, qui ont une utilisation limitée pendant de courtes périodes, et les ustensiles qui ne devraient pas être utilisés dans ce four à micro-ondes.

### **Recommandé**

Plat brunisseur allant au four à micro-ondes — utilisez-le pour doré l'extérieur de petits produits tels que des steaks, des côtelettes ou des crêpes. Suivez les instructions fournies avec votre plat brunisseur.

Pellicule de plastique allant au four à micro-ondes — utilisez-la pour retenir la vapeur. Laissez une petite ouverture pour que de la vapeur s'échappe et évitez de la placer directement sur les aliments. Essuie-tout et serviettes en papier — utilisez-les pour couvrir et chauffer à court terme; ceux-ci absorbent l'excès d'humidité et empêchent les éclaboussures. N'utilisez pas de serviettes en papier recyclées, car elles peuvent contenir du métal et pourraient s'enflammer.

Bols et plats en verre et en vitrocéramique — utilisez-les pour chauffer ou cuire les aliments. Assiettes et tasses en papier — utilisez-les pour chauffer les aliments/liquides à court terme à basse température. N'utilisez pas de papier recyclé qui peut contenir du métal et pourrait s'enflammer.

Papier paraffiné — utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures.

Thermomètres — utilisez uniquement ceux portant la mention « Microwave Safe » (convient aux micro-ondes) et suivez toutes les consignes. Vérifiez les aliments à plusieurs endroits. Les thermomètres traditionnels peuvent être utilisés sur les aliments cuits aux micro-ondes une fois que les aliments ont été retirés du four à micro-ondes.

### **Utilisation limitée**

Papier d'aluminium — utilisez des bandes étroites de papier d'aluminium pour éviter la surchauffe des parties exposées. Utiliser trop de papier d'aluminium peut endommager votre four à micro-ondes, alors faites attention. Vous devez garder une distance de 1 po (2,5 cm) entre le papier d'aluminium et la cavité.

Céramique, porcelaine et grès — utilisez-les s'ils portent la mention « Microwave Safe » (convient aux micro-ondes). S'ils ne sont pas étiquetés, testez-les pour vous assurer qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Plastique — utilisez-le seulement s'il porte la mention « Microwave Safe » (convient aux micro-ondes). Les plastiques non étiquetés peuvent fondre.

### **Non recommandé**

Bocaux et bouteilles en verre — Le verre ordinaire est trop mince pour être utilisé dans un four à micro-ondes. Il peut se briser et causer des dommages et des blessures.

Sacs en papier — ils présentent un risque d'incendie, à l'exception des sacs de maïs soufflé conçus pour l'utilisation dans un four à micro-ondes.

Assiettes et tasses en polystyrène — elles peuvent fondre et laisser un résidu malsain sur la nourriture. Récipients alimentaires en plastique — les récipients tels que les pots de margarine peuvent fondre dans le four à micro-ondes.

Ustensiles en métal — ceux-ci peuvent endommager votre four à micro-ondes. Enlevez tout métal avant la cuisson.

#### **Remarque :**



Si vous souhaitez vérifier si un plat est sûr pour le four à micro-ondes, placez le plat vide dans le four à micro-ondes et faites chauffer à température ÉLEVÉE pendant 30 secondes.

Un plat qui devient très chaud ne doit pas être utilisé.

Votre four à micro-ondes facilite la cuisson par rapport à la cuisson conventionnelle, à condition de garder ces considérations à l'esprit :

#### **Remuer**

Rémez les aliments comme les casseroles et les légumes pendant la cuisson afin de répartir la chaleur uniformément. Les aliments sur le bord externe du plat absorbent plus d'énergie et chauffent plus rapidement, alors remuez les aliments de l'extérieur au centre. Le four à micro-ondes s'éteint lorsque vous ouvrez la porte pour remuer vos aliments.

#### **Disposer**

Disposez les aliments de forme inégale, comme les morceaux de poulet ou les côtelettes, avec les parties plus épaisses et plus charnues vers l'extérieur du plateau tournant où ils reçoivent plus d'énergie par micro-ondes. Pour éviter la cuisson excessive, placez les parties délicates des aliments tels que les pointes des asperges vers le centre du plateau tournant.

#### **Protéger**

Protégez les aliments avec du papier d'aluminium coupé en bandes étroites afin d'éviter la cuisson excessive. Les parties des aliments qui ont besoin de protection comprennent les extrémités des ailes de volaille, les extrémités des pattes de volaille et les coins des plats de cuisson carrés. Utilisez seulement de petites quantités de papier d'aluminium. De grandes quantités de papier d'aluminium peuvent endommager votre four à micro-ondes.

#### **Retourner**

Retournez les aliments au milieu de la cuisson pour exposer toutes les pièces à l'énergie par micro-ondes. Ceci est particulièrement important pour les gros aliments tels que les rôtis.


#### **Reposer**

Les aliments cuits dans le four à micro-ondes accumulent de la chaleur interne et continuent de cuire quelques minutes après l'arrêt du chauffage. Laissez les aliments reposer pour terminer la cuisson, en particulier les aliments tels que les gâteaux et les légumes entiers. Les rôtis ont besoin de ce temps pour terminer la cuisson au centre sans trop cuire les zones extérieures. Tous les liquides tels que la soupe ou le chocolat chaud doivent être remués lorsque la cuisson est terminée. Laissez reposer les liquides un moment avant de servir. Lorsque vous chauffez des aliments pour bébés, remuez-les bien au retrait du four et vérifiez la température avant de servir.

#### **Ajouter de l'humidité**

L'énergie par micro-ondes est attirée par les molécules d'eau. Les aliments dont la teneur en eau est inégale doivent être couverts ou laissés au repos afin que la chaleur se disperse uniformément. Ajoutez une petite quantité d'eau aux aliments secs afin de faciliter la cuisson.

Consommation électrique	120 V~60 Hz, 1 500 W (MICRO-ONDES)
Sortie	1 100 W
Fréquence de fonctionnement	2 450 MHz
Dimensions extérieures (H. x larg. x P.)	28 x 51,3 x 38,7 cm (11 x 20 3/16 x 15 3/16 po)
Dimensions de la cavité du four (H. x larg. x P.)	23,6 x 36,8 x 35,5 cm (9 5/16 x 14 1/2 x 14 po)
Capacité du four	30 L (1,1 pi <sup>3</sup> )
Poids net	Environ 12,8 kg (28 lb 3 oz)



1. Système de verrouillage de sécurité de la porte
2. Fenêtre du four
3. Arbre
4. Anneau à roulettes
5. Bouton ouvre-porte
6. Tableau de commande
7. Guide d'ondes (Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes/la plaque de mica et n'utilisez pas un appareil avec une plaque de mica brûlée, ébréchée ou fissurée ou sans la plaque de mica en place.)
8. Plateau en verre

#### • ÉCRAN DES MENUS

Le temps de cuisson, la puissance, les voyants lumineux et l'horloge sont affichés.

#### • touches de CUISSON RAPIDE

Réglages instantanés pour la plupart des aliments

#### • touches NUMÉROTÉES (0-9)

Appuyer pour régler la durée, le poids et la quantité.

#### • CUISSON RAPIDE

Touches numérotées (1-6)

#### • HORLOGE

Appuyer pour régler l'horloge.

#### • NIVEAU DE PUISSANCE

Utiliser cette touche pour sélectionner le niveau de puissance du four à micro-ondes.

#### • CUISSON-TEMPS

Pour la cuisson multi-étapes. Elle permet une cuisson automatique à différents niveaux et différentes durées.

#### • MINUTERIE

La fonction MINUTERIE peut être utilisée indépendamment, même pendant la cuisson.

#### • DÉCONGÉLATION DURÉE

Appuyer pour indiquer la durée de décongélation.

#### • DÉCONGÉLATION-POIDS

Appuyer pour régler le poids des aliments à décongeler

#### • ARRÊT/ANNULER

Arrêter un programme de cuisson. Effacer tous les réglages précédents avant la cuisson.

#### • DÉMARRER/+30 SEC.

Appuyer sur cette touche pour démarrer un programme de cuisson. Cette touche peut également être utilisée pour régler la fonction de démarrage rapide ou pour augmenter le temps de cuisson pendant la cuisson.

#### • 0/ [ ]

Appuyez une fois pour déverrouiller lorsque la porte de sécurité pour enfants est activée. Lors de la sélection de la fonction, la touche 0/ [ ] sert de touche numérotée pour 0.

POMME DE TERRE	MAIS À ÉCLATER	PIZZA
BOISSON	REPAS CONGÉLÉ	RÉCHAUFFAGE
HORLOGE	TEMPS DE CUSSION	MINUTEUR DE CUSSION
TEMPS DE DÉCONGÉLATION	DÉCONGÉLATION POIDS	NIVEAU DE PUISSANCE
1	2	3
CUSSION EXPRESS		
4	5	6
7	8	9
ARRÊT ANNULER	0 [ ]	DÉMARRER +30 SEC.

APPUYER 3 SEC.

## Membrane de clavier en braille

Une membrane de clavier en braille est incluse dans la boîte de votre four à micro-ondes MasterChef<sup>MD</sup> et est dimensionnée pour s'adapter à la zone de commandes. Les noms en braille abrégés marquent chaque fonction clé pour aider les clients aveugles et malvoyants tout en utilisant leur four à micro-ondes.

Pour appliquer la membrane de clavier en braille :

- Retirez le film protecteur recouvrant la zone des commandes.
  - Un petit onglet papier identifie le haut à gauche de la superposition. Utilisez l'onglet pour plier le carré supérieur du dos de la membrane. Ne déchirez pas l'onglet, car vous l'utiliserez plus tard. Veillez à ne pas laisser la partie collante de la membrane toucher quoi que ce soit jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'appliquer.
  - Alignez le bas de la membrane à l'intérieur du bord inférieur de la zone des commandes, tous les bords de la membrane doivent se trouver à l'intérieur du cadre.
  - Maintenez le bas de la membrane en position. Lissez-la en place de bas en haut.

Travaillez soigneusement pour éviter les plis ou les bulles.

- Tirez vers le bas sur l'onglet papier pour décoller le reste du dos de la membrane. Tenez la membrane loin de la zone des commandes jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'appliquer.
  - D'une main, tenez le bas de la membrane loin de l'appareil. Utilisez l'autre main pour lisser la membrane de haut en bas. Travaillez soigneusement pour éviter les plis ou les bulles.
  - Une fois que vous avez retiré le film protecteur recouvrant la nouvelle membrane de clavier en braille, elle est prête à l'emploi.

Fonction	Raccourci	Braille
1	1	•
2	2	••
3	3	•••
4	4	••••
5	5	•••••
6	6	••••••
7	7	•••••••
8	8	••••••••
9	9	•••••••••
0	0	••••••••••
Boisson	bs	•••••••••••
Horloge	hg	••••••••••••

Nº de modèle : 043-1538-4 / 043-1539-2 | Nous contacter 1 855 803-9313

Pendant la cuisson, si vous appuyez une fois sur la touche ARRÊT/ANNULER, le programme se met en pause, puis appuyez sur la touche DÉMARRER/+30 SEC pour reprendre le programme, mais si vous appuyez deux fois sur la touche ARRÊT/ANNULER, le programme est annulé.

Après la fin de la cuisson, le système émet des bips pour rappeler à l'utilisateur toutes les deux minutes jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche ARRÊT/ANNULER ou ouvre la porte.

## Réglage de l'horloge

PAR EXEMPLE : si vous voulez régler l'heure du four à micro-ondes à 8:30,

1. Appuyez une fois sur la touche HORLOGE pour sélectionner le format de 12 heures, appuyez sur la touche HORLOGE à nouveau pour sélectionner le format de 24 heures.
2. Utilisez les touches numérotées pour entrer la bonne heure (appuyez sur les touches 8, 3, 0 afin de saisir 8:30).
3. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHE/+30 SEC de nouveau pour confirmer.



**REMARQUE :** Il s'agit d'une horloge 12/24 heures. Pendant la cuisson, l'heure actuelle peut être vue en appuyant sur la touche HORLOGE.

## Utilisation de la fonction verrouillage de sécurité pour enfants

1. Utilisation du four à micro-ondes pour la première fois :

- Lorsque le four à micro-ondes est mis sous tension, il est en mode de verrouillage de sécurité pour enfants, la porte peut être ouverte à tout moment et la porte est déverrouillée avant que tout programme de cuisson ne commence.
- 2. Pendant la cuisson :
  - Lorsque la fonction de cuisson démarre, la porte se verrouille automatiquement et immédiatement.
  - Appuyez une fois sur la touche 0/ [ ] ou ARRÊT/ANNULER pour déverrouiller la porte si vous voulez l'ouvrir pendant la cuisson. La fonction de cuisson est en pause (la durée de cuisson restante s'affiche) et vous pouvez ouvrir la porte maintenant.
  - Pour poursuivre la cuisson, appuyez une fois sur la touche DÉMARRER/+30 SEC. pour reprendre la cuisson. La porte se verrouillera automatiquement et immédiatement.



**REMARQUE :**

- Si la fonction de cuisson n'est pas reprise après la fermeture de la porte, celle-ci sera déverrouillée.
- Si vous appuyez une fois sur la touche 0/ [ ] ou ARRÊT/ANNULER sans ouvrir la porte dans les 10 secondes, la porte se verrouillera à nouveau et un bip se fera entendre.
- Si vous appuyez sur le bouton de déverrouillage de la porte sans appuyer sur la touche 0/ [ ] ou ARRÊT/ANNULER, la porte ne s'ouvrira pas car elle sera verrouillée.
- Si vous appuyez deux fois sur la touche ARRÊT/ANNULER, la fonction de cuisson sera annulée et la porte pourra être ouverte. La porte se verrouillera à nouveau si elle ne sera pas ouverte dans les 10 secondes et l'écran affichera « L-F ».

3. Lorsque la cuisson est terminée :

- L'écran affichera alternativement « 0000 » ou « L-F » (Locked - Fermé) toutes les 5 secondes et le micro-ondes émettra un bip pour rappeler toutes les 2 minutes jusqu'à ce que la touche ARRÊT/EFFACER soit enfoncee ou après l'ouverture de la porte.
- Pour ouvrir la porte, appuyez une fois sur la touche 0/ [ ] ou ARRÊT/EFFACER pour la déverrouiller. Vous pouvez ouvrir la porte maintenant. Une fois la porte ouverte et fermée, la porte reste déverrouillée jusqu'à ce qu'un nouveau cycle de cuisson soit démarré.



**REMARQUE :**

- Si vous appuyez une fois sur la touche 0/ [ ] ou ARRÊT/EFFACER sans ouvrir la porte dans les 10 secondes, la porte se verrouillera à nouveau et un bip se fera entendre.
- Si la porte n'est pas ouverte après la fin de la cuisson, elle restera verrouillée pendant 30 minutes avant de revenir en mode veille. Après 30 minutes, la porte peut être ouverte à tout moment jusqu'à ce qu'un nouveau cycle de cuisson soit démarré.

## Désactivation et réactivation de la fonction verrouillage de sécurité pour enfants

1. Pour désactiver la fonction de verrouillage de sécurité pour enfants:

- En mode veille, appuyez sur la touche 0/  pendant 3 secondes.
- Lorsque l'écran affiche « L-F » (Locked - Fermé), appuyez sur la touche 7, puis sur la touche 9. L'écran « L-F » (Locked - Fermé) et l'avertisseur sonore émettra un bip.
- Le mode de verrouillage de sécurité pour enfants est maintenant désactivé et la porte peut être ouverte à tout moment.

2. Pour réactiver la fonction de verrouillage de sécurité pour enfants après l'avoir désactivée:

- En mode veille, appuyez sur la touche 0/  et maintenez-la enfoncee pendant 3 secondes.
- Lorsque l'écran affiche « U-O » (Unlocked - Ouvert), appuyez sur la touche 7, puis sur la touche 9. L'écran affichera « L-F » (Locked - Fermé) et l'avertisseur sonore émettra un bip.
- Le mode de verrouillage de sécurité pour enfants est maintenant réactivé, la porte se verrouillera automatiquement et immédiatement au démarrage de la cuisson.



### REMARQUE :

- Lors de la désactivation ou de l'activation de la fonction de verrouillage de sécurité pour enfants, il faut appuyer sur la touche 7, puis sur la touche 9 dans les 10 minutes après que l'écran affiche « L-F » (Locked - Fermé) ou « U-O » (Unlocked - Ouvert).
- Seules les touches 7 et 9 sont valables dans les 10 secondes, les autres touches ne sont pas valables. Deux bips brefs se feront entendre pour vous rappeler que l'entrée est invalide. Si aucune opération correcte n'est effectuée dans les 10 secondes, le système reviendra en mode veille.
- Lors de la sélection de la fonction, la touche 0/  sert de touche numérotée pour 0.
- Lorsque le micro-ondes est remis sous tension après une panne de courant, la fonction de verrouillage de sécurité pour enfants restera activée ou désactivée en fonction de votre réglage précédent.

## Réglage de la minuterie

1. Appuyez une fois sur MINUTERIE.

2. Entrée la durée du décompte désiré en appuyant sur les touches numérotées. La durée maximale est 99 minutes 99 secondes.

3. Appuyez sur la touche DÉMARRER/+30 SEC pour démarrer.



**REMARQUE :** La MINUTERIE peut être utilisée pour toutes les fonctions. Vous pouvez vérifier le compte à rebours en appuyant sur la touche MINUTERIE, mais si la touche ARRÊT/ANNULER est appuyée lorsque l'afficheur indique le compte à rebours, la fonction est annulée.

## Cuisson rapide

Le programme peut être mis en marche après avoir appuyé sur la touche 1 à 6. Si vous voulez régler la cuisson express à 6 minutes :

1. Appuyez sur la touche 6.

2. 6:00 s'affichera à l'écran.

3. Le programme se mettra en marche automatiquement.

Touche numérotée	Durée en minutes	Touche numérotée	Durée en minutes
1	1 minute	4	4 minutes
2	2 minutes	5	5 minutes
3	3 minutes	6	6 minutes

Nº de modèle : 043-1538-4 / 043-1539-2 | Nous contacter 1 855 803-9313

## Consignes d'utilisation

### Ajouter 30 secondes

En mode veille, appuyez sur la touche DÉMARRER/+30 SEC plusieurs reprises pour entrer le temps de cuisson (chaque 30 secondes jusqu'à 99 minutes 99 secondes); le four à micro-ondes démarre la cuisson automatiquement au niveau de puissance maximum. Le temps de cuisson le plus long que vous pouvez entrer est de 99 minutes et 99 secondes. Pendant la cuisson, (sauf auto-cuisson et décongélation selon le poids), vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur DÉMARRER/+30 SEC.

### Durée de cuisson

1. Appuyer sur la touche DURÉE DE CUISSON.
2. Utilisez les touches numérotées pour entrer le temps de cuisson désiré. La durée maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez une fois sur la touche NIVEAU DE PUISSANCE, puis appuyez sur une touche numérotée pour entrer le niveau de puissance de cuisson.
4. Appuyez sur la touche DÉMARRER/+30 sec. Appuyez sur le bouton NIVEAU DE PUISSANCE pour sélectionner le niveau de puissance : (NP est l'abréviation de power niveau de puissance dans le tableau ci-dessous).

Appuyez sur niveau de puissance	Affichage	Puissance de cuisson
Once	P100	100%
Twice	P-90	90%
3 times	P-80	80%
4 times	P-70	70%
5 times	P-60	60%
6 times	P-50	50%
7 times	P-40	40%
8 times	P-30	30%
9 times	P-20	20%
10 times	P-10	10%
11 times	P-00	0%

Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier le niveau de puissance de cuisson en appuyant sur le bouton NIVEAU DE PUISSANCE.

### Réglage « décongélation - temps »

1. Appuyez sur « DÉCONGÉLATION-TEMPS » .
2. Indiquez la durée désirée en appuyant sur les touches à cet effet.

Le temps maximum est 99 min.99 sec.

3. Appuyez sur DÉMARRER/+30 SEC.

### Réglage « décongélation - poids »

1. Appuyez sur DÉCONGÉLATION-POIDS.
2. Indiquez le poids de l'aliment sur la touche. Par exemple :  
Pour 12 oz, appuyez sur 1 et 2. Appuyez sur « DÉCONGÉLATION-POIDS » pour indiquer le poids si vous voulez modifier le poids.
3. Appuyez sur DÉMARRER/+30 SEC.



**REMARQUE :** Le poids maximum est de 64 oz. Lors du programme de décongélation, le système fera une pause et un bip se fera entendre pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments. Appuyez sur « DÉMARRER/+30 SEC » pour reprendre la décongélation.

### Menu automatique

Pour les aliments suivants ou les instructions d'utilisation, il n'est pas nécessaire d'indiquer la puissance et la durée. Vous pouvez utiliser la touche de menu (pomme de terre, maïs soufflé, pizza, boissons, mets congelés et réchauffage) et indiquer le poids de la nourriture.

1. Déposez l'aliment dans le four et fermer la porte.

2. Appuyez sur la touche désirée de menu automatique pour indiquer le poids et le nombre de portions.  
Le système se mettra automatiquement en marche.

Menu	Affichage
Pomme de terre 227-680 g (8-24 oz)	1. Les résultats de la cuisson automatique dépendent de la forme et du format de la nourriture, de votre cuisson préférée de certains aliments et de la façon de déposer les aliments dans le four. Si les résultats ne vous conviennent pas, modifiez la durée de cuisson.
Maïs soufflé 99 g (3,5 oz)	
Pizza 170 g - 454 g (6-16 oz)	
Boisson tasse de 200 mL (6,7 oz)	2. Pour les boissons et les pommes de terre, les paramètres n'affichent pas le poids mais le nombre de portions.
Repas congelé 255-510 g (9-18 oz)	
Réchauffer 198-794 g (7-28 oz)	

### POMME DE TERRE

Pour les pommes de terre de 227-454 g (8 oz, 16oz) :

- Appuyez sur POMME DE TERRE (1 à 2 fois).
- Le système se met en marche automatiquement.

### MAÏS SOUFFLÉ

Pour un sac pour micro-ondes de 99 g (3,5 oz) :

- Appuyez une fois sur MAÏS SOUFFLÉ.
- Le système se met en marche automatiquement.

### PIZZA

Réchauffez une pointe de pizza de 170 g (6 oz), 312 g (11 oz), 454 g (16 oz) :

- Appuez 1 à 3 fois sur PIZZA.
- Le système se met en marche automatiquement.

### BOISSON

Pour réchauffer une tasse de 200 mL (6,7 oz) :

- Appuez 1 à 3 fois sur BOISSON.
- Le système se met en marche automatiquement.

### METS CONGELÉ

Pour les repas congelés de 255-510 g (9-18 oz) :

- Appuez 1 à 2 fois sur METS CONGELÉ.
- Le système se met en marche automatiquement.

Nº de modèle : 043-1538-4/ 043-1539-2 | Nous contacter 1 855 803-9313

### RÉCHAUFFAGE

Pour réchauffer la nourriture de 198-794 g (7-28 oz)

1. Appuyez 1 à 7 fois sur RÉCHAUFFAGE.
2. Le système se met en marche automatiquement.

### Programmation de cuisson

Votre four à micro-ondes peut être programmé pour 2 séquences de cuisson automatiques.

Si vous voulez programmer le programme de cuisson suivant :

1. En mode attente, déposez la nourriture dans le four et fermez la porte.
2. Indiquez le premier programme de cuisson.
3. Appuyez sur la touche CUISSON-TEMPS.
4. Indiquez le deuxième programme de cuisson.
5. Appuyez sur DÉMARRER/+30 SEC.



**REMARQUE:** Pour les réglages de multi-cuisson, vous pouvez régler un maximum de deux programmes de cuisson.

### Verrouillage du tableau de commande

Le verrouillage de sécurité empêche tout fonctionnement non surveillé par les enfants. Pour régler la fonction : En mode veille, appuyez sur le bouton ARRÊT/ANNULER et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Un bip se fera entendre, l'écran affichera « - - - - » pendant 3 secondes et le four passera automatiquement en mode de sécurité enfant. Lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, l'écran affichera « - - - - » pendant 3 secondes. Pour l'annuler : Appuyez sur le bouton ARRÊT/ANNULER et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Un bip se fera entendre et le « - - - - » disparaîtra.

## FCC CAN ICES-001(B)/NMB-001(B)

### AVERTISSEMENT :

Tout changement ou toute modification à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions prévues dans le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du règlement de la FCC.

Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation à domicile. Cet appareil utilise et émet de l'énergie de fréquences radio, et s'il n'est pas installé et employé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuels, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en arrêt et en marche, l'utilisateur peut corriger cette interférence de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

1. Eteignez le four à micro-ondes et débranchez le cordon d'alimentation du mur lors du nettoyage.
2. Gardez propre l'intérieur du four à micro-ondes. Lorsque des éclaboussures de nourriture ou des liquides renversés adhèrent aux parois du four à micro-ondes, essuyez-les avec un chiffon humide. Du détergent doux peut être utilisé si le four à micro-ondes est très sale. Évitez d'utiliser des produits en aérosol ou autres nettoyants agressifs. Ils peuvent tacher, strier ou ternir la surface de la porte.
3. L'extérieur du four à micro-ondes doit être nettoyé avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les pièces de fonctionnement à l'intérieur du four à micro-ondes, l'eau ne devrait pas s'infiltrer dans les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez fréquemment la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour enlever les déversements ou les éclaboussures. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
5. Ne laissez pas le tableau de commande devenir humide. Nettoyez le four à micro-ondes à l'aide d'un chiffon doux et humide. Lorsque vous nettoyez le tableau de commande, laissez la porte du four à micro-ondes ouverte pour éviter que le four à micro-ondes ne s'allume accidentellement.
6. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte du four à micro-ondes, essuyez-la avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four à micro-ondes fonctionne dans des conditions d'humidité élevée. Ceci est normal.
7. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez le plateau dans de l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle.
8. L'anneau à roulettes et le fond du four à micro-ondes doivent être nettoyés régulièrement pour éviter les bruits excessifs. Essuyez simplement la surface inférieure du four à micro-ondes avec un détergent doux. L'anneau à rouleaux peut être lavé dans de l'eau savonneuse, douce ou dans un lave-vaisselle. Lors du retrait de l'anneau à roulettes, veillez à le replacer en bonne position.
9. Enlevez les odeurs de votre four à micro-ondes en combinant une tasse d'eau avec le jus et la peau d'un citron dans un bol allant au four à micro-ondes. Faites chauffer le bol au micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement l'intérieur et séchez avec un chiffon doux.
10. Si la lumière du four doit être remplacée, consultez un technicien agréé.
11. Le four à micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé. Ne pas entretenir le four à micro-ondes en bonne condition peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et causer une situation dangereuse.
12. Veuillez ne pas jeter cet appareil dans une poubelle ordinaire; il doit être recyclé ou éliminé adéquatement. Éliminez le four à micro-ondes conformément aux réglementations de votre municipalité.

#### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Ce produit est protégé par une garantie de un an contre les défauts de matériel et de fabrication. Trileaf Distribution s'engage à remplacer un produit défectueux sans aucun frais pendant la durée de la garantie si le produit est retourné au vendeur original avec une preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti suite à un bris ou une utilisation inappropriée de l'appareil.



