


NOMA®

Contemporary Digital Cabinet Heater

PRODUCT NO. 043-7098-4



USER MANUAL

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



TABLE OF CONTENTS

01. KNOW YOUR HEATER	3
02. OPERATING INSTRUCTIONS	7
03. CLEANING INSTRUCTIONS	11
04. PRODUCT SPECIFICATIONS	13
05. FAQs	14
06. SAFETY / CAUTIONS	15
07. TROUBLESHOOTING	18
08. WARRANTY AND DISPOSAL	19

01

KNOW YOUR HEATER FEATURES


01. HEAT OUTPUT VENT
02. CONTROL PANEL
03. HANDLE AND REMOTE STORAGE
04. AIR INPUT VENT
05. TEMPERATURE SENSOR
06. MASTER POWER SWITCH
07. CABLE WRAP CLAMPS
08. FEET
09. REMOTE
10. AC PLUG



01

KNOW YOUR HEATER COMPONENTS

01. MDF WOOD HOUSING / UNIT HOUSING
02. HEAT-OUT GRILL
03. FRONT PANEL



OPERATING INSTRUCTIONS SET UP DIRECTIONS

02

01. Place

Place your heater on a flat, moisture-proof surface at least 36" (1 m) away from the wall.

02. Master Switch

- a) Plug in the heater to a standard 120 V AC, 15 A household wall outlet.
- b) Before performing any operation, turn on the master power switch on the rear of the unit.

03. Power

Press the power button  once. The heater will turn on and default to the lowest settings.



04. Set

Select your optimal settings by referring to the OPERATING INSTRUCTIONS (pages 9 – 10).

05. Relax

Enjoy your heater in quiet and peaceful environment. The unit fan will keep working to blow out the heat inside the unit after the heater is powered off.

02.



02

OPERATING INSTRUCTIONS CONTROLS AND SETTINGS

01. Power Button (Control panel & Remote)

Push once to turn on heater and unit will start on the lowest settings by default. When the power is turned off, heating elements will turn off, but the fan will continue working for up to 90 seconds to disperse residual heat inside the heater. This is a normal function.

To dim the display lights (night mode), press and hold the power button for 3 seconds.

To exit night mode, press and hold the power button for 3 seconds again.

02. Heater Mode Button (Control panel & Remote)

Select a heat setting by pressing the heater mode button to toggle between the three heat settings. Power for High Heat mode is 1,500 W, two red LEDs on; Low Heat mode is 750 W, one red LED on; ECO mode, one green LED on. ECO mode is an economic energy saving function that will maintain a constant warm 68°F (20°C).

03. Timer Button (Control panel & Remote)

Press the timer button to turn timer On and Off. Use increase/decrease buttons to cycle through 6 timer settings of 0 (Off), 1, 2, 4, 6 or 8 hours. Hold down the timer button for 3 seconds to switch between the Celsius and Fahrenheit displays.


04/05. Increase and Decrease Buttons (Control panel & Remote)

Use increase or decrease button to select the desired timer duration, 1, 2, 4, 6, or 8 hours, or heat temperature from 59 to 95°F (15 to 35°C).

Hold the increase and decrease buttons for 3 seconds to turn control lock feature on/off.

06. Control Lock Button (Remote only)

Press the control lock button to turn control lock feature on/off. When control lock feature is activated, all other buttons can not be used / are inactive.



03

CLEANING INSTRUCTIONS CARE AND MAINTENANCE

⚠ WARNING: Before performing any maintenance task, turn off the power switch in the rear of the unit, unplug the unit, and allow it to cool completely.

01. To keep the heater clean, clean the outer shell with a soft, damp cloth. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.

CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater.

02. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.

03. DO NOT immerse the heater in water.

04. Wait until the unit is completely dry before use.

05. If you will not be using the heater for a while, take the batteries out of the remote control and store for future use.


06. Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use the original packaging to repack the unit.

CLEAN THE AIR FILTER

01. Clean the air filter after three months or if it appears to be blocking airflow. With the heater unplugged, remove the two filter screws as illustrated below (01). Clean all parts of the filter assembly and allow parts to completely dry.

02. Reassemble and reinstall the filter.

⚠ WARNING: Do not use the heater without the filter assembly in place.



PRODUCT SPECIFICATIONS OVERVIEW

04

Product Name	CABINET HEATER
Product Model	043-7098-4
Heat Element Used	Infrared Quartz Tubes
Power Consumption	750 W / 1,500 W
Remote Control	Yes
Number of Fan Speeds	1
Number of Heat Settings	3
cTUV Listed	Yes
Input Voltage	120 V AC / 60 Hz

FAQs FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

05

Q: My heater emits a strange odour when I first open the box and when I turn the heater on for the first time. Why is this happening?

A: This is normal. This heater is treated with a special heat safe/resistant coating. This odour will sometimes be present when the box is opened. When the coating is exposed to heat, it produces this particular odour during the first few hours of operation. This will dissipate after the break-in period. If you are sensitive to odours, you may want to run the unit in a garage with the door open until the initial odour dissipates.

Warning : For owners of birds and small pets, please take care of them during the initial burning-off period.

Q: Once I plug the unit in and turn it on, how long will it take to heat my room?

A: The heating process begins immediately upon powering on and setting the desired temperature above the ambient temperature. A noticeable change in the ambient temperature of the room will vary due to variables such as the location of the heater (in the home), floor plan and size of the room, how well the room is insulated, how many doors/windows, how much bare concrete (acts as a heat sink with any type of heating), the opening and closing of an exterior door, long hallways, high ceilings, etc. Customers with smaller rooms experience quick heat changes. Rooms with larger and open floor plans can expect up to 24 hours to completely heat up.

Q: My heater has an ECO setting? How does this setting work?

A: The ECO mode on your heater is a program that attempts to keep the temperature strictly at a "warm" 68°F (20°C). This also helps with efficiency, as it is programmed to 1) increase the power to the unit's maximum wattage if the temperature drops below 64.4°F (18°C); 2) gradually reduce the wattage used as it approaches 66.2°F (19°C); and 3) stop heating when 68°F (20°C) is achieved. This is considered an economical function, since in the ECO setting, the heater is almost never running at the maximum watts.

SAFETY / CAUTIONS

SAFETY CONCERN

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

SAFETY TIP-OVER PROTECTION FEATURE

This heater is equipped with a safety tip-over protection feature. Once the heater is tipped over, an internal switch will automatically shut the heater off. Once the heater is restored an upright position, the heater will reset. To continue operation, turn on the heater using the supplied remote control or the control panel on the heater.

THERMAL CUT-OFF PROTECTION FEATURE

This heater is equipped with a thermal cut-off protection feature. When the heater's internal components reach a certain temperature that could cause overheat and possible fire, the heater will automatically shut off. To reset, switch master power switch on the rear of the unit to off position. Unplug the heater and let it cool down for around 20 minutes. Plug the heater back into the wall outlet and turn master switch and operate the heater from the control panel or the remote control.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: POTENTIAL ELECTRICAL HAZARD IF NOT ADHERED TO. When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- This heater must be plugged into a 120 V, 15 A (or more) circuit of its own. Do not plug anything else into the same circuit. If unsure if your home meets this specification, consult a certified electrician prior to use. **Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury, or even death may result if not adhered to!**
- Connect to a properly grounded, 3-prong outlet only. Do not connect the heater to extension cords, surge protectors, timers, direct breakers, or an outlet with other appliances connected to the same outlet. **Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury, or even death may result if not adhered to!**

- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handles (certain models) to move this heater.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3' (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear of the heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, individuals with disabilities, or pets.
- Do not operate this heater unattended.
- Always unplug the heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner. Contact the manufacturer for resolution options.
- Do not use outdoors. Exposure to outdoor elements such as rain, snow, sun, wind, or extreme temperatures may cause the heater to become a safety hazard.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas, and similar indoor locations, nor any locations that use GFCI outlets.
- Never place the heater where it may fall into a bathtub or other water receptacle.
- Do not run the cord under carpet. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- The heater must be plugged into a wall outlet that is a dedicated circuit with a minimum 15 A rating on that individual circuit.
- To disconnect the heater, first turn the power button to the OFF position and then remove the plug from the wall outlet.
- Do not allow foreign objects to enter or block any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, fire, or damage the heater.
- Allow at least 3' (0.9 m) of unobstructed space to the front and rear of the heater to allow for maximum heat, air, and ventilation flow.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored, nor use flammable solvents to clean the heater. Keep the heater dry at all times.

06

- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use abrasive solvents to clean the heater as it may cause damage to the finish or casing.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user-serviceable parts. Qualified personnel should perform all servicing only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

07

TROUBLESHOOTING COMMON PROBLEMS

PROBLEM	SOLUTIONS
The heater does not turn on.	<ul style="list-style-type: none">• Plug the power cord into an electrical outlet.• Ensure the master power switch at the rear of the unit is flipped to the ON position.• Check the electricity at the main fuse box.• Replace the batteries in the remote control.• Increase the thermostat temperature on the heater for a higher heat setting.
The control panel is all black.	<ul style="list-style-type: none">• Unplug the heater from the wall, wait a few seconds then plug the power cord back in.• Make sure the unit is plugged into a dedicated 3-prong outlet, with no extension cords or surge protectors.• Clean the air filter located on the back of the unit, see page 12.• Move the unit at least 3' (0.9 m) from the wall.
The heater displays an error code "E2".	<ul style="list-style-type: none">• Please contact technical support.
The heater control panel light is blinking	<ul style="list-style-type: none">• Place the heater upright, and press the power button to turn it back on. If that does not work, contact technical support 1-866-827-4985.

08

WARRANTY AND DISPOSAL

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This NOMA® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, NOMA Canada agrees to have any defective part(s) replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

This device complies with CSA C22.2 No. 46-13 (R2018). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please note that changes or modifications to this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.




You can help protect the environment!

Please remember to respect local regulations. Dispose of the non-working electrical unit to an appropriate waste disposal centre.

APPROUVÉ

NOMA^{MD}

RADIATEUR-MEUBLE NUMÉRIQUE CONTEMPORAIN
ARTICLE N° 043-7098-4



GUIDE D'UTILISATION


LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES


01. FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE RADIATEUR	3
02. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	7
03. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	11
04. FICHE TECHNIQUE	13
05. FAQ	14
06. SÉCURITÉ / AVERTISSEMENTS	15
07. DÉPANNAGE	18
08. GARANTIE ET ÉLIMINATION	19

01

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE RADIATEUR
CARACTÉRISTIQUES




01. FENTE DE SORTIE DE CHALEUR
02. PANNEAU DE COMMANDES
03. POIGNÉE ET RANGEMENT POUR TÉLÉCOMMANDE
04. FENTE D'ADMISSION D'AIR
05. CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
06. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION PRINCIPAL
07. CROCHETS D'ENROULEMENT DE CÂBLE
08. PIEDS
09. TÉLÉCOMMANDE
10. FICHE CA



01

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE RADIATEUR
COMPOSANTS

01. BOÎTIER EN BOIS / BOÎTIER DE L'UNITÉ
02. GRILLE DE CHAUFFAGE
03. PANNEAU AVANT



INSTRUCTIONS D'UTILISATION INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

02

01. Emplacement

Placez votre radiateur sur une surface plane, à l'abri de l'humidité, à au moins 36 po (1 m) du mur.

02. Interrupteur principal

- Branchez le radiateur à une prise murale domestique standard de 120 V CA, 15 A.
- Avant d'effectuer toute opération, réglez l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière de l'appareil en position de marche.

03. Alimentation

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation . Le radiateur s'allume et passe par défaut aux réglages les plus bas.


04. Réglage

Sélectionnez vos réglages optimaux en consultant les CONSIGNES D'UTILISATION (pages 9 à 10).

05. Détendez-vous!

Profitez de votre radiateur dans un environnement calme et paisible. Le ventilateur de l'appareil continuera de fonctionner pour évacuer la chaleur à l'intérieur de l'appareil après que le chauffage a été éteint.

02.



02

INSTRUCTIONS D'UTILISATION COMMANDES ET RÉGLAGES

01. Bouton d'alimentation (panneau de commandes et télécommande)

Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le radiateur. L'appareil démarre à son réglage de puissance le plus bas par défaut. Lorsque l'alimentation est coupée, les éléments chauffants s'éteignent, mais le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à 90 secondes pour disperser la chaleur résiduelle à l'intérieur du radiateur. C'est une fonction normale. Pour atténuer les lumières d'affichage (mode nuit), appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Pour quitter le mode nuit, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

02. Bouton mode chauffage (panneau de commandes et télécommande)

Selectionnez un réglage de chaleur en appuyant sur le bouton du mode chauffage pour basculer entre les trois réglages de chaleur. L'alimentation en mode haute chaleur est de 1 500 W et deux DEL rouges sont allumées. En mode basse chaleur l'alimentation est de 750 W et une DEL rouge est allumée. En mode ECO, une DEL verte est allumée. Le mode ECO est une fonction d'économie d'énergie économique qui maintiendra une chaleur constante de 68 °F (20 °C).

03. Bouton Minuterie (panneau de commandes et télécommande)


Appuyez sur le bouton Minuterie pour allumer et éteindre la minuterie. Utilisez les boutons Augmenter/Diminuer pour parcourir 6 réglages de minuterie de 0 (arrêt), 1, 2, 4, 6 ou 8 heures. Appuyez sur le bouton Minuterie pendant 3 secondes pour changer l'affichage de Celsius à Fahrenheit, ou vice versa.

04/05. Boutons Augmenter/Diminuer (panneau de commandes et télécommande)

Utilisez le bouton d'augmentation ou de diminution pour sélectionner la durée de la minuterie souhaitée, 1, 2, 4, 6, 8 heures ou la température de chaleur de 59 à 95 °F (15 à 35 °C). Appuyez sur les boutons Augmenter/Diminuer pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction de verrouillage de commande.

06. Bouton de verrouillage des commandes (télécommande uniquement)

Appuyez sur les boutons de verrouillage des commandes pour activer/désactiver la fonction de verrouillage des commandes. Lorsque la fonction de verrouillage des commandes est activée, les autres boutons ne peuvent pas être utilisés, car ils sont inactifs.



03

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT : Avant d'effectuer toute tâche d'entretien, réglez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil en position d'arrêt, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.

01. Pour garder le radiateur propre, nettoyez son boîtier avec un chiffon doux et humide. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon doux.

ATTENTION : NE LAISSEZ PAS de liquide entrer dans le radiateur.

02. N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de poudres abrasives, de cire pour meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer le radiateur. Cela pourrait endommager ou détériorer la surface du radiateur.

03. N'immergez PAS le radiateur dans l'eau.

04. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

05. Si vous n'utilisez pas le radiateur pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande et rangez-les pour une utilisation future.


06. Rangez le radiateur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté, utilisez l'emballage d'origine pour remballer l'appareil.

NETTOYER LE FILTRE À AIR

01. Nettoyez le filtre à air après trois mois, ou s'il semble obstruer le flux d'air. Le radiateur étant débranché, retirez les deux vis de retenue du filtre comme illustré ci-dessous (01). Nettoyez toutes les pièces du filtre et laissez-les sécher complètement.

02. Résassemblez et réinstallez le filtre.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne faites PAS fonctionner le radiateur sans le filtre en place.



FICHE TECHNIQUE
APERÇU

04

Nom de l'article	RADIATEUR-MEUBLE
N° de modèle	043-7098-4
Élément thermique utilisé	Tubes de quartz infrarouges
Consommation d'énergie	750 W / 1 500 W
Télécommande	Oui
Nombre de vitesses du ventilateur	1
Nombre de réglages de chaleur	3
cTUV Listed	Oui
Tension d'entrée	120 V CA / 60 Hz

FAQ FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Mon radiateur émet une odeur étrange lorsque j'ouvre la boîte pour la première fois et lorsque j'allume le radiateur pour la première fois. Pourquoi cela se produit-il?

R : C'est normal. Ce radiateur est traité avec un revêtement spécial sans danger et résistant à la chaleur. Cette odeur sera parfois présente lors de l'ouverture de la boîte. Lorsque le revêtement est exposé à la chaleur, il produit cette odeur particulière pendant les premières heures de fonctionnement. Cela se dissipera après la période de rodage. Si vous êtes sensible aux odeurs, vous voudrez peut-être faire fonctionner l'appareil dans un garage avec la porte ouverte jusqu'à ce que l'odeur initiale se dissipe.

Avertissement : Pour les propriétaires d'oiseaux et de petits animaux de compagnie, veuillez en prendre soin pendant la période initiale de brûlage.

Q : Une fois que j'ai branché l'appareil et que je l'ai allumé, combien de temps prendra-t-il pour chauffer ma pièce?

R : Le processus de chauffage commence immédiatement après la mise sous tension et le réglage de la température désirée au-dessus de la température ambiante. Un changement notable dans la température ambiante de la pièce variera en raison de variables telles que l'emplacement de l'appareil de chauffage (dans la maison), le plan d'étage et la taille de la pièce, la qualité de l'isolation de la pièce, le nombre de portes/fenêtres, la quantité de béton nu (qui agit comme un dissipateur de chaleur avec n'importe quel type de chauffage), l'ouverture et la fermeture d'une porte extérieure, de longs couloirs, de hauts plafonds, etc. Les clients avec des pièces plus petites connaîtront des changements de température rapides. Les clients avec des pièces et plans d'étage plus grands et ouverts peuvent s'attendre à ce que ces pièces prennent jusqu'à 24 heures pour se réchauffer complètement.

Q : Mon radiateur comporte un réglage ECO? Comment ce réglage fonctionne-t-il?

R : Le mode ECO sur votre radiateur est un programme qui tente de maintenir la température strictement à «chaud» 68 °F (20 °C). Cela contribue également à l'efficacité, car il est programmé pour 1) augmenter la puissance maximale de l'appareil si la température descend en dessous de 64,4 °F (18 °C); 2) réduire graduellement la puissance utilisée à mesure qu'elle s'approche de 66,2 °F (19 °C); et 3) arrêter de chauffer lorsque 68 °F (20 °C) est atteint. Ceci est considéré comme une fonction économique, car en réglage ECO, le radiateur ne fonctionne presque jamais à sa consommation maximum de watts.

05

SÉCURITÉ / AVERTISSEMENTS

MISES EN GARDE

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce guide d'utilisation avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

CIRCUIT DE PROTECTION EN CAS DE BASCULEMENT

Ce radiateur est équipé d'un circuit de protection en cas de basculement. Si le radiateur bascule, le circuit interne coupe automatiquement le courant. Une fois le radiateur rétabli en position verticale, le radiateur se réinitialise. Pour le faire fonctionner, allumez le radiateur à l'aide de la télécommande fournie ou du panneau de commandes du chauffage.

CIRCUIT DE PROTECTION THERMIQUE

Ce radiateur est équipé d'un circuit de protection thermique. Lorsque les composants internes du radiateur atteignent une certaine température qui pourrait provoquer une surchauffe et un éventuel incendie, le radiateur s'arrête automatiquement. Pour le réinitialiser, réglez l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière de l'appareil en position d'arrêt. Débranchez le radiateur et laissez-le refroidir pendant environ 20 minutes. Rebranchez le radiateur à la prise murale et activez l'interrupteur principal, puis faites fonctionner le radiateur à partir du panneau de commandes ou de la télécommande.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : DANGER ÉLECTRIQUE POTENTIEL S'IL N'EST PAS RESPECTÉ. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessures, y compris ce qui suit :

- Ce radiateur doit être branché à un circuit de 120 V, 15 A (ou plus) dédié. Ne branchez rien d'autre sur le même circuit. Si vous ne savez pas si votre maison répond à cette spécification, consultez un électricien certifié avant d'utiliser le radiateur. Un risque d'incendie, de surchauffe, de **dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures ou même de mort peut en résulter si cette consigne n'est pas respectée!**
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise correctement mise à la terre à 3 broches. Ne branchez pas le radiateur à des rallonges, des parasurtenseurs, des minuteries, des disjoncteurs directs ou une prise avec d'autres appareils connectés à la même prise. Un risque d'incendie, de surchauffe, de **dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures ou même de mort peut en résulter si cette consigne n'est pas respectée!**

- Ce radiateur devient chaud quand il fonctionne. Pour ne pas vous brûler, évitez tout contact de la peau avec les surfaces chaudes. Utilisez les poignées (présentes sur certains modèles) pour déplacer ce radiateur.
- Gardez les matériaux combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux, à au moins 3 pi (0,9 m) du devant du radiateur, et gardez-les éloignés des côtés et de l'arrière du radiateur.
- Soyez très attentifs lorsque le radiateur est utilisé par ou près d'un enfant, d'une personne handicapée ou à proximité d'un animal de compagnie.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil de chauffage sans surveillance.
- Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas un radiateur dont une fiche ou un cordon électrique est endommagé ou si l'appareil a subi une défaillance, a chuté ou a été endommagé de quelque façon. Contactez le fabricant pour les mesures correctives.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur. L'exposition à des éléments extérieurs tels que la pluie, la neige, le soleil, le vent ou des températures extrêmes peuvent poser un risque de sécurité avec le radiateur.
- Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et les endroits intérieurs similaires, ni dans les endroits qui utilisent des prises DDFT.
- Ne placez jamais le radiateur à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou tout récipient contenant de l'eau.
- Ne placez pas le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou tout article similaire. Installez le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il n'entrave pas la circulation et que personne ne risque de trébucher ou de marcher dessus.
- Le radiateur doit être branché à une prise murale qui est un circuit dédié avec une cote minimale de 15 A sur ce circuit individuel.
- Pour débrancher le radiateur, tournez d'abord le bouton d'alimentation à la position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'introduisez aucun objet dans les fentes de ventilation, car cela pourrait poser un risque de décharge électrique, d'incendie ou de dommages au radiateur.
- Laissez au moins 3 pi (0,9 m) d'espace dégagé à l'avant et à l'arrière du radiateur pour permettre un débit maximal de chaleur, d'air et de ventilation.
- Un radiateur comporte des pièces chaudes ou des pièces qui produisent des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans les endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés, et n'utilisez pas de solvants inflammables pour nettoyer le radiateur. Gardez le radiateur au sec en tout temps.

06

DÉPANNAGE

DÉPANNAGE

- Utilisez ce radiateur uniquement comme décrit dans ce guide d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer le radiateur, car cela pourrait endommager la finition ou le boîtier.
- Pour prévenir tout incendie potentiel, n'obstruez pas les entrées et les sorties d'air. N'utilisez pas le foyer sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent se retrouver bouchées.
- Branchez toujours le radiateur directement à une prise murale. N'utilisez jamais une rallonge ou une prise d'alimentation amovible (barre d'alimentation/multiprise).
- N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster les fonctions mécaniques ou électriques sur cet appareil. Cela annulera votre garantie. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. Seul le personnel qualifié doit effectuer toutes les réparations.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

07

PROBLÈME	SOLUTIONS
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Branchez le cordon d'alimentation directement à une prise électrique.• Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière de l'appareil se trouve en position de marche.• Vérifiez l'électricité au tableau de distribution principal.• Remplacez les piles de la télécommande.• Augmentez la température du thermostat sur le radiateur pour un réglage thermique plus élevé.
Le panneau de commandes est tout noir.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez le radiateur du mur, attendez quelques secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation.• Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise dédiée à 3 broches, sans rallonge ni parasurtenseur.• Nettoyez le filtre à air situé à l'arrière de l'appareil, reportez-vous à la page 12.• Déplacez l'appareil à au moins 3 pi (0,9 m) du mur.
Le radiateur affiche un code d'erreur « E2 ».	<ul style="list-style-type: none">• Veuillez contacter le soutien technique.
Le voyant du panneau de commandes du radiateur clignote.	<ul style="list-style-type: none">• Placez le radiateur à la verticale et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le rallumer. Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance technique au 1 866 827-4985.

08

GARANTIE ET ÉLIMINATION

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article NomaMD comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. À sa discréTION, NOMA Canada consent à remplacer sans frais toute pièce défectueuse au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Cet appareil est conforme à la norme CSA C22.2 n° 46-13 (R2018). L'utilisation de cet appareil est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

N'oubliez pas de respecter les réglementations locales. Déposez vos appareils électriques hors d'usage dans un centre de traitement des déchets.