



METAL STAKE LIGHTS

model no. 052-4032-6 | contact us: 1-866-827-4985

Instruction Manual
For outdoor use





Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

ASSEMBLY:

- 1) Carefully remove the parts from the packaging.
- 2) Remove the battery tab before use (see Fig. 1).
- 3) Attach the top and lens to stem and spike prior to installation (see Fig. 2).
- 4) Maximum sunlight will give the internal battery the best charge and give the best results.
- 5) Position solar lights where they are free from cover or shade; ideally, in a position that receives full sun throughout the day.
- 6) Avoid other light sources which may cause solar lights to flicker on and off.
Also allow a space of approximately 5' (1.5 m) between solar lights.
- 7) Push the spike carefully into the ground. If the ground is hard, first make a hole to avoid damaging the spike.
- 8) Solar lights will not be very bright or long lasting until a full day's sunlight has been received.
- 9) Alternatively, batteries can be charged to full capacity in a battery charger before use.
- 10) Twist the top housing counter-clockwise to remove the lens. Remove the battery cover to change the battery (see Fig. 3).

If the lights do not work:

- 1) Ensure the switch, if present, is in the on position and any battery tab is removed.
- 2) Low light levels caused by the position of the light, lack of sun or short daylight hours will shorten the light duration.
- 3) Other lighting can cause flickering in a solar light or even prevent it from operating.
- 4) Check the batteries in case they need replacing.
- 5) If solar panels get dirty, the charging capacity will be reduced. Clean solar panels occasionally with a damp cloth. Avoid harsh detergents or solvents as these can damage the solar panels.

⚠ CAUTION:

- 1) If the solar panel is covered by a protective film, remove it before using the product.
- 2) Replace the old battery with a new solar Ni-Cd or Ni-MH AA 1.2 V 150 mAh.
Do not use an alkaline or carbon-zinc battery.
- 3) Do not dispose of batteries in fire.
- 4) Remove/replace batteries that no longer are performing to peak capacity.
- 5) Remove and properly store battery from light fixture if product is to be stored or left unused for a long period of time.
- 6) Contains nickel-cadmium rechargeable batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. Dispose of as per the requirements of your local municipality.
- 7) The battery cannot be ingested.

This NOMA® product carries a one year warranty against defects in workmanship and materials. Noma Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Troubleshooting

Caution

Warranty

Nº de modèle : 052-4032-6 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985





Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

ASSEMBLAGE:

- 1) Retirez soigneusement les pièces de la boîte.
- 2) Retirez la languette de la pile avant d'utiliser la lampe (voir fig. 1).
- 3) Fixez le dessus et la lentille à la tige et au piquet avant d'installer la lampe (voir fig. 2).
- 4) Une meilleure charge de la pile est obtenue en plein soleil. Vous obtiendrez ainsi un meilleur éclairage.
- 5) Placez les lampes solaires dans un endroit ouvert où il n'y a pas d'ombre ou d'abri afin que le panneau solaire puisse absorber la lumière directe du soleil.
- 6) Évitez les autres sources de lumière susceptibles de faire scintiller les projecteurs solaires. Prévoyez également un espace d'environ 5 pi (1,5 m) entre les lampes solaires.
- 7) Enfoncez soigneusement le piquet dans le sol. Si le sol est dur, faites d'abord un trou pour ne pas endommager le piquet.
- 8) Les projecteurs solaires ne seront pas très brillants ou ne dureront pas s'ils ne sont pas en plein soleil pour une journée entière.
- 9) Par contre, les piles peuvent être chargées au maximum de sa capacité dans un chargeur de pile avant d'utiliser les projecteurs.
- 10) Tournez le boîtier supérieur dans le sens antihoraire pour retirer les lentilles. Retirez le couvercle du compartiment à pile pour changer la pile (voir fig. 3).

Si les lumières ne fonctionnent pas:

- 1) Assurez-vous que l'interrupteur, le cas échéant, est en position de marche et que la languette de la pile est retirée.
- 2) Les faibles niveaux d'éclairage causés par la position de la lampe, le manque de soleil ou des heures de lumière du jour réduites diminueront la durée de l'éclairage.
- 3) D'autres sources d'éclairage peuvent provoquer le scintillement de la lumière de la lampe solaire ou même l'empêcher de fonctionner.
- 4) Vérifiez les piles au cas où elles auraient besoin d'être remplacées.
- 5) Si les panneaux solaires sont sales, la capacité de charge sera réduite. Nettoyez les panneaux de temps en temps avec un chiffon humide. Évitez les détergents agressifs ou les solvants, car ils peuvent endommager le panneau.

⚠ ATTENTION:

- 1) Si le panneau solaire est couvert par une pellicule de protection, retirez-la avant d'utiliser l'article.
- 2) Remplacez l'ancienne pile par une nouvelle pile AA solaire rechargeable Ni-Cd ou Ni-MH de 1,2 V, 150 mAh. N'utilisez pas de piles alcalines ou au carbone-zinc.
- 3) Ne jetez pas les piles dans un feu.
- 4) Retirez ou remplacez les piles qui ne fonctionnent plus à leur capacité maximale.
- 5) Retirez et rangez correctement la pile de la lampe si l'article doit être rangé ou laissé inutilisé pendant une longue période.
- 6) Contient des piles rechargeables au nickel-cadmium. Les piles doivent être recyclées ou éliminées convenablement. Éliminez les piles conformément aux réglementations de votre municipalité.
- 7) Les piles ne peuvent pas être ingérées.

Cet article NOMA^{MD} est couvert par une garantie de un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Noma Canada accepte de remplacer tout article défectueux, pendant la période de garantie, lorsqu'il est retourné où il a été acheté avec une preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.