




N° de modèle : 058-9334-6

PERCEUSE PNEUMATIQUE



IMPORTANT :

Pour votre propre sécurité, lisez et suivez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cette perceuse. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES	
FICHE TECHNIQUE	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS	10
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	11
CONSIGNES D'UTILISATION	14
ENTRETIEN	15
DÉPANNAGE	17
VUE ÉCLATÉE	18
LISTE DES PIÈCES	19
GARANTIE	20

REMARQUE : Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

FICHE TECHNIQUE

MANDRIN	3/8 po (9,5 mm)
VITESSE (À VIDE)	1 800 tr/min
LONGUEUR TOTALE	7 po (180 mm)
EXIGENCE EN PI ³ /MIN	3,8 à 90 lb/po ²
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	90 lb/po ²
ENTRÉE D'AIR	1/4 po, 18 filets NPT
POIDS	2 lb 9 oz (1,16 kg)

pi³/min : Pied cubique par minute (débit volumétrique de l'air corrigé selon des conditions normalisées de température et de pression).

NPT : National Pipe Thread.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le présent guide contient des renseignements relatifs à la SÉCURITÉ PERSONNELLE et à la PRÉVENTION DES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Il est très important de lire attentivement et de bien comprendre ce guide avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous servent à indiquer cette information.



DANGER!

Danger potentiel qui entraînera de graves blessures ou la mort.



AVERTISSEMENT!

Danger potentiel qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort.



ATTENTION!

Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement.

REMARQUE : Le terme « Remarque » est utilisé pour communiquer au lecteur un renseignement essentiel sur le produit.


SÉCURITÉ PERSONNELLE

Ces mises en garde servent à assurer la sécurité de l'utilisateur et des gens qui l'aident. Veuillez prendre le temps de les lire et de bien les comprendre.

Assurez-vous de lire et de comprendre ce guide avant d'utiliser cet outil. Veuillez à ce que tout autre utilisateur lise et comprenne ce guide avant d'utiliser cet outil.



- N'utilisez pas d'oxygène ni aucun autre combustible ou gaz en bouteille pour faire fonctionner des outils pneumatiques. Ignorer cet avertissement peut entraîner une explosion, des blessures graves ou la mort. Utilisez uniquement de l'air comprimé pour faire fonctionner des outils pneumatiques. Utilisez un tuyau d'au moins 25 pi (7,6 m) pour relier l'outil au compresseur uniquement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.



- Risque d'inhalation :** N'inhalez jamais l'air directement produit par le compresseur.



- Risque de choc électrique :** N'exposez pas le compresseur à la pluie. Rangez-le à l'intérieur. Débranchez le compresseur de la source d'alimentation avant de procéder à son entretien. Le compresseur doit être branché sur une prise mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur branché à une prise mise à la terre.



- Risque de blessures :** Ne dirigez pas le tuyau d'air comprimé vers vous-même, des personnes ou des animaux.




- Risque de brûlures :** La pompe et le collecteur génèrent des températures élevées. Pour éviter les brûlures ou toute autre blessure, ne touchez pas à la pompe, au collecteur ou au tube de transfert lorsque le compresseur est en marche. Laissez les composantes refroidir avant de manipuler l'appareil ou d'y apporter toute réparation ou tout entretien. Tenez le compresseur hors de la portée des enfants et des animaux en tout temps.



- Risque d'explosion :** Ne réglez pas le pressostat ni la soupape de sûreté pour quelque raison que ce soit. Ils ont été pré-réglés en usine pour correspondre à la pression maximale du compresseur. Toute modification au pressostat ou à la soupape de sûreté peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.



- Risque d'explosion :** Réglez le régulateur de sorte que la pression de sortie du compresseur soit inférieure à la pression d'utilisation maximale de l'outil. Avant de mettre le compresseur en marche, tirez l'anneau situé sur la soupape de sûreté pour vous assurer que cette dernière se déplace librement. Vidangez l'eau du réservoir après chaque utilisation. N'essayez pas de souder ou de réparer le réservoir. Laissez évacuer toute la pression dans le tuyau avant de détacher cette dernière ou d'y raccorder des accessoires.



DANGER!

Danger potentiel qui entraînera des blessures graves ou la mort.

- Tenez les enfants à l'écart de la zone de travail. Ne laissez pas les enfants manipuler les outils électriques.
- Tenez le tuyau à air à l'écart de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Vérifiez le tuyau à air pour l'usure avant chaque utilisation et veillez à ce que tous les raccords soient bien serrés.
- Assurez-vous toujours que la pièce est solidement fixée, laissant les mains libres pour contrôler l'outil.
- Assurez-vous toujours que l'outil est arrêté avant de le déposer après l'utilisation, à des fins de sécurité et pour éviter d'endommager l'outil ou de blesser l'utilisateur.
- Tenez-vous toujours bien campé et en équilibre.



AVERTISSEMENT!

Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

- N'utilisez pas cet outil en présence de liquides ou gaz inflammables. Les étincelles créées pendant l'utilisation peuvent enflammer les gaz.
- Débranchez l'outil de la source d'alimentation d'air avant de changer les accessoires ou d'effectuer un entretien.
- Gardez les outils pneumatiques propres et lubrifiés. La lubrification quotidienne est indispensable pour éviter la corrosion interne et des éventuelles défaillances.
- Ne portez pas de montre, de bagues, de bracelets ou de vêtements amples lorsque vous utilisez des outils rotatifs.
- Ne surchargez pas l'outil en appuyant trop fort sur la pièce à travailler. Pour obtenir une efficacité maximale, laissez l'outil fonctionner à sa vitesse optimale.
- N'augmentez pas la pression d'air au-delà de celle recommandée par le fabricant et qui est de 90 lb/po². Sinon, vous provoquerez une usure excessive sur les pièces mobiles et des défaillances éventuelles.



ATTENTION!

Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement.



- Maintenez vos pieds bien en place pour vous assurer que le poids de votre corps est bien réparti.
- N'utilisez pas un outil présentant une fuite d'air, ayant des pièces manquantes ou endommagées ou nécessitant des réparations. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.
- Pour une sécurité et une utilisation optimales de votre outil, examinez-le quotidiennement afin de vérifier l'actionnement de la gâchette, les mécanismes de sécurité et les ressorts.
- Vérifiez que les vis sont serrées avant d'utiliser l'outil. Avant d'utiliser l'outil, vérifiez que les vis et les bouchons sont fermement serrés afin de prévenir les fuites.
- Gardez votre zone de travail propre. Un établi encombré ou sale peut entraîner un accident. Le sol doit être libre de toutes pièces encombrantes.
- Manipulation et stockage de l'huile : Veillez à bien aérer la pièce dans laquelle vous travaillez. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Évitez d'inhaler toute vapeur et brume d'huile. Rangez l'huile dans un récipient hermétique que vous placerez dans un endroit frais, sec et bien aéré, à l'abri de substances incompatibles.
- N'utilisez pas l'outil lorsqu'il gèle ou lorsque la température avoisine zéro, pour éviter qu'il ne tombe en panne.
- Ne stockez pas l'outil dans un lieu où il gèle pour prévenir la formation de glace dans les soupapes et éviter une panne.



ATTENTION!


Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement.

- Débranchez l'outil de l'alimentation en air et éteignez le compresseur lorsque vous procédez à son entretien, lorsque vous changez d'accessoire, lorsque l'outil n'est pas utilisé, lorsque vous le prêtez à quelqu'un et lorsqu'il est laissé sans surveillance. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Portez une protection auditive et des lunettes de sécurité avec écrans latéraux lorsque vous utilisez l'outil ou le compresseur et vérifiez que les autres personnes se trouvant dans la zone de travail portent également des lunettes de sécurité. Les lunettes de sécurité doivent offrir une protection contre les particules volantes à l'avant et sur les côtés. Les outils pneumatiques sont bruyants et peuvent causer des dommages auditifs. Portez toujours des protections auditives afin de prévenir les blessures et la perte auditive. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.



Remarque : Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter à la poubelle. Triez les outils, les tuyaux et les emballages, et apportez-les à un centre de recyclage local ou éliminez-les sans que cela nuise à l'environnement.

N°	Description	N°	Description
1	Mandrin 3/8 po	3	Prise en caoutchouc
2	Détente	4	Entrée d'air



Emploi général


La perceuse pneumatique Mastercraft™ est une perceuse pneumatique réversible robuste et silencieuse permettant des vitesses de 1 200 à 1 700 tr/min. Elle dispose également d'un mandrin sans clé de 3/8 po. Quel que soit le travail à effectuer, cette perceuse vous aidera à l'accomplir. Les applications pour cette perceuse pneumatique réversible comprennent : les projets d'amélioration du foyer, l'installation et la réparation de carrosserie, l'assemblage et la réparation de matériels agricoles, la réparation et l'entretien de véhicules, la réparation de bateaux, la réparation de camions et plus encore.

Outil pneumatique et compresseur compatible

CONSIGNES D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Assurez-vous qu'un compresseur d'air compatible est utilisé avec cette perceuse pneumatique Mastercraft™. Le compresseur doit pouvoir fournir une alimentation en air de 4 pi³/min à 90 lb/po² pour garantir l'utilisation continue du compresseur avec la perceuse pneumatique Mastercraft™. L'utilisation d'un outil ou d'un ensemble d'outils qui, conjointement ou séparément, dépassent la capacité du compresseur réduira la performance et pourrait annuler la garantie du compresseur ou de l'outil.

Taille et puissance du compresseur d'air	2 HP	2 1/2 HP	3 HP et +
5 à 11 gallons	Petits travaux et utilisation intermittente	Travaux moyens et utilisation intermittente	Travaux moyens et utilisation intermittente
15 à 30 gallons	Travaux moyens et utilisation intermittente	Gros travaux et utilisation continue	Gros travaux et utilisation continue
Plus de 60 gallons	Gros travaux et utilisation continue	Gros travaux et utilisation continue	Gros travaux et utilisation continue



N°	Description	N°	Description
1	Perceuse pneumatique Mastercraft ^{MD}	6	Régulateur de 0 à 123 lb/po ² (0 à 8,5 bar)
2	Connecteur rapide	7	Filtre
3	Raccord rapide	8	Dispositif d'arrêt
4	Tuyau à air	9	Compresseur d'air
5	Lubrificateur		

Système d'arrêt

- Utilisez toujours de l'air comprimé propre, sec et régulé entre 60 à 100 lb/po² (4,1 à 6,9 bar).
- N'allez pas au-delà de la pression minimale et maximale. Une mauvaise pression (trop basse ou trop haute) entraînera un bruit excessif ou une usure rapide.

- Il est recommandé d'utiliser un filtre régulateur lubrificateur automatique et de le placer le plus près possible de l'outil. Cela prolonge la durée de vie de l'outil et le maintient en bon état.
- Vérifiez régulièrement le lubrificateur et remplissez-le d'huile.
- Si vous n'installez pas de filtre régulateur lubrificateur, déposez jusqu'à 6 gouttes d'huile dans l'entrée d'air avant chaque utilisation ou après deux heures d'utilisation.
- Si vous n'installez pas de filtre régulateur lubrificateur, veillez à garder le filtre à air propre. Un filtre sale réduira la pression d'air dans l'outil, entraînant une baisse de puissance, d'efficacité et de performance générale.
- Pour ajuster le lubrificateur, placez une feuille de papier près des orifices d'échappement et appuyez sur la commande pendant 30 secondes. Le lubrificateur est correctement réglé lorsqu'une légère tache d'huile se forme sur la feuille. Vous ne devriez pas avoir une quantité trop importante d'huile.
- Assurez-vous que la pression de l'air est régulée et que le débit d'air est maintenu conformément aux exigences
- Vidangez le réservoir du compresseur chaque jour. La présence d'eau dans la conduite d'air endommagera la perceuse.
- Nettoyez le filtre de l'entrée d'air chaque semaine.
- Augmentez la pression lorsque vous utilisez un tuyau à air particulièrement long (plus de 8 m). Le diamètre minimum du tuyau doit être de 1/4 po (6,4 mm) et les raccords doivent avoir les mêmes dimensions intérieures.



AVERTISSEMENT!

Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

- N'utilisez pas l'outil s'il n'est pas en bon état de marche.
- N'utilisez pas d'oxygène ni aucun autre combustible ou gaz en bouteille pour faire fonctionner cet outil.
- N'utilisez pas cet outil en présence de gaz ou de liquides inflammables.
- Tenez toujours les tuyaux à l'écart de la chaleur, de l'huile ou des bords tranchants. Vérifiez l'usure des tuyaux et assurez-vous que les connexions sont fermement serrées.



AVERTISSEMENT!


Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

- Tenez vos mains et toute autre partie du corps à l'écart des zones de décharge et de travail lorsque l'outil est relié à l'alimentation en air.

FONCTIONNEMENT


1. Branchez le compresseur, allumez-le, réglez le régulateur de pression à 90 lb/po² (6,2 bar), fixez une extrémité du tuyau à air au compresseur et l'autre extrémité du tuyau à air (1) à la perceuse pneumatique (2). Utilisez du ruban adhésif de plombier afin d'éviter les fuites d'air (Fig. A).

Fig. B




3. Faites d'abord un trou pilote en utilisant une mèche de plus petit diamètre ou en frappant la surface à l'endroit où vous souhaitez percer. Appliquez une pression constante pendant le perçage et retirez la perceuse de temps en temps pour nettoyer la coupe. Retirez la perceuse du trou avant de relâcher la détente (Fig. C).

Fig. C




4. Le bouton de marche avant/arrière actionné d'une seule main permet des changements de sens de rotation rapides (Fig. D).

**AVERTISSEMENT!**


Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

- Lisez attentivement toutes les consignes présentes dans ce guide et comprenez-les avant d'utiliser cette perceuse pneumatique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.

**Entretien**

ENTRETIEN NÉCESSAIRE	DESCRIPTION	OUTILS OU MATÉRIEL NÉCESSAIRES	INTERVALLES D'ENTRETIEN AU MAXIMUM		
			À chaque utilisation ou toutes les 2 heures	Mensuel	Au besoin
Inspection générale à l'arrêt	Détente, ressort, système de sécurité	Aucun		X	
Nettoyage	Essuyez l'outil, nettoyez-le et vérifiez la présence de marques d'usure ou de dommage. Utilisez des solutions de nettoyage non inflammables pour essuyer l'outil. Ne trempez jamais l'outil dans ces solutions, car vous risquez d'endommager les pièces internes.	Chaque utilisation		X	
Serrage des vis	Il faut toujours s'assurer que toutes les vis sont bien serrées, car les vis desserrées peuvent provoquer des blessures ou endommager l'outil.	Vérifiez après chaque utilisation. Serrez au			X
Lubrification	Voir ci-dessous.	Huile pour outils pneumatiques	X		

- Lubrification :** Si la perceuse pneumatique et le compresseur ne sont pas équipés d'un système de lubrification interne, déposez jusqu'à 6 gouttes d'huile pour outils pneumatiques dans l'entrée d'air de l'outil avant chaque journée de travail ou après 2 heures d'utilisation continue, en fonction des caractéristiques de la pièce à travailler et du type de fixations utilisées.

**AVERTISSEMENT!**

Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

- Débranchez toujours l'outil de l'alimentation d'air avant de commencer le nettoyage ou la vérification et n'oubliez pas de remédier à tous les problèmes avant de commencer tout travail de réparation.
- Le propriétaire et l'utilisateur de l'outil sont responsables de la sécurité et du bon fonctionnement de l'outil. En outre, seul un technicien formé par le fabricant, le distributeur ou l'employeur doit réparer l'outil.
- Débranchez l'outil du compresseur d'air avant de régler, de réparer, d'entretenir et de recharger l'outil et lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

Rangement

S'il est nécessaire de ranger l'outil pendant longtemps, appliquez une bonne quantité de lubrifiant avant le rangement. Faites fonctionner l'outil pendant environ 30 secondes après la lubrification afin d'assurer que la lubrification est distribuée uniformément dans l'outil.

- Les outils pneumatiques doivent être inspectés périodiquement et les pièces usées ou cassées doivent être remplacées afin que les outils continuent de fonctionner de façon sécurisée et performante.
- Inspectez et remplacez les joints toriques, joints d'étanchéité usés ou endommagés. Serrez fréquemment tous les bouchons et vis pour empêcher la blessure.
- Inspectez la détente, le ressort et le mécanisme de sécurité pour un mouvement libre de manière régulière afin d'assurer que le système de sécurité est complètement fonctionnel.
- Déconnectez l'outil du compresseur à air lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.
- Lorsque les températures sont inférieures au gel, maintenez les outils au chaud en utilisant une méthode appropriée et sécurisée.
- Vérifiez que l'alimentation d'air est de la bonne taille ainsi que le type de raccords de tuyau. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'évacuation supplémentaire sur la ligne d'air et qu'il n'y a aucune humidité ou restriction dans la canalisation d'air afin d'éviter une perte de puissance ou une action erratique.
- Nettoyez le filtre d'aspiration situé dans une zone de prise d'entrée d'air pour éviter les dépôts de sable ou de gomme, qui peuvent entraîner une perte de puissance ou une action erratique et réduire la performance de l'outil.

Dépannage

Le tableau suivant liste les problèmes les plus communs et leurs solutions. Veuillez le lire attentivement et suivre scrupuleusement les consignes.

Débranchez l'outil de l'alimentation en air avant de procéder à tout réglage.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
L'outil fonctionne à une vitesse normale mais fonctionne à vitesse faible sous charge.	1. La pression réglée est trop basse. 2. Le compresseur est trop petit. 3. Les pièces du rotor sont usées. Le rotor du moteur est usé ou se coince en raison d'une lubrification insuffisante.	1. Réglez la pression à 90 lb/po ² . 2. Achetez un nouveau compresseur. 3. Lubrifiez le carter d'embrayage. 4. Vérifiez s'il y a un excès d'huile d'embrayage. Les carters du rotor du moteur ne doivent être remplis qu'à moitié. Un remplissage excessif provoquera la résistance des pièces du rotor du moteur à haute vitesse. D'ordinaire, une perceuse nécessite 1/2 oz (1,5 mL) d'huile.
L'outil fonctionne à une vitesse faible. Très peu d'air s'échappe de l'évent d'échappement.	1. Tuyau d'air déformé. 2. La circulation de l'air est bloquée par la saleté. 3. Des particules de saleté sont bloquées dans le rotor. 4. Le régulateur de puissance est en position fermée.	1. Étendez le tuyau à air pour éviter les déformations. 2. Vérifiez si le filtre d'entrée d'air n'est pas bloqué. 3. Versez de l'huile de lubrification pour outil pneumatique dans l'entrée d'air conformément aux consignes. 4. Faites fonctionner l'outil pendant de courts intervalles, en changeant fréquemment le sens de rotation, le cas échéant.
L'outil arrête de fonctionner. L'air s'échappe librement de l'évent d'échappement.	Une ou plusieurs palettes du rotor sont bloquées en raison de l'accumulation de matières.	1. Versez de l'huile de lubrification pour outil pneumatique dans l'entrée d'air. 2. Faites fonctionner l'outil pendant de courts intervalles, en changeant fréquemment le sens de rotation, le cas échéant. 3. Tapotez délicatement sur le boîtier du rotor avec un mallet en plastique. 4. Débranchez la perceuse de l'alimentation d'air. Libérez le rotor en tournant manuellement le mandrin, le cas échéant.
L'outil ne s'arrête pas.	Des joints toriques dans la vanne d'étranglement sont délogés de la vanne d'admission à siège.	Remplacez les joints toriques.


REMARQUE : Pour obtenir plus d'information sur la réparation, composez le 1 800 689-9928.



AVERTISSEMENT!

Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

- Si l'un de ces problèmes survient lorsque l'outil est en marche, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation en air immédiatement. Le non-respect de cet avertissement entraînera des blessures graves.
- Débranchez l'outil de l'alimentation en air avant de procéder à tout réglage.
- Les réparations doivent être effectuées par un centre de service agréé uniquement.



Nº	Description	Qté	Nº	Description	Qté
1	Boulon M5 x 20	1	21	Boulon M6 x 8	1
2	Mandrin de 3/8 po	1	22	Logo	2
3	Joint	1	23	Tige de 3 x 26	1
4	Connecteur	1	24	Détente	1
5	Roulement à billes 6201ZZ	2	25	Boulon M4 x 8	1
6	Roue d'engrenage	1	26	Ressort	1
7	Cage planétaire	1	27	Joint torique 11.5 x 1.8	1
8	Goupille d'engrenage planétaire	3	28	Valve d'inversion	1
9	Engrenage	3	29	Tuyau en cuivre	1
10	Rondelle	1	30	Joint torique 12 x 3	1
11	Roulement à billes du rotor avant 626 ZZ	2	31	Joint torique 4 x 1.1	1
12	Plaque avant	1	32	Tige	1
13	Rotor	1	33	Joint torique 4 x 2	1
14	Pale de rotor	1	34	Poignée	1
15	Cylindre	1	35	Joint torique 14.5 x 1.8	1
16	Fil en acier	1	36	Prise d'entrée d'air	1
17	Plaque arrière	1	37	Couvercle de suppression du bruit	1
18	Anneau d'étanchéité	1	38	Boulon M4 x 6	1
19	Corps de l'agrafeuse	1			
20	Boîtier	1			

Garantie limitée de 3 ans

Ce produit est garanti pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat au détail original contre les défauts de fabrication et de matériaux, sauf pour le composant suivant :

Composant A : accessoires, qui sont garantis pour une période de 1 an à compter de la date d'achat au détail original contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat dans le délai de garantie indiqué, et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou d'une valeur ou spécification égale), à notre gré. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

Ces garanties sont soumises aux conditions et aux restrictions suivantes :

- a) Un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni.
- b) Cette garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces qui sont usés ou cassés, ou devenus inopérants en raison d'un abus, d'une mauvaise utilisation, des dommages accidentels, d'une négligence ou d'une mauvaise installation, d'un mauvais fonctionnement ou entretien (comme indiqué dans le guide du propriétaire applicable ou dans les consignes d'utilisation) ou qui sont utilisés à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou de location.
- c) La présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable.
- d) La présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages.
- e) La présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant).
- f) La présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit).

g) La présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées.

h) La présente garantie ne couvre pas la détérioration normale du revêtement extérieur, notamment les égratignures, les bosses, les éclats de peinture ou encore l'oxydation ou la décoloration causée par la chaleur, par des substances abrasives ou par des produits nettoyants chimiques.

i) La présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique exclusivement à l'acheteur initial et est inaccessible. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, incluant sans s'y limiter, les dommages indirects, consécutifs ou les dommages-intérêts exemplaires découlant de la vente ou de l'utilisation du présent produit ou de l'incapacité d'utiliser ce produit.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions figurant dans cette garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à éliminer, à rejeter ni à exclure toute garantie réglementaire établie dans une loi provinciale ou fédérale applicable.

Fabriqué en Chine

Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8