

MAXIMUM^{MC}

15 gallons US (56,8 L)

**Compresseur
d'air
ULTRA-SILEN-
CIEUX**



N° de modèle : 058-9858-0

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

FICHE TECHNIQUE	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS	8
LISTE DES PIÈCES CLÉS	9
USAGE PRÉVU	10
ASSEMBLAGE	12
CONSIGNES D'UTILISATION	14
ENTRETIEN	18
DÉPANNAGE	20
VUE ÉCLATÉE	22
LISTE DES PIÈCES	23
GARANTIE	24

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou pour toute question, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682.

**CONSERVEZ CES CONSIGNES**

Conservez ce guide d'utilisation pour toute consultation ultérieure. Si vous remettez ce produit à un tiers, ce guide d'utilisation doit l'accompagner.

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE	1,5 HP
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	15 GALLONS US (56,8 L)
DÉBIT D'AIR	5 PI3/MIN À 40 LB/PO2
DÉBIT D'AIR	4 PI3/MIN À 90 LB/PO2
PRESSION D'ENCLENCHEMENT (LB/PO2)	120
PRESSION DE DÉCLENCHEMENT (MAXIMALE) (LB/PO2)	150
MODÈLE DE POMPE	SANS HUILE
MOTEUR	À INDUCTION
TR/MIN	1700
ALIMENTATION	120 V CA, 60 Hz, 11 A
POIDS	110 lb 32 oz (50 kg)
CORDON D'ALIMENTATION	SJOW 16 AWG/72 po (1,83 m)

*PI3/MIN : pied cube par minute

Le présent guide contient des renseignements relatifs à la **SÉCURITÉ PERSONNELLE** et à la **PRÉVENTION DES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT**.

Il est très important de lire attentivement et de bien comprendre ce guide avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous servent à indiquer cette information.

Conseils de sécurité

- RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.** Ne pulvérisez pas de liquides ou de peintures inflammables ou combustibles près d'étincelles, de veilleuses ou dans un endroit clos. La zone où vous pulvérisez doit être adéquatement aérée. Gardez le compresseur à une distance d'au moins 20 pi (6 m) de l'endroit où vous pulvérisez. Ne transportez pas et n'utilisez pas le compresseur ou tout autre appareil électrique près de l'endroit où vous pulvérisez. Ne fumez pas lorsque vous pulvérisez. Prévoyez un tuyau d'au moins 25 pi (7,6 m) pour raccorder le pistolet pulvérisateur au compresseur.

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'eau. Rangez-le à l'intérieur. Tension dangereuse. Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation avant d'effectuer toute réparation ou tout entretien. Le compresseur doit être branché à une prise mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur branché à une prise mise à la terre.

- RISQUE D'ÉCLATEMENT.** Réglez le régulateur de sorte que la pression de sortie du compresseur soit inférieure à la pression d'utilisation maximale du pistolet pulvérisateur ou de l'outil. Avant de mettre le compresseur en marche, tirez l'anneau situé sur la soupape de sûreté pour vous assurer que cette dernière se déplace librement (voir le schéma à la page 19). Vidangez l'eau du réservoir après chaque utilisation. Ne tentez pas de souder ou de réparer le réservoir.

- RISQUE DE BLESSURES.** Ne pulvérisez jamais de l'air ou tout autre matériau comprimé vers vous-même ou d'autres personnes.


IMPORTANT!

Renseignements relatifs à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien qui sont importants mais qui ne sont pas associés à des dangers.

DANGER!

Danger potentiel qui entraînera de graves blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT!

Danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION!

Danger potentiel qui peut provoquer des blessures moyennement graves ou des dommages à l'équipement.

- 5.** **RISQUE D'ÉCLATEMENT.** Vérifiez quelle est la pression nominale maximale dans le guide d'utilisation ou sur l'étiquette d'identification. Vous devez régler la pression de sortie du compresseur de sorte qu'elle n'excède pas la pression nominale maximale. Laissez évacuer toute la pression dans le tuyau avant de détacher cette dernière ou d'y raccorder des accessoires.
- 6.** **RISQUE D'ÉCLATEMENT.** Ne réglez pas le pressostat ni la soupape de sûreté pour quelque raison que ce soit. Ils ont été prééglés en usine pour correspondre à la pression maximale du compresseur. Toute modification au pressostat ou à la soupape de sûreté peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- 7.** **RISQUE DE BRÛLURES.** La pompe et le collecteur produisent des températures élevées. Pour éviter les brûlures ou toute autre blessure, ne touchez pas à la pompe, au collecteur ou au tube de transfert lorsque le compresseur est en marche. Laissez les composantes refroidir avant de manipuler l'appareil ou d'y apporter toute réparation ou tout entretien. Eloignez les enfants du compresseur en tout temps.
- 8.** **RISQUE D'INHALATION.** Soyez certain de lire toutes les étiquettes lorsque vous pulvérisez de la peinture ou des matières toxiques, et suivez toutes les consignes de sécurité. Utilisez un masque respiratoire en cas de risque d'inhalation de ce que vous pulvérisez. Aussi, n'inhalez JAMAIS l'air comprimé directement produit par un compresseur.
- 9.** **RISQUE DE BLESSURES À L'OEIL.** Portez des lunettes de sécurité ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez un compresseur d'air. Ne pointez pas une buse ou un pulvérisateur quelconque en direction d'une personne ou d'une partie du corps. Des blessures graves peuvent se produire si le jet pénètre la peau.

AVERTISSEMENT!

- Tirez l'anneau situé sur la soupape de sûreté tous les jours pour vous assurer que cette dernière fonctionne adéquatement.
- Le compresseur doit se trouver dans une zone adéquatement aérée afin qu'il puisse refroidir, à une distance d'au moins 12 po (31 cm) du mur le plus près.
- Protégez le tuyau à air et le cordon d'alimentation contre les dommages et la perforation. Examinez-les toutes les semaines pour repérer toute trace d'usure ou de dommages et remplacez-les au besoin.
- Portez toujours une protection auditive lorsque vous utilisez un compresseur d'air. Le de cette consigne peut conduire à une perte auditive.
- Ne transportez pas le compresseur lorsqu'il est en marche.
- Ne mettez pas le compresseur en marche s'il n'est pas dans une position stable.
- Ne mettez pas le compresseur en marche sur un toit ou dans une position élevée qui pourrait permettre à l'appareil de tomber ou de se renverser.
- Remplacez toujours un manomètre endommagé avant de faire fonctionner l'appareil de nouveau.

10.



RISQUE POUR L'OUïE: Portez toujours des protecteurs auditifs lorsque vous utilisez un compresseur d'air. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une perte auditive.

Rallonges

Lorsque la distance entre le compresseur et la prise électrique augmente, vous devez utiliser une rallonge de calibre supérieur. L'utilisation de rallonges de calibre insuffisant entraînera une importante chute de tension, et par conséquent, une perte d'alimentation et des dommages à l'appareil. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le calibre minimal recommandé pour les rallonges.

Calibre minimal recommandé pour les rallonges* (120 V)


INTENSITÉ NOMINALE	CALIBRE DE LA RALLONGE (CALIBRAGE AMÉRICAIN NORMALISÉ DES FILS)					
	Longueur de la rallonge					
	25 pi (7,6 m)	50 pi (15 m)	75 pi (23 m)	100 pi (30 m)	150 pi (46 m)	200 pi (60 m)
0 – 5	16	16	16	14	12	12
5,1 – 8	16	16	14	12	10	—
8,1 – 12	14	14	12	10	—	—
12,1 – 15	12	12	10	10	—	—
15,1 – 20	10	10	10	—	—	—

* Selon une limitation de la chute de tension du secteur à 5 V à 150 % de l'intensité nominale.

Plus le calibre est bas, plus la capacité du cordon est élevée. Par exemple, un cordon de calibre 14 peut transmettre un courant plus élevé qu'un cordon de calibre 16. Lorsque vous utilisez plus d'une rallonge pour atteindre la longueur totale, assurez-vous que chaque cordon correspond au moins au calibre minimal exigé.

Lignes directrices relatives à l'utilisation des rallonges

- Si vous utilisez une rallonge à l'extérieur, assurez-vous que le suffixe « W-A » (« W » au Canada) figure sur la rallonge pour indiquer qu'elle convient à un usage à l'extérieur.
- Assurez-vous que votre rallonge soit correctement câblée et en bon état. Remplacez toujours une rallonge endommagée ou faites-la remplacer par un électricien qualifié avant de l'utiliser.
- Tenez vos rallonges à l'écart des objets pointus ou tranchants, de la chaleur excessive et des endroits humides ou mouillés.



A. MOTEUR ÉLECTRIQUE : Le moteur sert à alimenter la pompe. Il est doté d'un dispositif de protection contre la surcharge. En cas de surchauffe du moteur pour quelque raison que ce soit, le dispositif de protection coupe l'alimentation afin d'éviter tout dommage au moteur.

B. POMPE DU COMPRESSEUR D'AIR : La pompe comprime l'air et le décharge dans le réservoir à l'aide du piston qui monte et descend dans le cylindre.

C. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION : Il sert à mettre le compresseur en marche et à l'éteindre. Il est actionné manuellement et lorsqu'il est en position de marche (ON), il permet au moteur de démarrer si la pression dans le réservoir d'air est inférieure à la pression d'enclenchement réglée en usine, et permet au moteur d'arrêter si la pression dans le réservoir d'air atteint la pression de déclenchement réglée à l'usine. Assurez-vous de placer cet interrupteur d'alimentation en position d'arrêt (OFF) lorsque vous n'utilisez pas le compresseur et avant de le débrancher.

D. SOUPAPE DE SÛRETÉ : Cette soupape sert à éviter les pannes de système en libérant la pression du système lorsque celle-ci atteint le niveau préréglé, si le pressostat n'a pas éteint le moteur. Elle s'ouvre automatiquement ou peut être actionnée manuellement en tirant sur l'anneau de la soupape.

E. RÉGULATEUR DE PRESSION D'AIR : Le régulateur sert à régler la pression qui circule dans le tuyau raccordé à l'outil utilisé. Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter la pression et dans le sens antihoraire pour la diminuer.

F. MANOMÈTRE DU RÉSERVOIR : Le manomètre sert à mesurer la pression de l'air à l'intérieur du réservoir. Il ne peut pas être réglé par l'utilisateur et n'indique pas la pression dans le tuyau.


G. CONTRÔLEUR DE LA PRESSION : Le contrôleur sert à mesurer la pression de sortie régulée.

H. SORTIE D'AIR : La prise est raccordée au tuyau d'air de 1/4 po (6,4 mm) NPT.

I. ROBINET DE VIDANGE DU RÉSERVOIR D'AIR : Le robinet de vidange sert à retirer l'humidité accumulée dans le réservoir d'air après avoir éteint le compresseur.

J. RÉSERVOIR D'AIR : Le réservoir sert à contenir l'air comprimé.

K. CORDON D'ALIMENTATION : Ce compresseur doit être alimenté par un circuit nominal de 120 V mis à la terre. Utilisez un cordon d'alimentation muni d'une fiche de mise à la terre. Assurez-vous que le compresseur est branché à une prise dotée de la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce compresseur.



AVERTISSEMENT!

Ne dépassez pas la pression d'utilisation maximale de l'outil.



AVERTISSEMENT!

Ne tentez pas d'ouvrir le robinet de vidange lorsque la pression d'air dans le réservoir est supérieure à 10 lps/po2.

Avant de commencer

Ce compresseur d'air ultra-silencieux MAXIMUM™ est idéal pour une vaste gamme d'applications, de la fixation, au graissage et au nettoyage de moteur. La conception de 15 gallons (56.8 L) offre une pression optimale. Elle se caractérise par une pompe sans huile ainsi qu'un moteur à induction de 1.5 HP pour un fonctionnement puissant. Les consignes décrites dans ce guide ne s'appliquent qu'au compresseur d'air de 15 gallons (56.8 L) à une pression maximale de 150 lb/po². Cet appareil a été exclusivement conçu et construit pour un usage domestique.

Compresseur et outil pneumatique compatibles : utilisation et fonctionnement adéquats

Assurez-vous d'utiliser des outils pneumatiques qui conviennent à votre compresseur d'air ultra-silencieux pour travaux de finition MastercraftMD. Veillez à ce que le compresseur d'air utilisé puisse fournir le volume, la pression et le débit d'air nécessaires aux outils sans avoir à fonctionner en continu. L'utilisation d'outils ou d'une combinaison d'outils qui nécessitent, ensemble ou séparément, une quantité d'air supérieure à ce que le compresseur d'air peut fournir entraînera l'annulation de la garantie du compresseur d'air.

Tableau de compatibilité d'outils

Outil pneumatique	Fonctionnement continu	Fonctionnement intermittent	Usage déconseillé
Gonflage et loisir	●		
Cloueuse à finition (calibre 16)	●		
Cloueuse à charpente	●		
Cloueuse à plancher	●		
Meuleuse à matrices/d'angle Meuleuse/cliquet pneumatique	●		
Outil à tronçonner			●
Pistolet à peinture		▼	
Cloueuse de finition (calibre 18)	●		
Cloueuse de finition 3 en 1/agrafeuse	●		
Cloueuse à toiture	●		
Clé à chocs	●		
Perceuse/marteau/ciseau/cisailles	●		
Ponceuse/polisseuse		▼	
Pistolet graisseur et à calfeutrer	●		



AVERTISSEMENT!


Ce compresseur d'air n'est pas destiné à un fonctionnement continu ni à des usages commerciaux illimités et ne peut être utilisé qu'en milieux secs. Ce compresseur est conçu pour être utilisé à un intervalle maximal de 30 minutes et doit être en repos pendant 30 minutes avant d'être utilisé de nouveau. Ne dépassez pas la durée d'utilisation maximale de l'outil.

Assemblage

- Déballez le compresseur d'air. Examinez l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. Si l'appareil est endommagé, communiquez immédiatement avec le détaillant.


L'EMBALLAGE DOIT CONTENIR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Compresseur d'air.
 - Guide d'utilisation.
- Vérifiez l'étiquette d'identification du compresseur d'air pour vous assurer que vous avez acheté le modèle souhaité et qu'il peut produire la pression nécessaire pour l'usage prévu.
 - Emplacement du compresseur d'air :**
 - Placez le compresseur d'air près d'une prise électrique.
 - Le compresseur doit être à au moins 12 po (31 cm) de tout mur ou obstacle, dans un endroit propre et bien aéré pour assurer une circulation d'air et un refroidissement adéquats.
 - Placez le compresseur d'air sur le sol ou une surface solide et plane. Le compresseur d'air doit être équilibré afin de permettre à l'humidité de s'écouler correctement du réservoir.




4. Raccordement du tuyau d'air au compresseur.

- Fixez le tuyau d'air (non fourni) à la sortie d'évacuation d'air du compresseur (H).



5. Assemblage du filtre à air.


- Vissez le filtre à air sur la pompe.




REMARQUE : Un tuyau d'air de 1/4 po (6,4 mm) NPT est nécessaire pour raccorder le compresseur d'air.

Rodage de la pompe


- Mettez l'interrupteur d'alimentation (C) en position d'arrêt 0 (OFF).



- Ouvrez le robinet de vidange du réservoir (I) en le tournant dans le sens antihoraire afin de permettre à l'air de s'échapper et d'empêcher la pression d'air de s'accumuler dans le réservoir d'air pendant la période de rodage.




- Tournez le régulateur de pression d'air (E) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête.




- Branchez le cordon d'alimentation (K).

- Positionnez l'interrupteur d'alimentation (C) à la position de marche I (ON). Le compresseur démarrera. Faites fonctionner le compresseur pendant 30 minutes. Si cela ne fonctionne pas, éteignez-le et communiquez avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928. Veuillez noter que le rodage de l'appareil est uniquement nécessaire avant la première utilisation.



- Après 30 minutes, mettez l'interrupteur d'alimentation (C) en position d'arrêt (OFF).
- Fermez le robinet de vidange du réservoir (I) en le tournant dans le sens horaire.



- Positionnez l'interrupteur d'alimentation (C) à la position de marche I (ON). Le récepteur d'air se remplit jusqu'à ce que la pression de déclenchement soit atteinte puis le moteur du compresseur s'arrêtera. Le compresseur est maintenant prêt à être utilisé.

REMARQUE : Un disjoncteur est recommandé. Si le compresseur d'air est raccordé à un circuit protégé par un fusible, utilisez des fusibles temporisés à deux éléments (type « T » uniquement).



ATTENTION!

Utilisez un circuit dédié.

Pour un meilleur rendement et un démarrage fiable, le compresseur d'air doit être branché à un circuit dédié, aussi près que possible de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.

Le compresseur utilisera la pleine capacité d'un circuit domestique typique de 15 A. Si d'autres appareils électriques puissent dans le circuit du compresseur, ce dernier peut ne pas démarrer. Une tension faible ou un circuit surchargé peuvent entraîner un démarrage lent qui provoque le déclenchement du système de protection du moteur contre la surcharge ou du disjoncteur, particulièrement par temps froid.

Avant tout démarrage


1. Positionnez le pressostat (C) à la position d'arrêt (OFF).
2. Tournez le bouton du régulateur de pression d'air (E) dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'arrête.
3. Fixez le tuyau et les accessoires.

Démarrage

1. Fermez le robinet de vidange du réservoir (I).
2. Branchez le cordon d'alimentation (K)
3. Mettez le pressostat (C) en position de marche (ON) et laissez la pression du réservoir s'accumuler. Le moteur s'arrêtera lorsque la pression du réservoir atteint la pression de déclenchement.
4. Tournez le bouton du régulateur de pression d'air (E) dans le sens horaire jusqu'à ce que la pression souhaitée soit atteinte.
5. Le compresseur est maintenant prêt à être utilisé.

Arrêt

1. Positionnez le pressostat (C) à la position d'arrêt (OFF).
2. Débranchez le cordon d'alimentation (K).
3. Réduisez la pression dans le réservoir par le tuyau de sortie. Il est également possible de réduire la pression dans le réservoir en tirant l'anneau situé sur la soupape de sûreté (D) et en maintenant cette dernière ouverte.
4. Ouvrez le robinet de vidange du réservoir (I) en le tournant dans le sens antihoraire afin de permettre à l'air de s'échapper et d'empêcher la pression d'air de s'accumuler dans le réservoir d'air pendant la période de rodage.



AVERTISSEMENT!

Risque d'éclatement. Une pression d'air trop élevée représente un risque d'éclatement. Vérifiez la pression nominale maximale du fabricant pour les outils pneumatiques et les accessoires. La pression de sortie du régulateur ne doit jamais excéder la puissance de pression maximale.



AVERTISSEMENT!

Si la pompe a été transportée ou retournée (même partiellement), placez-la dans une position normale et verticale pendant environ 10 minutes avant le démarrage.



AVERTISSEMENT!

Les températures élevées sont générées par le moteur électrique et la pompe. Afin d'éviter des brûlures ou autres blessures, ne touchez PAS au compresseur d'air lorsqu'il est en marche. Laissez-le refroidir avant de manipuler l'appareil ou d'y apporter toute réparation ou tout entretien. Éloignez les enfants du compresseur d'air en tout temps.



ATTENTION!

L'air d'échappement et l'humidité peuvent projeter des débris pouvant causer des lésions oculaires. Portez des lunettes de sécurité lorsque vous ouvrez le robinet de vidange.



AVERTISSEMENT!

Pour éviter les blessures, éteignez et débranchez toujours l'unité et libérez toute la pression d'air du système avant d'effectuer l'entretien du compresseur d'air .



AVERTISSEMENT!


Risque d'utilisation non sécuritaire. L'appareil se met automatiquement en marche lorsqu'il est sous tension. Lors de l'entretien de l'appareil, vous pouvez être exposé à des sources de tension ou à de l'air comprimé. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation et libérez entièrement la pression d'air.

ÉLÉMENT	DESCRIPTION/RAISON	FRÉQUENCE DE L'ENTRETIEN
Vidanger le réservoir.	Lors du fonctionnement normal de votre compresseur d'air, l'eau de condensation s'accumulera dans le réservoir. Pour prévenir la corrosion du réservoir de l'intérieur, l'eau de condensation doit être vidangée à la fin de chaque journée de travail. Assurez-vous de porter des lunettes de sécurité. Libérez la pression d'air dans le système, puis ouvrez le robinet de vidange au bas du réservoir pour vider. Par temps froid, il est très important de vider le réservoir après chaque utilisation afin de réduire les risques de problèmes résultant de la congélation de l'eau de condensation. REMARQUE : Reportez-vous au sous-chapitre Pour vidanger le réservoir (page 19).	Quotidien
Vérifier la soupape.	Tirez/activez la soupape de sûreté tous les jours pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et pour dégager la soupape de toute obstruction possible.	Quotidien
Déceler les fuites.	UN filter d'air sale réduira la performance du compresseur d'air et la vie. Pour éviter de contaminer la pompe, le filter doit être nettoyé fréquemment et remplacé de façon régulière. Nettoyez la mousse filter en l'immergeant dans de l'eau tiède savonneuse. Séchez soigneusement après.	Hebdomadaire
Déceler les fuites.	Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords. Une petite fuite du réservoir, des tuyaux, des raccords ou des tubes de transfert réduiront considérablement la performance du compresseur d'air et de l'outil. Pulvérisez une petite quantité d'eau savonneuse autour de la zone de fuite soupçonnée au moyen d'un flacon pulvérisateur. Si des bulles apparaissent, réparez, remplacez ou scellez de nouveau la pièce défectueuse. Ne serrez pas trop les raccords.	Mensuel
Entreposage	Avant d'entreposer le compresseur d'air, assurez-vous d'avoir suivi les étapes suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Vidanger le réservoir (page 19).• Utiliser une soufflette pour enlever la poussière et les débris dans le d'air.• Débrancher et enrouler le cordon d'alimentation.• Nettoyer les orifices d'aération du carter du moteur avec un linge humide.• Vidanger l'eau accumulée dans le réservoir.• Tirer l'anneau de la soupape de sûreté pour libérer toute la pression du manomètre.	Avant l'entreposage

<ul style="list-style-type: none"> • Couvrir tout l'appareil pour le protéger de l'humidité et de la saleté. • Entreposer le compresseur d'air dans un endroit sec et propre. • Par temps froid, entreposer le compresseur dans un bâtiment chaud lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela réduira les problèmes liés au démarrage du moteur et le gel de l'eau de condensation.
--

Pour vérifier la soupape de sûreté

- Avant de mettre le compresseur en marche, tirez l'anneau de la soupape de sûreté (D) afin de vous assurer que la soupape de sûreté se déplace librement. Si la soupape est bloquée ou ne fonctionne pas normalement, contactez un technicien d'entretien qualifié.

**Pour vidanger le réservoir .**

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation (C) en position d'arrêt 0 (OFF).
2. Débranchez le cordon d'alimentation (K)
3. Tournez le bouton du régulateur de pression d'air (E) dans le sens antihoraire afin de régler la pression de sortie à zéro.
4. Tirez et maintenez l'anneau de la soupape de sûreté (D) dans cette position afin de permettre la libération de l'air du réservoir jusqu'à ce que la pression d'air soit minimisée.
5. Placez un récipient adéquat sous l'appareil afin de récupérer l'eau. Inclinez légèrement l'appareil puis tournez le robinet de vidange (I) dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
6. Incliner légèrement l'appareil et tourner la soupape de vidange (I) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir.
7. Une fois que l'eau a été vidangée, fermez le robinet de vidange (I) (dans le sens horaire). Vous pouvez désormais entreposer le compresseur d'air.
8. Un filtre à air sale réduit le rendement et la durée de vie du compresseur. Pour éviter la contamination à l'intérieur de la pompe, nettoyez souvent le filtre et remplacez-le régulièrement. Lavez le filtre en mousse avec de l'eau tiède savonneuse. Séchez-le complètement.

REMARQUE : Laissez l'appareil refroidir avant d'effectuer la vidange du réservoir. Le robinet de vidange (I) devient chaud lorsque l'appareil est en marche.

REMARQUE : Les problèmes à régler peuvent avoir des causes et des solutions similaires.

REMARQUE : Débranchez les prises électriques et détachez tous les outils de l'alimentation en air avant de procéder à tout réglage.

**AVERTISSEMENT!**

Risque d'éclatement. Si la soupape de sûreté ne fonctionne pas correctement, il se peut qu'une surpression se produise, entraînant la rupture ou l'explosion du réservoir d'air.

**AVERTISSEMENT!**

Risque d'éclatement. L'eau se condense dans le réservoir d'air. Si elle n'est pas vidangée, l'eau pourrait corroder et affaiblir le réservoir d'air, entraînant un risque de rupture de ce dernier.


**AVERTISSEMENT!**

Si l'un des signes suivants apparaît pendant que l'appareil est en marche, cessez de l'utiliser immédiatement ou cela pourrait entraîner des blessures corporelles graves. Seul un centre de réparation agréé est en mesure d'effectuer des réparations sur ce produit.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le moteur ne fonctionne pas ou ne démarre pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant mise à la terre.
	L'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt (OFF).	Positionnez l'interrupteur d'alimentation à la position de marche I (ON).
	La rallonge n'a pas le bon jauge pour conducteur ou est trop longue.	Consultez les renseignements relatifs aux rallonges (page 7) quant aux jauge pour conducteur et aux longueurs convenable.
	La protection thermique de la surcharge du moteur a trébuché.	Eteignez le compresseur d'air, débranchez le cordon d'alimentation et attendez que le moteur se soit refroidi. Branchez le cordon d'alimentation seulement après que le moteur a refroidi, et attendez au moins 5 minutes pour s'assurer que le protecteur de surcharge thermique a récupéré.
	Un fusible a sauté ou un disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible (3 A) ou réinitialisez le disjoncteur. Assurez-vous que le fusible est de la bonne intensité. Vérifiez si la tension est trop basse. Débranchez tout autre appareil électrique du circuit ou faites fonctionner le compresseur sur un circuit dédié.
	La pression du réservoir d'air excède la limite prédefinie du pressostat.	Le moteur démarra automatiquement lorsque la pression du réservoir est inférieur à la pression de véhicule.
	La soupape de sûreté est bloquée en position ouverte.	Nettoyez ou remplacez la soupape de sûreté.
	Les raccordements électriques sont desserrés.	Faites réparer le compresseur par un technicien qualifié.
	Le moteur, le condensateur ou la soupape de sûreté est défectueuse.	Faites réparer le compresseur par un technicien qualifié.
Le moteur tourne continuellement lorsque la l'interrupteur d'alimentation se trouve dans la position de MARCHE.	Le pressostat n'arrête pas le moteur lorsque le compresseur d'air atteint le niveau de pression de réalimentation et lorsque la soupape de sûreté est activée.	Positionnez l'interrupteur d'alimentation à la position d'arrêt (OFF). Si le moteur ne s'arrête pas, débranchez le compresseur d'air. Si le pressostat est défectueux, remplacez-la.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le compresseur n'est pas assez puissant.	Le compresseur n'est pas assez puissant.	Vérifiez les besoins en air de l'accessoire utilisé. Si la pression nécessaire est supérieure à la pression en pi ³ /min (pieds cubes par minute) et la pression fournie par le compresseur, page 4), un compresseur plus puissant est nécessaire. La plupart des accessoires sont cotés à 25% en pi ³ /min réel en fonctionnement continu.
	Le régulateur ne fonctionne pas régulièrement.	Remplacez le régulateur.
	Fuite présente à l'un des raccords.	Vérifiez les raccords avec de l'eau savonneuse. Serrez ou scellez de nouveau les raccords qui fuient (appliquez un ruban d'étanchéité sur les fils). Ne serrez pas trop.
	Le robinet de vidange du réservoir est ouvert.	Fermez le robinet de vidange.
	La prise d'air est restreinte.	Nettoyez ou remplacez l'élément filter d'air.
	Utilisation prolongée et excessive de l'air.	Diminuez la quantité d'air utilisé.
	Trou dans le tuyau d'air.	Vérifiez le tuyau d'air et remplacez-le au besoin.
	Fuite du réservoir.	Remplacez immédiatement le réservoir. N'essayez pas de le réparer.
	Fuite de la soupape.	Vérifiez s'il y a des pièces usées et remplacez-les au besoin.
	Humidité présente dans l'air d'échappement.	Vidangez le réservoir d'air après chaque utilisation. Vidangez le réservoir d'air plus souvent par temps humide et utilisez filtre à air.
DÉPANNAGE	Aération inadéquate.	Déplacez le compresseur vers une zone avec de l'air frais, sec et bien circulé.
21	Surfaces de refroidissement sales.	Nettoyez à fond toutes les surfaces de refroidissement sur la pompe et sur le moteur.
DÉPANNAGE	Fuite de la soupape.	Remplacez les pièces usées et remontez-les avec du ruban pour joints filetés.

VUE ÉCLATÉE



N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Pressostat	1
2	Joint torique	2
3	Condensateur	1
4	Condensateur	1
5	Tube de transfert	1
6	Raccord coudé	1
7	Poignée	1
8	Tube d'évacuation	1
9	Clapet de non retour	1
10	Filtre à air	2
11	Assemblage moteur/pompe	1
12	Capuchon	2
13	Plaque de rétention du moteur	1
14	Coussinet	4
15	Bouchon du condensateur	1
16	Vis M4 x 10	2
17	Pince	1
18	Vis M8	8

N°	DESCRIPTION	QTÉ
19	Souape de sûreté	1
20	Cordon d'alimentation	1
21	Vis M8 x 40	4
22	Réservoir	1
23	Pied en caoutchouc	2
24	Robinet de vidange	1
25	Roue	2
26	Coiffe	2
27	Tuyau en caoutchouc po	1
28	Raccord rapide	2
29	Manomètre	2
30	Écrou à embase M5	6
31	Vis M5x12	11
32	Vis M4 x 12	1
33	Bouton du régulateur de pression	1
34	Régulateur de pression	1
35	Tableau de commande	1
36	Coussin en caoutchouc	1

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou pour toute question, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682.

LISTE DES PIÈCES

Garantie limitée de 3 ans

Le présent article de marque MAXIMUM est visé par une garantie d'une durée de 3 ans à compter de la date d'achat au détail initial en cas de vice de fabrication ou de matériaux.

Sous réserve des conditions et des restrictions décrites ci-dessous, le présent article, s'il nous est retourné accompagné d'une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prévue et s'il est couvert par la présente garantie, sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle, ou encore par un article de valeur égale ou dont les caractéristiques sont comparables), à l'entière appréciation du centre de réparation autorisé de Maximum Canada (le « Fournisseur de services »).

Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

**These warranties are subject to the following conditions and limitations:^{*}**

- A. il est nécessaire de présenter une facture qui atteste l'achat ainsi que la date d'achat;
- B. le Fournisseur de services doit établir l'existence des vices de fabrication et de matériaux et les évaluer;
- C. la présente garantie ne couvre aucun article ni aucune pièce dont l'usure, le bris ou le non-fonctionnement est causé par une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, des dommages accidentels, de la négligence ou encore une mauvaise installation, une utilisation inadéquate ou un manque d'entretien (conformément à ce qui est mentionné dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi pertinent);
- D. la présente garantie ne couvre pas l'usure normale, pas plus que les pièces détachées ou les accessoires (y compris les tuyaux et les filtres) qui pourraient être fournis avec l'article et qui, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et dont on s'attend à ce qu'ils deviennent inutiles ou inutilisables après une période d'utilisation raisonnable;
- E. la présente garantie ne couvre pas l'entretien de routine ni les articles consommables, notamment le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les forets, les liquides, les joints toriques en caoutchouc, les mises au point ou les ajustements;
- F. la présente garantie exclut les composants suivants, qui pourraient accompagner votre article :
 - 1) l'étui de transport, qui n'est couvert que pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat au détail initial contre les vices de fabrication et de matériaux
 - 2) les accessoires, y compris les raccords de tuyaux et les filtres, qui ne sont couverts par aucune garantie.

- G. la présente garantie ne s'applique pas si un tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant) a causé des dommages en effectuant ou en tentant d'effectuer des réparations, et ces réparations ou ces tentatives de réparation non autorisées invalideront intégralement la présente garantie;
- H. la présente garantie ne couvre que les pièces d'origine, sauf si le détaillant ou le fabricant, ou encore des personnes autorisées par le détaillant ou le fabricant, ont réparé ou remplacé les pièces;
- I. la présente garantie ne couvre pas les articles qui ont été vendus à l'acheteur initial en tant qu'articles reconditionnés ou remis à neuf (sauf indication écrite à l'effet contraire);
- J. la présente garantie ne couvre pas les articles ni les pièces qui contiennent des pièces d'un autre fabricant, et elle ne s'applique pas si des personnes non autorisées ont réparé ou modifié, ou encore ont tenté de réparer ou de modifier, les articles ou les pièces;
- K. la présente garantie ne couvre pas la détérioration normale du revêtement extérieur, notamment les égratignures, les bosses, les éclats de peinture ou encore l'oxydation ou la décoloration causée par la chaleur, par des substances abrasives ou par des produits nettoyants chimiques;
- L. la présente garantie ne couvre pas les composants vendus par d'autres fabricants et identifiés comme tels, lesquels seront couverts par la garantie du fabricant en cause, s'il y a lieu;
- M. les articles remplacés par le détaillant dans le cadre de l'exécution des obligations découlant de la garantie sont soumis aux conditions de garantie initiales ainsi qu'aux délais connexes écoulés depuis la date d'achat initial; si l'article est acheté au Québec, la durée de la garantie sera prolongée sur une période correspondant au délai pendant lequel le détaillant québécois a gardé l'article en sa possession dans le but d'exécuter les obligations découlant de la garantie; et les articles remplacés ne seront pas considérés comme des nouveaux articles pour les besoins de la garantie;
- N. Les seules obligations du détaillant et du fabricant ainsi que les seuls recours de l'acheteur dans le cadre de la présente garantie se résument à ce qui est mentionné dans les présentes. Les garanties énoncées dans les présentes sont incessibles et sont exclusivement accordées à l'acheteur. DE PLUS, LES GARANTIES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES OU LES AUTRES CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, TACITES OU PRÉVUES PAR LA LOI (Y COMPRIS LES PROTECTIONS PRÉVUES EN VERTU DES LOIS INTITULÉES THE SALE OF GOODS ACT ET THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS ACT), QUI DÉCOULENT NOTAMMENT DES HABITUDES COMMERCIALES ÉTABLIES OU DE L'USAGE DU COMMERCE, Y COMPRIS, SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, LES GARANTIES OU LES CONDITIONS TACITES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, À LA COMMERCIALITÉ ET À LA PERTINENCE OU AU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR UNE UTILISATION PRÉCISE, ET TOUTES CES AUTRES GARANTIES SONT EXPRESSÉMENET REJETÉES PAR LE DÉTAILLANT ET PAR LE FABRICANT.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique exclusivement à l'acheteur initial et est inaccessible.

La présente garantie sera applicable pendant 3 ans à compter de la date d'achat au détail initial qui est indiquée sur la facture.

Ni le détaillant, Maximum Canada, ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, incluant sans s'y limiter, les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Le détaillant, Maximum Canada et le fabricant ne seront en aucun cas tenus responsables envers l'acheteur en ce qui a trait à une réclamation relative a) à des dommages indirects, spéciaux, punitifs, accessoires, exemplaires ou consécutifs, b) à une indemnité pour la perte de bénéfices, de revenus escomptés, d'épargne ou de clientèle, ou toute autre perte de nature économique pour l'acheteur, c) à des dommages punitifs, exemplaires ou aggravés, qu'elle qu'en soit la cause, d) à une participation ou à une compensation relative à une réclamation présentée contre l'acheteur, e) aux dommages liés aux articles d'un tiers ou aux services fournis par un tiers ou aux matériaux de l'acheteur, ou f) aux dommages liés à l'interruption, aux retards, aux erreurs ou aux omissions; dans chaque cas en vertu de tout principe en droit ou en équité, découlant de la présente garantie ou relativement à celle-ci, même si l'éventualité de ces événements a fait l'objet d'un avis. Malgré les dispositions qui figurent dans les présentes et les droits conférés à l'acheteur en vertu des lois et de l'équité ou autrement, aux termes de la présente garantie, la responsabilité du détaillant ou du fabricant, qu'elle découle d'un contrat, d'un délit civil, du fait de l'article ou de toute autre cause, ne pourra en aucun cas être globalement supérieure au montant payé au détaillant par l'acheteur pour l'article visé par la présente garantie.

*Avis au consommateur

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pourriez disposer de droits supplémentaires qui varient d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

En plus de la garantie limitée de 1 ans, cet article de marque MAXIMUM est couvert par notre garantie suivante :

Garantie d'un (1) an sur les réparations

À tout moment au cours de la première année suivant l'achat du présent article, Maximum Canada exécutera l'entretien de l'article et remplacera les pièces essentielles qui sont anormalement usées par suite d'une utilisation normale de l'article.

Les éléments suivants sont exclus de la garantie de réparation de 1 an :

- a) les pièces ou composants manquants ou endommagés qui sont le résultat d'abus ou de mauvais usage;
- b) toute usure des pièces ou accessoires non essentiels qui n'affectent pas la fonction de base du produit.

Garantie de satisfaction d'une durée de 90 jours

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du fonctionnement de votre article de marque MAXIMUM pour quelque motif que ce soit, vous pouvez le retourner, accompagné d'une preuve d'achat, dans les 90 jours suivant la date d'achat afin de procéder à un échange ou d'obtenir un remboursement intégral.

Fabriqué en Chine

Importé par MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8