




nordictrack.ca

N° du Modèle NTL16915C.0

N° de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.



ACTIVEZ VOTRE GARANTIE

Pour enregistrer votre appareil et activer votre garantie aujourd'hui, allez sur le site iconservice.ca.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Appelez gratuitement le
1-888-936-4266
du lundi au vendredi de 7h30 à
16h30 HNE (sauf jours fériés)

ou par courriel
servicealaclientele@iconcanada.ca

Merci de ne pas contacter le magasin.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR




TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT	2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
AVANT DE COMMENCER	6
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES	7
ASSEMBLAGE	8
COMMENT UTILISER LE TAPIS DE COURSE	18
INFORMATIONS DE LA FCC	26
COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE	27
ENTRETIEN ET DÉPANNAGE	28
CONSEILS POUR L'EXERCICE	31
LISTE DES PIÈCES	34
SCHÉMA DÉTAILLÉ	36
POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE	Dernière Page

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, voir la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.



NORDICTRACK et IFIT sont des marques de commerce déposées de ICON Health & Fitness, Inc. App Store est une marque de commerce de Apple Inc., déposée aux É.-U. et dans d'autres pays. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. La marque verbale et les logos BLUETOOTH® sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées en vertu d'une licence. IOS est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Cisco aux É.-U. et dans d'autres pays, qui est utilisée en vertu d'une licence.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : pour diminuer les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique et de blessure corporelle, lisez toutes les précautions et directives de ce manuel, ainsi que tous les avertissements indiqués sur le tapis de course avant d'utiliser ce dernier. ICON n'assume aucune responsabilité quant aux blessures ou aux dommages matériels résultant de l'utilisation de cet appareil.

1. Il incombe au propriétaire de veiller à ce que tous les utilisateurs du tapis de course soient correctement informés de tous les avertissements et toutes les précautions.
2. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées de plus 35 ans et celles ayant eu des problèmes de santé.
3. Ce tapis de course n'est pas destiné à une utilisation par des personnes affichant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience ou les connaissances sont lacunaires, à moins qu'elles aient reçu de la part d'une personne responsable de leur sécurité une supervision ou une orientation à l'égard de l'utilisation de l'appareil.
4. N'utilisez le tapis de course que de la manière décrite dans ce manuel.
5. Ce tapis de course est destiné à l'usage à domicile seulement. N'utilisez pas le tapis de course à des fins commerciales, locatives ou institutionnelles.
6. Gardez le tapis de course à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. N'installez pas le tapis de course dans un garage, ni sur une terrasse couverte ou près de l'eau.
7. Installez le tapis de course sur une surface nivélée, avec au moins 8' (2,4 m) d'espace à l'arrière et 2' (0,6 m) de chaque côté de l'appareil. N'installez pas le tapis de course sur une surface qui obstrue les événements. Pour protéger le revêtement du sol, placez un petit tapis sous le tapis de course.
8. Ne faites pas fonctionner le tapis de course là où des produits en aérosol sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
9. Gardez les enfants de moins de 13 ans et les animaux de compagnie à l'écart du tapis de course en tout temps.
10. Le tapis de course ne doit être utilisé que par des personnes dont le poids n'excède pas 300 lb (136 kg).
11. Ne laissez jamais plus d'une personne à la fois utiliser le tapis de course.
12. Portez des vêtements sport appropriés lors de l'utilisation du tapis de course. Ne portez pas des vêtements amples qui pourraient se coincer dans l'appareil. Des vêtements de soutien athlétique sont recommandés à la fois pour les hommes et pour les femmes. *Portez toujours des chaussures sport. N'utilisez jamais le tapis de course en ayant les pieds nus ou en ne portant que des chaussettes seules ou des sandales.*
13. Branchez le cordon d'alimentation sur un limiteur de surtension (non compris) et branchez ce dernier sur une prise de courant appropriée (voir la page 18). Pour éviter de surcharger le circuit, ne branchez aucun autre appareil électrique, excepté des dispositifs à faible consommation comme les chargeurs de téléphone cellulaire, sur le limiteur de surtension ou sur une prise de courant du même circuit.
14. N'utilisez qu'un limiteur de surtension conforme à toutes les spécifications indiquées à la page 18. Pour acheter un limiteur de surtension, composez le numéro indiqué sur la couverture avant du manuel.
15. L'utilisation d'un limiteur de surtension dont le fonctionnement est inappropriate peut endommager le système de commande du tapis de course. Si le système de commande est endommagé, la courroie mobile peut ralentir, accélérer ou s'arrêter brusquement,

- ce qui pourrait entraîner une chute et de graves blessures.
16. Gardez le cordon d'alimentation et le limiteur de surtension à l'écart des surfaces chauffantes.
 17. N'actionnez jamais la courroie mobile lorsque l'appareil est hors fonction. Ne faites pas fonctionner le tapis de course si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement. (Référez-vous à la section ENTRETIEN ET DÉPANNAGE page 28 si le tapis de course ne fonctionne pas correctement).
 18. Veuillez lire attentivement et comprendre les procédures d'arrêt d'urgence et en effectuer l'essai avant d'utiliser le tapis de course (voir la section COMMENT METTRE EN MARCHE L'APPAREIL à la page 20). Portez toujours la pince lors de l'utilisation du tapis de course.
 19. Tenez-vous toujours debout sur les repose-pieds pour démarrer et arrêter la courroie mobile. Tenez toujours les rampes lors de l'utilisation du tapis de course.
 20. Lorsqu'une personne marche sur le tapis de course, l'intensité sonore de l'appareil s'accroît.
 21. Gardez doigts, cheveux et vêtements à l'écart de la courroie mobile.
 22. Le tapis de course peut atteindre des vitesses élevées. Changez progressivement la vitesse pour éviter les changements de vitesse soudains.
 23. Le détecteur cardiaque n'est pas un dispositif médical. Divers facteurs, tels que le mouvement de l'utilisateur, peuvent avoir un impact quant à l'exactitude des lectures du rythme cardiaque. Le détecteur cardiaque n'est destiné qu'à donner une approximation des tendances du rythme cardiaque lors de l'exercice.
 24. Ne laissez pas le tapis de course en marche sans surveillance. Vous devez toujours retirer la clé, pousser l'interrupteur à la position Off (arrêt) (voir le schéma à la page 6 pour l'emplacement de l'interrupteur) et débrancher le cordon d'alimentation lorsque le tapis de course est inutilisé.
 25. Ne tentez pas de déplacer le tapis de course avant qu'il soit correctement assemblé. (Référez-vous à la section ASSEMBLAGE page 8 et à la section COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE page 27.) Vous devez être en mesure de soulever sans risque un poids 20 kg (45 lb) pour déplacer le tapis de course.
 26. Lorsque vous pliez ou déplacez le tapis de course, assurez-vous que le loquet de rangement retient fermement le cadre en position de rangement. Ne faites pas fonctionner le tapis de course pendant qu'il est plié.
 27. Ne changez pas l'inclinaison du tapis de course en glissant des objets sous l'avant ou l'arrière de l'appareil.
 28. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du tapis de course.
 29. Inspectez et serrez toutes les pièces chaque fois que vous utilisez le tapis de course.
 30. **DANGER** : débranchez toujours le cordon d'alimentation immédiatement après l'utilisation, avant de nettoyer le tapis de course et avant d'effectuer les tâches d'entretien et de réglage décrites dans ce manuel. N'enlevez jamais le capot du moteur autrement qu'à la demande d'un représentant technique autorisé. Les réglages autres que ceux décrits dans ce manuel ne doivent être effectués que par un représentant technique autorisé.
 31. L'exercice surmené peut entraîner de graves blessures ou la mort. Si vous vous sentez mal, si vous manquez de souffle ou si vous éprouvez de la douleur durant l'exercice, cessez immédiatement l'exercice et détendez-vous.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

PROTÉGEZ

VOTRE ÉQUIPEMENT DE FITNESS
AVEC UNE EXTENSION DE SERVICE



Votre nouvel équipement de fitness représente un investissement important pour votre santé. Protégez maintenant cet investissement contre les soucis mécaniques et électriques imprévisibles jusqu'à cinq ans.

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTENSION

- Une protection de un à cinq ans
- Un réseau de plus de 100 centres de réparations
- Des techniciens hautement qualifiés
- Une ligne d'appel nationale gratuite
- Une procédure simple pour les réparations
- Pas de déclaration à remplir
- Une inscription facile
- Des réparations rapides et efficaces partout au Canada
- Frais de réparation à domicile couverts
- Pièces et la main-d'œuvre incluses
- Pannes mécaniques et électriques incluses

Pour protéger votre équipement aujourd'hui,
appelez le Service à la Clientèle au
1-888-936-4266
Ou envoyez-nous un courriel au
customerservice@iconcanada.ca

 **ICON™**
du/ of Canada Inc.

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le nouveau tapis de course NORDICTRACK® C 700. Le tapis de cours C 700 offre une vaste gamme de caractéristiques conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et plus agréables.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le tapis de course. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, veuillez vous référer à la

couverture avant du manuel. Pour nous permettre de mieux vous aider, notez le numéro de modèle et le numéro de série du produit avant de communiquer avec nous. Le numéro de modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la couverture avant du manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces du schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.






TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Utilisez le schéma des pièces ci-dessous pour localiser les petites pièces destinées à l'assemblage. Le nombre entre parenthèses sous chaque illustration renvoie au numéro-clé de la pièce dans la LISTE DES PIÈCES présentée vers la fin de ce manuel. Le nombre qui suit le numéro-clé indique la quantité destinée à l'assemblage.

Remarque : si vous ne trouvez pas une pièce dans la trousse de visserie, vérifiez qu'elle pourrait être déjà assemblée. Il pourrait y avoir des pièces excédentaires.



ASSEMBLAGE


- L'assemblage requiert la participation de deux personnes.
 - Disposez toutes les pièces dans un espace dégagé et retirez tout le matériel d'emballage. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes d'assemblage.
 - Après l'expédition, il est possible qu'une substance graisseuse apparaisse à la surface du tapis de course. Ceci est normal. S'il y a de la substance graisseuse sur le tapis de course, délogez-la à l'aide d'un linge doux et d'un nettoyant léger non abrasif.
 - Les pièces du côté gauche portent l'indication « L » ou « Left », et les pièces du côté droit « R » ou « Right ».
 - Pour l'illustration des petites pièces, référez-vous à la page 7.
 - L'assemblage requiert les outils suivants :
les clés hexagonales incluses 
un tournevis à pointe cruciforme 
- Pour éviter d'abîmer les pièces, n'utilisez aucun outil à commande électrique.

1. **Allez sur le site [iconservice.ca/](http://iconservice.ca) CustomerService/registration pour enregistrer votre appareil.**

- activez votre garantie
- gagnez du temps si vous avez besoin de contacter le Service à la Clientèle plus tard
- pour nous permettre de vous informer des mises à jours et des offres

Remarque : si vous n'avez pas accès à l'Internet, appelez le Service à la Clientèle (voir la couverture avant du manuel) pour enregistrer votre produit.

1




2. Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit débranché.

Coupez l'attache reliant le Fil du Montant (81) à l'avant de la Base (94).

Identifiez ensuite le Montant Droit (90). Demandez à une autre personne de tenir le Montant Droit près de la Base (94).


Reportez-vous au schéma encadré. Liez fermement l'attache de fil (A) à l'intérieur du Montant Droit (90) autour de l'extrémité du Fil du Montant (81). Ensuite, introduisez le Fil du Montant dans l'extrémité inférieure du Montant Droit pendant que vous tirez son autre extrémité à travers le Montant.



3. Déposez le Montant Droit (90) près de la Base (94). Enfoncez le Passe-Fil (77) à l'intérieur de l'orifice carré du Montant Droit. Prenez soin de ne pas coincer le fil de mise à la terre (C).

Si une vis (B) est déjà installée au Montant Droit (90), retirez-la et jetez-la.


Ensuite, attachez le fil de mise à la terre (C) au Montant Droit (90) à l'aide d'une Vis Argentée #8 x 1/2" (10).




4. Tenez le Montant Droit (90) contre la Base (94). **Prenez soin de ne pas coincer le Fil du Montant (81).**

Attachez le Montant Droit (90) à l'aide de deux Vis de 3/8" x 2 1/4" (7), d'une Vis de 3/8" x 1 1/4" (63), d'une Vis de 3/8" x 1 3/4" (62) et de quatre Rondelles Étoilées de 3/8" (13) tel qu'illustré ; **ne serrez pas complètement les Vis à ce moment.**

Attachez le Montant Gauche (non illustré) de la même manière. Remarque : le côté gauche est dépourvu de fils.




5. Identifiez les Boîtiers Gauche et Droit de la Base (82, 83). Faites glisser le Boîtier Gauche de la Base sur le Montant Gauche (89) et le Boîtier Droit de la Base sur le Montant Droit (90). **N'enfoncez les Boîtiers de la Base pas en place à ce moment.**



6. Identifiez l'assemblage de la rampe gauche (E). Attachez l'assemblage de la rampe gauche au Montant Gauche (89) à l'aide de deux Vis de 5/16" x 2 1/2" (28) et deux Rondelles Étoilées de 5/16" (11) ; **ne serrez pas complètement les Vis à ce moment.**


Ensuite, retirez et jetez les deux vis (F) indiquées.




7. Introduisez le Fil du Montant (81) dans le dessous de l'assemblage de la rampe droite (G) et acheminez-le hors de l'avant tel qu'ilustré.

Attachez l'assemblage de la rampe droite (G) au Montant Droit (90) à l'aide de deux Vis de 5/16" x 2 1/2" (28) et deux Rondelles Étoilées de 5/16" (11). **Veillez à ne pas coincer le Fil du Montant (81) ; ne serrez pas complètement les Vis à ce moment.**

Ensuite, retirez et jetez les deux vis (F) indiquées.




- Vissez les quatre Vis #8 x 3/4" (2) dans les assemblages de la rampe gauche et droite (E, G) et dans les Montants Gauche et Droit (89, 90).



- Placez la Base de la Console (64) face contre terre sur une surface douce qui ne risque pas de la rayer. Si des attaches (H) relient la Barre Transversale du DéTECTeur Cardiaque (93) à la Base de la Console, retirez ces attaches.

Retirez et jetez les quatre vis (I) indiquées. Retirez ensuite la Barre Transversale du DéTECTeur Cardiaque (93).


Ensuite, retirez et conservez les quatre Vis de 5/16" x 3/4" (4), quatre Vis #8 x 3/4" (2), et les deux Vis #8 x 1" (31). Ensuite, soulevez les deux Brides de la Console (92) et le Cadre de la Console (18).



10. Identifiez les Plateaux Droit et Gauche (27, 36).

Attachez les Plateaux (27, 36) à la Base de la Console (64) à l'aide de huit Vis #8 x 1/2" (1) ; **ne serrez pas les Vis à l'excès.**


Rattachez le Cadre de la Console (18) à l'aide des quatre Vis #8 x 3/4" (2), des deux Vis #8 x 1" et des deux Brides de la Console (92) retirées à l'étape 9 ; **ne serrez pas les Vis à l'excès.**



11. **IMPORTANT :** pour éviter d'abîmer la Barre Transversale du DéTECTEUR CARDIAQUE (93), n'utilisez aucun outil à commande électrique et ne serrez pas à l'excès les Vis #10 x 3/4" (9).

Orientez la Barre Transversale du DéTECTEUR CARDIAQUE (93) tel qu'il illustré. Attachez la Barre Transversale du DéTECTEUR CARDIAQUE aux Rampes (86) à l'aide de deux Vis #10 x 3/4" (9) et deux Rondelles Étoilées #10 (5) ; **engagez d'abord les deux Vis, et serrez-les ensuite.**


Prenez soin de ne pas coincer le Fil du Montant (81). **Vissez fermement les quatre Vis de 5/16" x 2 1/2" (28).**



12. Avec l'aide d'une autre personne, tenez l'assemblage de la console (J) près des Rampes (86) (un seul côté est illustré).

Reliez le fil de mise à la terre (K) issu de l'assemblage de la console (J) au Fil de Mise à la Terre de la Console (58) de la Barre Transversale du DéTECTEUR CARDIAQUE (93).


Reportez-vous au schéma encadré. Reliez le Fil du Montant (81) au fil de la console (L). **Les connecteurs devraient glisser aisément l'un dans l'autre de façon à s'emboîter.** Si tel n'est pas le cas, retournez l'un des connecteurs et ressayez. **Si LES CONNECTEURS NE SONT PAS RELIÉS CORRECTEMENT, LA CONSOLE RISQUE D'ÊTRE ENDOMMAGÉE LORS DE LA MISE EN MARCHE.** Ensuite, retirez l'attache de fil (A) du Fil du Montant.



13. Posez l'assemblage de la console (J) sur les supports des Rampes (86). **Veillez à ne coincer aucun des fils.**


Attachez l'assemblage de la console (J) aux supports des Rampes (86) à l'aide des quatre Vis de 5/16" x 3/4" (4) retirées à l'étape 9 et de quatre Rondelles Étoilées de 5/16" (11) ; **ne serrez pas complètement les Vis à ce moment.**

Introduisez l'excédent du Fil du Montant (81) à l'intérieur du Montant Droit (90).



14. Attachez la Barre Transversale du Détecteur Cardiaque (93) à l'assemblage de la console (J) à l'aide de quatre Vis #8 x 1/2" (1) ; **engagez d'abord toutes les quatre Vis, et serrez-les ensuite.**


Vissez ensuite fermement les quatre Vis de 5/16" x 3/4" (4).



15. Élevez le Cadre (56) jusqu'en position verticale. **Demandez à une autre personne de tenir le Cadre jusqu'à la fin de l'étape 17.**

Retirez les deux Vis de 5/16" x 3/4" (4) de la Barre Transversale du Loquet (41).

Orientez la Barre Transversale du Loquet (41) tel qu'illustré. **Veillez à ce que l'autocollant indiquant « This side toward belt » (M) se situe face au tapis de course.** Attachez la Barre Transversale du Loquet aux supports (N) du Cadre (56) à l'aide de deux Vis de 5/16" x 3/4" (4) tout juste retirées et de deux Rondelles Étoilées de 5/16" (11).




16. Retirez l'Écrou de 5/16" (34) et le Boulon de 5/16" x 1 3/4" (6) du support de la Base (94).

Orientez ensuite le Loquet de Rangement (53) tel qu'illustré.

Attachez l'extrémité inférieure du Loquet de Rangement (53) au support de la Base (94) à l'aide du Boulon de 5/16" x 1 3/4" (6) et de l'Écrou 5/16" (34) tel qu'illustré.

Ensuite, élevez le Loquet de Rangement (53) en position verticale et retirez l'attache (O).




17. Retirez l'Écrou de 5/16" (34) et le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (3) de la Barre Transversale du Loquet (41).

Alignez l'extrémité supérieure du Loquet de Rangement (53) et le support de la Barre Transversale du Loquet (41), puis introduisez le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (3) à travers le support et le Loquet de Rangement. **Le boulon chassera ainsi une bague d'espacement (P) hors du Loquet de Rangement ; jetez la bague.**

Ensuite, vissez l'Écrou de 5/16" (34) sur le Boulon de 5/16" x 2 1/4" (3). **Ne serrez pas l'Écrou à l'excès ; le Loquet de Rangement (53) doit pouvoir pivoter.**


Ensuite, abaissez le Cadre (56) (voir COMMENT ABAISSER LE TAPIS DE COURSE POUR L'UTILISATION à la page 27).



18. Vissez fermement les quatre Vis de 3/8" x 2 1/4" (7), les deux Vis de 3/8" x 1 3/4" (62) et les deux Vis de 3/8" x 1 1/4" (63).

Installez ensuite le Boîtier Interne Gauche de la Base (99) sur l'extrémité inférieure du Montant Gauche (89). Enfoncez le Boîtier Gauche de la Base (82) sur le Boîtier Interne Gauche de la Base.


Installez ensuite le Boîtier Interne Droit de la Base (100) sur l'extrémité inférieure du Montant Droit (90). Enfoncez le Boîtier Droit de la Base (83) sur le Boîtier Interne Droit de la Base.



19. Enfoncez les deux languettes du Porte-Tablette (98) dans les fentes (Q) de l'assemblage de la console (J).

Attachez le Porte-Tablette (98) à l'aide de quatre Vis à Métaux #8 x 5/8" (38) ; **Remarque : engagez d'abord les deux Vis à Métaux supérieures, et ensuite les deux Vis à Métaux inférieures. Prenez soin de ne pas serrer les Vis à Métaux à l'excès.**

IMPORTANT : le Porte-Tablette (98) est conçu pour accueillir la plupart des tablettes pleine grandeur. N'installez aucun autre dispositif électronique ou objet dans le Porte-Tablette.



20. Veillez à ce que toutes les pièces soient correctement serrées avant d'utiliser le tapis de course. Si des pellicules en plastique recouvrent les autocollants du tapis de course, retirez les pellicules. Pour protéger le revêtement du sol contre l'endommagement, placez un petit tapis sous le tapis de course. Pour éviter d'endommager la console, gardez le tapis de course à l'abri de l'ensoleillement direct. Rangez la clé hexagonale incluse dans un endroit sûr ; la clé est destinée au réglage de la courroie mobile (voir les pages 29 et 30). Remarque : il pourrait y avoir des pièces de visserie excédentaires.

COMMENT UTILISER LE TAPIS DE COURSE

COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION

Utilisez un Suppresseur de Surtension

Votre tapis de course, comme tout autre appareil électronique, peut être endommagé par des changements soudains de tension dans l'alimentation électrique de votre maison. Des surtensions de voltage, crêtes de tension et interférences sonores peuvent résulter des conditions climatiques ou être causées par d'autres appareils qui sont allumés ou éteints. **Pour réduire le risque d'endommager le tapis de course, utilisez toujours un suppresseur de surtension avec le tapis de course. Pour acheter un suppresseur de surtension, voir la précaution 14 à la page 3.**

Utilisez uniquement un suppresseur de surtension de type UL 1449 comme suppresseur de pointe de tension transitoire (TVSS). Le suppresseur de surtension doit avoir une tension nominale inférieure ou égale à 400 volts et une dissipation minimale de 450 joules. Le suppresseur de surtension doit aussi avoir une tension nominale de 120 volts CA et 15 ampères. Le suppresseur de surtension doit être équipé d'un voyant lumineux indiquant que le suppresseur fonctionne correctement. **Si vous n'utilisez pas un suppresseur de surtension qui fonctionne correctement, vous pourriez endommager le système de commande du tapis de course et entraîner des blessures graves chez les utilisateurs.**


Branchez le Cordon d'Alimentation

Le tapis de course doit être relié à la terre. S'il venait à mal fonctionner ou tombait en panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique, ce qui réduit les risques de chocs électriques. Le cordon d'alimentation du tapis de course est équipé d'une prise avec une broche de terre (voir le schéma 1 sur cette page).


DANGER : un mauvais branchement de l'équipement peut augmenter des risques de chocs électriques. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur qualifié pour vous assurer que l'appareil est correctement relié à la terre. Ne modifiez d'aucune manière la fiche ; si elle ne peut être insérée dans la prise murale, faites installer une prise murale conforme par un électricien qualifié.

Branchez le cordon d'alimentation dans un suppresseur de surtension et branchez le suppresseur de surtension

dans une prise murale correctement installée et reliée à la terre selon les codes locaux. **La prise murale doit être sur un circuit nominal de 120 volts, capable de soutenir 15 ampères ou plus.** Pour ne pas surcharger le circuit, ne branchez aucun autre appareil électrique, sauf des appareils à faible puissance comme les chargeurs de téléphone portable, dans le suppresseur de surtension ou dans la prise sur le même circuit. **IMPORTANT : si le tapis de course est branché dans une prise équipée d'un système AFCI et que l'interrupteur disjoncte à répétition quand vous utilisez le tapis de course, voir à la couverture avant du manuel pour vous acheter un filtre anti-arc.**




Un adaptateur temporaire peut être utilisé pour brancher le suppresseur de surtension dans une prise murale à deux fiches si une prise correctement reliée à la terre n'est pas disponible.



La patte rigide de couleur verte qui dépasse de l'adaptateur doit être attachée sur un support mis à la terre tel que le boîtier d'une prise murale correctement relié à la terre. **Certains boîtiers de prise murale à deux fiches ne sont pas reliés à la terre.** Avant d'utiliser un adaptateur, contactez un électricien qualifié pour déterminer si le boîtier de la prise murale est relié à la terre. L'adaptateur temporaire doit être utilisé uniquement jusqu'à ce qu'une prise murale correctement reliée à la terre puisse être installée par un électricien qualifié.

SCHÉMA DE LA CONSOLE



COLLER L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Localisez les messages d'avertissement en anglais sur la console. Les mêmes avertissements en d'autres langues se trouvent sur la feuille des autocollants incluse. Collez l'autocollant d'avertissement en français sur la console.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOLE

La console du tapis de course comporte une gamme de caractéristiques conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et agréables. En mode manuel, il est possible de changer la vitesse et l'inclinaison du tapis de course par simple pression d'une touche. Pendant que vous vous exercez, la console affiche des données instantanées sur l'exercice. Vous pouvez même mesurer votre rythme cardiaque à l'aide du détecteur cardiaque intégré ou d'un détecteur cardiaque compatible. **Référez-vous à la page 25 pour l'achat d'une ceinture cardiaque optionnelle.**

De plus, la console comporte une sélection d'entraînements intégrés. Chaque entraînement commande automatiquement la vitesse et l'inclinaison du tapis de course en vous guidant au long d'une séance d'entraînement efficace.

Vous pouvez également connecter votre tablette sur la console et utiliser une appli iFit® pour enregistrer vos données d'entraînement et en faire le suivi.

Vous pouvez même écouter votre musique d'entraînement favorite ou des livres sonores en vous exerçant grâce à la chaîne audio de la console.

Pour mettre en marche l'appareil, référez-vous à la page 20. **Pour utiliser le mode manuel,** référez-vous à la page 20. **Pour effectuer un entraînement intégré,** référez-vous à la page 22. **Pour effectuer un entraînement personnalisable axé sur la perte de poids,** référez-vous à la page 23. **Pour connecter votre tablette sur la console,** référez-vous à la page 24. Pour connecter votre détecteur cardiaque sur la console, référez-vous à la page 24. **Pour utiliser la chaîne audio,** référez-vous à la page 25. **Pour utiliser le mode des réglages,** référez-vous à la page 25.


Remarque : la console peut afficher la vitesse et la distance en milles ou en kilomètres. Pour savoir quelle unité de mesure est sélectionnée, référez-vous à la section LE MODE DES RÉGLAGES page 25. Par souci de clarté, toutes les directives de cette section réfèrent aux milles.

IMPORTANT : si des pellicules en plastique recouvrent la console, retirez-les. Afin d'éviter d'abîmer la plateforme de marche, portez des chaussures sport propres pour utiliser le tapis de course. Lors de l'utilisation initiale du tapis de course, observez la courroie mobile afin d'en vérifier l'alignement, et centrez la courroie au besoin (voir la page 29).


COMMENT METTRE EN MARCHE L'APPAREIL

IMPORTANT : si le tapis de course a été exposé à des températures froides, prévoyez une période de réchauffement de l'appareil à température ambiante avant la mise en marche. Sans cette précaution, vous risquez d'endommager les écrans de la console ou d'autres composantes électriques.

Branchez le cordon d'alimentation (voir la page 18). Ensuite, localisez l'interrupteur du tapis de course situé près du cordon d'alimentation. Poussez l'interrupteur à la position Reset (réinitialisé).



Ensuite, tenez-vous debout sur les repose-pieds du tapis de course. Repérez la pince reliée à la clé, et fixez-la sur la taille de votre vêtement. Introduisez ensuite la clé dans la console. Au bout d'un moment, l'écran s'illuminera. **IMPORTANT : en cas d'urgence, la clé pourrait se retirer de la console, ce qui forcera la courroie mobile à ralentir jusqu'à l'arrêt. Effectuez un essai à l'aide de la pince en reculant de quelques pas avec précaution ; si la clé ne quitte pas la console, réglez la position de la pince.**



IMPORTANT : avant d'utiliser le tapis de course, effectuez les étapes suivantes afin de veiller à ce que la console affiche correctement le degré d'inclinaison de l'appareil : appuyez d'abord sur la touche d'augmentation Incline (inclinaison) une fois. Appuyez ensuite sur la touche de diminution de Incline ou la touche Quick Incline (inclinaison une touche) la plus inférieure pour incliner le tapis de course au minimum. Une fois le cadre immobilisé, le tapis de course est prêt à utiliser.

COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL

1. Introduisez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT METTRE EN MARCHE L'APPAREIL à gauche.

2. Sélectionnez le mode manuel.

Appuyez sur la touche Manual (Manuel) pour sélectionner le mode manuel.

3. Entrez votre poids.

Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution Enter Wt (entrer le poids) pour entrer votre poids. Cette information permettra d'accroître la précision de la barre du Calorie Burn Rate (taux de dépense calorique).

4. Démarrez la courroie mobile.

Pour démarrer la courroie mobile, appuyez sur la touche Start (démarrer) ou sur l'une des touches de Quick Speed (vitesse une touche).

Si vous appuyez sur la touche Start, la courroie mobile commencera à se déplacer à 1 mi/h. Pendant l'exercice, appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution Speed (vitesse) pour changer la vitesse de la courroie selon le besoin. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la vitesse varie de l'ordre de 0,1 mi/h ; lorsque la touche est maintenue enfoncée, la vitesse varie par tranches de 0,5 mi/h. Remarque : après l'appui sur la touche, il est possible que la courroie mobile n'atteigne la vitesse du réglage sélectionné qu'au bout d'un moment.

Après l'appui sur l'une des touches Quick Speed, la vitesse de la courroie mobile changera graduellement jusqu'à atteindre la vitesse du réglage sélectionné. Pour sélectionner un réglage de vitesse comportant une décimale – tel que 3,5 mi/h – appuyez successivement sur deux touches numérotées. Par exemple, pour sélectionner une vitesse de 3,5 mi/h, appuyez sur la touche 3, puis immédiatement sur la touche 5. Remarque : cette fonction est inopérante lorsque la console est réglée en unités métriques.

Pour immobiliser la courroie mobile, appuyez sur la touche Stop (arrêter). Le temps commencera à clignoter à l'écran. Pour redémarrer la courroie mobile, appuyez sur la touche Start.

5. Changez l'inclinaison du tapis de course selon le besoin.


Pour changer l'inclinaison du tapis de course, appuyez sur les touches d'augmentation ou de diminution Incline (inclinaison) ou l'une des touches Quick Incline (inclinaison une touche). Chaque fois que vous appuyez sur l'une des touches, le tapis de course s'inclinera graduellement selon le réglage sélectionné.

6. Suivez votre progression à l'écran.

À mesure que vous marchez ou courrez sur le tapis de course, l'écran peut afficher les données suivantes sur l'entraînement.

- Le nombre approximatif de calories que vous avez dépensées
- Le degré d'inclinaison du tapis de course
- La distance parcourue en marchant ou en courant
- Le temps écoulé
- Votre rythme cardiaque (voir l'étape 7)
- Votre cadence
- Le nombre approximatif des calories que vous dépensez à l'heure
- La vitesse de la courroie mobile

Appuyez sur la touche Display (affichage) jusqu'à afficher l'information voulue aux écrans.



Pendant votre exercice, la barre du Calorie Burn Rate indiquera le degré d'intensité approximatif de l'exercice. Pour régler votre taux de dépense de calories, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution Burn Rate (taux de dépense). Les réglages de vitesse et/ou d'inclinaison du tapis de course augmenteront ou diminueront automatiquement pour atteindre le taux de dépense de calories voulu.

Pour réinitialiser l'écran, appuyez à répétition sur la touche Stop, retirez la clé, puis réintroduisez la clé.


7. Mesurez votre rythme cardiaque au besoin.

Vous pouvez mesurer votre rythme cardiaque à l'aide du détecteur cardiaque intégré ou d'un détecteur cardiaque compatible. **Pour de l'information sur l'achat d'une ceinture cardiaque optionnelle, référez-vous à la page 25.**

La console est compatible avec tous les détecteurs cardiaques BLUETOOTH® Smart. Pour connecter votre détecteur cardiaque sur la console, référez-vous à la page 24.

Remarque : si vous utilisez simultanément les deux détecteurs cardiaques, BLUETOOTH Smart deviendra le détecteur prioritaire.

Avant d'utiliser le détecteur cardiaque intégré, retirez les pellicules en plastique des plaques métalliques de la barre du détecteur cardiaque. De plus, assurez-vous que vos mains sont propres.



Pour mesurer votre rythme cardiaque, **tenez-vous debout sur les repose-pieds** et tenez la barre du détecteur cardiaque avec vos paumes sur les plaques métalliques ; **évitez de déplacer vos mains**. Une fois votre pouls détecté, le rythme cardiaque s'affiche. **Pour une lecture plus précise du rythme cardiaque, continuez à tenir les plaques pendant 15 secondes environ.**

8. Activez le ventilateur au besoin.

Le ventilateur fonctionne à divers régimes de ventilation et en mode automatique. Lorsque le mode automatique est sélectionné, le régime du ventilateur augmente ou diminue automatiquement selon que la vitesse de la courroie mobile augmente ou diminue.

Appuyez à répétition sur la touche du ventilateur pour en sélectionner le régime ou le mode automatique, ou pour désactiver le ventilateur.



9. Une fois votre exercice terminé,

Montez sur les repose-pieds, appuyez à répétition sur la touche Stop et **réglez l'inclinaison du tapis de cours à zéro**. L'inclinaison doit être réglée à zéro, sans quoi le tapis de course peut être endommagé lors du pliage en position de rangement. Ensuite, retirez la clé de la console et rangez-la dans un endroit sûr.

Lorsque vous cessez d'utiliser le tapis de course, poussez l'interrupteur à la position Off (arrêt) et débranchez le cordon d'alimentation. **IMPORTANT : sans cette précaution, les composantes électriques du tapis de course risquent de s'user prématurément.**

COMMENT EFFECTUER UN ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉ

1. Introduisez la clé dans la console.

Référez-vous à COMMENT METTRE EN MARCHE L'APPAREIL page 20.

2. Entrez votre poids.

Référez-vous à l'étape 3 page 20.

3. Sélectionnez un entraînement intégré.

Pour sélectionner un entraînement intégré, appuyez à répétition sur la touche Incline (inclinaison), Intensity (Intensité) ou Speed (vitesse) jusqu'à afficher l'entraînement voulu à l'écran.

Lorsqu'un entraînement intégré est sélectionné, l'écran affiche la durée de l'entraînement.

4. Commencez l'entraînement.

Appuyez sur la touche Start (démarrer). Un moment après l'appui sur la touche, le tapis de course adoptera automatiquement les réglages initiaux de vitesse et d'inclinaison de l'entraînement. Tenez les rampes et commencez à marcher.

Chaque entraînement est divisé en segments. Un réglage de vitesse et un réglage d'inclinaison sont programmés pour chaque segment. Remarque : un même réglage de vitesse et/ou d'inclinaison peut être programmé pour des segments consécutifs.

Si le réglage de la vitesse ou de l'inclinaison est trop élevé ou trop bas durant l'entraînement, vous pouvez l'annuler en appuyant sur les touches Speed ou Incline ; **cependant, au début du segment suivant de l'entraînement, le tapis de course s'adaptera automatiquement selon la vitesse et l'inclinaison réglées pour ce segment.**

Pour interrompre l'entraînement en tout temps, appuyez sur la touche Stop (arrêter). Pour reprendre l'entraînement, appuyez sur la touche Start. La courroie mobile s'engagera à raison de 1 mi/h. Au début du segment suivant de l'entraînement, le tapis de course adoptera automatiquement la vitesse et l'inclinaison réglées pour ce segment.

5. Suivez votre progression à l'écran.

Référez-vous à l'étape 6 page 21. Lorsqu'un entraînement intégré est sélectionné, l'écran affiche la période restante plutôt que le temps écoulé.

6. Mesurez votre rythme cardiaque au besoin.

Référez-vous à l'étape 7 page 21.

7. Activez le ventilateur au besoin.

Référez-vous à l'étape 8 page 22.

8. Une fois votre exercice terminé,

Référez-vous à l'étape 9 page 22.

COMMENT EFFECTUER UN ENTRAÎNEMENT PERSONNALISABLE AXÉ SUR LA PERTE DE POIDS

1. Introduisez la clé dans la console.

Référez-vous à COMMENT METTRE EN MARCHE L'APPAREIL page 20.

2. Entrez votre poids.

Référez-vous à l'étape 3 page 20.

3. Établissez un objectif en calories ou en temps.

Appuyez sur la touche Workout Time (période d'entraînement) ou Calorie Goal (objectif de calories) voulue.

4. Commencez l'entraînement.

Appuyez sur la touche Start (démarrer) pour commencer l'entraînement. Peu de temps après l'appui sur la touche, la courroie mobile se mettra en marche. Tenez les rampes et commencez à marcher.

L'entraînement se déroulera comme dans le mode manuel (voir les pages 20 à 22).

L'entraînement continuera jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif établi. La courroie mobile ralentira à ce moment jusqu'à s'arrêter.

Remarque : l'objectif de calories est une estimation du nombre des calories que vous aurez dépensées durant l'entraînement. Le nombre réel de calories que vous dépenserez dépendra de divers facteurs, dont votre poids.

5. Suivez votre progression à l'écran.

Référez-vous à l'étape 6 page 21. L'écran affichera le temps restant plutôt que le temps écoulé.

6. Mesurez votre rythme cardiaque au besoin.

Référez-vous à l'étape 7 page 21.

7. Activez le ventilateur au besoin.

Référez-vous à l'étape 8 page 22.

8. Une fois votre exercice terminé,

Référez-vous à l'étape 9 page 22.

COMMENT CONNECTER VOTRE TABLETTE SUR LA CONSOLE

La console est adaptée aux connexions BLUETOOTH sur les tablettes au moyen de l'appli pour tablette Bluetooth iFit, ainsi qu'aux détecteurs cardiaques compatibles. Remarque : les autres connexions BLUETOOTH ne sont pas prises en charge.

1. Téléchargez et installez l'appli pour tablette Bluetooth iFit sur votre tablette.

Sur votre tablette iOS[®] ou Android^{MC}, accédez à App Store^{MS} ou Google Play^{MC}, recherchez l'appli pour tablette Bluetooth iFit et installez-la ensuite sur votre dispositif. **Veillez à ce que l'option BLUETOOTH soit activée sur votre tablette.**

Ouvrez ensuite l'appli pour tablette Bluetooth iFit et suivez les directives pour établir un compte iFit et personnaliser vos réglages.

2. Connectez votre ceinture cardiaque à la console, si désiré.

Si vous connectez votre détecteur cardiaque et votre tablette sur la console en même temps, **vous devez connecter le détecteur avant la tablette.** Référez-vous à la section COMMENT CONNECTER VOTRE DÉTECTEUR CARDIAQUE SUR LA CONSOLE à droite.

3. Connectez votre tablette sur la console.

Appuyez sur la touche Bluetooth Smart de la console ; le numéro d'appariement de la console s'affichera à l'écran. Suivez ensuite les directives de l'appli pour tablette Bluetooth iFit pour connecter votre tablette sur la console.

Une fois la connexion établie, la DEL de la console passera au bleu fixe.

4. Enregistrez des données sur votre entraînement et effectuez-en le suivi.

Suivez les directives de l'appli pour tablette Bluetooth iFit pour enregistrer des données sur votre entraînement et en effectuer le suivi.

5. Déconnectez votre tablette de la console au besoin.

Pour déconnecter votre tablette de la console, sélectionnez d'abord l'option de déconnexion dans l'appli pour tablette Bluetooth iFit. Ensuite, maintenez enfoncée la touche Bluetooth Smart de la console jusqu'à ce que la DEL de la console passe au vert fixe.

Remarque : toutes les connexions BLUETOOTH entre la console et d'autres dispositifs (dont tablettes, détecteurs cardiaques, etc.) seront rompues.

COMMENT CONNECTER VOTRE DÉTECTEUR CARDIAQUE SUR LA CONSOLE

La console est compatible avec tous les détecteurs cardiaques BLUETOOTH Smart.

Pour connecter votre détecteur cardiaque BLUETOOTH Smart sur la console, appuyez sur la touche Bluetooth Smart de la console ; l'écran d'appariement de la console s'affichera à l'écran. Une fois la connexion établie, la DEL de la console clignotera deux fois en rouge.

Remarque : si plus d'un détecteur cardiaque compatible se situe près de la console, cette dernière se connectera sur le détecteur cardiaque émettant le signal le plus intense.


Pour déconnecter votre détecteur cardiaque de la console, maintenez enfoncée la touche Bluetooth Smart de la console jusqu'à ce que la DEL de la console passe au vert fixe.

Remarque : toutes les connexions BLUETOOTH entre la console et d'autres dispositifs (dont tablettes, détecteurs cardiaques, etc.) seront rompues.

COMMENT UTILISER LA CHAÎNE AUDIO

Pour vous exercer en écoutant de la musique ou des livres sonores sur la chaîne audio de la console, reliez à l'aide d'un câble audio à deux fiches mâles de 3,5 mm (non inclus) la prise de la console à une prise de votre lecteur audio personnel ; **veillez à ce que le câble audio soit complètement enfoncé.** Remarque : pour acheter un câble audio, consultez un marchand local de fournitures électroniques.

Ensuite, appuyez sur la touche de lecture de votre lecteur audio personnel. Réglez l'intensité sonore à l'aide des touches de hausse ou de baisse de l'intensité sonore de la console ou de la commande d'intensité sonore de votre lecteur audio personnel.



LE MODE DES RÉGLAGES

La console comporte un mode de réglages qui enregistre des données sur l'utilisation du tapis de course et permet de sélectionner l'unité de mesure de la console.

Pour sélectionner le mode d'information, introduisez la clé dans la console en maintenant enfoncée la touche Stop. Ensuite, relâchez la touche Stop. Remarque : si un entraînement a été sélectionné, vous pourriez devoir appuyer à répétition sur la touche Stop pour quitter l'entraînement avant d'accéder au mode d'information. Une fois le mode d'information sélectionné, les données suivantes s'afficheront :

un « E » représentant les milles anglais ou un « M » représentant les kilomètres s'affichera à l'écran. Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution Speed pour changer d'unité de mesure selon le besoin.


Pour quitter le mode d'information, retirez la clé de la console ou appuyez à répétition sur la touche Stop.

COMMENT RÉGLER LE DISPOSITIF D'AMORTISSEMENT

Le tapis de course comporte un dispositif d'amortissement qui atténue les chocs de la marche ou de la course.


Retirez la clé de la console et débranchez le cordon d'alimentation. Pour régler les amortisseurs, vous pourriez devoir placer le tapis de course en position de rangement (voir COMMENT PLIER LE TAPIS DE COURSE à la 27).

Pour raffermir la plateforme de marche, tournez un amortisseur à la position illustrée au schéma 1 ; pour amollir la plateforme, tournez l'amortisseur à la position illustrée au schéma 2. Réglez les autres amortisseurs de la même façon. **Remarque : veillez à ce que les amortisseurs des côtés droit et gauche du tapis de course soient réglés au même degré de fermeté. Plus vous courez rapidement sur le tapis de course, ou plus votre poids est élevé, plus la plateforme de marche doit être ferme.**



LA CEINTURE CARDIAQUE OPTIONNELLE

Que votre but soit d'éliminer de la graisse ou de renforcer votre système cardiovasculaire, la clé pour obtenir les meilleurs résultats est de maintenir un rythme




cardiaque approprié durant vos entraînements. La ceinture cardiaque optionnelle vous permettra de surveiller en continu votre rythme cardiaque pendant l'exercice afin de vous aider à atteindre vos objectifs personnels de mise en forme. **Pour acheter une ceinture cardiaque, veuillez vous référer à la couverture avant du manuel.**

Remarque : la console est compatible avec tous les détecteurs cardiaques BLUETOOTH Smart.

COMMENT UTILISER LE PORTE-TABLETTE

IMPORTANT : le porte-tablette est conçu pour accueillir la plupart des tablettes pleine grandeur. N'installez aucun autre dispositif électronique ou objet dans le porte-tablette.

Pour introduire une tablette dans le porte-tablette, installez le bord inférieur de la tablette dans le plateau. Rabattez ensuite la bride sur le bord supérieur de la tablette. **Veillez à ce que la tablette soit fermement ancrée dans le porte-tablette.** Effectuez le processus inverse pour retirer la tablette du porte-tablette.



INFORMATIONS DE LA FCC

Cette console a été mise à l'essai et évaluée conformément aux limites des appareils numériques de la classe B, aux termes de la section 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. Ces limites sont établies de façon à assurer une protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation domiciliaire. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser l'énergie de radiofréquence, et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas de perturbations dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé par la mise en fonction et hors fonction de l'appareil, essayez d'éliminer l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Rediriger ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit d'alimentation autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien de radio/télé d'expérience pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT DE LA FCC : pour assurer la conformité continue, n'utilisez que des câbles d'interface blindés pour le raccord à un ordinateur ou à des dispositifs périphériques. Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : pour respecter les exigences de conformité à l'égard de l'exposition, l'antenne et le transmetteur de la console doivent être situés à non moins de 8' (20 cm) des personnes et ne peuvent être reliés à aucune autre antenne ni aucun autre transmetteur.


Remarque : la console comporte l'un des identifiants de la FCC : l'identifiant OMCBBICON14 ou l'identifiant de la FCC : OMCBMD1.

COMMENT PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE


COMMENT PLIER LE TAPIS DE COURSE

Pour éviter d'endommager le tapis de course, réglez l'inclinaison à zéro avant de plier l'appareil. Ensuite, retirez la clé et débranchez le cordon d'alimentation. **ATTENTION** : vous devez être en mesure de soulever sans danger un poids de 45 lb (20 kg) pour éléver, abaisser ou déplacer le tapis de course.

1. Tenez le cadre métallique fermement à l'endroit indiqué par la flèche ci-dessous. **ATTENTION** : ne tenez pas le cadre en saisissant les repose-pieds en plastique. Pliez les jambes et gardez le dos droit.



2. Élevez le cadre jusqu'à ce que le loquet de rangement soit verrouillé en position de rangement. **ATTENTION** : assurez-vous que le loquet de rangement est bloqué.




Pour protéger le revêtement du sol contre l'endommagement, placez un petit tapis sous le tapis de course. N'exposez pas le tapis de course à l'ensoleillement direct. Ne gardez pas le tapis de course en position de rangement à des températures supérieures à 85°F (30°C).

COMMENT DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE

Avant de déplacer le tapis de course, pliez-le comme décrit à gauche. **ATTENTION** : assurez-vous que le bouton du loquet est verrouillé à la position de rangement. Le déplacement du tapis de course pourrait requérir la participation de deux personnes.



1. Tenez le cadre et l'une des rampes, puis placez votre pied contre une roue.



2. Faites basculer la rampe vers l'arrière jusqu'à ce que le tapis de course repose sur les roues, puis déplacez-le jusqu'à l'emplacement voulu. **ATTENTION** : ne déplacez pas le tapis de course sans l'avoir fait basculer vers l'arrière, ne tirez pas sur le cadre et ne déplacez pas l'appareil sur une surface irrégulière.

COMMENT ABAISSER LE TAPIS DE COURSE POUR L'UTILISATION

1. Poussez l'extrémité supérieure du cadre vers l'avant, puis poussez délicatement la partie supérieure du loquet de rangement simultanément avec votre pied.
2. Tout en poussant le loquet de rangement avec votre pied, ramenez vers vous l'extrémité supérieure du cadre.
3. Reculez et laissez le cadre s'abaisser au sol.



ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN

L'entretien régulier est important pour obtenir un rendement optimal et réduire l'usure. Inspectez et serrez toutes les pièces chaque fois que vous utilisez le tapis de course. Remplacez immédiatement toute pièce usée.

Nettoyez régulièrement le tapis de course et maintenez la courroie mobile propre et sèche. **Enfoncez d'abord l'interrupteur à la position Off (arrêt) et débranchez le cordon d'alimentation.** Essuyez les pièces externes du tapis de course à l'aide d'un linge humide et d'un peu de savon doux. **IMPORTANT : ne vaporisez aucun liquide directement sur le tapis de course. Pour éviter d'endommager la console, gardez-la à l'écart des liquides.** Ensuite, asséchez soigneusement le tapis de course à l'aide d'une serviette.


DÉPANNAGE

La plupart des problèmes du tapis de course peuvent être résolus en suivant les simples étapes ci-dessous. Identifiez le symptôme manifesté et suivez les étapes indiquées. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, référez-vous à la couverture avant du manuel.

SYMPTÔME : l'appareil ne se met pas en marche

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur un limiteur de surtension et que le limiteur est lui-même branché sur une prise correctement mise à la terre (voir la page 18). N'utilisez qu'un limiteur de surtension conforme à toutes les spécifications indiquées à la page 18. **IMPORTANT : si le tapis de course est branché sur une prise de courant à DDFT et que le disjoncteur se déclenche à répétition lors de l'utilisation de l'appareil, référez-vous à la couverture avant du manuel pour vous procurer un filtre anti-arc.**

- Une fois le cordon d'alimentation branché, assurez-vous que la clé est complètement introduite dans la console.
- Vérifiez l'interrupteur du tapis de course situé près du cordon d'alimentation. Si l'interrupteur émerge de l'appareil tel qu'ilustré, l'interrupteur a disjoncté. Pour réinitialiser l'interrupteur, attendez cinq minutes, puis renforcez-le.



SYMPTÔME : l'appareil se met hors fonction pendant l'utilisation


- Vérifiez l'interrupteur (voir le schéma ci-dessus). Si l'interrupteur a disjoncté, attendez cinq minutes, puis renforcez-le.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché. Si le cordon d'alimentation est branché, débranchez-le, attendez cinq minutes, puis rebranchez-le.
- Retirez la clé de la console, puis réintroduisez-la.
- Si le tapis de course ne fonctionne toujours pas, référez-vous à la couverture avant du manuel.

SYMPTÔME : l'inclinaison du tapis de course ne change pas correctement

- a. Maintenez enfoncées les touches Stop et d'augmentation Speed (vitesse), introduisez la clé dans la console et relâchez ensuite les touches. Appuyez ensuite sur la touche Stop, puis sur la touche d'augmentation ou de diminution Incline (inclinaison). Le tapis de course atteindra automatiquement le degré maximum d'inclinaison, puis reviendra au degré minimum. Ceci permettra de rééquilibrer le mécanisme d'inclinaison. Si le mécanisme d'inclinaison n'engage pas l'équilibrage, appuyez de nouveau sur la touche Stop, puis de nouveau sur la touche d'augmentation ou de diminution Incline. Une fois le mécanisme d'inclinaison rééquilibré, retirez la clé de la console.

SYMPTÔME : la courroie mobile ralentit lorsque l'on marche dessus

- a. N'utilisez qu'un limiteur de surtension conforme à toutes les spécifications indiquées à la page 18.
- b. La surtension de la courroie mobile peut compromettre le rendement du tapis de course et endommager la courroie. Retirez la clé de la console et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. À l'aide de la clé hexagonale, tournez les deux vis de réglage du rouleau-guide dans le sens antihoraire sur 1/4 de tour. Lorsque la courroie est correctement tendue, chacun des bords de la courroie peut être soulevé de façon à s'écartier de 2 à 3 po (5 à 7 cm) de la plateforme de marche. Prenez soin de garder la courroie bien centrée. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, introduisez la clé et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie soit correctement tendue.




- c. Votre tapis de course comporte une courroie mobile enduite d'un lubrifiant haute performance. **IMPORTANT : ne vaporisez jamais de silicone ou d'autres substances sur la courroie mobile ou sur la plateforme de marche autrement qu'à la demande d'un représentant technique autorisé**. De telles substances peuvent endommager la courroie mobile et entraîner une usure excessive. S'il semble que la courroie mobile requiert plus de lubrifiant, référez-vous à la couverture avant du manuel.


- d. Si la courroie mobile ralentit toujours lorsque l'on marche dessus, référez-vous à la couverture avant du manuel.

SYMPTÔME : la courroie n'est pas centrée ou dérape lorsque l'on marche dessus

- a. **Si la courroie mobile est décentrée**, retirez d'abord la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION**. Si la courroie mobile est décentrée sur la gauche, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis gauche du rouleau-guide dans le sens horaire de 1/2 tour ; **si la courroie mobile est décentrée sur la droite**, tournez la vis gauche du rouleau-guide dans le sens antihoraire de 1/2 tour. Prenez soin de ne pas tendre la courroie mobile à l'excès. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, introduisez la clé et marchez avec précaution sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie mobile soit centrée.




- b. **Si la courroie mobile déraper lorsque l'on marche dessus**, retirez d'abord la clé et **DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION.** À l'aide de la clé hexagonale, tournez les deux vis du rouleau-guide dans le sens horaire sur 1/4 de tour. Lorsque la courroie est correctement tendue, chacun des bords de la courroie peut être soulevé de façon à s'écarte de 2 à 3 po (5 à 7 cm) de la plateforme de marche. Prenez soin de garder la courroie bien centrée. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, introduisez la clé et marchez sur le tapis de course pendant quelques minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie soit correctement tendue.



SYMPTÔME : le porte-tablette ne reste pas en place

- a. Tournez le porte-tablette vers l'arrière. Ensuite, serrez légèrement la vis indiquée jusqu'à ce que le porte-tablette reste en place à la position voulue.



CONSEILS POUR L'EXERCICE

AVERTISSEMENT : avant de commencer ce programme d'exercice ou tout autre programme, consultez votre médecin. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes ayant des problèmes de santé.

Le détecteur cardiaque n'est pas un appareil médical. De nombreux facteurs peuvent affecter la lecture du rythme cardiaque. Le détecteur cardiaque est uniquement un outil pour l'exercice pour déterminer les fluctuations générales du rythme cardiaque.

Ces conseils pour l'exercice vous aideront à planifier votre programme d'exercice. Pour plus de détails sur l'exercice, procurez-vous un livre réputé sur le sujet ou consultez votre médecin. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée et un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DE L'EXERCICE

Que votre but soit de brûler de la graisse ou de fortifier votre système cardio-vasculaire, la clé pour obtenir des résultats est de s'entraîner à la bonne intensité. Vous pouvez utiliser votre rythme cardiaque comme repère pour trouver le niveau d'intensité adapté à vos objectifs. Le tableau ci-dessous indique les rythmes cardiaques recommandés pour brûler de la graisse et pour des exercices aérobics.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Pour trouver le niveau d'intensité correct, trouvez votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis à la dizaine). Les trois nombres listés au-dessus de votre âge définissent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus bas est le rythme cardiaque pour brûler de la graisse, le nombre du milieu est le rythme cardiaque pour brûler un maximum de graisse, et le nombre le plus haut est le rythme cardiaque pour des exercices aérobics.

Brûler de la Graisse — pour brûler efficacement de la graisse, vous devez vous entraîner à une intensité faible pendant une longue période de temps. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des calories de glucide comme carburant. Votre corps ne commence à puiser dans ses réserves de graisse qu'après plusieurs minutes d'effort. Si votre but est de brûler de la graisse, réglez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus bas de votre zone d'entraînement. Pour brûler un maximum de graisse, entraînez-vous avec votre rythme cardiaque proche du nombre du milieu de votre zone d'entraînement.

Exercices Aérobics — si votre but est de renforcer votre système cardio-vasculaire, vous devez faire des exercices aérobics, ce qui veut dire de l'exercice qui requiert de grandes quantités d'oxygène pendant une période de temps prolongée. Pour des exercices aérobics, réglez votre intensité jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus haut dans votre zone d'entraînement.

CONSEILS POUR L'ENTRAÎNEMENT

Échauffement — commencez avec 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices légers. L'échauffement fait monter la température de votre corps, augmente les battements de votre cœur, et accélère votre circulation pour vous préparer à l'effort.

Exercices dans la Zone d'Entraînement — entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes avec votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement. (Durant les premières semaines de votre programme d'exercice, ne maintenez pas votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes.) Respirez profondément et de manière régulière quand vous vous entraînez ; ne retenez jamais votre souffle.

Retour à la Normale — finissez avec 5 à 10 minutes d'étirements. Les étirements rendent vos muscles plus flexibles et aident à prévenir les problèmes qui surviennent après l'entraînement.

FRÉQUENCE DE L'EXERCICE

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, effectuez trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois d'exercice régulier, vous pouvez effectuer jusqu'à cinq entraînements par semaine, si désiré. Gardez à l'esprit que la clé du succès est de faire de vos entraînements un élément agréable et régulier de votre vie de tous les jours.

SUGGESTION D'ÉTIREMENTS

La position correcte pour plusieurs étirements de base est illustrée à droite. Bougez doucement quand vous vous étirez—ne faites pas de rebonds.

1. Étirement vers les Orteils

Debout, les genoux légèrement pliés, penchez-vous vers l'avant au niveau des hanches. Laissez votre dos et vos épaules se détendre alors que vous allongez les mains vers vos orteils, aussi loin que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : cuisses, arrière des genoux, dos.

2. Étirement des Cuisses

Asseyez-vous sur le sol avec une jambe tendue. Ramenez la plante du pied opposé vers vous et placez-la contre l'intérieur de la cuisse de la jambe tendue. Essayez de toucher vos orteils autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : cuisses, bas du dos et aine.

3. Étirement des Mollets et Tendons d'Achille


Une jambe devant l'autre, tendez les mains vers l'avant et placez-les contre un mur. Gardez la jambe arrière bien droite et le pied arrière à plat sur le sol. Pliez la jambe avant, penchez-vous vers l'avant et poussez les hanches vers le mur. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Pour un étirement supplémentaire des tendons d'Achille, pliez aussi la jambe arrière. Zones ciblées : mollets, tendons d'Achille et chevilles.

4. Étirement des Quadriceps

Avec une main contre un mur pour garder votre équilibre, attrapez un de vos pieds derrière vous avec l'autre main. Tirez votre pied aussi proche que possible de vos fessiers. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.

5. Étirement de la Cuisse Intérieure

Asseyez-vous par terre, les pieds joints par la plante, les genoux vers l'extérieur. Tirez vos pieds vers l'aine, autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.



REMARQUES

LISTE DES PIÈCES

Modèle N° NTL16915C.0 R0417A

N°	Qté.	Description	N°	Qté.	Description
1	18	Vis #8 x 1/2"	47	1	Pied Arrière Droit
2	37	Vis #8 x 3/4"	48	4	Attache de Fil
3	1	Boulon de 5/16" x 2 1/4"	49	1	Rouleau de Traction/Poulie
4	6	Vis de 5/16" x 3/4"	50	2	Vis de 1/4" x 1 1/4"
5	2	Rondelle Étoilée #10	51	2	Bague en Plastique de 9/32"
6	1	Boulon de 5/16" x 1 3/4"	52	4	Bague en Plastique de 3/8"
7	4	Vis de 3/8" x 2 1/4"	53	1	Loquet de Rangement
8	1	Clé/Pince	54	1	Moteur de Traction
9	2	Vis #10 x 3/4"	55	1	Courroie du Moteur
10	9	Vis Argentée #8 x 1/2"	56	1	Cadre
11	10	Rondelle Étoilée de 5/16"	57	1	Pied Arrière Gauche
12	1	Autocollant d'Avertissement en Français	58	1	Fil de Mise à la Terre de la Console
13	8	Rondelle Étoilée de 3/8"	59	4	Amortisseur en Caoutchouc
14	18	Vis à Tête Bombée #8 x 3/4"	60	1	Repose-Pied Droit
15	3	Vis de 1/4" x 2 1/2"	61	1	Rouleau-Guide
16	1	Boulon de 3/8" x 1 1/2"	62	2	Vis de 3/8" x 1 3/4"
17	2	Boulon de Roue de 3/8" x 1 1/2"	63	2	Vis de 3/8" x 1 1/4"
18	1	Cadre de la Console	64	1	Base de la Console
19	4	Vis #8 x 7/16"	65	1	Capot du Moteur
20	2	Vis du Moteur de 5/16"	66	1	Garniture du Capot
21	2	Goupille de 3/8"	67	2	Bague d'Espacement du Cadre d'Inclinaison
22	2	Boulon de 3/8" x 1 1/8"	68	9	Pince
23	4	Boulon à Épaulement de 5/16" x 1 3/4"	69	1	Moteur d'Inclinaison
24	2	Rondelle Étoilée #8	70	1	Cadre d'Inclinaison
25	2	Roue	71	2	Bague d'Espacement du Cadre
26	2	Attache de Câble	72	1	Contrôleur
27	1	Plateau Droit	73	1	Plaque du Contrôleur
28	4	Vis de 5/16" x 2 1/2"	74	1	Passe-Fil du Cordon d'Alimentation
29	1	Boulon à Tête Hexagonale de 3/8" x 1 3/4"	75	1	Interrupteur
30	4	Rondelle Plate de 5/16"	76	1	Cordon d'Alimentation
31	2	Vis #8 x 1"	77	1	Passe-Fil
32	2	Bague d'Espacement du Moteur d'Inclinaison	78	1	Panneau Ventral
33	6	Contre-Écrou de 3/8"	79	1	Boîtier de la Rampe Gauche
34	6	Écrou de 5/16"	80	1	Console
35	13	Écrou de 1/4"	81	1	Fil du Montant
36	1	Plateau Gauche	82	1	Boîtier Gauche de la Base
37	6	Vis #8 x 5/8"	83	1	Boîtier Droit de la Base
38	4	Vis à Métaux #8 x 5/8"	84	1	Bride du Contrôleur
39	6	Isolateur	85	1	Boîtier de la Rampe Droite
40	2	Pied Arrière	86	2	Rampe
41	1	Barre Transversale du Loquet	87	1	Boîtier Externe de la Rampe Gauche
42	1	Repose-Pied Gauche	88	1	Boîtier Interne de la Rampe Gauche
43	1	Autocollant d'Avertissement	89	1	Montant Gauche
44	1	Plateforme Marche	90	1	Montant Droit
45	1	Courroie Mobile	91	2	Autocollant d'Avertissement
46	2	Guide-Courroie	92	2	Bride de la Console
			93	1	Barre Transversale du DéTECTEUR Cardiaque

N°	Qté.	Description	N°	Qté.	Description
94	1	Base	99	1	Boîtier Interne Gauche de la Base
95	1	Boîtier Interne de la Rampe Droite	100	1	Boîtier Interne Droit de la Base
96	1	Boîtier Externe de la Rampe Droite	101	2	Rondelle de 3/8"
97	2	Coussin de la Base	*	-	Manuel de l'Utilisateur
98	1	Porte-Tablette			

Remarque : les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Pour commander des pièces de rechange, référez-vous à la couverture arrière du manuel. *Ces pièces ne sont pas illustrées.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

Modèle N° NTL16915C.0 R0417A




SCHÉMA DÉTAILLÉ B

Modèle N° NTL16915C.0 R0417A




SCHÉMA DÉTAILLÉ C

Modèle N° NTL16915C.0 R0417A





SCHÉMA DÉTAILLÉ D

Modèle N° NTL16915C.0 R0417A



POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, voir la page de couverture de ce manuel. Pour que nous puissions mieux vous assister, merci de préparer les informations suivantes avant de nous appeler :

- le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel)
- le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel)
- le numéro de la pièce et la description de la/des pièce(s) de remplacement (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ vers la fin de ce manuel)

GARANTIE LIMITÉE

IMPORTANT : pour protéger votre équipement de fitness avec une extension de garantie, voir la page 5.

ICON du Canada, inc. (ICON) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériau lors de conditions d'utilisation normales. Le cadre est garanti pendant toute la vie de l'acheteur d'origine (client). Le moteur de traction est garanti pendant les vingt-cinq (25) années qui suivent la date d'achat. Les pièces et la main-d'œuvre sont garanties pendant une (1) année suivant la date d'achat.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine (le client) et n'est pas transférable. L'obligation d'ICON en vertu de cette garantie se limite au remplacement ou à la réparation, à la discrétion d'ICON, du produit par l'entremise de l'un de ses fournisseurs de service autorisés. Toute réparation faisant l'objet d'une réclamation en vertu de la garantie doit être préalablement autorisée par ICON. Si des pièces de rechange sont expédiées durant la période de garantie du produit, le client devra assumer des frais minimums de manutention. Pour le service à domicile, le client pourrait devoir assumer des frais minimums de déplacement. Cette garantie ne couvre pas les dommages subis durant le transport du produit. Les éventualités suivantes annuleront automatiquement cette garantie : (1) si le produit est utilisé comme modèle de présentation en magasin, (2) si le produit est acheté ou transporté hors des É.-U., (3) si toutes les directives et tous les avertissements de ce manuel ne sont pas respectés, (4) si le produit est utilisé de façon abusive, incorrecte ou anormale ou (5) si le produit est utilisé à des fins commerciales ou locatives. ICON n'autorise aucune autre garantie que celle expressément énoncée ci-dessus.

ICON n'assume aucune responsabilité ni obligation à l'égard des dommages suivants : (1) les dommages indirects, particuliers ou consécutifs résultant de ou en rapport avec l'utilisation ou le fonctionnement du produit, (2) les dommages à l'égard d'une perte financière, ou perte de biens, de revenus, de profits, de jouissance ou d'usage ou des frais de retrait ou d'installation ou (3) tout autre dommage consécutif. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer au client.

Cette garantie remplace toute autre garantie, et toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée à la portée et à la durée des conditions énoncées dans le présent document. Certains états ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer au client. Cette garantie confère des droits juridiques particuliers ; le client pourrait bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Pour le service en vertu de la garantie, veuillez appeler au numéro de téléphone indiqué sur la couverture avant du manuel. Veuillez vous préparer à communiquer le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil (voir la couverture avant du manuel).

ICON of Canada, Inc., 900 de l'Industrie, St. Jérôme, QC J7Y 4B8