




23INCH LOGSET

SKU#: 064-3155-2

Model: SP2315-IR-PHRM



IMPORTANT

Please note when you open the carton carefully check the unit and make sure there is no damage. If you have any problem with assembling the unit, with how the various functions work or with damage or missing parts. Please call# +1-844-455-4621 (9:00AM - 5:00PM EST) or email: serviceprokonian@jakeglobal.com immediately for service before return the unit to the store where it was purchased.

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED

ELECTRIC FIREPLACE HEATER

HOME OWNER'S INSTRUCTION MANUAL

SKU#: 064-3155-2

Model: SP2315-IR-PHRM

ATTENTION

FIND A LOCATION FOR THE FIREPLACE HEATER THAT IS PROTECTED FROM DIRECT SUNLIGHT.

FAILURE TO READ ALL INSTRUCTIONS MAY RESULT IN A POSSIBLE ELECTRIC SHOCK, FIRE HAZARD AND / OR INJURY WILL VOID THE WARRANTY

CONSUMER SAFETY INFORMATION

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND OPERATING THIS APPLIANCE

Warning

IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

Thank you and congratulations on your purchase of a Prokonian fireplace. Please read the installation & operating instructions before using this appliance.

Prokonian, Inc.
63 Golden Street
Meriden, CT 06450
U.S.A
Made in China



PROKONIAN

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:



WARNING

- Read all instructions before using this heater.
- To avoid injury from unexpected starting or electrical shock, DO NOT plug the power cord into a source of power during unpacking and assembly. The cord must remain unplugged whenever you are adjusting / assembling the item.
- If any part is missing or damaged, DO NOT attempt to use or plug in the power cord until the missing or damaged part is correctly replaced. To avoid electric shock, use only identical replacement parts, and when servicing use double-insulated tools.
- Whenever the item is left operating and unattended, extreme caution is necessary if children or invalids are nearby.
- Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons.
- Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.
- This appliance is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible material, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet from this appliance and keep them away the sides and rear.



SAFETY INFORMATION

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. DO NOT route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint or flammable vapors or liquids are used or stored. This item should not be used as a drying rack for clothing. Christmas stockings or decorations should not be hung in the area of it.
- Use this appliance only as described in the manual. Any other use is NOT recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury to persons.

CAUTION

- Cold climate installation recommendation: When installing this unit against a non-insulated exterior wall or chase, it is mandatory the outer walls be insulated to conform to applicable insulation codes.
- Make sure the power is turned off before proceeding with motor maintenance. Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician in accordance with national and local codes.
- If repairing or replacing any electrical component or wiring, the original wire routing, color coding and securing locations must be followed.
- DO NOT use this item if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the item and replace any part of the electrical system.
- To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- Turn the power off when servicing this appliance. First turn the main power switch to the "OFF" position. Then remove the electrical plug from the wall outlet.
- If possible, ALWAYS unplug this appliance when not in use.
- DO NOT use outdoors.
- This item is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER place heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
- ONLY connect to properly grounded outlets.
- This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code or follow U.S.A. Installations, follow local codes and the National Electrical Code, ANSI/NFPA NO.70.
- There is a thermostat limiter inside the item. When the inner temperature overheats or abnormal heating occurs, the thermostat protective device would cut off power supply to prevent damage or risk of fire.
- To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
- The heaters MUST NOT be located immediately below a socket-outlet.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and/or repair.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).




SAFETY INFORMATION

Electrical Connection

- A 15-amp, 120-volt, 60 Hz circuit with a properly grounded outlet is required. Preferably, the fireplace will be on a dedicated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with 6-ft. three-wire cord, exiting from the rear of the fireplace. DO NOT exceed the current rating of the current tap. ALWAYS plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. NEVER use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown below. See illustration for grounding instruction. An adapter as shown at C is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS


Voltage: 120 VAC, 60 Hz
Amps: 12.5 Amps
Watts: 1500 Watts



SAVE THESE INSTRUCTIONS



OPERATING INSTRUCTIONS



Power Switch

- Press this button into the “I” position for main power of the unit.



Flame Button

- This button controls the brightness of the flame effect with settings at High, Medium and Low. When the log set is first turned on, the flame will come on at the highest setting. Each time the Flame button is pressed, the brightness decreases. The only way to turn off the flame effect completely is to turn off the Power switch.



Heater Button

- Pressing the Heater button to turn on or turn off the heater, when turn on the heater each time, heater will be turn on at least one minute, when the ambient temperature is higher than the set temperature, heat will turn off automatically.



Adjustable Thermal Control


- To adjust the temperature to your individual requirements, turn the thermostat dial to the right (clockwise) to increase the temperature and to the left to decrease the temperature. This thermostat control dial can only be used while the power switch are in “I” position and heater need turned on. When the heater reaches the desired temperature, the heat will turn off. When the temperature dropped below the selected temperature, heat will restart again.



OPERATING INSTRUCTIONS

Remote Control

Note: Remote control can only be used while the power switch are in "I" position.



Standby Button

- Press Standby button to turn on / turn off all function.



Flame Button

- This button controls the brightness of the flame effect with settings at High, Medium and Low. When the log set is first turned on, the flame will come on at the highest setting. Each time the Flame button is pressed, the brightness decreases. The only way to turn off the flame effect completely is to turn off the Power button.



Heater Button

- Pressing the Heater button to turn on or turn off the heater, when turn on the heater each time, heater will be turn on at least one minute, When the ambient temperature is higher than the set temperature, heater will turn off automatically.

CARE AND MAINTENANCE

- Make sure the unit is turned OFF, unplugged and the heating elements of heater are cool whenever you are cleaning the heater.
- Clean the metal trim using a water-dampened soft, clean cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.
- The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater and air intake/output vents is recommended.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.



CARE AND MAINTENANCE



WARNING: Make sure the power is turned off before proceeding. Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician in accordance with national and local codes.



If repairing or replacing an electrical component or wiring, the original wire routing, color coding and securing locations must be followed.

WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.



WARNING: Do not use this fireplace if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fireplace and replace any part of the electrical system.



WARNING: Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.

WARNING: During any service of this appliance, the power to the unit must be turned off. First turn the main power switch to the "OFF" position. Then remove the electrical plug from the wall outlet.

Note: When the heater is not in use, the heater should be stored in a dry location, away from possible damage. The power cord should be stored properly to avoid contact with hot or sharp objects.

Replacing the Remote Control Battery

When the remote control stops operating or its range seems reduced, it is time to replace the batteries.

Note: The batteries should be removed if the product is to be left unused for a long time.

Caution: Non-rechargeable battery is not to be recharged. Exhausted battery is to be removed from the product.

1. The battery compartment is located on the back end of the remote control.
2. Press the small tab inward as you slide the battery door open and remove the old battery.
3. Insert a new CR2025 lithium battery (not included), ensuring the polarities of the battery match the inside of the battery compartment.
4. Re-insert the battery door.

Disposal of Used Battery

A battery may contain hazardous substances that could be endangering to environment and human health.

- This symbol marked on the battery and/or packaging indicates that used battery shall not be treated as municipal waste. Instead it shall be left at the appropriate collection point for recycling.
- By ensuring the used battery is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to conserve natural resources.



For more information about collection and recycling of used batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased this item.



TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
1. No power, logs and flame effect do not glow.	1. The unit does not have power.	1. Check that unit is plugged into a standard 120 volt outlet. Then make sure power is set at "ON" position.
2. All function keys are inactivated and flame flashing.	2. The overheat protection device has been engaged.	2. Unplug unit, wait 5-10 minutes, then the sensor will reset itself. Plug the unit back in and turn on the heater. If the problem persists, call customer service.
3. All function keys are inactivated and flame lighted on but do not glow.	3. The ambient temperature sensor is broken or not working correctly.	3. Unplug unit, wait 5-10 minutes, then the sensor will reset itself. Plug the unit back in and turn on the heater. If the problem persists, call customer service.
4. Fan motor continues to blow after unit is powered off.	4. Normal operation.	4. This is a standard feature; the blower runs for an additional 20 seconds to ensure heat will not be trapped inside the unit.
5. Power cord gets warm to the touch.	5. Normal operation.	5. This is normal for a heater appliance as it requires more current to operate. Check the connections of the appliance cord and the outlet. Make sure the plug fits tightly into the outlet. During use, check the plug and outlet frequently to determine if it is HOT; if so, discontinue use of the appliance and consult with a qualified electrician to check or change the overheating outlet(s).



1 YEAR LIMITED WARRANTY

PROKONIAN ELECTRIC FIREPLACE MODEL

BASIC WARRANTY

Prokonian Inc. (hereinafter referred to collectively as the (“company”)) warrants that your new Prokonian Electric Fireplace is free from manufacturing and materials defects for a period of one year from date of purchase. Subject to following conditions and limitations.

1. The electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the installation and operating instruction furnished with the product. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the company.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the company’s inspection.
4. This warranty does not cover the LED light bar included with the Prokonian Electric Fireplace.
5. The Company may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
6. Any installation, labor construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or Company assume responsibility for same.
7. The owner/user assumes all other risks. If any including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use. Or inability to use the product, except as provided by law.
8. All other warranties – expressed or implied – with respect to the product, its components and accessories, or any obligations / liabilities on the part of the Company are hereby expressly excluded.
9. The Company neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on it behalf, any other liabilities with respect to the sale of the Prokonian product.
10. The warranties as outlined within this document do not apply to non Prokonian accessories used in conjunction with the installation of this product.
11. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other right which vary from state to state. This warranty is void if:
 - a. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
 - b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
 - c. You do not have the original receipt of purchase.

IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED

Contact the company, at serviceprokonian@jakeglobal.com or call +1-844-455-4621 have your warranty, your sales receipt, location of purchase and the model / serial number of your Prokonian products.

CUSTOMER SERVICE

Email: serviceprokonian@jakeglobal.com
Call: +1-844-455-4621





Please refer to part code when reordering
For questions or comments about product:
Email: serviceprokonian@jakeglobal.com or Call: +1-844-455-4621


Crafted in China
Distributed by Prokonian Inc. Meriden,CT 06450



ENSEMBLE DE BÛCHES DE 23 PO

SKU#: 064-3155-2

Modèle: SP2315-IR-PHRM



IMPORTANT

Veuillez prendre note que lors de l'ouverture de la boîte, vérifier l'unité pour vous assurer qu'il y a aucun dommage. Si vous avez des problèmes à assembler l'unité, avec les fonctions ou un dommage ou des pièces manquantes, S.V.P. appeler au 1-844-455-4621 (9:00AM - 5:00PM HNE) ou par courriel: serviceprokonian@jakeglobal.com immédiatement pour obtenir du service avant de retourner l'unité au magasin.

Manuel d'instruction de l'opérateur

FOYER ÉLECTRIQUE CHAUFFE

Manuel d'instruction de l'opérateur
Modèle de l'insertion de foyer: SP2315-IR-PHRM

ATTENTION

INSTALLER LE FOYER À UN ENDROIT PROTÉGER DES RAYONS DIRECT DU SOLEIL.
LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT OCCASIONNER UN POSSIBLE CHOC
ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE ET / OU DES BLESSURES POUVANT ANNULER LA GARANTIE

INFORMATION DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE CET APPAREIL

AVERTISSEMENT

SI LES INSTRUCTIONS DANS CE MANUEL NE SONT PAS SUIVIS, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU
UN INCENDIE PEUT EN RÉsulTER. CE QUI PEUT CAUSER DES DOMMAGES À LA
PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES CORPORELS OU LA MORT.

NE PAS ENTREPOSER OU UTILISER DE L'ESSENCE OU AUTRE LIQUIDE INFLAMMABLE
DANS LES ENVIRON DE CET APPAREIL.

Merci et félicitation de l'achat d'un foyer PROKONIAN. S.V.P. veuillez lire les instructions
d'installation et d'opération avec d'utiliser cet appareil.

Prokonian, Inc.
63 Golden Street
Meriden, CT 06450
U.S.A
Made in China



INFORMATION DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

Cet article a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet article génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'article). L'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires suivantes pour tenter d'éliminer ces interférences:

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de causer un fonctionnement non désiré.

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base devraient toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de décharges électriques ou de blessures à des personnes, incluant les suivantes :



AVERTISSEMENT

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
- Afin d'éviter les blessures qui pourraient résulter d'une mise sous tension imprévue ou d'un choc électrique, ne branchez **PAS** le cordon d'alimentation sur une prise de courant pendant l'assemblage et l'installation. Le cordon ne doit pas être branché pendant le réglage ni l'assemblage de l'article.
- S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, n'essayez **PAS** d'utiliser l'appareil ni de brancher le cordon d'alimentation avant que ces pièces ne soient remplacées. Afin d'éviter les chocs électriques, n'utilisez que des pièces de rechange identiques à celles d'origine et n'utilisez que des outils à double isolation pour l'entretien.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous laissez l'article en marche sans surveillance à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Le câblage de la prise électrique doit être conforme aux codes du bâtiment locaux et à tout autre règlement afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Coupez l'alimentation électrique avant de tenter de réparer ou de nettoyer l'appareil afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter des brûlures, ne LAISSEZ PAS la peau dénudée toucher les surfaces chaudes. Si fournies, utilisez les poignées lorsque vous déplacez cet appareil de chauffage. Gardez les matériaux combustibles comme les meubles, les oreillers, les draps, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pieds de cet appareil et gardez-les loin des côtés et de l'arrière.



INFORMATION DE SÉCURITÉ

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants, les personnes atteintes d'une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, ou les personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'une personne ne les supervise ou ne leur donne les instructions nécessaires.
- NE faites PAS passer le cordon d'alimentation sous un tapis. NE couvrez PAS le cordon d'alimentation avec des tapis, des tapis ou d'autres couvertures similaires. Ne faites PAS passer le cordon d'alimentation sous des meubles ou des appareils. Mettez le cordon d'alimentation à l'écart des zones encombrées à un endroit où on ne s'y accrochera pas.
- N'insérez JAMAIS un objet, quel qu'il soit, dans les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air de l'appareil afin de prévenir les dommages ainsi que risques de choc électrique et d'incendie.
- Cet appareil renferme des pièces chaudes qui produisent des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez PAS l'appareil là où de l'essence, de la peinture, de la vapeur ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés. Cet article ne doit pas être utilisé pour faire sécher les vêtements. Ne suspendez pas de bas de Noël ou d'autres décorations à proximité du foyer.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation n'est PAS recommandée par le fabricant et peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

ATTENTION

- Recommandations pour l'installation en climat froid : Lors de l'installation de cet appareil contre un mur extérieur non isolé ou un mur de service, il est essentiel que les murs extérieurs soient isolés en respectant les normes en vigueur relatives à l'isolation.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer. Confiez les réparations électriques et tout nouveau câblage de cet appareil à un électricien agréé qui respectera les codes nationaux et locaux.
- En cas de réparation ou de remplacement d'un composant ou d'un câble électrique, respectez l'acheminement des câbles, les codes de couleur et les emplacements de fixation d'origine.
- N'utilisez PAS cet article si une de ses pièces a été immergée. Appelez immédiatement un technicien qualifié qui inspectera l'article et remplacera toute partie du circuit électrique.
- Afin de prévenir les risques d'incendie, ne bloquez JAMAIS les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air de quelque façon que ce soit. Ne placez PAS l'appareil sur une surface molle, comme un lit, car cela pourrait bloquer ses ouvertures.
- Éteignez l'appareil lorsque vous procédez à son entretien. Placez d'abord l'interrupteur principal en position d'arrêt (OFF). Retirez ensuite la fiche de la prise murale.
- Dans la mesure du possible, débranchez TOUJOURS cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas cet article à l'extérieur.
- Cet article n'est PAS conçu pour être utilisé dans une salle de bains, une salle de lavage ou tout autre endroit humide semblable. Ne placez JAMAIS l'article dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre contenant rempli d'eau.
- Pour débrancher cet appareil, tournez les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
- Branchez UNIQUEMENT la fiche sur une prise correctement mise à la terre.
- Lors de l'installation, veillez à ce que l'appareil soit mis à la terre conformément aux codes locaux, à la plus récente version du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux États-Unis, aux codes locaux et au code national de l'électricité, ANSI/NFPA NO 70.
- À l'intérieur de cet appareil se trouve un limiteur. Lorsque l'appareil surchauffe ou que sa température devient anormalement élevée, le dispositif de protection du thermostat coupe l'alimentation électrique afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de causer un incendie.
- Afin de prévenir les risques d'incendie, ne bloquez JAMAIS les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air de quelque façon que ce soit. Ne placez PAS l'appareil sur une surface molle, comme un lit, car cela pourrait bloquer ses ouvertures.
- Ne placez PAS l'appareil directement sous une prise de courant.
- N'utilisez aucun appareil de chauffage ayant un cordon d'alimentation ou une prise abîmée ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil de chauffage, ou après qu'il ait subi une chute ou ait été endommagé de quelque façon. Dans ce cas, jetez l'appareil de chauffage, ou retournez-le à un centre de service autorisé pour un examen et/ou une réparation.
- Branchez TOUJOURS l'article directement sur une prise murale. N'utilisez JAMAIS une rallonge ni une prise rechargeable (barre d'alimentation).




INFORMATION DE SÉCURITÉ

Branchement électrique

- Un circuit de 15 A, 120 V et 60 Hz avec une prise correctement mise à la terre est nécessaire. Il est recommandé de réserver un circuit au foyer, car d'autres appareils alimentés par le même circuit pourraient causer le déclenchement du disjoncteur ou faire sauter le fusible lorsque le foyer est en fonction. L'appareil est muni d'un cordon à trois broches d'une longueur de 1,83 m (6 pi) se trouvant à l'arrière. Ne dépassez PAS le courant nominal de la prise de courant. Branchez TOUJOURS l'article directement sur une prise murale. N'utilisez JAMAIS de rallonge ni de prise mobile (barre d'alimentation).
- Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit de 120 volts. La fiche dont est muni le cordon est illustrée ci-dessous. Consultez l'illustration pour connaître les instructions de mise à la terre. L'adaptateur illustré (C) devrait être utilisé pour brancher les fiches à trois broches avec mise à la terre aux prises à deux fentes. La cosse de mise à la terre verte de l'adaptateur doit être branchée sur une mise à la terre permanente, comme une boîte de sortie mise à la terre. Ne vous servez pas de l'adaptateur si une prise à trois fentes avec mise à la terre est disponible.

CARACTÉRISTIQUES


Tension: 120 VAC, 60 Hz
Amperes: 12.5 Amps
Watts: 1500 Watts



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



INSTRUCTIONS D'OPÉRATION



Interrupteur

- Mettre le bouton dans la position "I" pour l'alimentation principale de l'unité.



Bouton de Flamme

- Ce bouton contrôle la luminosité de l'effet de la flamme avec des réglages à haute, moyenne et faible intensité. Lorsque l'ensemble de bûche est d'abord allumé, la flamme arrivera sur le réglage le plus élevé. Chaque fois que le bouton Flamme est pressé, la luminosité diminue. La seule façon de désactiver l'effet de la flamme complètement est de tourner l'interrupteur d'alimentation hors tension.



Bouton de Chauffage

- Appuyer sur le bouton de chauffage pour activer ou désactiver l'appareil de chauffage, lorsque l'appareil est activé, le chauffage sera allumer pour au moins une minute, lorsque la température ambiante est supérieure à la température sélectionné, la chaleur se met automatiquement hors tension.



Adjustable Thermal Control


- Pour régler la température à vos besoins individuels, tournez le bouton du thermostat vers la droite (sens horaire) pour augmenter la température et de la gauche pour diminuer la température. Ce cadran de commande du thermostat ne peut être utilisé lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position "I" et le chauffage est allumé. Lorsque l'appareil de chauffage atteint la température désirée, la chaleur s'éteint. Lorsque la température est tombée en dessous de la température choisie, la chaleur redémarre à nouveau.



INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Télécommande

Remarque: La télécommande ne peut être utilisée lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position "I".



Bouton de Veille

- Appuyez sur le bouton de veille pour allumer / éteindre toutes les fonctions.



Bouton de Flamme

- Ce bouton contrôle la luminosité de l'effet de la flamme avec des réglages à haute, moyenne et faible intensité. Lorsque l'ensemble de bûches est allumé, la flamme s'allumera sur le réglage le plus élevé. Chaque fois que le bouton Flamme est pressé, la luminosité diminue. La seule façon de désactiver l'effet de la flamme complètement est de tourner le bouton de mise hors tension.



Bouton de Chauffage

- En appuyant sur le bouton de chauffage pour activer ou désactiver l'appareil. Quand il est activé, le chauffage sera allumé pour au moins une minute, lorsque la température ambiante est supérieure à la température sélectionnée, le chauffage se met automatiquement hors tension.

SOINS ET ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché l'appareil, attendre que l'appareil soit froid avant de nettoyer.
- Nettoyer la garniture métallique à l'aide d'un chiffon doux et propre imbibé d'eau. NE PAS utiliser de vernis pour laiton ou de nettoyants ménagers, car ces produits endommageraient la garniture métallique.
- Les moteurs utilisés pour le ventilateur et pour la flamme sont pré-lubrifiés à vie et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire. Cependant, le nettoyage périodique / passer l'aspirateur dans le ventilateur, de l'élément de chauffage de l'admission d'air et des événements de sortie est recommandé.
- Tous les autres services doivent être effectués par un représentant de service autorisé.



SOINS ET ENTRETIEN



ATTENTION: Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de procéder. Toutes les réparations électriques ou recâblage de cet appareil doivent être effectués par un électricien agréé conformément aux codes nationaux et locaux.



Si la réparation ou le remplacement de composant électrique ou de câblage, le diagramme des fils d'origine, le codage couleur et la sécurisation des emplacements doivent être suivies.

ATTENTION: Le câblage électrique doit être conforme aux codes de construction locaux et autres réglementations applicables pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles.



ATTENTION: Ne pas utiliser ce foyer si une partie quelconque de celui-ci a été sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter le foyer et pour emplacer toute une partie du système électrique.



ATTENTION: Coupez l'alimentation avant tout entretien ou nettoyage afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.

ATTENTION: Pendant tout service de cet appareil, l'alimentation de l'appareil doit être mis hors tension. Tout d'abord tourner l'interrupteur d'alimentation principal sur la position «ARRÊT». Ensuite, retirez la fiche électrique de la prise murale.

Note: When the heater is not in use, the heater should be stored in a dry location, away from possible damage. The power cord should be stored properly to avoid contact with hot or sharp objects.

Remplacement de la pile de la télécommande:

Lorsque la télécommande (AA) ne fonctionne plus ou si sa portée semble réduite, il est temps de remplacer la pile.

Remarque: Retirez la pile si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée.


Mise en garde: N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. La pile doit être retirée de l'article une fois qu'elle est déchargée.

1. Le compartiment à pile se trouve à l'arrière de la télécommande.
2. Appuyez sur la petite languette vers l'intérieur en glissant le couvercle du compartiment à pile pour l'ouvrir, puis retirez la pile usagée.
3. Insérez une nouvelle pile au lithium CR2025 (non incluse) et assurez-vous que les polarités positive et négative sont placées de la façon indiquée dans le compartiment.
4. Remettez le couvercle du compartiment à pile.

Élimination de la pile usagée

Une pile contient des substances dangereuses qui peuvent être nocives pour l'environnement ou votre santé.

- Ce symbole apposé sur une pile ou sur son emballage indique que la pile ne doit pas être éliminée de la même manière que les déchets ménagers. Elle doit être apportée à un point de collecte approprié pour être recyclée.
- En vous assurant d'éliminer la pile usagée de la façon appropriée, vous contribuez à éviter de possibles conséquences négatives sur l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux aide à conserver les ressources naturelles.



Pour en savoir davantage sur la collecte et le recyclage des piles usagées, veuillez communiquer avec votre municipalité, votre service d'élimination des déchets ou le point de vente où vous avez acheté cet article.



GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
1. Pas d'alimentation, l'ensemble de bûches et l'effet de flamme ne brille pas.	1. L'appareil n'est pas alimenté.	1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché convenablement sur une prise standard de 120 V. Assurez-vous ensuite que l'appareil est mis sous tension.
2. Toutes les touches de fonction sont inactives et la flamme clignote.	2. Le capteur de surchauffe est engagé.	2. Débrancher l'unité, attendre 5 à 10 minutes, le capteur se réinitialisera par lui-même. Rebrancher l'unité et mettre l'appareil en marche. Si le problème persiste, contacter le service à la clientèle.
3. Toutes les touches de fonction sont inactives et la flamme est allumée, mais ne brillent pas.	3. Le détecteur du thermostat est brisé ou ne fonctionne pas correctement.	3. Débrancher l'unité, attendre 5 à 10 minutes, le capteur se réinitialisera par lui-même. Rebrancher l'unité et mettre l'appareil en marche. Si le problème persiste, contacter le service à la clientèle.
4. Le moteur du ventilateur continue de fonctionner après la mise hors tension de l'appareil.	4. Fonctionnement normal.	4. Ceci est une fonction standard; le ventilateur fonctionne pendant un 20 secondes additionnelle pour s'assurer que la chaleur se disperse à l'intérieur de l'unité.
5. Le cordon d'alimentation est chaud au toucher.	5. Fonctionnement normal.	5. Cela est normal pour un radiateur; cet appareil utilise beaucoup d'énergie pour fonctionner. Vérifiez les raccords du cordon de l'appareil et de la prise. Assurez-vous que la fiche est fermement insérée dans la prise. Lors de l'utilisation, vérifiez la fiche et la prise fréquemment afin de déterminer si elles sont chaudes. Si c'est le cas, cessez d'utiliser l'appareil et faites appel à un électricien qualifié afin qu'il vérifie ou remplace les prises qui surchauffent.



1 AN GARANTIE LIMITÉE

FOYER ÉLECTRIQUE PROKONIAN

GARANTIE DE BASE

PROKONIAN Inc. (ci-après référé comme la (compagnie) garantie que votre nouveau foyer électrique PROKONIAN est libre de tous défauts de fabrication pour une période de un an de la date d'achat. Sujet aux conditions et limitations suivantes.

1. Le foyer électrique doit être installé et utilisé en accord avec le manuel d'installation et d'utilisation fournis avec l'appareil. Toute réparation non autorisée, modification, abus volontaire, accident, mauvaise utilisation du produit annulera la garantie.
2. Cette garantie est non transférable et est pour le propriétaire original qui a acheté le produit d'un fournisseur autorisé de la compagnie.
3. La garantie est limitée à la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses à condition que ces pièces ont été utilisées de façon normale, après que les dites pièces ont été confirmé défectueuses par l'inspection de la compagnie.
4. Cette garantie ne couvre pas les lumières DEL incluses avec les foyers électriques PROKONIAN.
5. La Compagnie, à sa discrétion, peut se décharger de toutes ses obligations à l'égard de cette garantie en remboursant le prix d'achat des pièces défectueuses.
6. Toute installation, main-d'œuvre pour la construction, le transport, ou d'autres frais et / ou dépenses découlant de la pièce défectueuse, de la réparation, du remplacement, ne sera pas couvert par cette garantie et la Compagnie n'en assume pas la responsabilité.
7. Le propriétaire / utilisateur assume tous les autres risques. Y compris le risque de perte ou de dommages directs, indirects ou consécutifs découlant de l'utilisation. Ou l'impossibilité d'utiliser le produit, sauf dans les cas prévus par la loi.
8. Toutes les autres garanties en ce qui concerne le produit, ses composants et accessoires, ou des obligations / responsabilités de la part de la Compagnie sont expressément exclues.
9. La Compagnie n'assume, ni autorise un tiers à assumer, à ce nom, toute autre responsabilité à l'égard de la vente du produit PROKONIAN.
10. Les garanties décrites dans le présent document ne sont pas applicables aux accessoires non PROKONIAN utilisés en conjonction avec l'installation de ce produit.
11. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Cette garantie est nulle si:

- a. Le foyer est soumis à des périodes prolongées d'humidité ou de la condensation.
- b. Toute modification non autorisée, abus volontaire, accident ou mauvais usage du produit.
- c. Vous n'avez pas le reçu d'achat original.

SI LE SERVICE SOUS GARANTIE EST REQUIS

Contacter la compagnie à serviceprokonian@jakeglobal.com ou appeler au 1-844-455-4621. Vous devez avoir votre reçu d'achat, l'endroit de l'achat et le modèle et/ou numéro de série de votre produit PROKONIAN.

Service à la clientèle

Courriel: serviceprokonian@jakeglobal.com

Appeler: +1-844-455-4621



PROKONIAN



S'il vous plaît se référer au code de la pièce lors de la commande
Pour une question ou un commentaire sur le produit:
Courriel: serviceprokonian@jakeglobal.com ou Appeler: +1-844-455-4621

Fabriqué en Chine
DISTRIBUE PAR Prokonian Inc. Meriden, CT 06450