


N° de modèle : 299-5512-2

Mastercraft^{MD}

BAC DE DÉGRAISSAGE



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant de faire fonctionner ce bac de dégraissage et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

TABLE DES MATIÈRES

FICHE TECHNIQUE	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS	9
INSTALLATION	10
CONSIGNES D'UTILISATION	12
ENTRETIEN	13
DÉPANNAGE	14
LISTE DES PIÈCES	15
GARANTIE	17

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez ce produit.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation en CA pour la pompe	120 V CA , 60 Hz, 0,25 A
Capacité du réservoir	20 gallons US (75,7 L)
Capacité de solvant	12 gallons US (45,4 L)
Débit de la pompe	1 gallon US (3,5 L) par minute
Cordon d'alimentation	72 po, calibre 18 AWG x 3 fils conducteurs (3 broches avec terre)
Dimensions	34 1/2 x 30 1/2 x 21 po (87,6 x 77,5 x 53,3 cm)
Poids net	52 lb 14 oz (24 kg)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ DANS L'AIRE DE TRAVAIL AVERTISSEMENTS

- **Ses dispositifs protecteurs doivent être bien en place et en bon état.**
- **Votre aire de travail doit toujours être propre, bien ventilée et bien éclairée.** Une aire de travail encombrée ou sombre augmente le risque de choc électrique, d'incendie et de blessures.
- **Ne l'utilisez pas dans un environnement dangereux.** Cet équipement ne doit pas être utilisé dans des endroits mouillés ou humides ou ne l'exposez pas à la pluie.
- **Les personnes à proximité, enfants et visiteurs, doivent rester à une distance de sécurité lors de l'utilisation de cet équipement.** Les distractions peuvent entraîner la perte de son contrôle.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS AUX OUTILS ÉLECTRIQUES DE MISE À LA TERRE

- **Les outils électriques de mise à la terre doivent être branchés dans une prise correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements. Ne retirez jamais la broche de terre ou ne modifiez pas la fiche en aucune façon. N'utilisez pas d'adaptateurs. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous avez le moindre doute que la prise est correctement mise à la terre.** En cas de défaillance électrique de l'outil, la terre fournit une voie de moindre résistance pour permettre le passage du courant électrique loin des utilisateurs.
- **N'utilisez pas le cordon d'alimentation de façon abusive. N'utilisez jamais le cordon pour transporter l'outil ou pour débrancher la fiche d'une prise. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles. Remplacez le cordon d'alimentation endommagé immédiatement.** Un cordon endommagé augmente le risque de chocs électriques.
- **Évitez tout contact avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs et les réfrigérateurs.** Les risques de choc électrique sont accrus lorsque votre corps est en contact avec une surface de mise à la terre.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** Toute infiltration d'eau dans l'outil augmente les risques de choc électrique.
- **Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge extérieure qui porte la mention « W-A » ou « W ».** Ces rallonges sont conçues pour une utilisation en extérieur, et réduisent le risque de choc électrique.
- **Tenez toujours la rallonge loin des pièces en mouvement sur l'outil.**

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Restez vigilant, portez attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué, malade, ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.** Un instant d'inattention lors de l'utilisation des outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Attachez les cheveux longs. Gardez vos cheveux, vêtements et gants à l'écart des pièces mobiles.** Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs risquent de se faire happer dans les pièces mobiles entraînant des blessures.
- **Évitez un démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt avant de brancher l'outil.** Brancher un outil électrique avec l'interrupteur d'alimentation en position de marche peut entraîner un accident.

- **Ne travaillez pas en extension. Gardez toujours une bonne position debout et un bon équilibre.** Une bonne position debout et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
- **Utilisez un équipement de sécurité. Portez toujours des lunettes antiéclaboussures et des gants en caoutchouc.** Un masque antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes et un casque de sécurité doivent être utilisés pour les conditions applicables.

UTILISATION DE L'OUTIL ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- **Utilisez des solvants appropriés de dégraissage.** Ne nettoyez les pièces qu'avec de l'eau ou des détergents ménagers. N'utilisez jamais de solvants inflammables très volatils tels que l'essence, le toluène, le carburant diesel, le méthyléthylcétone (MEC) ou le trichloréthane-1-1-1. Veuillez lire et bien comprendre tous les renseignements concernant les solvants de dégraissage avant de les utiliser.
- **Ne l'utilisez pas ou ne le rangez pas à proximité de flammes nues, de flammes d'allumage dans les poêles ou appareils de chauffage, ou de toute autre source d'inflammation.** Les solvants sont très inflammables. Utilisez l'outil dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas pendant l'utilisation de l'outil.
- **Évitez la consommation de solvants.** Les matériaux utilisés avec le dégraissage et les débris éliminés par le dégraissage peuvent être nocifs ou mortels en cas d'inhalation ou d'ingestion.
- **Ne forcez pas l'outil.** L'outil exécutera le travail mieux et de façon moins dangereuse s'il est utilisé dans les limites prévues.
- **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur d'alimentation ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter.** Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur d'alimentation est dangereux et doit être remplacé.
- **Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise électrique avant d'apporter des ajustements, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle de l'outil.
- **Rangez l'outil non utilisé hors de portée des enfants et d'autres personnes inexpérimentées.** Un outil constitue un danger dans les mains d'un utilisateur inexpérimenté.
- **L'outil doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté.** Des outils bien entretenus réduisent le risque de blocage et facilitent leur contrôle. N'utilisez pas un outil endommagé.
- **Vérifiez si des pièces mobiles sont désalignées, grippées ou endommagées, ou sont dans tout autre état qui nuirait au bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faites réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau.** De nombreux accidents sont causés par un entretien inadéquat des outils.
- **Utilisez uniquement des accessoires qui sont recommandés par le fabricant pour votre modèle.** Un accessoire qui convient à un appareil peut présenter un risque s'il est employé avec un autre appareil.
- **PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE :** Ce produit contient ou produit, lorsqu'utilisé, des substances chimiques connues par l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après la manipulation.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DE L'OUTIL

- **Tout service d'entretien ne doit être effectué que par un personnel qualifié.** Tout entretien effectué par un personnel non qualifié peut entraîner un risque de blessure.
- **Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques pour l'entretien.** L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut entraîner un risque de choc électrique ou de blessure.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- **Gardez les étiquettes et/ou les plaques signalétiques sur l'outil.** Elles contiennent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, faites une demande auprès du service à la clientèle pour les remplacer.
- **Veuillez lire et bien comprendre toutes les consignes d'utilisation et de sécurité dans ce guide du fabricant.**
- **Évitez un démarrage accidentel.** Assurez-vous que vous êtes prêt à commencer à travailler avant de mettre en marche l'outil.
- **Ne laissez jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est branché dans une prise électrique.** Éteignez l'outil, et débranchez-le de sa prise électrique avant de quitter l'aire de travail.
- **Débranchez toujours l'outil de sa prise électrique avant d'effectuer des procédures d'inspection, d'entretien ou de dégraissage.**

CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

OUTILS DE MISE À LA TERRE, 110-120 V : OUTILS AVEC FICHE À TROIS BROCHES


EN CAS DE DÉFAILLANCE OU PANNE, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire les risques de choc électrique. Cet outil est doté d'un cordon électrique ayant une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correspondante qui a été installée et mise à la terre correctement, conformément à la totalité des ordonnances et des codes locaux.

NE MODIFIEZ PAS LA FICHE FOURNIE – si vous ne pouvez pas l'insérer dans la prise, faites installer une prise correcte par un électricien qualifié.

LA BROCHE DE TERRE de la fiche est connectée au fil vert du cordon qui est relié au système de mise à la terre dans l'outil. Le fil vert du cordon doit être le seul fil connecté au système de mise à la terre de l'outil et ne doit jamais être raccordé à une borne « sous tension ».

Consultez un électricien ou un personnel qualifié si vous ne comprenez pas bien les consignes de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que la scie est mise à la terre correctement.

UTILISEZ SEULEMENT UNE RALLONGE À FILS dotée d'une fiche de terre à 3 broches et une prise triphasée qui peut recevoir la fiche de l'outil.



AVERTISSEMENT!

Lisez tous les avertissements et consignes de sécurité avant de tenter d'installer ou d'utiliser ce produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des blessures graves ou des dommages à la propriété.

ATTENTION!

Les avertissements, les mises en garde et les instructions décrits dans ce guide d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent survenir. Il faut que l'utilisateur comprenne que le bon sens et la prudence sont des caractéristiques que l'on ne peut pas intégrer dans ce produit; il doit les fournir lui-même.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé ou usé.

Cet outil est conçu pour être utilisé sur un circuit qui comporte une prise semblable à celle illustrée ci-dessus : une **prise triphasée de 120 V**. L'outil dispose d'une fiche de terre qui ressemble à la fiche illustrée ci-dessus : une **fiche à 3 broches, 120 V**.

La prise doit être correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements.

N'utilisez pas un adaptateur pour brancher cet outil dans une prise différente.

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'UTILISATION DES RALLONGES


Assurez-vous que la rallonge est en bon état. Veillez à utiliser une rallonge de calibre assez élevé pour transporter le courant nécessaire à l'outil utilisé. Un cordon de calibre trop faible provoquera une chute de tension, causant ainsi une perte de puissance et la surchauffe de l'appareil. Le tableau ci-dessous indique le calibre correct à utiliser selon la longueur du cordon et l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique de l'outil. Dans le doute, utilisez un cordon de calibre immédiatement supérieur. Plus le calibre est petit, plus le cordon est épais.

Intensité nominale de l'outil en ampères (circuit de 120 V seulement)		Longueur totale de la rallonge			
		25 pi (7,6 m)	50 pi (15,2 m)	100 pi (30,4 m)	150 pi (45,7 m)
Supérieure à	Égale ou inférieure à	Calibre minimal de la rallonge (AWG)			
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Ne pas utiliser	

Veillez à ce que la rallonge soit correctement câblée et en bon état. Remplacez toujours une rallonge endommagée ou faites-la remplacer par un électricien qualifié avant de l'utiliser. Tenez vos rallonges à l'écart des objets pointus ou tranchants, de la chaleur excessive et des endroits humides ou mouillés.

SCHÉMA DES PIÈCES CLÉS

N°	Description	N°	Description
A	Couvercle	H	Pied
B	Maillon fusible	I	Bouchon de vidange (n'est pas visible sur l'illustration)
C	Tube flexible	J	Boulons, rondelles et écrous
D	Pompe	K	Tablette de rangement
E	Boîte de l'interrupteur	L	Plateau de travail
F	Contacteur	M	Bac
G	Cordon d'alimentation et fiche	N	Panier pour pièces



AVERTISSEMENT!

MESURES DE PRÉVENTION DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE MORT EN CAS D'UNE MAUVAISE LIAISON À LA TERRE :

- Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous avez le moindre doute que la prise est correctement mise à la terre.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation fourni avec l'outil.
- Ne retirez jamais la broche de mise à la terre de la fiche. N'utilisez pas l'outil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Si l'un est endommagé, faites-le réparer par un centre de service avant de l'utiliser. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée.
- Cet outil doit être mis à la terre pendant l'utilisation pour protéger l'opérateur contre les chocs électriques.




AVERTISSEMENT!

Si une pièce est manquante ou endommagée, n'utilisez pas le produit jusqu'à ce que la pièce manquante ou endommagée a été remplacée.


INSTALLATION

ASSEMBLAGE DU BAC DE DÉGRAISSAGE

1. Mettez le bac (1) à l'envers. Fixez les pattes (2) au bac (1) en utilisant les boulons, les rondelles et les écrous. (Fig. 1)




2. Fixez la tablette de rangement (3) aux pattes (2) en utilisant les boulons, les rondelles et les écrous. (Fig. 2)




3. Retournez le bac sur ses pattes et placez-le dans un endroit stable, de niveau et bien aéré.

4. Placez le plateau de travail et le panier pour pièces en place à l'intérieur du bac.


5. Placez le filtre (4) à l'intérieur du couvercle à filtre (5). Faites glisser le couvercle avec filtre en place sur le carter de pompe (6). (Fig. 3)



6. Raccordez le tube flexible (7) au coude (8). (Fig. 4)



7. Placez le carter de pompe (9) à l'intérieur du bac (1) de sorte que la boîte de l'interrupteur sur le carter de pompe (10) ressort du bac, puis faites-le glisser vers le bas en position. (Fig. 5)



REMPLEISSAGE DU BAC

Remplissez le bac avec de la bonne solution juste en dessous de la ligne de pli intérieur du bac. Ne laissez pas le niveau de liquide dans le bac de dégraissage abaisser en dessous de l'entrée de la pompe. Cela peut endommager la pompe.

IMPORTANT: Familiarisez-vous avec vos solvants. N'utilisez pas de solvants hautement volatils, inflammables ou combustibles, ou des carburants tels que l'essence, le carburant diesel, ou le toluène. Utilisez uniquement des solvants non corrosifs à base d'eau.

IMPORTANT : Des solvants chlorés tels que le trichloréthane-1-1-1 et le dichlorométhane (également connu sous le nom de chlorure de méthyle) peuvent réagir chimiquement avec de l'aluminium et peuvent exploser. N'utilisez pas ces solvants. De nombreux outils et pièces d'équipement contiennent de l'aluminium.

IMPORTANT: La pompe est immergée dans le solvant pendant le fonctionnement. Le liquide doit être remplacé et le bac de dégraissage doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter des conditions dangereuses. Évitez le contact cutané et oculaire avec le solvant.

INSTALLATION DU BAC DE DÉGRAISSAGE ET AIRE DE TRAVAIL

1. Choisissez une aire de travail propre et bien éclairée. L'aire de travail ne doit pas être accessible aux enfants ou animaux, et ce, pour éviter les distractions et les blessures.
2. Acheminez le cordon d'alimentation le long d'un passage sûr pour atteindre la zone de travail sans créer un risque de trébuchement ou exposer le cordon d'alimentation à de possibles dommages. Le cordon d'alimentation doit atteindre la zone de travail avec une longueur supplémentaire suffisante pour permettre un libre mouvement tout en travaillant.
3. Des objets, tels que des lignes de services publics, ne doivent pas être à proximité car ils présentent un danger en travaillant.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position ARRÊT (« 0 »).
 2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique de 120 V ayant une protection DDFT.
- IMPORTANT:** Si la zone de travail n'est pas équipée d'une prise installée en permanence ayant une protection d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT), utilisez un adaptateur DDFT entre l'outil électrique ou la rallonge et la prise d'alimentation.
3. Placez les objets à dégraisser dans le solvant de dégraissage.
 4. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position MARCHE (« I ») pour démarrer le dégraissage des objets.
 5. Une fois les objets propres, mettez l'interrupteur d'alimentation en position ARRÊT, et retirez les objets du solvant de dégraissage et laissez-les sécher à l'air ou essuyez-les à l'aide d'un chiffon d'atelier propre.
 6. Fermez le couvercle du bac de dégraissage.



AVERTISSEMENT!

- Les pièces nettoyées peuvent contenir et laisser des résidus ou des liquides inflammables ou combustibles dans le bac de dégraissage. Vérifiez s'il y a des vapeurs de solvant pour le contrôle de non-inflammabilité et de non-toxicité. Utilisez l'outil dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas.
- Les solvants qui ne sont pas à base d'eau peuvent également dégager des fumées toxiques qui sont dangereuses pour votre santé, et ne doivent jamais être utilisés. Tenez à l'écart des sources d'allumage.

ENTRETIEN

ENTRETIEN EN GÉNÉRAL

1. Avant chaque utilisation, vérifiez l'état général du bac de dégraissage. Vérifiez la présence de quincaillerie desserrée, de désalignement ou de coincement des pièces mobiles, de pièces fissurées ou cassées, de fils électriques endommagés, et de toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement en toute sécurité.
2. Après l'utilisation, nettoyez les surfaces externes du bac de dégraissage à l'aide d'un chiffon propre. Rangez le bac de dégraissage dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

REMPLACEMENT DU SOLVANT DE DÉGRAISSAGE

1. Remplacez le solvant de dégraissage quand il est sale.
2. Placez un récipient vide sur la tablette de rangement qui est assez grand pour contenir tout le solvant qui est dans le bac.
3. Retirez le bouchon de vidange au-dessous du bac. Le solvant doit être évacué dans le récipient vide sur la tablette en dessous.
4. Éliminez correctement le solvant de dégraissage usé. Ne videz pas le solvant de dégraissage dans les égouts de la rue, les drains de tuyaux, ou dans la terre. Contactez les responsables de la gestion des déchets locaux pour les méthodes d'élimination correctes.
5. Remettez le bouchon de vidange, puis remplissez le bac avec du nouveau solvant de dégraissage.

NETTOYAGE DU TUBE ET DE LA TURBINE

IMPORTANT : Le nettoyage du tube s'avère nécessaire si l'écoulement du solvant de dégraissage est réduit ou arrêté.

1. Assurez-vous que le voyant lumineux sur le boîtier de l'interrupteur est allumé.
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position ARRÊT.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
4. Retirez le tube flexible du coude. Videz le tube et inspectez l'intérieur pour des débris. Utilisez de l'air comprimé pour le nettoyer au propre.
5. Retirez le couvercle du carter de pompe, puis retirez tout corps étranger de la turbine.
6. Raccordez de nouveau le tube flexible au coude, et remplacez le couvercle du carter de pompe.




AVERTISSEMENT!

- Mettez l'interrupteur d'alimentation du bac de dégraissage hors tension et débranchez le bac de la prise électrique avant d'effectuer l'entretien.
- Afin de prévenir des blessures graves résultant de la défaillance du bac de dégraissage, n'utilisez pas d'équipement endommagé. En cas de bruits ou de vibrations anormaux, faites corriger le problème avant de continuer à utiliser le bac de dégraissage.
- Si le cordon d'alimentation du bac de dégraissage est endommagé, il ne doit être remplacé que par un technicien qualifié.

DÉPANNAGE

Problème	Causes	Solutions probables
L'outil ne démarre pas.	1. Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché.
	2. Aucun courant d'alimentation au niveau de la prise.	2. Vérifiez le courant d'alimentation au niveau de la prise. Si la prise n'est pas alimentée, éteignez l'outil et vérifiez le disjoncteur. Si le disjoncteur est déclenché, assurez-vous que le circuit est la bonne capacité pour l'outil et que le circuit n'a pas d'autres charges.
Débit volumique réduit ou pas d'écoulement de solvant de dégraissage du tube flexible.	1. Corps étranger dans le tube flexible.	1. Nettoyez et enlevez les corps étrangers dans le tube flexible.

VUE ÉCLATÉE



AVERTISSEMENT!

Suivez toutes les précautions de sécurité lors du diagnostic ou de l'entretien de l'outil. Débranchez la source d'air avant l'entretien.

N°	Description	Qté
1	Couvercle	1
2	Maillon fusible	1
3	Charnière	1
4	Plateau de travail	1
5	Panier pour pièces	1
6	Bac	1
7	Pied	4
8	Tablette de rangement	1
9	Boulon	25
10	Écrou	25
11	Bouchon de vidange	1
12	Joint torique	1
13	Tige	4
14	Joint d'étanchéité	4
15	Tige	1
16	Tige	3
17	Cordon d'alimentation et fiche	1
18	Serre-fils	1

N°	Description	Qté
19	Couvercle du boîtier d'interrupteur	6
20	Interrupteur d'alimentation	1
21	Boîte de l'interrupteur	1
22	Anneau amortisseur	1
23	Tube flexible	1
24	Carter de pompe	1
25	d'appui	1
26	Coude	1
27	Rondelle à ressort	6
28	Écrou	6
29	Cache de cordon	1
30	Joint torique	1
31	Connecteur	1
32	Joint torique	1
33	Pompe	1
34	Couvercle de la pompe	1
35	Couvercle à filtre	1
36	Filtre à	1

REMARQUE :

Le fabricant ou le distributeur a fourni la liste des pièces et le schéma d'assemblage dans ce guide comme un outil de référence seulement. Ni le fabricant ni le concessionnaire ne font aucune représentation ou garantie d'aucune sorte à l'acheteur, qu'il ou elle est qualifié pour effectuer les réparations sur le produit ou qu'il ou elle est qualifié de remplacer les pièces du produit. En fait, le fabricant ou le concessionnaire déclare expressément que tous les réparations et remplacements de pièces doivent être entrepris par des techniciens certifiés et agréés, et non par l'acheteur. L'acheteur assume tous les risques et la responsabilité découlant de ses réparations du produit ou des pièces de rechange d'origine, ou découlant de son installation de pièces de rechange.

Garantie limitée de 3 ans

Cet article Mastercraft™ est garanti pendant une période de **trois (3) ans** à compter de la date de l'achat original contre les défauts de fabrication et de matériau(x).

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les coûts de la réparation ou du remplacement et tous les coûts de main-d'œuvre liés aux présentes.

Ces garanties sont assujetties aux conditions et restrictions suivantes :

- a) une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) cette garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces si une pièce quelconque provenant d'un autre fabricant y est installée ou que des réparations ou des modifications ont été effectuées ou tentées par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, incluant sans s'y limiter, les éraflures, les bosselures et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i) la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, incluant sans s'y limiter, les dommages indirects, consécutifs ou les dommages-intérêts exemplaires découlant de la vente ou de l'utilisation du présent produit ou de l'incapacité d'utiliser ce produit.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions figurant dans cette garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à éliminer, à rejeter ni à exclure toute garantie réglementaire établie dans une loi provinciale ou fédérale applicable.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8